




RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO# 7204486/7204485/7204487
7204483/7204484/7204488/8627608
MODEL/MODELO# ASDBR3680RB/ASDW3680RB/ASDBR4880RB
BSS7280RB/ASDW4880RB/ASDW3080RB/ASDB3680RB

HEAVY DUTY UNIVERSAL SLIDING PATIO SCREEN DOORS/ PUERTAS CORREDIZAS CON MALLA UNIVERSAL PARA PATIO PARA TRABAJO PESADO

SG251105

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver el producto, comuníquese con nosotros al:
866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this RELIABILT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto RELIABILT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
- For smooth operation, clean top & bottom expanders with small utility brush & spray with silicone based lubricant (neither included)./Para un funcionamiento suave, limpie los expansores superior e inferior con un cepillo para uso general pequeño y rocíe con lubricante a base de silicona (no se incluyen).
- Clean bottom rail track with bristle brush (not included) to remove debris that would impair sliding motion./Limpie el riel inferior con un cepillo con cerdas (no se incluye) para eliminar la suciedad que podría perjudicar el deslizamiento.
- Adjust expander adjustment screws as necessary for optimal sliding performance./Ajuste los tornillos de ajuste del expansor lo necesario para obtener un rendimiento de deslizamiento óptimo.
- Remove screen wrinkles by tightening spline in screen channel with spline roller./Elimine las arrugas en la malla apretando la lengüeta en la canaleta de la malla con el rodillo de la lengüeta.
- For optimum latching ability, the latch strike can be adjusted up or down./Para obtener una capacidad de bloqueo óptima, el cerrojo para pestillo se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo.
- Screen cleaning can be accomplished with warm water and dish soap. Apply with soft bristle brush, and rinse with garden hose./Puede limpiar la malla con agua tibia y líquido lavavajillas. Aplique con un cepillo de cerdas suaves y enjuague con una manguera para jardín.

WARRANTY/GARANTÍA

In the event that our products or any parts thereof should prove to be defective in material or workmanship, under normal use and service. And such defects are reported to us within one (1) year from the date of purchase, at our option, we will repair or replace the door. Replacement door could vary in style due to changes in suppliers and product design. In addition, the paint finish is warranted not to blister, crack, or fade for one year from the purchase date. Damage due to rust is excluded from this warranty. Screen material is excluded from this warranty. This warranty does not cover damage caused by vandals, break-ins, or attempted break-ins. This warranty is void if the product is modified in any way. We assume no responsibility for incidental or consequential damages arising from defective products; nor do we assume any responsibility for failures, breakage or cost which result from abuse, abnormal use, misuse, negligence, accident, exposure to corrosive fumes, condensates, fire or damage because of improper installation. Except as stated above, we make no warranties, either expressed or implied, as to any matter whatever, including without limitation, the condition of our products, their merchantability or fitness for any particular purpose. We assume no other expense such as labor costs of any kind for removal, replacement or parts, repairs or re-installation./En el caso de que nuestros productos o alguna de sus partes presenten defectos de material o mano de obra, en condiciones normales de uso y servicio. Y si dichos defectos se nos informan dentro de un (1) año a partir de la fecha de compra, a nuestra opción, repararemos o reemplazaremos la puerta. La puerta de repuesto puede variar en el estilo debido a cambios de proveedores y de diseño de productos. Además, está garantizado que el acabado de la pintura no formará burbujas, agrietará ni decolorará por un año desde la fecha de compra. El daño debido al óxido está excluido de esta garantía. El material de la malla se excluye de esta garantía. Esta garantía no cubre daños producidos por vándalos, entradas forzadas o intentos de entradas forzadas. Esta garantía se anula si el producto se modifica de alguna manera.

No asumimos ninguna responsabilidad por daños accidentales o resultantes que surjan de productos defectuosos, ni tampoco asumimos ninguna responsabilidad por fallas, roturas o costos que resulten del abuso, uso anormal, uso indebido, negligencia, accidentes, exposición a vapores corrosivos, condensados, fuego o daño como resultado de una instalación inadecuada. A excepción de lo mencionado anteriormente, no establecemos ninguna garantía, sea expresa o implícita, por cualquier asunto de cualquier índole, incluyendo, entre otros, la condición de nuestros productos, su comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito en particular. No asumimos ningún otro gasto como costos de mano de obra de cualquier tipo por el retiro, reemplazo o piezas, reparaciones o reinstalación.


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Estimated Assembly Time: 20 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

TOOLS REQUIRED/HERRAMIENTAS NECESARIAS:



FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit lowes.com for more information./Para obtener más información, visite lowes.com.



Printed in China
Impreso en China


⚠ CAUTION/PRECAUCIÓN

- This screen is adjustable in height only. The height fit range goes from 76-in. to 79.5-in./Solo se puede ajustar la altura de la malla. El rango de ajuste de altura va desde 193.04 cm a 201.93 cm
- The screen door is not intended to limit or prevent passage of children, pets, etc., or to deter vandalism or burglary./La puerta con malla no está diseñada para limitar o evitar el paso de niños, mascotas, etc., ni disuadir el vandalismo o los robos con allanamiento.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA

- Do not cut or modify the screen frame./No corte ni modifique el marco de la malla.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1 Remove the vertical weather stripping (G) from the non-latch side of the screen door (A). / Retire el burlete vertical (G) del lado sin pestillo de la puerta con malla (A).

NOTE/NOTA
To reverse which side the latch is on rotate, the sliding screen door 180°. / Para invertir el lado en el que se encuentra el pestillo, gire 180° la puerta corrediza con malla.

2 Loosen all top and bottom expander adjustment screws (D). Determine orientation the sliding screen door should slide. The latch side of the sliding screen door should be the same as the sliding glass door. Ensure latch toggle button of the mortise latch (F) is facing toward inside of your home. / Afloje todos los tornillos de ajuste de los expansores superior e inferior (D). Determine la orientación en la que debe deslizarse la puerta corrediza con malla. El lado del pestillo de la puerta corrediza con malla debe ser el mismo que el de la puerta corrediza de vidrio. Asegúrese de que el botón de fiador del pestillo embutido (F) quede mirando hacia el interior del hogar.

3

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3 Lift sliding screen door (A) into the head channel of the sliding glass door and engage top rollers (E) on the head channel. / Levante la puerta corrediza con malla (A) en la canaleta del dintel de la puerta corrediza de vidrio y enganche los rodillos superiores (E) en la canaleta del dintel.

5 After sliding screen door (A) is in place, check for proper operation and ensure sliding screen door (A) is flush with door frame jamb, then tighten bottom expander adjustment screws (D). The top expander adjustment screws (D) may be kept loose so that the top expander (B) "floats" as the sliding screen door (A) slides. / Después de que la puerta corrediza con malla (A) esté en su lugar, compruebe su funcionamiento correcto y asegúrese de que la puerta corrediza con malla (A) esté al ras con la jamba del marco para puerta, luego apriete los tornillos de ajuste del expansor inferior (D). Los tornillos de ajuste del expansor superior (D) se pueden mantener sueltos, de modo que el expansor superior (B) "flote" a medida que se desliza la puerta corrediza con malla (A).

NOTE/NOTA
Do not remove expander adjustment screws (D). / No retire los tornillos de ajuste del expansor (D).

7 Close the sliding screen door (A) against door frame jamb. Place strike (AA) at door frame jamb, align top of strike a little below latch hook as shown. Mark screw hole location. Drill 1/16-inch holes and install strike (AA) to door frame jamb with screws (BB). / Cierre la puerta corrediza con malla (A) contra la jamba del marco para puerta. Coloque la barra del pestillo embutido (F) en la posición de "desbloqueo" superior. Coloque el cerrojo (AA) en la jamba del marco para puerta, alinee la parte superior del gancho del pestillo, como se muestra. Marque la ubicación del orificio del tornillo. Taladre orificios de 1.58 mm e instale el pestillo (AA) en la jamba del marco para puerta con tornillos (BB).

NOTE/NOTA
Adjust the strike (AA) position to test latch engagement by sliding mortise latch bar downward before tightening the screws (BB). / Ajuste la posición del pestillo (AA) para probar el accionamiento del pestillo embutido deslizando la barra del pestillo (F) de la manija hacia abajo antes de apretar los tornillos (BB).

4 Loosen adjustment screw (D), If the bottom of sliding screen door (A) and place bottom rollers (E) on the bottom track. Maintain upward pressure to fully extend expander (C), align the screw with a nearby hole tooth, insert and tighten. Ensure consistent hole tooth position of left/right adjustment screws for a level door. / Afloje el tornillo de ajuste (D) en la parte inferior de la puerta corrediza con malla (A) y coloque los rodillos inferiores (E) en el riel inferior. Mantenga la presión hacia arriba para extender completamente el expansor (C), alinee el tornillo con un diente del orificio cercano, insértelo y apriételo. Asegúrese de que la posición de los dientes de los orificios de los tornillos de ajuste izquierdo/derecho sea uniforme para lograr una puerta nivelada.

6 Measure the final door height after sliding screen door (A) has been installed. Cut weather stripping (G) to this measurement. Then, press the weather stripping (G) back into the door frame in the channel opposite the latch side. / Mida la altura final de la puerta después de instalar la puerta corrediza con malla (A). Corte el burlete (G) a esta medida. Luego, presione el burlete (G) nuevamente dentro del marco para puerta en la canaleta opuesta al lado del pestillo.

NOTE/NOTA
If door frame jam is not plumb, use shim pad (CC) as shown to compensate for gap. / Si la jamba del marco para puerta no está a plomo, use la base de calza (CC) como se muestra para compensar la separación.

4