



PERFORMER® PREMIUM ASSEMBLY GUIDE

Read owner's guide before using the grill.

Lea la guía del usuario antes de usar el asador.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

22 inch
(57 cm)




57865

US 08/15/14

EXPLODED VIEW, VISTA SECCIONADA, VUE ÉCLATÉE

Performer®_Premium_XV_US_No Gas_053014



EXPLODED VIEW LIST, LISTA DE VISTA SECCIONADA, LISTE EN VUE ÉCLATÉE

US


1. Lid Handle Assembly
2. Lid
3. GBS™ Cooking Grate
4. Char-Baskets™
5. Charcoal Grate
6. One Touch™ Cleaning System
7. Tuck-Away™ Lid Holder & Lower Support Assembly
8. Ash Catcher Ring
9. Ash Catcher Handle
10. High Capacity Ash Catcher
11. Axle
12. Leg Frame Bracket
13. Wheel Spacer
14. Wheel
15. Hub Cap
16. Wheel Cover
17. Front Panel
18. Logo Plate
19. Tool Holder
20. Digital Cook Timer
21. Timer Mount
22. Lid Damper Assembly
23. Thermometer Assembly
24. Bowl
25. Table
26. CharBin™ Retention Chain
27. Rear Panel
28. CharBin™ Hardware
29. CharBin™
30. Leg Frame
31. Caster Insert
32. Locking Caster
33. Leg Frame Bracket Clamp
34. Bottom Rack






ESNA

1. Conjunto de la agarradera de la tapa
2. Tapa
3. Rejilla para cocinar GBS™
4. Char-Baskets™
5. Rejilla de carbón
6. Sistema de limpieza One-Touch™
7. Conjunto del sujetador de tapa y soporte inferior Tuck-Away™
8. Anillo de receptor de ceniza
9. Asa del receptor de ceniza
10. Receptor de ceniza de alta capacidad
11. Eje
12. Soporte de estructura de la pata
13. Separador de rueda
14. Rueda
15. Tapa del buje
16. Cubierta de la rueda
17. Panel frontal
18. Placa de logotipo
19. Sujetador de herramientas
20. Contador de tiempo digital para cocinar
21. Montaje de contador de tiempo
22. Conjunto del amortiguador de la tapa
23. Conjunto del termómetro
24. Tazón
25. Tabla
26. Cadena de retención CharBin™
27. Panel trasero
28. Hardware CharBin™
29. CharBin™
30. Estructura de la pata
31. Inserto de rueda giratoria
32. Seguro de rueda giratoria
33. Abrazadera del soporte de estructura de la pata
34. Estante inferior


FC

1. Ensemble de poignée du couvercle
2. Couvercle
3. GBS™ Grille de cuisson
4. Char-Baskets™
5. Panier de briquettes
6. Système de nettoyage One-Touch™
7. Ensemble porte couvercle et support inférieur Tuck-Away™
8. Anneau du receveur de cendres
9. Poignée du receveur de cendres
10. Receveur de cendres à haute capacité
11. Essieu
12. Support de barre transversale
13. Cale d'espacement de la roue
14. Roue
15. Clip de fixation
16. Cache-roue
17. Panneau frontal
18. Plaque de logo
19. Porte-ustensiles
20. Minuteur numérique de cuisine
21. Support du chronomètre
22. Ensemble d'aération du couvercle
23. Thermomètre
24. Bol
25. Table
26. Chaîne de retention du CharBin™
27. Panneau arrière
28. Matériel du CharBin™
29. CharBin™
30. Barre transversale
31. Support de roulette
32. Roulette à frein
33. Pince de support de barre transversale
34. Étagère inférieure








1




2





3




4



5



6



⚠ **IMPORTANT:**
Make sure
to insert
the wheel
spacer before
continuing.

ESNA

⚠ **IMPORTANTE:**
Asegúrese
de insertar el
separador de
ruedas antes
de continuar.

FC

⚠ **IMPORTANT :**
Mssurez-
vous d'avoir
inséré la cale
d'espacement
de la roue
avant de
continuer.

7




⚠ **IMPORTANT:**
Make sure
to insert
the wheel
spacer before
continuing.

ESNA


⚠ **IMPORTANTE:**
Asegúrese
de insertar el
separador de
ruedas antes
de continuar.

FC



⚠ **IMPORTANT :**
Mssurez-
vous d'avoir
inséré la cale
d'espacement
de la roue
avant de
continuer.




8




9




10




- US** ⚠ **Finger Tighten Only.**
Do not fully tighten any of the screws before both the table and bowl assembly have been installed.
- ESNA** ⚠ **Apretar a mano solamente.**
No apretar completamente ninguno de los tornillos hasta no haber instalado la mesa y el conjunto de la cuba.
- FC** ⚠ **Serrer à la main uniquement.**
Ne serrer totalement aucune des vis avant que la table et l'ensemble de cuve soient installés.




11



12




13



14

1 -





15

4 -



A




US ⚠ Finger Tighten Only.

ESNA ⚠ Apretar a mano solamente.


FC ⚠ Serrer à la main uniquement.




B



C



16




US Fully tighten all eight screws

ESNA Apretar del todo del ocho tornillos.

FC Serrer complètement les huit vis.

17




ESNA ⚠ Maximum 30 lb. / 13.7 kg. bag of charcoal. The bag of charcoal should be placed directly in the CharBin™ Storage Container.


US ⚠ Máximo una bolsa de 30 lbs. / 13.7 kg. de carbón vegetal. La bolsa de carbón vegetal debe colocarse directamente en el recipiente de almacenaje CharBin™.

FC ⚠ Sac de charbon de bois 30 lbs. / 13,7 kg. maximum. Le sac de charbon de bois devrait être placé directement dans le Conteneur de stockage CharBin™.

18



19



20

