



CRAFTSMAN®



WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instructions before using product.



SERVICE PARTS

DIRECT ALL INQUIRIES TO CRAFTSMAN CUSTOMER SERVICE AT 888-331-4569. Outside the United States call your local distributor. Please provide the Model Number when calling.

LOCATING MODEL # INFORMATION

Model numbers and other information required for service parts is located on a label on the interior right side.

CAPACITIES

- The maximum weight for each shelf should be no more than 50 lbs., evenly distributed.
- The maximum static load rating, including contents, should be no more than 250 lbs.

MAINTENANCE

- Periodically, the surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax following the instructions provided by the wax manufacturer. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

* Product you purchased may vary from picture shown

SAFETY



DANGER is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.



WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.



CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.



CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before assembly and first use of this product.



DANGER

- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** step on the shelves. You may fall or cause product to tip.



WARNING

- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- Cabinet **MUST** be attached to a stud in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- Hardware is provided for wood frame wall use only. Concrete or other surfaces will require other hardware (not provided). Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.



CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- Distribute contents of loaded shelves evenly. **DO NOT** position all contents of a shelf in the front portion of the shelf.
- This product should be empty when transporting by vehicle. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.
- As with all metal products, this product can contain burrs and sharp edges. Wear protective gloves.
- Use adequate manpower when assembling and moving this unit. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

WARRANTY

Garage Storage

CRAFTSMAN TEN YEAR LIMITED WARRANTY

FOR TEN YEARS from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. With proof of purchase, a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: **www.craftsman.com/warranty**

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect, modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.

This TEN YEAR warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person. For 90 DAY commercial and rental use terms, see the Craftsman warranty web page.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Craftsman, 701 E. Joppa Road, Towson, MD 21286

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:

Socket wrench
3/8" socket
7/16" deep-well socket
7/16" open end wrench
Square
Screwdriver, Flathead
Screwdriver, Crosstip
Drill
1/8" drill bit
1/4" drill bit
Stud finder

HARDWARE INCLUDED:



1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 14)



1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 24)



11/32" Washer (Qty: 14)




1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 38)




#8 - 32 x 3/8" Pan Head Screw (Qty: 16)



5/32" Hex Key (Qty: 1)



Grommet (Qty: 2)



Leveling Foot (Qty: 4)




14-10 X 3" Screw (Qty: 1)



Magnet (Qty: 1)


48-INCH CABINET ALSO INCLUDES:



Single Bitted Lock (Qty: 1)

CARTON CONTENTS

- A. Side Panel
- B. Top
- C. Back Panel
- D. Shelf
- E. Door Left
- F. Door Right
- G. Bottom
- H. Mounting Bracket



ASSEMBLY


1


Items Needed:

- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 4)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 4)

Process:

- Place (1) side panel with flange side down. Use packaging material to prevent scratches.
- Insert (2) screws into middle (2) holes from bottom of flange on side panel.
- Place (1) back panel over screws in side. Attach using (2) nuts.
- Repeat for remaining side panel and back panel.







2

Items Needed:

- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 3)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 3)

Process:

- Connect assemblies from step 1 using (3) 1/4-20 x 3/4" screws and (3) nuts.
- Finger tighten.





3

Items Needed:

- 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 4)
- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 8)
- 11/32" Washer (Qty: 4)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 12)

Process:

- Insert top into one end of assembly and attach using (4) bolts, (8) screws, (4) washers, and (12) nuts.
- Finger tighten.



4


Items Needed:

- 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 6)
- 11/32" Washer (Qty: 6)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 6)


Process:

NOTE: Top and bottom shelves should have slots facing toward back of unit. Install top shelf first.

- Insert shelf from bottom of unit.
- Place in desired mounting location in back of unit, and rotate into place as shown.
- Attach using (2) carriage bolts, (2) washers, and (2) nuts in square mounting holes as shown.
- Repeat until all (3) shelves are in place.
- Finger tighten.



NOTE: Shelves may be organized in several different configurations. Below is the recommended initial shelf spacing. Top and bottom shelf spacing may be adjusted as necessary.



Middle shelf MUST be in this position, with lock slot to the front, for door to lock



5

Items Needed:

- 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 4)
- 1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 8)
- 11/32" Washer (Qty: 4)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 12)

Process:

- Insert bottom into lower end of assembly and attach using (4) carriage bolts, (8) screws, (4) washers, and (12) nuts.
- Finger tighten.




6 Items Needed:


Leveling Foot (Qty: 4)

Process:

- Install (4) leveling feet. Some adjustments may be necessary after cabinet is in desired location.




- Place the cabinet in its upright position.
- Square the cabinet and wrench tighten all bolts. (Do not tighten screws holding slider in place on middle shelf.)



7 Items Needed:


#8 - 32 x 3/8" Pan Head Screw (Qty: 16)
Single Bitted Lock (Qty: 1)
Magnet (Qty: 1)

NOTE: Lock on the 48-inch wide floor cabinet is not installed. Install before attaching door.



Process:

- Ensure lock on right side door is in the unlock position.
- Attach right side door as shown, using (8) screws.
- Adjust door for optimum performance before tightening screws.
- Attach magnet to middle shelf to hold right door closed.
- Attach left side door in the same manner.



8 Items Needed:
Grommet (Qty: 2)

Process:

- Place the grommet in the holes at back of cabinet.

9 Items Needed:
1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 1)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 1)
14-10 X 3" Screw (Qty:1)

WARNING


Cabinet **MUST** be attached to a stud in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Hardware provided for wood frame wall use only. Concrete or other surfaces will require other hardware (not provided). Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.


Process:

- Place mounting bracket in desired mounting location. Mark center of mounting hole location, using slots in bracket as a template.
- Remove bracket. Drill 1/4" mounting hole.
- Mount to unit using (1) screw and (1) nut.
- Finger tighten.

NOTE: Mounting bracket may be mounted on either side of the cabinet. Mounting shown on left side.




- Align cabinet with a stud. Adjust leveler feet if needed.
- Drill 1/8" pilot hole.
- Attach cabinet to stud using 14-10 X 3" Screw.



OPERATION


A Shelf Adjustment

- Empty shelf.
- Remove fasteners.
- Rotate shelf upward and pull forward, as shown.
- Move shelf to desired location.
- Insert back of shelf in notches, rotate shelf into place and reinstall fasteners.





B Leveling Foot Adjustment

- Adjust leveling foot to desired position with flat head screwdriver or 7/16 open end wrench as shown.



CRAFTSMAN®



* El producto que compraste puede variar de la imagen que se muestra



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.



PIEZAS DE RECAMBIO

EN LOS ESTADOS UNIDOS, LLAME AL 888-331-4569 PARA PEDIR PIEZAS DE RECAMBIO. Fuera de los Estados Unidos, llame a su distribuidor local. Informe el número de modelo cuando llame.

CÓMO UBICAR EL NÚMERO DE MODELO

Puede encontrar los números de modelo y otra información requerida para las piezas de servicio en la etiqueta en el lado interno derecho.

CAPACIDADES

- El peso máximo para cada estante no debe ser superior a 50 lb (22.67 kg), y debe distribuirse de manera uniforme.
- El valor nominal máximo de la carga estática, incluido el contenido, no debe exceder 250 lb (113.39 kg).

MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente el frente de los cajones, sus bordes y otras superficies con un detergente suave y agua.
- La cera para automóviles preservará el acabado de lustre de la unidad. Aplique la cera como en un automóvil. La cera también ayudará a proteger la unidad contra rasguños.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos estándar de limpieza. Por motivos de seguridad, utilice solamente líquidos limpiadores no inflamables.

SEGURIDAD



PELIGRO se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves, moderadas, lesiones o daños materiales.



PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las Reglas de seguridad e Instrucciones de funcionamiento antes del ensamblaje y el primer uso de este producto.



PELIGRO

- **NO** se ponga de pie sobre este producto. Puede caerse o hacer que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto sobre la plataforma de un camión ni en ningún otro objeto en movimiento.
- **NO** te pares sobre los estantes. Puedes caerte o provocar que el producto se vuelque.



ADVERTENCIA

- **NO** altere este producto de ninguna forma. Por ejemplo, no suelde barras de bloqueo externas ni sujete equipos eléctricos.
- Mantenga el producto en superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o se traslada sobre una superficie irregular.
- El gabinete **DEBE** estar fijado a una viga en una pared con marco de madera. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.
- Se incluyen accesorios de montaje solo para usar en paredes con marco de madera. El concreto u otras superficies requerirán otros accesorios de montaje (no provistos). Use accesorios de montaje apropiados conforme a su código local de construcción. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.



PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con una carretilla elevadora, ni para ser remolcado con ningún dispositivo mecánico.
- Distribuya el contenido de los estantes cargados de manera uniforme. **NO** coloque todo el contenido de un estante en la parte delantera de este.
- Este producto debe estar vacío cuando se transporte sobre un vehículo. Asegure correctamente durante el transporte.
- **NO** supere el límite peso máximo del producto, incluso su contenido. Consulte la sección Capacidades para obtener más información.
- Al igual que todos los productos de metal, este producto puede tener rebabas y bordes afilados. Use guantes protectores.
- Use mano de obra adecuada al ensamblar y trasladar esta unidad. De lo contrario, pueden ocasionarse lesiones o daño al producto.

GARANTÍA

Almacenaje de herramientas

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS POR CRAFTSMAN

Este producto está garantizado contra defectos materiales o de fabricación por DIEZ AÑOS a partir de la fecha de compra. Las piezas defectuosas serán reemplazadas sin costo alguno al presentar el recibo de compra. Si no están disponibles las piezas de repuesto, se reemplazará el producto por uno de igual valor.

Para más detalles sobre la cobertura de la garantía al efecto de reposición gratis, visite el sitio web: **www.craftsman.com/warranty**

Esta garantía no cubre productos modificados o dañados como resultado de su transportación, mal uso, abuso, corrosión, accidente, negligencia, alteraciones o manejo indebido. La garantía será anulada si el producto se engancha alguna vez a un vehículo en movimiento.

La garantía de DIEZ AÑOS se anulará si el producto se usa para prestar servicios comerciales o si se renta a otra persona. Para los términos de la garantía de 90 DÍAS en uso comercial y de renta, consulte el sitio web de la garantía de Craftsman.

Esta garantía otorga derechos legales específicos, y usted pudiera tener también otros derechos, que varían de estado a estado.

Craftsman, 701 E. Joppa Road, Towson, MD 21286

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave de cubo
Cubo de 3/8"
Cubo profundo de 7/16"
Llave de extremo abierto de 7/16"
Cuadrado
Destornillador, cabeza plana
Destornillador, punta en cruz
Taladro
Broca de taladro de 1/8"
Broca de taladro de 1/4"
Localizador de vigas

ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS:

 Perno con cabeza de hongo de 1/4-20 x 5/8"
(Cant.: 14)


 Tornillo de cabeza ciega de 1/4-20 x 3/4"
(Cant.: 24)


 Arandela de 1 1/32" (Cant.: 14)


 Tuerca con brida dentada de 1/4-20
(Cant.: 38)

 Tornillo de cabeza plana #8 - 32 x 3/8"
(Cant.: 16)

 Llave hexagonal de 5/32"
(Cant.: 1)


 Sombbrero (Cant.: 2)

 Pata niveladora (Cant.: 4)

 Tornillo de 14-10 X 3"
(Cant.: 1)


 Imán (Cant.: 1)

EL GABINETE DE 48 PULGADAS TAMBIÉN INCLUYE:

 Cerradura de un solo lado
(Cant.: 1)

CONTENIDO DE LA CAJA

- A. Panel lateral
- B. Parte superior
- C. Panel trasero
- D. Estante
- E. Puerta izquierda
- F. Puerta derecha
- G. Parte inferior
- H. Soporte de montaje



ENSAMBLAJE


1


Elementos necesarios:

Tornillo de cabeza ciega de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 4)
Tuerca con brida dentada de 1/4-20 (Cant.: 4)

Proceso:

- Coloque (1) panel lateral con el lado de la brida hacia abajo. Use el material de embalaje para prevenir rasguños.
- Inserte (2) tornillos en los (2) orificios del centro desde la parte inferior de la brida en el panel lateral.
- Coloque (1) panel trasero sobre los tornillos en el lateral. Sujete con (2) tuercas.
- Repita para el panel lateral restante y el panel trasero.







2

Elementos necesarios:

Tornillo de cabeza ciega de 1/4-20 x 3/4" (Cant: 3)
Tuerca con brida dentada de 1/4-20 (Cant.: 3)

Proceso:

- Conecte los ensambles del paso 1 con (3) tornillos de 1/4-20 x 3/4" y (3) tuercas.
- Ajuste a mano.





3

Elementos necesarios:

Perno con cabeza de hongo de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 4)
Tornillo de cabeza ciega de 1/4-20 x 3/4" (Cant: 8)
Arandela de 11/32" (Cant: 4)
Tuerca con brida dentada de 1/4-20 (Cant.: 12)

Proceso:

- Inserte la parte superior en un extremo del ensamble y sujete con (4) pernos, (8) tornillos, (4) arandelas y (12) tuercas.
- Ajuste a mano.




4 Elementos necesarios:

Perno con cabeza de hongo de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 6)
 Arandela de 11/32" (Cant: 6)
 Tuerca con brida dentada de 1/4-20 (Cant.: 6)


Proceso:

NOTA: Los anaqueles superior e inferior deben tener ranuras orientadas hacia la parte posterior de la unidad. Instale el anaquel superior primero.

- Inserte el estante desde la parte inferior de la unidad.
- Coloque en el lugar de montaje deseado en la parte trasera de la unidad y gire hasta poner en su lugar como se muestra.
- Sujete con (2) pernos con cabeza de hongo, (2) arandelas y (2) tuercas en los orificios cuadrados de montaje como se muestra.
- Repita hasta que los (3) estantes estén colocados.
- Ajuste a mano.



NOTA: Los estantes se pueden organizar en diferentes configuraciones. A continuación se indica la separación inicial recomendada para los estantes. La separación de los estantes superior e inferior se puede ajustar según sea necesario.





5 Elementos necesarios:

Perno con cabeza de hongo de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 4)
 Tornillo de cabeza ciega de 1/4-20 x 3/4" (Cant: 8)
 Arandela de 11/32" (Cant: 4)
 Tuerca con brida dentada de 1/4-20 (Cant.: 12)

Proceso:


- Inserte la parte inferior en el extremo inferior del ensamble y sujete con (4) pernos con cabeza de hongo, (8) tornillos, (4) arandelas y (12) tuercas.
- Ajuste a mano.




6 Elementos necesarios: Pata niveladora (Cant.: 4)

Proceso:

- Instale (4) patas niveladoras. Se pueden necesitar algunos ajustes una vez que el gabinete está en el lugar deseado.




- Coloque el gabinete en posición vertical.
- Encuadre el gabinete y ajuste todos los pernos con una llave. (No ajuste los tornillos que sostienen el deslizador en el estante intermedio.)




7 Elementos necesarios: Tornillo de cabeza plana #8 - 32 x 3/8" (Cant.: 16) Cerradura de un solo lado (Cant.: 1) Imán (Cant.: 1)

NOTA: La cerradura en el gabinete para piso de 48 pulgadas (121.92 cm) de ancho no está instalada. Instale antes de colocar la puerta.



Proceso:

- Verifique que la cerradura en la puerta del lado derecho esté en posición desbloqueada.
- Coloque la puerta del lado derecho como se muestra, con (8) tornillos.
- Regule la puerta para un desempeño óptimo antes de ajustar los tornillos.
- Fije el imán al estante medio para sostener la puerta derecha cerrada.
- Coloque la puerta del lado izquierdo de la misma forma.



8 Elementos necesarios:

Sombrerete (Cant.: 2)

Proceso:

- Coloque el sombrerete en el orificio en la parte trasera del gabinete.

9 Elementos necesarios:

Tornillo de cabeza ciega de 1/4-20 x 3/4" (Cant: 1)

Tuerca con brida dentada de 1/4-20 (Cant.: 1)

Tornillo de 14-10 X 3" (Cant.: 1)

ADVERTENCIA


El gabinete DEBE estar fijado a una viga en una pared con marco de madera. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.

Se incluyen accesorios de montaje solo para usar en paredes con marco de madera. El concreto u otras superficies requerirán otros accesorios de montaje (no provistos). Use accesorios de montaje apropiados conforme a su código local de construcción. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.


Proceso:

- Coloque el soporte de montaje en el lugar deseado de montaje. Marque el centro de la ubicación del orificio de montaje, usando las ranuras en el soporte como plantilla.
- Retire el soporte. Perfore un orificio de montaje de 1/4".
- Monte en la unidad con (1) tornillo y (1) tuerca.
- Ajuste a mano.

NOTE: El soporte de montaje puede montarse en cualquiera de los lados del gabinete. Montaje mostrado en el lado izquierdo.




- Alinee el gabinete con una viga. Ajuste las patas de nivelación de ser necesario.
- Perfore un orificio piloto de 1/8".
- Sujete el gabinete a la viga con un tornillo de 14-10 X 3".



FUNCIONAMIENTO


A Ajuste Estante

- Ajuste de los anaqueles
- Vacíe la balda.
- Quite los seguros.
- Gire la balda hacia arriba y tire hacia delante tal y como se muestra.
- Cambie la balda a la posición deseada.
- Inserte la parte posterior de la balda en las ranuras, gire la balda hasta colocarla en su lugar y vuelva a colocar los seguros.





B Ajuste de las patas niveladoras

- Ajuste las patas niveladoras a la posición deseada con un destornillador de cabeza plana o una llave de extremo abierto de 7/16" como se muestra.



CRAFTSMAN®



Le produit que vous avez acheté peut varier de la photo présentée

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.



PIÈCES D'ENTRETIEN

AUX ÉTATS-UNIS, CONTACTEZ LE 1-800-262-2161 POUR LES PIÈCES DE RECHANGE. En dehors des États-Unis, appelez votre distributeur local. Veuillez fournir le numéro de modèle lors de l'appel.

EMPLACEMENT DE N° MODÈLE

Les numéros de modèle et d'autres informations requises pour les pièces de rechange sont situés sur une étiquette sur le côté intérieur droit.

CAPACITÉ

- Le poids maximum pour chaque tablette ne doit pas être plus de 45.4 kg (100 lb) de matériel également distribué.
- La capacité de charge du produit, y compris son contenu, ne doit pas être plus de 113.4 kg (250 lb).

ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les façades des tiroirs, les bordures des tiroirs, et les autres surfaces avec un détergent doux et de l'eau.
- De la cire pour automobiles rendra à l'armoire sa finition brillante. Appliquez la cire comme pour un véhicule. La cire permettra également de protéger l'armoire des rayures.
- Les graisses et les huiles peuvent être enlevées à l'aide de la plupart des produits de nettoyage. Pour la sécurité, utilisez un liquide de nettoyage ininflammable.

SÉCURITÉ



DANGER est utilisé pour indiquer une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



MISE EN GARDE est utilisé pour indiquer une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels.



MISE EN GARDE : Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité et les notices d'utilisation avant l'assemblage et la première utilisation de ce produit.



DANGER

- **NE PAS** se tenir debout sur ce produit. Vous pourriez tomber ou faire basculer le produit.
- **NE PAS** installer ce produit sur une plateforme de camion ou tout autre objet en mouvement.
- **NE PAS** marcher sur l'étagère. Vous pouvez tomber ou cause produit à la pointe.



AVERTISSEMENT

- **NE** modifiez PAS ce produit de quelque façon que ce soit. Par exemple, ne soudez pas les barres d'arrêt extérieures et ne fixez pas d'équipement électrique à ce produit.
- Maintenez le produit sur une surface plane. Le produit peut devenir instable et basculer s'il est entreposé ou déplacé sur un sol irrégulier.
- L'armoire DOIT être fixée à un montant dans une cloison à ossature bois. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Les vis et attaches fournies conviennent seulement à une cloison à montants de bois. Le ciment et les autres surfaces nécessiteront d'autres types d'attaches (non incluses). Utiliser les attaches recommandées par les normes de construction de votre région. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



MISE EN GARDE

- Ce produit n'est pas conçu pour être directement soulevé à l'aide d'un chariot élévateur, ou pour être remorqué avec tout dispositif mécanique.
- Répartir le contenu des tablettes de façon uniforme. NE PAS placer tout le contenu d'une tablette dans la partie avant de la tablette.
- Ce produit doit être vide lors du transport par véhicule. Fixez correctement lors du transport.
- **NE** dépassez PAS le poids maximum du produit, y compris le contenu. Voir les Capacités pour plus d'informations.
- Comme avec tous les produits métalliques, ce produit peut contenir des bavures ou des bords coupants. Portez des gants de protection.
- Utilisez une main-d'œuvre adéquate lors du montage et le déplacement de cette unité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

GARANTIE

Rangement d'outil

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS DE CRAFTSMAN

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre PENDANT 10 ans à partir de la date d'achat. Sur présentation d'une preuve d'achat, une pièce défectueuse peut être remplacée gratuitement. Si une pièce de rechange n'est pas disponible, le produit sera remplacé par un produit de valeur égale.

Pour consulter les détails de la couverture de la garantie et obtenir un remplacement gratuit, visitez le site : www.craftsman.com/warranty

La présente garantie ne s'applique pas si un produit est endommagé ou altéré à la suite du transport, d'une utilisation incorrecte, d'un mauvais traitement, de corrosion, d'accident, de négligence, de modification ou de mauvaise manipulation. De plus, la couverture de garantie ne s'applique pas si le produit est attaché à un véhicule en mouvement.

La présente garantie de 10 ANS est nulle si le produit est utilisé dans le cadre de la prestation de services commerciaux ou de la location à une tierce personne. Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation commerciale et de location de 90 JOURS, consultez le site Web sur la garantie de Craftsman.

Cette garantie accorde des droits légaux spécifiques au propriétaire de l'outil, qui pourrait aussi avoir d'autres droits selon l'État ou la province qu'il habite.



Craftsman, 701 E. Joppa Road, Towson, MD 21286

MATÉRIEL


OUTILS REQUIS :

Clé à douille
 Douille de 9.5 mm (3/8 po)
 Douille longue de 11.1 mm (7/16 po)
 Clé à fourche de 11.1 mm (7/16 po)
 Équerre
 Tournevis, tête plate
 Tournevis, tête cruciforme
 Perceuse
 Mèche de 3.2 mm (1/8 po)
 Mèche de 6.35 mm (1/4 po)
 Détecteur de montant

MATÉRIEL INCLUS :


-  Boulon de carrosserie de 15.88 mm
 (1/4 -20 x 5/8) (Qté : 14)
-  Vis à tête ronde 19.05 mm (1/4 - -20 x 3/4)
 (Qté : 24)
-  Rondelle de 8.73 mm (11/32 po)
 (Qté : 14)
-  Écrous à embase cannelée (1/4 - 20)
 (Qté : 38)
-  Vis à tête cylindrique n° 8, 9.5 mm
 (32 x 3/8 po) (Qté : 16)
-  Clé hexagonale 5/32 (Qté : 1)
-  Œillet (Qté : 2)
-  Pattes de nivellement (Qté : 4)
-  Vis de 76.2 mm
 (14-10 x 3 po) (Qté : 1)
-  Aimant (Qté : 1)

COFFRET DE 48 POUCHES COMPREND ÉGALEMENT :

-  Verrou à un profil (Qté : 1)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A. Panneau latéral
 B. Haut
 C. Panneau arrière
 D. Tablette
 E. Porte gauche
 F. Porte droite
 G. Bas
 H. Plaque de fixation



ASSEMBLAGE


1


Éléments nécessaires :

- Vis à tête ronde 19.05 mm (1/4 - -20 x 3/4) (Qté : 4)
 Écrous à embase cannelée (1/4 - 20) (Qté : 4)

Processus :

- Placer un (1) panneau latéral avec le côté élargi vers le bas. Couvrir le sol avec l'emballage pour prévenir les égratignures.
- Insérer deux (2) vis dans les deux (2) trous du centre au bas de l'élargissement du panneau latéral.
- Placer un (1) panneau arrière sur les vis dans le panneau latéral. Immobiliser avec deux (2) écrous.
- Répéter les mêmes opérations pour le reste des panneaux latéraux et des panneaux arrière.







2

Éléments nécessaires :

Vis à tête ronde 19.05 mm (1/4 - 20 x 3/4) (Qté : 3)
Écrous à embase cannelée (1/4 - 20) (Qté : 3)

Processus :

- Unir les assemblages de l'étape 1 en utilisant trois (3) vis de 15.88 mm (1/4 - 20 x 5/8) et trois (3) écrous.
- Serrer avec les doigts.



3

Éléments nécessaires :

Boulon de carrosserie de 15.88 mm (1/4 - 20 x 5/8) (Qté : 4)



Vis à tête ronde 19.05 mm (1/4 - 20 x 3/4) (Qté : 8)

Rondelle de 8.73 mm (11/32 po) (Qté : 4)

Écrous à embase cannelée (1/4 - 20) (Qté : 12)

Processus :

- Insérer la surface supérieure à un des bouts de l'assemblage et l'immobiliser au moyen de quatre (4) boulons, huit (8) vis, quatre (4) rondelles et douze (12) écrous.
- Serrer avec les doigts.




4 Éléments nécessaires :

Boulon de carrosserie de 15.88 mm (1/4 -20 x 5/8)
(Qté : 6)
11/32" Washer (Qty: 6)
Écrous à embase cannelée (1/4 - 20) (Qté : 6)


Processus :

REMARQUE : Les rainures sur les tablettes doivent faire face vers l'arrière de l'armoire. Installer d'abord la tablette du haut.

- Insérer la tablette en la faisant passer par le bas de l'armoire.
- Placer à la hauteur souhaitée à l'arrière de l'armoire, puis faire pivoter comme sur l'illustration.
- Immobiliser au moyen de deux (2) boulons de carrosserie, deux (2) rondelles et deux (2) écrous dans les trous de montage carrés, comme illustré.
- Répéter pour les trois (3) tablettes.
- Serrer avec les doigts.



REMARQUE : La disposition des tablettes peut varier de plusieurs façons. La disposition illustrée est recommandée pour commencer. L'espacement des tablettes du haut et du bas peut être modifié au besoin.





5 Éléments nécessaires :

Boulon de carrosserie de 15.88 mm (1/4 -20 x 5/8)
(Qté : 4)
Vis à tête ronde 19.05 mm (1/4 - 20 x 3/4) (Qté : 8)
11/32" Washer (Qty: 4)
Écrous à embase cannelée (1/4 - 20) (Qté : 12)

Processus :

- Insérer le fond au bas de l'assemblage et immobiliser au moyen de quatre (4) boulons de carrosserie, huit (8) vis, quatre (4) rondelles et douze (12) écrous.
- Serrer avec les doigts.




6 Éléments nécessaires :


Pattes de nivellement (Qté : 4)

Processus :

- Installer quatre (4) pattes de nivellement. Il peut être nécessaire de changer le nivellement une fois que l'armoire est à l'emplacement souhaité.




- Remettre l'armoire en position debout.
- Ajuster pour que les angles soient droits et serrer les vis avec une clé. (Ne pas serrer les vis en mesurant l'angle à partir de la tablette du centre.)



7 Éléments nécessaires :


Vis à tête cylindrique n° 8, 9.5 mm (32 x 3/8 po) (Qté : 16)
Verrou à un profil (Qté : 1)
Aimant (Qté : 1)

REMARQUE : Pour l'armoire de 122 cm (48 po), la serrure n'est pas installée. Installer la serrure avant de poser la porte.



Processus :

- S'assurer que la serrure est en position déverrouillée sur la porte droite.
- Poser la porte droite comme illustré au moyen de huit (8) vis.
- Ajuster l'angle de la porte pour un fonctionnement optimal avant de serrer les vis.
- Fixez l'aimant à l'étagère du milieu pour tenir la porte droite fermée.
- Assembler la porte gauche de la même manière.



8 Éléments nécessaires :

Œillet (Qté : 2)

Processus :

- Placer l'œillet dans le trou à l'arrière de l'armoire.

9 Éléments nécessaires :

Vis à tête ronde 19.05 mm (1/4 - 20 x 3/4) (Qté : 1)

Écrous à embase cannelée (1/4 - 20) (Qté : 1)

Vis de 76.2 mm (14-10 x 3 po) (Qté : 1)

AVERTISSEMENT


L'armoire DOIT être fixée à un montant dans une cloison à ossature bois. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Les vis et attaches fournies conviennent seulement à une cloison à montants de bois. Le ciment et les autres surfaces nécessiteront d'autres types d'attaches (non incluses). Utiliser les attaches recommandées par les normes de construction de votre région. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.


Processus :

- Placer la plaque de fixation à l'endroit souhaité. Marquer le centre du trou à pratiquer pour la plaque, en utilisant les fentes comme gabarit.
- Enlever la plaque. Percer un trou de montage de 6.4 mm (1/4 pouce).
- Fixer la plaque à l'armoire au moyen d'une (1) vis et d'un (1) écrou.
- Serrer avec les doigts.

REMARQUE : La plaque de fixation peut être installée d'un côté ou l'autre de l'armoire. L'illustration montre la plaque du côté gauche.




- Aligner l'armoire sur l'emplacement du montant. Ajuster les pattes de nivellement au besoin.
- Percer un avant-trou de 3.2 mm (1/8 po).
- Fixer l'armoire au montant au moyen de la vis de 76.2 mm (3 po).



A Réglage de la tablette

- Vider la tablette.
- Retirer les attaches.
- Pivoter la tablette vers le haut et tirer vers l'avant, comme dans l'illustration.
- Déplacer la tablette à l'endroit désiré.
- Insérez l'arrière de la tablette dans les encoches, la pivoter en place et remettre les attaches.



B Ajustement de patte de nivellement

- Ajuster la patte de nivellement en utilisant un tournevis à tête plate et une clé à fourche de 11.1 mm (7/16 po) comme illustré.

