
HOLIDAY LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM /ARTÍCULO #8251651
MODEL/MODELO #ES79-312



BERNEDOODLE
BERNEDOODLE

DF26135

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros en el:
888-251-1006, de lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com.**

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.
Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la proporcionada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
One section does not light. Una sección no se enciende.	Bulbs are broken or loose. Las bombillas están rotas o sueltas.	Check each bulb one at a time, replace any broken and loose bulbs by removing it from its socket and replace it with a bulb that works. Revise cada bombilla una por vez y reemplace cualquier bombilla rota o suelta mediante su retiro del portalámparas para luego reemplazarla por una que funcione.
No lights light up. No se enciende ninguna de las luces.	Power is not on. El producto no está encendido.	Turn on the power. Encienda la alimentación.
	Extension cord Extensión eléctrica	Make sure the power is on. Compruebe que haya alimentación.
	Fuse Fusible	Check the fuse on the male plug of the light set. Verifique el fusible en el enchufe macho del juego de luces.
	Fuse is blown El fusible está fundido	Use a 3 Amp fuse for the light string. Use un fusible de 3 amperios para la hilera de luces.
	Broken or loose bulbs Las bombillas están rotas o sueltas	Replace any damaged bulbs with new ones. Reemplace las bombillas dañadas por otras nuevas.

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.
No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

·Visit US - Lowes.com, for more information./Para obtener más información, visítenos en Lowes.com.



Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

a) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, Connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
No use los productos de temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
b) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
c) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
No instale ni coloque este artículo cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otras fuentes de calor similares.
d) Do not secure the wiring of the product with staples or nails or place on sharp hooks or nails.
No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
e) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
No permita que las lámparas fluorescentes se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
f) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended.
Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
g) This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small Children can reach it.
Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
h) Do not use this product for other than its intended use. / No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
i) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string. / No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni de la serie de luces.
j) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que eso puede dañar el aislante del cable.
k) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
l) This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug, if it still does not fit, contact a qualified electrician, do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

m) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (Follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier serie de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que se produzca un cortocircuito. En tal caso, el producto se debe desechar.

n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USE AND CARE INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

a. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh, do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily, Keep the tree holder filled with water./Si el producto se coloca sobre un árbol vivo, este debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren con facilidad. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.

b. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable./Si coloca el producto sobre un árbol, este debe estar estable y bien asegurado.

c. Before using or reusing, inspect carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or
Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o desgastados; portalámparas o


d. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed. Including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product, conductors, connections and wires.
Cuando almacene el producto, retírelo con cuidado de donde esté colocado, ya sea en árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones o los cables del producto.

e. When not in use, store neatly in a cool dry location protected from sunlight.
Cuando no esté en uso, almacénelo de forma prolija en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

User Servicing Instructions/Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Replacing the fuse:/Reemplazar el fusible:



a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device, do not unplug by pulling on cord.
Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.

b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades./Abra la tapa del fusible. Abra la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas del enchufe.

c) Remove fuses carefully./Retire los fusibles cuidadosamente.

d) Risk of fire. Replace fuses with 3 Amp, 125 Volt fuses.
Riesgo de incendio. Reemplace los fusibles con unos de 3 amperios y 125 voltios.


e) Close fuse cover. Slide the fuse access cover closed on top of attachment plug.
Cierre la tapa del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.

f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.
Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

CAUTION:/PRECAUCIÓN:

To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either lampholder contact. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Replace lamps only with the spare lamps provided with this product.
Para reducir el riesgo de incendio, no vuelva a colocar intencionalmente ningún contacto del portalámparas. Riesgo de incendio. Este producto no contiene derivadores de lámparas, lo que permite que el producto funcione aunque se queme una bombilla. Reemplace las bombillas solo por los repuestos que se proporcionan con el producto.

REPLACING THE LAMP:
REEMPLAZO DE LA LÁMPARA:



Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.

Step 2: Pull lamp and plastic base, straight out of lamp holder.
Jale de la lámpara y la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.

Step 3: Replace lamp with only 3V 0.06W LED type lamp(provided with products).
Reemplace la lámpara solo por una de tipo LED de 3.2 V y 0.06 W (incluida con los productos).

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3.
Si la base de la bombilla nueva no cabe en el portalámpara, siga los siguientes pasos antes de ir al paso 3:

a) Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
Retire la base de la lámpara quemada enderezando los conductores de esta y retirándola suavemente.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


b) Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
Pase los conductores de la lámpara nueva a través de los orificios de la base antigua, un conductor en cada orificio.

c) After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.
Después de insertar completamente la lámpara en la base, doble cada conductor hacia arriba como en las demás lámparas del conjunto, de modo que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.

The multicolor spare bulbs cannot replace the bulbs on the warm white light string, and the warm white spare bulbs cannot replace the bulbs on the multicolor light string.
Las bombillas de repuesto multicolores no pueden reemplazar las bombillas de la hilera de luces blancas cálidas y las bombillas de repuesto blancas cálidas no pueden reemplazar las bombillas de la hilera de luces multicolores.

ETL FILE NO.: 5018482
ARCHIVO DE ETL NO.: 5018482
ETL MODEL NO.: KNL-1824
MODELO DE ETL NO.: KNL-1824

Replace LED C7 Lights/Reemplace las luces LED C7.



Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.

Step 2: Remove C7 reflector first, then pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
Paso 2: Primero, retire el reflector C7. Luego, jale de la lámpara y la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.

Step 3: Replace lamp with only 3 Volt 0.06 W / 2.0 Volt 0.04 W LED type lamp (provided with product).
Paso 3: Reemplace la lámpara solo por una de tipo LED de 3 V y 0.06 W/2.0 V y 0.04 W (incluida con el producto).

Step 4: Push C7 reflector back to lamp holder.
Paso 4: Vuelva a colocar el reflector C7 en el portalámparas.

If the new lamp base does not fit in lamp holder, follow the steps below before step 3.
Si la base de la bombilla nueva no cabe en el portalámpara, siga los siguientes pasos antes de ir al paso 3.

a) Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
Retire la base de la lámpara quemada enderezando los conductores de esta y retirándola suavemente.


b) Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
Pase los conductores de la bombilla nueva a través los orificios de la base antigua, un conductor en cada orificio.

c) After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lamp holder.
Después de introducir completamente la lámpara en la base, doble cada conductor hacia arriba, como en las demás lámparas del conjunto, de modo que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.

ETL FILE NO.: 5018482
ARCHIVO ETL NO.: 5018482
ETL MODEL NO.: KNL-1568D
ETL MODELO NO.: KNL-1568D

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Trouble Shooting/Solución de problemas




If water collects inside the bulb.
There are drains at the top and bottom of the bulb.
Hold the bulb per the diagram to release the water.


Si se acumula agua dentro de la bombilla.
Hay desagües en la parte superior e inferior de la bombilla.
Sostenga la bombilla según el diagrama para sacar el agua.

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



A x 1



B x 1



C x 1




D x 1




E x 1



F x 1



G x 1



H x 1

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS


Note: Hardware shown at actual size./Nota: los aditamentos se muestran en tamaño real.

AA




x 6 (4 pre-installation)
x 6 (4 antes de la instalación)

CC



x 4

DD



x 4


BB




x 2

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1 ·Combine (A) and (B), secure with (AA).
Una (A) con (B) y asegure con (AA).




2 ·Attach (C) on the combined (A) and (B), secure with (AA) on the front.
Fije (C) en la combinación de (A) y (B), asegure con (AA) en la parte frontal.




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3 ·Attach (D) and (E) to both sides of (C).
Fije (D) y (E) a ambos lados de (C).
·Insert (F) into the hole on the back of the body.
Inserta (F) en el orificio en la parte posterior del cuerpo.



4 ·Place (G) around the neck, secure with the pre-attached Velcro.
Coloque (G) alrededor del cuello y asegure con el velcro fijado previamente.



5 ·Place (H) around the dog.
Coloque (H) alrededor del perro.
·Secure the item firmly into the ground using (BB).
Asegure el artículo al suelo con firmeza utilizando (BB).



QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA