




ITEM #5287443
#5287457

Widespread Bathroom Faucet

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

MODEL #W2162C-L
#W2162B-L

Español p. 15



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____


Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23352

PACKAGE CONTENTS



PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hot Handle		1
C	Metal Washer (Preassembled)		3
D	Guide Washer (Preassembled)		3
E	Faucet Body		1
F	Cold Handle		1
G	Connector		1
H	Aerator Key		1
DRAIN ASSEMBLY COMPONENTS			
AA	Rubber Washer		1
BB	Large Rubber Washer + Gasket		1
CC	Lock Nut		1
DD	Drain Body		1
EE	Plunger		1
FF	Lift Rod		1
GG	Lift Rod Strap		1
HH	Ball Rod		1



SAFETY INFORMATION

- Follow these installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- The products should be installed by a locally licensed plumber.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation.
- Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there are any cracks or damage.

NOTE: Please **DO NOT** use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.

PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Phillips Screwdriver.
Helpful Tools (not included): Supply stops, Supply tubing/fittings, Basin wrench, Safety goggles.

WARNING


This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.



2. Remove guide washer (D) and metal washer (C) from shank of faucet body (E).




3. Place the Faucet Body (E) in the appropriate faucet hole of the sink (not included).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. From underneath sink, re-assemble metal washer (C), tighten with guide washer (D).
Note: The slotted space must face rear of sink.



5. Remove pre-assembled guide washer (D) and metal washer (C) from shanks of hot handle (A) and cold handle (F).




6. Unscrew the pre-assembled screws on guide washer (D) until they are flush with the face of the washer.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Insert hot handle (A) and cold handle (F) through the appropriate faucet holes.



8. From underneath sink, re-assemble metal washer (C) onto shanks of hot handle (A) and cold handle (F). Secure with guide washer (D).




9. Remove caps from quick connect tubes.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Insert hose end of hot handle (A) and hose end of cold handle (F) into connector (G).



11. Attach water supply lines (not included). Use one wrench to hold the faucet fitting and a second wrench to tighten the water supply line one quarter turn.




12. Connect water supply lines.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Install drain body (DD) and rubber washer (AA) through top of sink (not included). Secure with large rubber washer and gasket (BB) and lock nut (CC).

Note: Opening for ball rod (HH) must face towards rear of sink.




14. Insert plunger (EE).

Note: Plastic loop on plunger (EE) facing rear of sink is in locked mode and plunger cannot be removed. Plastic loop on plunger (EE) facing the front of sink is in unlocked.




15. Insert ball rod (HH) into drain assembly (DD). Tighten sleeve.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


16. Insert lift rod (FF) through faucet (E). From underneath the sink, connect the lift rod (FF) to the lift rod strap (GG) by pushing the button and inserting the lift rod (FF) all the way into the seated space of the lift rod strap (GG). Release the button to lock. Pull lift rod (FF) and lift rod strap (GG) in opposite directions to ensure the lift rod is completely secure.



17. Adjust ball rod (HH) to the down position. Attach to lift rod strap (GG).




18. Turn on water supply.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

19. Remove aerator from faucet (E).



20. Turn on both hot and cold water to flush out any debris and check for leaks around drain.




21. Re-assemble aerator.



QUICK CONNECTOR REMOVAL

1. Push quick connector housing upward. Hold clip and housing together and pull downward.
CAUTION: Be careful in removal of quick connector to not cut hands.



CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All costs of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	PART #
1.1	Metal Handle – Cold	623244
1.2	Metal Handle – Hot	623244
2	Index Button	624029
3	Handle Adapter	627144
4.1	Ceramic Disc Cartridge - Cold	626143
4.2	Ceramic Disc Cartridge - Hot	626142
5	Retainer Nut	627051
6	Mounting Hardware	625480
7	Connector	625482
8	Aerator	632143
9	Aerator Key	625493
10	Lift Rod	638142
11	Pop-Up Assembly	638144




ARTÍCULO #5287443
#5287457

Grifo Para Baño De Manijas Separadas

MODELO #W2162C-L
#W2162B-L

PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Manija de agua caliente		1
C	Arandela de metal (preensamblada)		3
D	Arandela guía (preensamblada)		3
E	Cuerpo del grifo		1
F	Manija de agua fría		1
G	Conector		1
H	Llave del aireador		1
COMPONENTES DEL ENSAMBLE DEL DESAGÜE			
AA	Arandela de goma		1
BB	Arandela de caucho grande + empaque		1
CC	Contratuerca		1
DD	Cuerpo del desagüe		1
EE	Tapón del desagüe		1
FF	Varilla de levantamiento		1
GG	Barra de la varilla de elevación		1
HH	Varilla de bola		1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y causar lesiones graves.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No doble en forma de V o L y no use si tiene grietas o daño.

NOTA: No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona, destornillador Phillips.


Herramientas útiles (no se incluyen): Topes para suministro, tubería/conexiones para suministro, llave para fregadero, gafas de seguridad.

ADVERTENCIA


Este producto está diseñado para cumplir con los requerimientos de flujo de EPA WaterSense. El caudal se rige por el aireador o el controlador de flujo. Si el reemplazo es necesario, asegúrese de reemplazarlo con un aireador o controlador de flujo compatible con WaterSense para retener el caudal de conservación de agua de este producto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Interrumpa el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.



2. Retire la contratuerca preensamblada (D) y el espaciador de metal (C) del vástago del cuerpo del grifo (E).




3. Coloque la Cuerpo del grifo (E) en el orificio correspondiente del grifo en el lavamanos (no se incluye).



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Desde debajo del lavabo, vuelva a ensamblar la arandela de metal (C), apriétela con la arandela guía (D).


NOTA: El espacio ranurado debe quedar frente a la parte posterior del lavabo.




5. Retire la arandela guía pre-ensamblada (D) y la arandela de metal (C) de los vástagos de la manija de agua caliente (A) y la manija de agua fría (F).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Inserte la manija de agua caliente (A) y la manija de agua fría (F) a través de los orificios correspondientes del grifo.



8. Desde debajo del lavabo, Vuelva a ensamblar la arandela de metal (C) en los ástagos de la manija de agua caliente (A) y la manija de agua fría (F). Asegure con la arandelaguía (D).




9. Retire las tapas de los tubos de conexión rápida.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Inserte el extremo de la manguera del mango de agua caliente (A) y el extremo de la manguera del mango de agua fría (F) en el conector (G).



11. Fije las tuberías de suministro de agua (no se incluyen). Utilice una llave para sujetar el conector del grifo y una segunda llave para apretar el conductor de suministro de agua un cuarto de vuelta.




12. Conecte las tuberías de suministro de agua.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


13. Instale el cuerpo del desagüe (DD) y la arandela de goma (AA) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye). Asegure con la arandela de goma grande y empaque (BB) y la contratuerca (CC).

NOTA: La abertura para la varilla de rótula debe quedar frente a la parte posterior del lavabo.




14. Inserte el émbolo (EE).

NOTA: El anillo de plástico en el émbolo (EE) que da hacia la parte posterior del lavabo está en modo bloqueado y el émbolo no se puede retirar. El anillo de plástico en el émbolo (EE) que da hacia la parte frontal del lavabo está en modo desbloqueado y se puede retirar para facilitar la limpieza.




15. Inserte la varilla de rótula (HH) en el conjunto de desagüe (DD). Apriete el manguito.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


16. Inserte la varilla de levantamiento (FF) en el grifo (E). Desde debajo del lavabo, conecte la varilla de levantamiento (FF) a la correa para la varilla de levantamiento (GG), para esto presione el botón y pase la varilla de levantamiento (FF) por completo hasta el espacio asentado de la correa para la varilla de levantamiento (GG). Suelte el botón para asegurarlo. Jale la varilla de levantamiento (FF) y la correa para la varilla de levantamiento (GG) en direcciones opuestas para asegurar que la varilla de levantamiento (FF) está completamente asegurada.



17. Ajuste la varilla de bola (HH) a la posición hacia abajo. Fíjela a la correa para varilla de levantamiento (GG).



18. Restablezca el suministro de agua.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

19. Retire el aireador del grifo (E).



20. Abra las manijas de agua caliente y fría, deje correr el agua para eliminar cualquier desecho y revise si hay fugas alrededor del desagüe.




21. Volver a montar el aireador.



RETIRAR EL CONECTOR RÁPIDO

1. Jale la carcasa del conector rápido de la manguera hacia arriba. Mantenga el sujetador y la carcasa juntos y jale hacia abajo.
- ADVERTENCIA:** Tenga cuidado al retirar el conector rápido para evitar cortarse las manos.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una fuga debajo de la manija.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca de retención. Limpie o reemplace el aro tórico.
El aireador tiene fugas o el flujo de agua es irregular.	El aireador está suelto o mal instalado. El aireador está suelto o no está instalado el sello.	Retire el aireador, revise si hay residuos en los filtros del aireador y confirme que la arandela de goma esté bien instalada. Apriete el aireador. Reemplace el aireador.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1.1	Manija de metal: Fria	623244
1.2	Manija de metal: Caliente	623244
2	Botón indicador	624029
3	Adaptador de la manija	627144
4.1	Cartucho de disco de cerámica: Fria	626143
4.2	Cartucho de disco de cerámica: Caliente	626142
5	Ensamble de tuerca de retención	627051
6	Anillo para el reborde de la manija	625480
7	Conector	625482
8	Aireador	632143
9	Llave del aireador	625493
10	Varilla de levantamiento	638142
11	Ensamble emergente	638144

