


Instructions for Use

1. Plug the device into an electrical outlet in the area you want to protect, in a vertical position and with the LED light on the top. Plug it in an area unblocked by furniture to obtain optimal dispersion of the ultrasound waves. Do not hang it in hidden places, or behind curtains or furniture. Avoid obstructing the front part of the device.
2. In order to repel mosquitos you should plug in device at a height of between 3 ft. (1 m) and 6 1/2 ft. (2 m). Avoid pointing it toward open doors or windows.
3. The LED indicator light will come on and the device will start working.
4. The device should not be used in conjunction with extermination systems that use poison or traps, since the two methods work against each other (repulsion vs. attraction).
5. Should you notice an increased presence of mice, cockroaches and/or ants in the first few days of using the device, it is likely because they are abandoning their nests.
6. For mice, cockroaches and/or ants, it may take up to 3 weeks, once the device is in constant use, for optimal results.
7. Leave the device permanently plugged in to obtain the best results.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.WARNING.

When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the appliance. b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children. c) Do not contact moving parts. d) Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. e) Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household type

Technical Specifications

Coverage:

- For mosquitos: 430 sq. ft. - 40 m² (open inside space).
- For mices and cockroaches: 1615 sq. ft. - 150 m² (open inside space).
- For ants up to: 2691 sq. ft. - 250 m² (indoor space).

Consumption: 3.2 / 7 W (Maximum Power)

Voltage: 120 / 240 V AC (depending on voltage in country of sale).

Care and Maintenance

Do not put the device in water or any other liquid.

Cleaning.

If you need to clean the device unplug the device. Use only a soft dry cloth, with no abrasive products.

Do not expose the device to extreme temperatures.

It is recommended not to use it in places with temperatures exceeding 122 °F (50 °C).

No refills.

The device works without replacement parts, making it more economical to use.



Correct disposal of the device.

Properly dispose of the device by depositing it in the corresponding container for its correct collection and recycling.

RADARCAN® has a commitment to the care and protection of the environment. The device contains electronic components and it is necessary to dispose of the device separately from the containers where normal domestic waste is disposed of.

Consult the applicable local regulations agreement on our website or get in touch with your local health and environmental protection authorities for information on your recycling options.

Warranty and extension of warranty

THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS.



Register the device at: warranty.radarcan.com and you will obtain a five-year warranty for the product since date of purchase.

- RADARCAN® does not warranty a 100% effective shield against the spread of diseases that the animal could be infected.
- Your RADARCAN® product is guaranteed against defects in materials and manufacture for the period of time established by legislation in the country and/or state of sale of the product (see warranty. radarcan.com), or for five years if it is registered, from the purchase date. If any defect in the product

caused by its manufacture or defective materials appears while under the warranty.

- RADARCAN® will only be responsible for the repair or replacement if valid proof of purchase (e.g. paid receipt) is presented which demonstrates that the day of the service claim is within the validity period of the warranty.
- The warranty does not cover those products and/or parts of products that are subjected to wear and tear that can be considered material that naturally deteriorates over time.
- The warranty is not valid if the defect is due to damage caused by incorrect use of the product or improper maintenance, or if it has been repaired or modified by personnel not authorized by RADARCAN®.
- For good performance of the product, the user needs to strictly follow the instructions given in the user's manual, and to avoid any action or use described as undesirable or contrary to the warnings in said user manual.
- The warranty of certain products may be subject to restrictions, e.g., depending on the type of material used. You can find any restrictions to the warranty that are applied in each specific country or state where the product was purchased on the web page: warranty.radarcan.com.
- For further information, please read the terms and conditions to the warranty that will be applied in each country or state where the product is purchased at: warranty.radarcan.com.

See support.radarcan.com in case of doubt.

Terms of usage and limitation of liability

- The inappropriate usage of this product could bring you unexpected results. Moreover, could result in violation of the laws of your country.
- This device is not destined to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or those with no experience or knowledge of its use, except when supervised by someone responsible for their safety. Children must be supervised to assure that they will not play with the unit.
- Read the complete terms of use and limitation of liability at "Terms of Use" in radarcan.com.

See more RADARCAN® products at: radarcan.com

RADARCAN® Certified Warranty

Serial Number

(See the 12-digit serial number on the back of the product)

Date of purchase (MM/DD/YYYY)

R-200



IMPORTANTE INDICACIONES DE SEGURIDAD.PELIGRO.

Al utilizar un dispositivo eléctrico debe tomar unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- a) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. b) Para reducir el riesgo de lesión, si un niño manipula el dispositivo supervíselo atentamente. c) No toque las piezas móviles. d) Utilice únicamente el alimentador proveído por el fabricante. e) No lo use en exteriores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para uso doméstico

superiores a 50°C.

Sin recambios.

El dispositivo funciona sin recambios, lo que economiza su uso.



Desechar el dispositivo.

Deseche el dispositivo en el correspondiente contenedor para su correcta recolección y reciclaje.

RADARCAN® tiene un compromiso para el cuidado y protección del medio ambiente. El dispositivo contiene componentes electrónicos y es necesario desecharlo separadamente del resto de residuos domésticos.

Consulte en nuestra web los acuerdos con la normativa local aplicable o póngase en contacto con las autoridades locales para informarse respecto a las opciones de reciclaje.

Garantía y extensión de garantía

ESTA GARANTÍA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES.



Registre el dispositivo en warranty.radarcán.com y obtendrá una garantía a cinco años desde la fecha de compra.

- Desde RADARCAN® no garantizamos que el dispositivo proporcione un escudo 100% eficaz frente al contagio de enfermedades de las que el animal en cuestión pueda ser portador.
- Su producto RADARCAN® está garantizado frente a defectos de materiales y mano de obra durante el período de garantía según legislación en el país donde se realiza la compra del producto (consultar en warranty.radarcán.com) o a cinco años, si el producto está registrado a partir de la fecha de compra. Si durante el período de la garantía apareciera algún defecto en el producto debido a la fabricación o materiales defectuosos, RADARCAN® se hará cargo de la reparación o sustitución del producto.
- RADARCAN® sólo se hará cargo de la reparación o sustitución en caso de que se presente una prueba convincente; recibo de compra, factura, que demuestre que el día en que se reclama el servicio está dentro del período de garantía.
- La garantía no cubre aquellos productos y/o piezas de los productos que estén sujetos a desgastes, que se puedan considerar piezas consumibles por su naturaleza.
- La garantía no es válida si el defecto es debido a daños causados por un uso incorrecto del producto o su mal mantenimiento, o si ha sido reparado o modificado por personal no autorizado por RADARCAN®.
- Para hacer un buen uso del producto, el usuario deberá seguir estrictamente todas las instrucciones que se indican en el manual de usuario, y abstenerse de cualquier acción o uso descritos como no deseables o contra los que se prevenga en dicho manual de usuario.

- La garantía de ciertos productos está sujeta a restricciones, p.ej. dependiendo del tipo de material utilizado. Puede encontrar las restricciones de la garantía, si las hubiera, que se aplican en cada país en concreto donde se realiza la compra del producto, en la página web warranty.radarcán.com.
- Para más información, lea términos y condiciones de garantía en la página web warranty.radarcán.com que se aplican en cada país en concreto donde se realiza la compra del producto.

Puede acceder a support.radarcán.com en caso de duda o preguntas.

Términos de uso y limitación de responsabilidad

- El uso no adecuado de este producto puede conllevar unos resultados que no son los previstos. Incluso podría conducir a la infracción de legislación del país de comercialización.
- Éste dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimiento, excepto si son supervisadas por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el producto.
- Lea los términos de uso y limitación de responsabilidad actualizados al completo, accediendo al apartado "Condiciones de Uso" en radarcán.com.

Vea más productos RADARCAN® en: radarcán.com

Instrucciones de uso

1. Conecte el dispositivo a la red eléctrica en la estancia que desee proteger, de forma vertical y con el LED en la parte superior. Colóquelo en zonas despejadas de mobiliario para obtener una mejor dispersión de los ultrasonidos. No lo coloque en lugares escondidos, como detrás de cortinas o muebles. Evite obstruir la parte delantera.
2. Para ahuyentar la presencia de mosquitos sugerimos conectar el dispositivo en un enchufe de 1 a 2 metros de altura respecto al suelo, evitando encarlo a puertas/ventanas abiertas.
3. El indicador luminoso LED se enciende y empieza a actuar.
4. No debe combinarse el uso del dispositivo con sistemas de eliminación mediante venenos o trampas, ya que sus efectos son contrarios (repulsión frente atracción).
5. En el caso de una mayor presencia de ratones, cucarachas y/o hormigas durante los primeros días de uso del dispositivo indica que éstos abandonan el hogar para huir de su área de acción.
6. En el caso de ratones, cucarachas y/o hormigas, puede ser necesarias hasta 3 semanas de uso continuo del dispositivo, para conseguir resultados óptimos.
7. Déjelo conectado permanentemente para obtener un mejor rendimiento.

Características técnicas

Cobertura:

- Para mosquitos: 430 sq. ft. - 40 m² (en interiores).
- Para ratones y cucarachas: 1615 sq. ft. - 150 m² (en interiores).
- Para hormigas hasta: 2691 sq. ft. - 250 m² (en interiores).

Consumo: 3,2 / 7 W.

Voltaje: 120 / 240 V CA (según voltaje en país de venta).

Cuidado y Mantenimiento

No introduzca el dispositivo en agua o cualquier otro líquido.

Limpieza.

Si necesita limpiar el dispositivo, desconéctelo de la corriente. A continuación, utilice sólo un paño suave y seco, sin productos abrasivos.

No exponer el dispositivo a temperaturas extremas.

Se recomienda no utilizarlo en lugares con temperaturas

Certificado de garantía RADARCAN®

R-200

Número de serie

(Ver número de serie de 12 dígitos en la parte posterior del producto)

Fecha de compra (DD/MM/AAAA)