


GE SB 60-IN NEON FLEX LED DEER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NHL Model No. 82076LO



Assembly Parts



Step 1: Connect the leg and body, FL-1 to FL-1, FL-2 into FL-2; RL-1 into RL-1, RL-2 to RL-2 and tighten the screw to lock. Connect the male and female power cables according to the figure. Insert the hooks into the holes as the figure.


Step 2: Insert the D into A as the figure. Connect the male and female power cables as the figure.

Step 3: Insert the B into A as the figure and tighten the screw to lock. Connect the male and female power cables as the figure.


Step 4: Insert the C into B as the figure. Connect the male and female power cables as the figure.

Step 5: Fix the four stakes at 4 legs according to the figure.


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Assembly Complete




GE SB 60" NEON FLEX LED CIERVO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NHL Modelo No. 82076LO



Piezas de ensamble



Paso 1: Conecte la pierna y el cuerpo, FL-1 a FL-1, FL-2 a FL-2; RL-1 en RL-1, RL-2 en RL-2 y apriete el tornillo para bloquear. Conecte los cables de alimentación macho y hembra según la figura. Inserte los ganchos en los agujeros como se muestra en la figura.


Paso 2: Inserte la D en A como se muestra en la figura. Conecte los cables de alimentación macho y hembra como se muestra en la figura.

Paso 3: Inserte la B en A como se muestra en la figura y apriete el tornillo para bloquear. Conecte los cables de alimentación macho y hembra como se muestra en la figura.


Paso 4: Inserte la C en B como se muestra en la figura. Conecte los cables de alimentación macho y hembra como se muestra en la figura.

Paso 5: Fije las cuatro estacas a las 4 patas según la figura.


Paso 1




Paso 2




Paso 3



Paso 4



Paso 5



Ensamblaje completado

