


1

Mark wall for wall clip locations. Locate a wall clip 2 in. from each end of shelf and in equal increments (no more than 12 in.) between the two wall clips on each end.

Faire une marque indiquant l'emplacement des attaches murales sur le mur. Placer les attaches murales à une distance de 5,1 cm de chaque extrémité de l'étagère et à égale distance (pas plus de 30,5 cm) entre les deux attaches des extrémités.

Marque la pared para las ubicaciones de los fijadores de pared. Ubique un fijador de pared a 5,1 cm de distancia de cada extremo de la repisa en incrementos iguales (no más de 30,5 cm) entre los dos fijadores de pared de cada extremo.





2

Drill 1/4 in. holes through wall. DO NOT PUNCH HOLES. Push each anchor into drilled hole. Use bottom of hammer handle to push in pin. For removal, pry pin out with screwdriver.

Perçer des trous de 6 mm dans le mur. NE PAS FAIRE DE TROUS AU POINÇON. Insérer chaque douille d'ancrage grise dans les orifices. Pousser chaque cheville à l'aide du dessous de la poignée du manche. Pour retirer une cheville, la dégager en tirant à l'aide d'un tournevis.

Perfore agujeros de 6 mm en la pared. USE TALADRO SOLAMENTE. Empuje cada tarugo en el agujero perforado. Use la parte inferior del mango del martillo para empujar la clavija hacia adentro. Para quitarlo, saque la clavija con un destornillador.



Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Products of USA
Produits des É.-U.
Productos de EE.UU.

© 2019 ClosestMaid LLC
Ocala, FL 344 71
1-800874-0008 (USA, Canada)