

PIC® *Pest Free Living* **DELUXE**
BUG ZAPPER



Owner's Manual
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**READ THE ENTIRE PRODUCT LABEL
AND OWNER'S MANUAL BEFORE USING**

For Outdoor Use

Weatherproof Construction

Bulb: 8,000 Hour Lifetime 15W BLB

Grid Voltage: 1,500V

1/2 Acre Coverage

Extension Cord not Included

Placement: 20ft away

CHOOSE THE LOCATION:

This product is to be used outdoors. It is recommended to place the unit 20 feet away from your outdoor living space so insects can be drawn towards the zapper and away from your space. Built to be weatherproof, it can be hung on a hook outdoors to hang, or can be placed on a table. Ensure the unit is 5-7ft off the ground for ideal placement.

INSTALLATION OPERATION:

Once the placement location has been determined, plug a compatible extension cord rated for outdoor use into a compatible electrical outlet. Next, plug the zapper into the female end of the extension cord. For best practice, install the unit just before the start of mosquito and flying insect season in your area and leave in place until the end of the season. **The unit will turn ON** simply by being plugged into the compatible electrical source.

For off-season storage, save the outer box, owner's manual and packing materials.

To clean the product, unplug the unit and allow unit to sit for a minimum of 45 minutes. Then carefully spray canned compressed air or use hair dryer on cool setting for any debris that happened to stay on the zapping grid. **Never use water or spray cleaners on the product.**

IMPORTANT CORD & SAFETY INFORMATION:

This product is for (household) outdoor use only. The product is equipped with a 2-prong plug to fit the proper type receptacles. To reduce the risk of electric shock, only plug into a properly installed outlet. Extension cords used with this product must be marked with suffix letters "W-A" and with a tag saying, "Suitable for use with Outdoor Appliances." Use only extension cords that have plug and receptacles that match the product plug. Electrical rating must be as great as the electrical rating of the product. There are devices available for retaining a connection between an extension cord and a power supply cord.

Check the product frequently to ensure debris and dead insects are not accumulating inside as this may contribute to fire. Do not bend electrical grid and do not attempt to make repairs on the unit. Call our customer service department at **1-800-799-7302** for additional questions or assistance.

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the product. **WARNING:** If cord appears damaged, do not attempt to use or plug in the product.

- 1.) Only use compatible outdoor rated extension cords and outlets for this unit.
- 2.) Never carry the unit or unplug by the cord. Only unplug by pulling on the plug.
- 3.) Keep extension cords off of the ground and ensure tight connection of cords.
- 4.) Store product indoors in original packing materials and out of reach of children.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION – Never mount this product onto house, deck or building.
CAUTION – HIGH VOLTAGE, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
CAUTION – Collected insects may be a fire hazard. Clean dead insects frequently.
CAUTION – Do not stick foreign objects, metal objects or fingers into any part of the product.
CAUTION – Do not tamper with or modify product.
CAUTION – High voltage, unplug product before cleaning and allow to sit for at least 45 minutes.
CAUTION – Do not clean or spray the unit with water, cleaning spray, or any other liquid.
CAUTION – Do not submerge unit in water or any liquid.
CAUTION – Keep out of contact with paper, clothing, heat sources, gas, oil or flammable items.



Manufactured For
Fabricado por:
PIC® Corporation
1101-1107 W Elizabeth Ave.
Linden, NJ 07036
1-800-799-7302

STOCK# 15W-ZAPPER
MADE IN CAMBODIA
HECHO EN CAMBODIA
EPA Est. No. 95455-CAM-1
v91321a

PIC® *Pest Free Living* **DE LUJO**
EXTERMINADOR
DE INSECTOS

Manual del Propietario
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**LEER TODA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO
Y MANUAL DE PROPIETARIO ANTES DE USAR**

Para uso en exteriores

Construcción a prueba de Agua

Foco: 8,000 horas deduración 15W

Voltaje de la Red: 1,500V

Cobertura de 1/2 acre

Cable de extensión no incluido

Colocación: 20 pies de distancia.

ESCOJA LA LOCACION:

El producto debe usarse al aire libre a 20 pies de distancia de su espacio de vida al aire libre para que los insectos puedan ser atraídos hacia la unidad y lejos de su espacio. Construido para ser resistente al agua, se puede colocar en un gancho al aire libre, o se puede colocar en una mesa. Asegúrese de que la unidad esté a 5-7 pies del suelo para una ubicación ideal.

OPERACION DE INSTALACION:

Una vez que se haya determinado la ubicación, conecte un cable de extensión compatible clasificado para uso en el exterior a una toma de corriente eléctrica compatible. A continuación, enchufe la unidad en el otro extremo del cable de extensión. Para las mejores prácticas, instale la unidad justo antes del inicio de la temporada de mosquitos e insectos voladores en su área y déjela en su lugar hasta el final de la temporada.

La unidad se enciende simplemente enchufándolo a la fuente eléctrica compatible.

Para el almacenamiento fuera de temporada Guarde la caja exterior, el manual del propietario y los materiales de embalaje.

Para limpiar el producto, desenchufe la unidad y rocíe con cuidado el aire comprimido enlatado o use una secadora de cabello en un lugar fresco para que no queden residuos en la rejilla. **Nunca use agua o limpiadores en aerosol en el producto.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CABLE Y LA SEGURIDAD

Este producto es solo para uso doméstico. El producto está equipado con un enchufe de 2 clavijas para adaptarse a los receptáculos del tipo adecuado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, solo enchúfelo en un tomacorriente correctamente instalado. Los cables de extensión utilizados con este producto deben estar marcados con las letras de sufijo "W-A" y con una etiqueta que diga "Adecuado para su uso con aparatos para exteriores". Utilice solo cables de extensión que tengan un enchufe y receptáculos que coincidan con el enchufe del producto. La calificación eléctrica debe ser tan grande como la calificación eléctrica del producto. Hay dispositivos disponibles para retener una conexión entre un cable de extensión y un cable de alimentación.

Revise el producto con frecuencia para asegurarse de que los desechos y los insectos muertos no se acumulen en el interior, ya que pueden contribuir al fuego. No doble la rejilla eléctrica y no intente hacer reparaciones en la unidad. Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-799-7302 para preguntas o asistencia adicional.

ADVERTENCIA: Se pueden producir daños en la piel o los ojos al ver directamente la luz producida por el producto.

ADVERTENCIA: Si el cable parece estar dañado, no intente usar o enchufar el producto.

- 1.) Utilice únicamente cables de extensión y tomacorrientes con clasificación para exteriores compatibles para esta unidad.
- 2.) Nunca transporte la unidad ni la desenchufe del cable. Sólo desenchufe tirando del enchufe.
- 3.) Mantenga los cables de extensión fuera del suelo y asegure la conexión apretada de los cables.
- 4.) Almacene el producto en el interior en materiales de embalaje originales y fuera del alcance de los niños.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: nunca monte este producto en la casa, la cubierta o el edificio.
PRECAUCIÓN - ALTO VOLTAJE, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRECAUCIÓN: los insectos recolectados pueden ser un peligro de incendio. Limpie los insectos muertos con frecuencia.
PRECAUCIÓN: no pegue objetos extraños, objetos metálicos o dedos en ninguna parte del producto.
PRECAUCIÓN: no manipule ni modifique el producto.
PRECAUCIÓN: alto voltaje, desenchufe el producto antes de limpiarlo y deje reposar durante al menos 45 minutos.
PRECAUCIÓN: no limpie ni rocíe la unidad con agua, aerosol de limpieza ni ningún otro líquido.
PRECAUCIÓN: no sumerja la unidad en agua ni en ningún líquido.
PRECAUCIÓN: Manténgase fuera de contacto con papel, ropa, fuentes de calor, gas, aceite o artículos inflamables.