

size: 17"L x 11"H

Carole
Towne
collection®

CAROLE TOWNE COLLECTION and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

CAROLE TOWNE COLLECTION y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #5286190
BAIT AND TACKLE SHOP
TIENDA DE CEBOS Y APAREJOS
MODEL/MODELO #C51785

Thank you for purchasing this Carole Towne product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If you have any questions or problems, please call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Gracias por comprar este product Carole Towne. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com.

SS23042

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 1

B



x 1

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).



Printed in China
Impreso en China

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Keep base of the product well ventilated. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product.
Mantenga la base del producto bien ventilada. No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto.

WARNING/ADVERTENCIA:

- Keep all electrical items away from water./Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Solo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.

ATTENTION/ATTENTION:

- Batteries are included.
- When the product is not working or the sound is weak and distorted, the batteries need to be changed.
- Keep packaging for reference since it contains important information.

- Incluye baterías.
- Cuando el producto no funciona o el sonido es débil y distorsionado, se deben cambiar las baterías.
- Conserve el paquete como referencia, ya que contiene información importante.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Not a toy. This is a Christmas display figure./No es un juguete. Esta es una figura de exhibición para Navidad.
- Pull the figure out by holding the packaging material./Extraiga la figura sujetando el material de embalaje.
- Keep the box for storage when the season is over./Guarde la caja para almacenar el producto cuando acabe la temporada.



SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

BATTERY USAGE/USO DE LAS BATERÍAS:

- Do not use rechargeable batteries. Use only the batteries recommended.
- Do not mix different battery types. Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries. Remove batteries when product is not in use.
- Remove non-working batteries from product and dispose of in accordance with the manufacturer's recommendation. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Batteries are to be inserted with correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak. Replace all batteries of a set at the same time. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Remove used batteries promptly. Do not ingest the battery.

- No use baterías recargables. Use solo las baterías recomendadas.
- No mezcle tipos de batería diferentes. No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) o con recargables (níquel-cadmio). Retire las baterías cuando el producto no esté en uso.
- Retire las baterías que no funcionan del producto y deséchelas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No intente recargar baterías que no son recargables. Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito. No incinere las baterías ya que podrían explotar o filtrarse. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías. Retire las baterías agotadas inmediatamente. No ingiera las baterías.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1. HOW TO REMOVE "TRY ME" WIRE

- A "Try me" wire is connected to the back of the product. The "Try me" wire is designed for store display only. It does not damage the product to remove the wire.

- To remove the "Try me" wire, grip the wire and pull straight up.

2. Install or replace batteries only under adult supervision. To insert batteries, use Phillips screwdriver to unscrew and lift battery case cover at the bottom of product. Carefully insert 3 (AA) alkaline batteries. Replace the battery case cover and screw tightly.

NOTE: The batteries included with your purchase are for in-store demonstration purposes only and should be replaced after purchase to ensure proper operation.

3. The switch can be set to two options:

- ON activates the lights.
- OFF for in-store demonstration purposes.

1. CÓMO RETIRAR EL CABLE "PRUÉBEME"

- Un cable "Pruébeme" está conectado a la parte posterior del producto. El cable "Pruébeme" está diseñado solo para exhibir en la tienda. No se daña el producto al quitar el cable.

- Para quitar el cable "Pruébeme", sujete el cable y jálelo en línea recta.

2. Instale o reemplace las baterías solo bajo supervisión de un adulto. Para insertar las baterías, use un destornillador Phillips para desenroscar y levante la cubierta del compartimento de las baterías ubicado en la parte inferior del producto. Inserte con cuidado 3 baterías alcalinas (AA). Vuelva a colocar la tapa de las baterías y atornille firmemente.

NOTA: las baterías incluidas con su compra son solo para fines de demostración y se deben reemplazar después de la compra a fin de garantizar el funcionamiento correcto.

3. El interruptor se puede establecer en dos opciones:

- ON (encendido) activa las luces.
- OFF (apagado) para fines de demostración en la tienda.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN).

