


ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

W0529 / W0530


WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

NOTE: 1. Before installing, consult local electrical codes for wiring and grounding requirements.
2. Read and save this instructions.


Hardware Package (included):



Mounting Screw (A)




Wire Connector (B)




Set Screw (C)

Max. 60W Medium Base bulb
(not included)




Socket Ring



Glass Shade

Socket



Installation Steps

Turn off the power at fuse or circuit box

1. Unscrew four set screws (C), remove the mounting plate unit from the backplate.
2. Attach the mounting plate unit to the outlet box by using two mounting screws (A).
Note: Make sure that the two set holes are lined up vertically to make the fixture level.

3. Pull out the source wires from the outlet box. Make wire connections using wire connectors (B) as follows:
 - Connect the hot wires (black insulation) from the fixture to the black wire from the power source.
 - Connect the neutral wires (white insulation) from the fixture to the white wire from the power source.
 - Attach the fixture ground wire (bare wire) to the mounting plate unit with the green ground screw, then depending on local code, connect it to the house ground wire with the wire connector (B).
 Carefully put all of the wires back into the outlet box.


4. Attach the backplate of the fixture to the mounting plate unit by aligning holes, then secure set screws (C) from the holes of the backplate into the open holes of the mounting plate unit.

5. Attach the glass shades to sockets, then secure them with the socket rings.

6. Install 4 X 60W Max. medium base bulbs (not included).

See relamping label at socket area or packaging for maximum wattage allowed.

7. This fixture can be mounted with lights pointed up or down. (See Fig.1)




Turn on the power at fuse or circuit box

The following parts are available for reorder if damaged or missing.

Spare Parts List:

 Mounting Screw (A)	 Wire Connector (B)	 Set Screw (C)		Assembly Kit 6980MM (1 SET) for W0529 6981MM (1 SET) for W0530	 Glass Shade 10490CS
------------------------	------------------------	-------------------	--	--	----------------------------



1 Year Warranty

Vaxcel warrants all of our products against defects in workmanship and finishes for one year following the date of shipment.

Exclusions: This warranty does not include the failure of products from extreme acts of nature; environmental conditions not suited for the products intended use; operation in temperatures outside of the range specified in the instruction manual; usage with improper power supply, power surges or dips. For coastal locations, some corrosion is considered normal for the environment.

Vaxcel reserves the right to repair, replace or issue a credit for any properly installed product, provided it is returned per RMA instruction. This warranty is limited to the cost of the product only and does not extend to transportation, installation or replacement costs.

How can warranty service be obtained?

info@vaxcel.com
1-800-482-9235

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN


W0529 / W0530

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, ASEGÚRESE DE APAGAR LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR O HACER EL MANTENIMIENTO DE ESTE ARTEFACTO.

NOTA: 1. Antes de instalar, consulte los códigos de electricidad locales para ver los requisitos de cableado y conexión a tierra.
2. Lea y guarde estas instrucciones.


Paquete de ferretería (incluido):



Tornillo de montaje (A)



Conector de cable (B)



Tornillo de fijación (C)

Bombilla con base mediana de 60 W como máximo (no incluida)

Anillo para portalámparas

Pantalla de vidrio

Porta-lámparas

Caja de toma de corriente

Cable de descarga a tierra de la casa

Unidad de la placa de montaje

Tornillo de tierra verde

Tornillo de montaje (A)

Cable de descarga a tierra del artefacto

Conector de cable (B)

Cable del artefacto

Placa posterior

Tornillo de fijación (C)

Pasos de la instalación

Apague la corriente en la caja de fusibles o caja de circuitos.

1. Desenrosque los cuatro tornillos de fijación (C) y extraiga la unidad de la placa de montaje de la placa posterior.
2. Conecte la unidad de la placa de montaje a la caja de toma de corriente utilizando dos tornillos de montaje (A).
Nota: Asegúrese de que los dos agujeros estén alineados verticalmente para nivelar el artefacto.

3. Jale hacia afuera los cables de alimentación de la caja de toma de corriente. Haga las conexiones de los cables usando los conectores de cable (B) de la siguiente manera:

- Conecte los cables vivos (aislamiento negro) del artefacto al cable negro de la fuente de alimentación.
- Conecte los cables neutros (aislamiento blanco) del artefacto al cable blanco de la fuente de alimentación.
- Conecte el cable de descarga a tierra del artefacto (cable pelado) a la unidad de la placa de montaje con el tornillo de tierra verde y, luego, según el código local, conéctelo al cable de descarga a tierra de la casa con el conector de cable (B).

Vuelva a colocar con cuidado todos los cables en la caja de toma de corriente.


4. Adjunte la placa posterior del artefacto a la unidad de la placa de montaje alineando los orificios; ajuste los tornillos de fijación (C) de los orificios de la placa posterior en los orificios abiertos de la unidad de la placa de montaje.

5. Acople las pantallas de vidrio al portalámparas y asegúrelas con los anillos para portalámparas.

6. Instale 4 bombillas con base mediana de 60 W como máximo (no incluidas).

Consulte la etiqueta de reposición de lámparas en la zona del portalámparas o empaque para ver el vataje máximo permitido.

7. Este artefacto se puede montar con las luces hacia arriba o hacia abajo. (Vea la Fig. 1)




Apague la corriente en la caja de fusibles o caja de circuitos.

Las siguientes piezas están disponibles para pedido si están dañadas o faltan.

Lista de piezas de repuesto:

			→ Kit de ensamblaje 6980 MM (1 JUEGO) para W0529 6981 MM (1 JUEGO) para W0530	
Tornillo de montaje (A)	Conector de cable (B)	Tornillo de fijación (C)		



Garantía de 1 año

Vaxcel ofrece una garantía de un año en todos sus productos contra defectos de fabricación y acabado a partir de la fecha de envío.

Exclusiones: Esta garantía no incluye el fallo de los productos debido a sucesos extremos de la naturaleza; condiciones ambientales no adecuadas para el uso previsto de los productos; funcionamiento a temperaturas fuera del rango especificado en el manual de instrucciones; uso con suministro de corriente inadecuado, sobretensiones o caídas de energía. En las zonas costeras, una cierta corrosión se considera normal para el medio ambiente.

Vaxcel se reserva el derecho de reparar, reemplazar o emitir un crédito por cualquier producto instalado correctamente, siempre que se devuelva según las instrucciones de RMA. Esta garantía se limita únicamente al costo del producto y no cubre los gastos de transporte, instalación o reemplazo.

¿Cómo se puede obtener el servicio de garantía?

info@vaxcel.com

1-800-482-9235

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION


W0529 / W0530

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEILLEZ À COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CE LUMINAIRE.

REMARQUE : 1. Avant l'installation, consultez les codes électriques locaux pour connaître les exigences en matière de câblage et de mise à la terre.

2. Lisez et conservez ces instructions.


Matériel (inclus) :



Vis de montage (A)




Connecteur de fil (B)



Vis de réglage (C)


Ampoule moyenne max. 60 W
(non incluse)



Bague à douille

Abat-jour
en verre

Douille



Étapes d'installation

Coupez le courant au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteurs.

1. Dévissez les quatre vis de réglage (C), retirez la plaque de montage de la plaque arrière.

2. Fixez la plaque de montage à la boîte de sortie à l'aide de deux vis de montage (A).

Remarque : Assurez-vous que les deux trous de fixation sont alignés verticalement pour que le luminaire soit à niveau.

- Sortez les fils d'alimentation de la boîte de sortie. Connectez les fils à l'aide des connecteurs de fils (B) comme suit :
 - Connectez les fils chauds (isolation noire) du luminaire au fil noir de la source d'alimentation.
 - Connectez les fils neutres (isolation blanche) du luminaire au fil blanc de la source d'alimentation.
 - Fixez le fil de terre du luminaire (fil nu) à la plaque de montage à l'aide de la vis de mise à la terre verte, puis selon le code local, connectez-le au fil de terre de la maison à l'aide du connecteur de fil (B).
 Remettez soigneusement tous les fils dans la boîte de sortie.

- Fixez la plaque arrière du luminaire à la plaque de montage en alignant les trous, puis fixez les vis de réglage (C) des trous de la plaque arrière dans les trous ouverts de la plaque de montage.

- Fixez les abat-jour en verre aux douilles et fixez-les à l'aide des bagues à douille.



- Installez 4 ampoules moyennes max. 60 W (non incluses).


Consultez l'étiquette de remplacement des ampoules au niveau de la douille ou de l'emballage pour connaître la puissance maximale autorisée.

- Ce luminaire peut être monté avec les lumières orientées vers le haut ou vers le bas. (Voir Fig. 1)

Mettez l'appareil sous tension au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteurs.

Les pièces suivantes peuvent être commandées si elles sont endommagées ou manquantes.

Liste des pièces de rechange :				
			➔	Nécessaire d'assemblage 6980 MM (1 JEU) pour W0529 6981 MM (1 JEU) pour W0530
Vis de montage (A)	Connecteur de fil (B)	Vis de réglage (C)		
				 Abat-jour en verre 10490CS



**A : 19,7 cm
(7-3/4 po)**

**B : 69,9 cm
(27-1/2 po)**

**C : 15 cm
(6 po)**

Garantie de 1 an

Vaxcel garantit tous ses produits contre les défauts de fabrication et de finition pendant un an à compter de la date d'expédition.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas les défaillances des produits dues à des actes naturels extrêmes, à des conditions environnementales non adaptées à l'utilisation prévue des produits, à un fonctionnement à des températures en dehors de la plage spécifiée dans le manuel d'instructions, à une utilisation avec une alimentation électrique inappropriée, à des surtensions ou à des baisses de tension. Dans les régions côtières, une certaine corrosion est considérée comme normale pour l'environnement.

Vaxcel se réserve le droit de réparer, de remplacer ou d'accorder un crédit pour tout produit correctement installé, à condition qu'il soit renvoyé conformément aux instructions de l'autorisation de retour d'article. Cette garantie est limitée au coût du produit uniquement et ne s'étend pas aux coûts de transport, d'installation ou de remplacement.

Comment obtenir le service de garantie?

info@vaxcel.com
1-800-482-9235