




≡COFLOW

60W Portable Solar Panel

Contact Us:

www.ecoflow.com



EN This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

DE Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

FR Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de revaloriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

IT Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, iciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

ES Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar al vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.


NL Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd storten te voorkomen en om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te promoten. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit

RU Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами в пределах ЕС. Утилизируйте этот продукт должным образом, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или риск для здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, а также для обеспечения устойчивого повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованный продукт в соответствующий пункт сбора или свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели этот продукт. Ваш продавец примет использованные продукты и вернет их на экологически безопасное предприятие по переработке. Русский - (RU) И использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как они могут содержать токсичные элементы и тяжелые металлы, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Верните разряженные батареи в соответствующий центр по переработке.


In The Box




Solar Panel
Protective Case





Solar Panel



XT60 to Solar
Charging Cable





Safety Instructions,
Quick Start Guide &
Warranty Card




Photovoltaic connectors
(adaptable to MC4 connectors)

How It Works




Your Solar Setup


1




2



3




4



This cable can only be used for connection between solar panels and energy storage. It is prohibited to be used for interconnection between solar panels or other connection purposes.


5




In order to increase the efficiency of the EcoFlow 60W portable solar panel, use it in direct sunlight, position it perpendicular to the sunlight, and make sure the solar panels are unobstructed.

6 Adjust the angle

You can adjust the tilt angle of the solar panel (range: 30° to 80°), and secure the unit by using the velcro fasteners at the bottom, to improve charging efficiency.



7




The kickstand on the back of the solar panel should only be used before 10:00 am or after 2:00 pm. To use the solar panel during the midday sun, simply place it flat on the ground.

Speed Up Solar Charging

Wire solar panels in parallel
(refer to the figure below)

1. Connect the positive poles of the two solar panels with the parallel cable and repeat the step for the negative poles.
2. Connect the parallel cable connectors (output side) with the XT60 to solar charging cable respectively.
3. Connect to the XT60 port on the portable power station with the XT60 to solar charging cable to recharge the unit.




*For more information and methods about solar charging, please refer to the user manual of the specific portable power station.

Wire solar panels in series

(refer to the figure below)

1. Snap the male connector of one solar panel into the female connector of the other respectively to wire the two solar panels in series.
2. After wiring in series, connect the remaining male and female connectors with the XT60 to solar charging cable respectively.
3. Connect to the XT60 port on the portable power station with the XT60 to solar charging cable to recharge the unit.



*For more information and methods about solar charging, please refer to the user manual of the specific portable power station.

Technical Specifications

60W Solar Panel
Model: EF-Fold-P60-04
Rated Power: 60W(+/-3W)*
Open Circuit Voltage: 24.5V
Running Voltage: 20.2V
Short Circuit Current: 3.3A
Running Current: 3.0A
Efficiency: $\geq 23\%$
Cell Type: Monocrystalline silicon
General
Net Weight: Approximately 2.9 kg
Unfolded Dimensions: 402*1030*25 mm (15.8*40.6*1.0 in)
Folded Dimensions: 402*380*25 mm (15.8*15.0*1.0 in)
Warranty: 12 months
Tested And Certified
    

*Standard Test Conditions: 1000 W/m² AM1.5, 25°C

Temperature Coefficient Specifications

Temperature Coefficient of Rated Power: $-(0.39\pm 0.02)\%/^{\circ}\text{C}$

Temperature Coefficient of Open Circuit Voltage: $-(0.33\pm 0.03)\%/^{\circ}\text{C}$

Temperature Coefficient of Short Circuit Current: $+(0.06\pm 0.015)\%/^{\circ}\text{C}$


Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type solar panel is in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW

Mobiles 60-W-Solarpanel


Kontakt:

www.ecoflow.com


Im Lieferumfang enthalten




Schutzhülle für
das Solarpanel




Solarpanel



XT60-
zu-Solar-
Ladekabel




Sicherheitshinweise,
Schnellstartanleitung
und Garantiekarte



Photovoltaik-Steckverbinder
(anpassbar an MC4-Steckverbinder)

Funktionsweise




Solarpanel



XT60-zu-Solar-
Ladekabel




XT60
EINGANG



EcoFlow DELTA
(separat erhältlich)



EcoFlow RIVER
(separat erhältlich)



Solarpanel



EcoFlow DELTA
(separat erhältlich)




EcoFlow RIVER
(separat erhältlich)




Aufstellung des Solarpanels


1




2



3




4



Dieses Kabel darf nur für die Verbindung zwischen Solarmodulen und Energiespeicher verwendet werden. Es ist verboten, sie für die Zusammenschaltung von Solarmodulen oder für andere Anschlusszwecke zu verwenden.


5




Um den Wirkungsgrad des mobilen EcoFlow 60-W-Solarpanels zu erhöhen, verwenden Sie es bei direkter Sonneneinstrahlung, positionieren Sie es senkrecht zum Sonnenlicht und stellen Sie sicher, dass die Solarpaneele unverdeckt sind.

6 Anpassen des Winkels

Sie können den Neigungswinkel des Solarpanels anpassen (Bereich: 30° bis 80°) und das Gerät mithilfe der Klettverschlüsse an der Unterseite sichern, um die Ladeeffizienz zu verbessern.



7




Die Seitenstütze an der Rückseite des Solarpanels sollte nur vor 10:00 Uhr oder nach 14:00 Uhr verwendet werden. Um das Solarpanel in der Mittagssonne zu verwenden, legen Sie es einfach flach auf den Boden.

Beschleunigung der Solarladung


Parallelschaltung von Solarpanelen
(siehe Abbildung unten)

1. Verbinden Sie die Pluspole der zwei Solarpaneele mit dem Parallelkabel und wiederholen Sie den Schritt bei den Minuspole.
2. Verbinden Sie die Steckverbinder des Parallelkabels (Ausgangsseite) mit dem XT60-zu-Solar-Ladekabel.
3. Verbinden Sie den XT60-Eingang an der tragbaren Powerstation mit dem XT60-zu-Solar-Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.



Reihenschaltung von Solarpanelen (siehe Abbildung unten)

1. Stecken Sie den Stecker eines Solarpanels in die Buchse des anderen, um die beiden Solarpaneele in Reihe zu schalten.
2. Verbinden Sie nach der Reihenschaltung die verbleibenden Stecker und - Buchsen jeweils mit dem XT60-zu-Solar-Ladekabel.
3. Verbinden Sie den XT60-Eingang an der tragbaren Powerstation mit dem XT60-zu-Solar-Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.



* Weitere Informationen und Hinweise zum Aufladen mit Solarstrom finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer tragbaren Powerstation.

Technische Spezifikationen

60-W-Solarpanel
Modell: EF-Fold-P60-04
Nennleistung: 60 W (+/-3 W)*
Leerlaufspannung: 24,5 V
Betriebsspannung: 20,2 V
Kurzschlussstrom: 3,3 A
Betriebsstrom: 3,0 A
Wirkungsgrad: $\geq 23\%$
Zellentyp: Monokristallines Silizium
Allgemeines
Nettogewicht: Ungefähr 2,9 kg
Abmessungen (entfaltet): 402×1030×25 mm
Abmessungen (gefaltet): 402×380×25 mm
Garantie: 12 Monate
Tests und Zertifizierungen
     IP68

*Standardtestbedingungen: 1000 W/m², 1,5 AM, 25 °C

Temperaturkoeffizienten

Temperaturkoeffizient Nennleistung: $-(0,39 \pm 0,02) \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$

Temperaturkoeffizient Leerlaufspannung: $-(0,33 \pm 0,03) \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$

Temperaturkoeffizient Kurzschlussstrom: $+(0,06 \pm 0,015) \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$


Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass der typ des Solarpanel der Richtlinie 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EUKonformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW


Panneau solaire portable
60 W

Contactez-nous :
www.ecoflow.com


Contenu de la boîte




Mallette de protection de panneau solaire





Panneau solaire



Câble de charge XT60 vers solaire




Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide et Carte de garantie




Connecteurs photovoltaïques (adaptables aux connecteurs MC4)

Fonctionnement



Panneau solaire



Câble de charge XT60 vers solaire




XT60 PORT D'ENTRÉE



EcoFlow DELTA (vendue séparément)



EcoFlow RIVER (vendue séparément)



Panneau solaire



EcoFlow DELTA (vendue séparément)




EcoFlow RIVER (vendue séparément)




Votre configuration solaire


1




2



3




4



Ce câble ne peut être utilisé que pour la connexion entre les panneaux solaires et le stockage d'énergie. Il est interdit de l'utiliser pour l'interconnexion entre les panneaux solaires ou pour d'autres types de connexion.


5




Afin d'augmenter l'efficacité du panneau solaire portable EcoFlow de 60 W, utilisez-le en plein soleil, placez-le perpendiculairement à la lumière du soleil et assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.

6 Réglage de l'angle

Vous pouvez régler l'angle du panneau solaire (plage : 30° à 80°), puis fixer l'unité à l'aide des fixations velcro inférieures pour améliorer l'efficacité de charge.



7




Le support à l'arrière du panneau solaire doit être utilisé uniquement avant 10h00 ou après 14h00. Pour utiliser le panneau solaire à midi, placez-le simplement à plat sur le sol.

Accélération de la charge solaire

Câblage des panneaux solaires en parallèle

(reportez-vous à l'image ci-dessous)

1. Branchez les pôles positifs des deux panneaux solaires au câble parallèle; répétez cette étape pour les pôles négatifs.
2. Raccordez les connecteurs du câble parallèle (côté sortie) aux connecteurs respectifs du câble de charge XT60 vers solaire.
3. Effectuez le raccordement au port XT60 sur la station d'alimentation portable avec le câble de charge XT60 vers solaire pour recharger l'unité.



Câble de raccordement en parallèle des panneaux solaires


*Les utilisateurs doivent acheter les panneaux solaires et autres accessoires de connexion parallèle séparément.

*Pour obtenir de plus amples informations et en savoir plus sur les méthodes relatives à la charge solaire, reportez-vous au manuel d'utilisation de la station d'alimentation portable spécifique.

Câblage des panneaux solaires en série

(reportez-vous à l'image ci-dessous)

1. Engagez le connecteur mâle de l'un des panneaux solaires dans le connecteur femelle respectif de l'autre panneau, pour raccorder les deux panneaux solaires en série.
2. Après le câblage en série, raccordez les connecteurs mâle et femelle restants aux connecteurs respectifs du câble de charge XT60 vers solaire.
3. Effectuez le raccordement au port XT60 sur la station d'alimentation portable avec le câble de charge XT60 vers solaire pour recharger l'unité.



*Pour obtenir de plus amples informations et en savoir plus sur les méthodes relatives à la charge solaire, reportez-vous au manuel d'utilisation de la station d'alimentation portable spécifique.

Spécifications techniques

Panneau solaire de 60 W
Modèle : EF-Fold-P60-04
Puissance nominale : 60 W (+/-3 W)*
Tension de circuit ouvert : 24,5 V
Tension de fonctionnement : 20,2 V
Courant de court-circuit : 3,3 A
Courant de fonctionnement : 3,0 A
Rendement : $\geq 23\%$
Type de cellule : Silicone monocristallin
Généralités
Poids net : Environ 2,9 kg
Dimensions une fois déplié : 402*1 030*25 mm (15,8*40,6*1,0 po)
Dimensions une fois plié : 402*380*25 mm (15,8*15,0*1,0 po)
Garantie : 12 mois
Testé et certifié
    

*Conditions de test standard : 1 000 W/m² AM1.5, 25 °C

Spécifications de coefficient de température

Coefficient de température de puissance nominale : $-(0,39 \pm 0,02) \% / ^\circ\text{C}$

Coefficient de température de tension de circuit ouvert : $-(0,33 \pm 0,03) \% / ^\circ\text{C}$

Coefficient de température de courant de court-circuit : $+(0,06 \pm 0,015) \% / ^\circ\text{C}$


Par la presente, EcoFlow Inc. declare que l'equipement de type panneau solaire est conforme a la Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). Le texte complet de la declaration UE de conformite est disponible a l'adresse internet suivante:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW

Pannello solare portatile
da 60W


Contattaci:

www.ecoflow.com


Contenuto della confezione




Custodia protettiva
del pannello solare





Pannello solare



Cavo XT60 -
ricarica solare




Istruzioni di sicurezza,
guida rapida e scheda
di garanzia



Connettori fotovoltaici (
adattabili ai connettori MC4)

Come funziona




Pannello solare



Cavo XT60 -
ricarica solare




XT60
PORTA DI
INGRESSO



EcoFlow DELTA
(Venduto separatamente)



EcoFlow RIVER
(Venduto separatamente)



Pannello solare



EcoFlow DELTA
(Venduto separatamente)




EcoFlow RIVER
(Venduto separatamente)




Configurazione del pannello solare


1




2



3




4



Questo cavo può essere utilizzato solo per il collegamento tra i pannelli solari e l'accumulo di energia. È vietato utilizzarlo per l'interconnessione tra pannelli solari o per altri scopi di connessione.


5




Per aumentare l'efficienza del pannello solare portatile da 60W EcoFlow, esporlo alla luce solare diretta, posizionarlo perpendicolarmente a essa e assicurarsi che non sia ostruito.

6 Regolare l'angolazione

È possibile modificare l'inclinazione del pannello solare (intervallo: da 30° a 80°) e tenere in posizione l'unità con dispositivi di fissaggio in velcro sulla parte inferiore, per migliorare l'efficienza di carica.



7




Il cavalletto sulla parte posteriore del pannello solare deve essere utilizzato solo prima delle 10:00 o dopo le 14:00. Per utilizzare il pannello solare durante il sole di mezzogiorno, è sufficiente posizionarlo piatto sul pavimento.

Ricarica solare più veloce

Pannelli solari collegati in parallelo
(fare riferimento alla figura seguente)

1. Collegare i poli positivi dei due pannelli solari con il cavo parallelo e ripetere il passaggio per i poli negativi.
2. Collegare i connettori del cavo parallelo (lato uscita) al cavo XT60 - ricarica solare corrispondente.
3. Collegare la porta XT60 della centrale elettrica portatile al cavo XT60 - ricarica solare per ricaricare l'unità.




*Per ulteriori informazioni e metodi relativi alla ricarica solare, fare riferimento al manuale dell'utente della centrale elettrica portatile specifica.

Pannelli solari collegati in serie

(fare riferimento alla figura seguente)

1. Inserire il connettore maschio di un pannello solare nel connettore femmina dell'altro per collegare in serie i due pannelli solari.
2. Dopo averli collegati in serie, collegare i rimanenti connettori maschi e femmina al cavo XT60 - ricarica solare corrispondente.
3. Collegare la porta XT60 della centrale elettrica portatile al cavo XT60 - ricarica solare per ricaricare l'unità.



*Per ulteriori informazioni e metodi relativi alla ricarica solare, fare riferimento al manuale dell'utente della centrale elettrica portatile specifica.

Specifiche tecniche

Pannello solare da 60W	
Modello:	EF-Fold-P60-04
Potenza nominale:	60 W (+/-3 W)*
Tensione a circuito aperto:	24,5 V
Tensione di esercizio:	20,2 V
Corrente di cortocircuito:	3,3 A
Corrente di esercizio:	3,0 A
Efficienza:	≥23%
Tipo di cella:	Silicio monocristallino
Informazioni generali	
Peso netto:	Circa 2,9 kg
Dimensioni da aperto:	402*1.030*25 mm (15,8*40,6*1,0 pollici)
Dimensioni da ripiegato:	402*380*25 mm (15,8*15,0*1,0 pollici)
Garanzia:	12 mesi
Testato e certificato	
    	

*Condizioni di test standard: 1000 W/m², AM1.5, 25°C

Specifiche del coefficiente di temperatura

Coefficiente di temperatura della potenza nominale: $-(0,39 \pm 0,02)\%/^{\circ}\text{C}$

Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto: $-(0,33 \pm 0,03)\%/^{\circ}\text{C}$

Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito: $+(0,06 \pm 0,015)\%/^{\circ}\text{C}$


Con la presente, EcoFlow Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura Pannello solare è conforme alla direttiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW


Panel solar portátil de 60 W

Contacte con nosotros:
www.ecoflow.com

Contenido de la caja




Funda de protección del panel solar





Panel solar



XT60 a cable de carga solar




Instrucciones de seguridad, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía



Conectores fotovoltaicos (adaptables a conectores MC4)

Cómo funciona



Panel solar



XT60 a cable de carga solar




XT60 PUERTO DE ENTRADA



EcoFlow DELTA (se vende por separado)



EcoFlow RIVER (se vende por separado)



Panel solar



EcoFlow DELTA (se vende por separado)




EcoFlow RIVER (se vende por separado)




Configuración del panel solar


1




2



3




4



Este cable sólo puede utilizarse para la conexión entre los paneles solares y el almacenamiento de energía. Está prohibido utilizarlo para la interconexión entre los paneles solares u otros fines de conexión.


5




Para aumentar la eficiencia del panel solar portátil EcoFlow de 60 W, úselo con exposición directa al sol, colóquelo en perpendicular a la luz solar y compruebe que esté libre de obstrucciones.

6 Ajuste el ángulo

Puede ajustar el ángulo de inclinación del panel solar (intervalo: de 30 °C a 80 °C) y fijar la unidad usando los cierres de velcro en la parte inferior para mejorar la eficiencia de carga.



7




El soporte de la parte posterior del panel solar solo debe utilizarse antes de las 10:00 o después de las 14:00. Para utilizar el panel solar al sol del mediodía, solo tiene que colocarlo en el suelo.

Carga solar más rápida

Cableado de paneles solares en paralelo
(consulte la figura siguiente)

1. Conecte los polos positivos de los dos paneles solares con el cable de conexión en paralelo y repita el paso para los polos negativos.
2. Conecte los conectores del cable de conexión en paralelo (lado de salida) con el cable de XT60 a carga solar, respectivamente.
3. Conecte al puerto XT60 del generador de energía portátil al cable de XT60 a carga solar para recargar la unidad.




* Para obtener más información sobre los métodos de carga solar, consulte el manual de usuario del generador de energía portátil correspondiente.

Cableado de paneles solares en serie

(consulte la figura siguiente)

1. Encaje el conector macho de un panel solar en el conector hembra del otro, respectivamente, para conectar los dos paneles solares en serie.
2. Después del cableado en serie, conecte los conectores macho y hembra restantes con el cable de XT60 a carga solar, respectivamente.
3. Conecte al puerto XT60 del generador de energía portátil al cable de XT60 a carga solar para recargar la unidad.



* Para obtener más información sobre los métodos de carga solar, consulte el manual de usuario del generador de energía portátil correspondiente.

Especificaciones técnicas

Panel solar de 60 W	
Modelo:	EF-Fold-P60-04
Potencia nominal:	60 W (+/- 3 W)*
Tensión de circuito abierto:	24,5 V
Tensión de funcionamiento:	20,2 V
Corriente de cortocircuito:	3,3 A
Corriente de funcionamiento:	3,0 A
Eficiencia:	≥23%
Tipo de celda:	silicio monocristalino
General	
Peso neto:	Aproximadamente 2,9 kg
Dimensiones (sin plegar):	402 x 1030 x 25 mm
Dimensiones (plegado):	402 x 380 x 25 mm
Garantía:	12 meses
Ensayos y certificación	
     IP68	

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1,5, 25 °C

Especificaciones del coeficiente de temperatura

Coeficiente de temperatura de la potencia nominal: $-(0,39 \pm 0,02)\%/^{\circ}\text{C}$

Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto: $-(0,33 \pm 0,03)\%/^{\circ}\text{C}$

Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito: $+(0,06 \pm 0,015)\%/^{\circ}\text{C}$


Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo panel solar cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW

Draagbaar

60W-zonnepaneel


Neem contact met ons op:

www.ecoflow.com


In de doos




Beschermhoes voor
het zonnepaneel





Zonnepaneel



XT60-
oplaadkabel voor
zonne-energie




Veiligheidsinstructies,
beknopte handleiding
en garantiekaart



Fotovoltaïsche connectoren
(aanpasbaar aan MC4-connectoren)

Hoe het werkt




Zonnepaneel



XT60-oplaadkabel
voor zonne-energie




XT60
INVOERPOORT



EcoFlow DELTA
(Afzonderlijk
verrijgbaar)



EcoFlow RIVER
(Afzonderlijk
verrijgbaar)



Zonnepaneel



EcoFlow DELTA
(Afzonderlijk
verrijgbaar)




EcoFlow RIVER
(Afzonderlijk verrijgbaar)




Uw zonnepaneelsysteem


1




2



3




4



Deze kabel mag alleen worden gebruikt voor de verbinding tussen zonnepanelen en energieopslag. Het is verboden deze te gebruiken voor de onderlinge verbinding van zonnepanelen of voor andere verbindingsdoeleinden.


5




Om de efficiëntie van het EcoFlow draagbare 60W-zonnepaneel te verhogen, gebruikt u het in direct zonlicht, plaatst u het loodrecht op het zonlicht en zorgt u dat de zonnepanelen niet worden geblokkeerd.

6 Pas de hoek aan

Om efficiënter op te laden, kunt u de kantelhoek van het zonnepaneel instellen tussen 30° en 80° en de eenheid aan de onderkant vastzetten met klittenband.



7




Gebruik de standaard achterop het zonnepaneel alleen voor 10.00 of na 14.00. Als u het zonnepaneel in de middagzon wilt gebruiken, plaatst u het plat op de grond.

Sneller opladen

Zonnepanelen parallel bedraden
(Zie de onderstaande afbeelding)


1. Sluit de positieve polen van de twee zonnepanelen aan met de parallelle kabel en herhaal de stap voor de negatieve polen.
2. Sluit de stekkers van de parallelle kabel (uitvoerkant) aan op de stekkers van de XT60-oplaadkabel voor zonne-energie.
3. Sluit de XT60-oplaadkabel voor zonne-energie aan op de XT60-poort van het draagbare laadstation om het laadstation op te laden.



*Raadpleeg voor meer informatie en methoden over het opladen met zonne-energie de gebruikershandleiding van het specifieke draagbare laadstation.

Zonnepanelen in serie bedraden (Zie de onderstaande afbeelding)

1. Om twee zonnepanelen in serie te schakelen, klikt u de mannelijke stekker van het ene zonnepaneel in de vrouwelijke stekker van het andere paneel.
2. Als u alle zonnepanelen in serie hebt verbonden, sluit u de overgebleven mannelijke en vrouwelijke stekkers aan op de XT60-oplaadkabel.
3. Sluit de XT60-oplaadkabel voor zonne-energie aan op de XT60-poort van het draagbare laadstation om het laadstation op te laden.



*Raadpleeg voor meer informatie en methoden over het opladen met zonne-energie de gebruikershandleiding van het specifieke draagbare laadstation.

Technische specificaties

60W-zonnepaneel
Model: EF-Fold-P60-04
Nominaal vermogen: 60 W (± 3 W)*
Nullastspanning: 24,5 V
Bedrijfsspanning: 20,2 V
Kortsluitstroom: 3,3 A
Bedrijfsstroom: 3,0 A
Efficiëntie: $\geq 23\%$
Soort cellen: monokristallijn siliconen
Algemeen
Nettogewicht: ongeveer 2,9 kg
Afmetingen opgevouwen: 402 x 1030 x 25 mm
Afmetingen dichtgevouwen: 402 x 380 x 25 mm
Garantie: twaalf maanden
Getest en gecertificeerd
     IP68

*Standaardtestomstandigheden: 1000 W/m², AM1.5, 25 °C

Specificaties temperatuurcoëfficiënt

Temperatuurcoëfficiënt van het nominale vermogen: $-(0,39 \pm 0,02)\%/^{\circ}\text{C}$

Temperatuurcoëfficiënt van de nullastspanning: $-(0,33 \pm 0,03)\%/^{\circ}\text{C}$

Temperatuurcoëfficiënt van de kortsluitstroom: $+(0,06 \pm 0,015)\%/^{\circ}\text{C}$


Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo zonnepaneel cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW

Портативная солнечная
панель мощностью 60 Вт


Контакты:

www.ecoflow.com


Комплект поставки




Защитный футляр для
солнечной панели





Солнечная панель



Кабель XT60
для зарядки от
солнечной батареи




Инструкции по
безопасности,
краткое руководство
и гарантийный талон



Фотоэлектрические разъемы
(адаптируемые к разъемам MC4)

Как это работает




Солнечная панель



Кабель XT60
для зарядки от
солнечной батареи




XT60
ВХОДНОЙ
ПОРТ



EcoFlow DELTA
(продается
отдельно)



EcoFlow RIVER
(продается
отдельно)



Солнечная панель



EcoFlow DELTA
(продается отдельно)




EcoFlow RIVER
(продается отдельно)




Установка вашей солнечной панели


1




2



3




4



Этот кабель можно использовать только для соединения между солнечными панелями и накопителями энергии. Запрещается использовать его для соединения между солнечными панелями или для других целей подключения.


5




Для повышения эффективности портативной солнечной панели EcoFlow мощностью 60 Вт устанавливайте панели на солнце, располагайте их перпендикулярно солнечному свету и не загромождайте их посторонними предметами.

6 Регулировка угла

Можно отрегулировать угол наклона солнечной панели (диапазон: от 30° до 80°) и зафиксировать устройство с помощью липучек в нижней части, чтобы повысить эффективность зарядки.



7




Подставку на задней стороне солнечной панели следует использовать только до 10:00 или после 14:00. Чтобы использовать солнечную панель днем, просто положите ее на землю.

Ускорение зарядки от солнечных панелей

Параллельное соединение солнечных панелей
(см. рисунок ниже)


1. Соедините плюсовые полюса двух солнечных панелей с помощью кабеля для параллельного подключения и повторите процедуру для минусовых полюсов.
2. Соедините разъемы кабеля для параллельного подключения (выходные разъемы) с соответствующими разъемами кабеля XT60 для зарядки от солнечной батареи.
3. Соедините разъем XT60 на портативной энергетической станции с кабелем XT60 для зарядки от солнечной батареи, чтобы зарядить устройство.



* Дополнительную информацию и инструкции по зарядке от солнечных панелей см. в руководстве пользователя конкретной портативной энергетической станции.

Последовательное соединение солнечных панелей (см. рисунок ниже)

1. Вставьте штекерный разъем одной солнечной панели в гнездовой разъем другой солнечной панели для последовательного соединения двух солнечных панелей.
2. Выполнив последовательное подключение, соедините оставшиеся штекерный и гнездовой разъемы с соответствующими разъемами кабеля XT60 для зарядки от солнечной батареи.
3. Соедините разъем XT60 на портативной энергетической станции с кабелем XT60 для зарядки от солнечной батареи, чтобы зарядить устройство.



* Дополнительную информацию и инструкции по зарядке от солнечных панелей см. в руководстве пользователя конкретной портативной энергетической станции.

Технические характеристики

Солнечная панель мощностью 60 Вт	
Модель: EF-Fold-P60-04	
Номинальная мощность: 60 Вт (± 3 Вт)*	
Напряжение при разомкнутой цепи: 24,5 В	
Рабочее напряжение: 20,2 В	
Ток короткого замыкания: 3,3 А	
Рабочий ток: 3,0 А	
Эффективность: $\geq 23\%$	
Тип элемента: монокристаллический силикон	
Общие характеристики	
Масса нетто: приблизительно 2,9 кг	
Размеры в разложенном состоянии: 402 × 1030 × 25 мм	
Размеры в сложенном состоянии: 402 × 380 × 25 мм	
Гарантия: 12 месяцев	
Испытания и сертификация	
    	

* Стандартные условия испытаний: 1000 Вт/кв. м, AM1.5, 25 °C

Значения температурного коэффициента

Температурный коэффициент номинальной мощности: $-(0,39 \pm 0,02) \text{ } ^\circ\text{C}$

Температурный коэффициент напряжения при разомкнутой цепи: $-(0,33 \pm 0,03) \text{ } ^\circ\text{C}$

Температурный коэффициент тока короткого замыкания: $+(0,06 \pm 0,015) \text{ } ^\circ\text{C}$


Настоящим EcoFlow Inc. заявляет, что тип Оборудование для солнечных батарей соответствует Директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). Полный текст ЕС декларация о соответствии доступна по следующему интернет адресу:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>



≡COFLOW

60Wソーラーパネル


お問い合わせ:

www.ecoflow.com/jp


同梱物




ソーラーパネル用
保護ケース




製品本体



XT60変換
ソーラー充電
ケーブル




安全上のご注意、
クイックスタート
ガイド、保証書



太陽光発電コネクター
(MC4コネクターに適応可能)

使用方法について




ソーラーパネル



XT60変換ソーラー
充電ケーブル




XT60
入力ポート



EcoFlow DELTA
(別売)



EcoFlow RIVER
(別売)



ソーラーパネル



EcoFlow DELTA
(別売)




EcoFlow RIVER
(別売)




設置方法について


1




2



3




4



ソーラー充電ケーブルは、ソーラーパネルとポータブル電源の接続のみに使用してください。ソーラーパネル間の相互接続や他の接続目的には使用しないでください。

5




効率よくソーラー発電をするために、ソーラーパネルを直射日光の当たる場所で使用し、真正面から光を受ける位置に配置し、太陽光が遮られない状態であることを確認してください。


6

角度の調整

ソーラーパネルの傾斜角度は調整できます(範囲: 30°~80°)。また、下部のマジックテープで本体を固定すると、充電効率が向上します。



7




ソーラーパネル背面のキックスタンドは、午前10時以前または午後2時以降に限って使用してください。真昼の太陽の下で使用する場合は、ソーラーパネルを平らにして地面に置いてください。

接続方法について

並列接続の方法

(下図をご参照ください)


- ① 下図のように、ソーラーパネル用二股ケーブルをソーラーパネルAとソーラーパネルBのコネクタと接続する。
- ② 二股ケーブルコネクタ(出力側)をXT60変換ソーラー充電ケーブルとそれぞれ接続する。
- ③ XT60変換ソーラー充電ケーブルをポータブル電源のXT60端子に接続して、ポータブル電源に給電する。



直列接続の方法

(下図をご参照ください)

- ①ソーラーパネルAのオスコネクタをソーラーパネルBのメスコネクタに接続し、2枚のソーラーパネルを直列に配線する。
- ①直列に配線後、残りのオス/メスコネクタをXT60変換ソーラー充電ケーブルとそれぞれ接続する。
- ①XT60変換ソーラー充電ケーブルをポータブル電源のXT60端子に接続して、ポータブル電源に給電する。



*ソーラー充電に関する詳細な情報や方法については、ポータブル電源のユーザーマニュアルをご参照ください。

仕様

60W ソーラーパネル

モデル名: EF-Fold-P60-04

定格出力: 60W(+/-3W)*

開放電圧: 24.5V

動作電圧: 20.2V

短絡電流: 3.3A

動作電流: 3.0A

変換効率: $\geq 23\%$

セル種類: 単結晶シリコン

本体仕様

本体重量: 約2.9kg

展開寸法: 402x1030x25mm

収納寸法: 402x380x25mm


保証期間: 12ヵ月

認証情報

 IP68*標準試験条件: 1000W/m²、AM1.5、25°C

温度係数について

出力温度係数: $-(0.39\pm0.02)\%/^{\circ}\text{C}$ 電圧温度係数: $-(0.33\pm0.03)\%/^{\circ}\text{C}$ 電流温度係数: $+(0.06\pm0.015)\%/^{\circ}\text{C}$



≡COWLOW

60W 휴대용 태양광 패널


문의하기 :

www.ecoflow.com


구성품




태양광 패널 보호
케이스





태양광 패널



XT60과 태양광
충전 케이블




안전 지침 및 빠른 시작
가이드 및 보증서



태양광 커넥터
(MC4 커넥터에 적용 가능)

사용 방법



태양광 패널



XT60과 태양광
충전 케이블




XT60
입력 포트



EcoFlow DELTA
(별도 판매)



EcoFlow RIVER
(별도 판매)



태양광 패널



EcoFlow DELTA
(별도 판매)




EcoFlow RIVER
(별도 판매)




태양광 설정


1




2



3




4



이 케이블은 태양광 패널과 에너지 저장 장치 연결에만 사용 가능합니다. 태양광 패널과 다른 연결 목적으로 사용하는 것은 금지되어 있습니다.


5




EcoFlow 60W 휴대용 태양광 패널의 효율성을 높이려면, 직사광선 아래에서 태양 빛을 직각으로 바라보게 배치하고 태양광 패널을 가리는 장애물이 없는지 확인하십시오.

6 각도 조절

태양광 패널의 기울기 각도(범위: 30°~80°)를 조절할 수 있으며 하단의 벨크로 고정 장치를 사용하여 장치를 고정하여 충전 효율을 높일 수 있습니다.



7




태양광 패널 뒷면의 익스텐드 기능은 오전 10시 이전 또는 오후 2시 이후에만 사용해야 합니다. 한낮에 태양광 패널을 사용할 때는 땅에 평평하게 두면 됩니다.

빠른 태양광 충전

태양광 패널을 병렬로 연결하기
(아래 그림 참조)


1. 두 태양광 패널의 양극을 병렬 케이블과 연결하고 음극도 동일하게 연결합니다.
2. 병렬 케이블 커넥터(출력 방향)를 XT60과 태양광 충전 케이블에 각각 연결합니다.
3. XT60과 태양광 충전 케이블을 이용하여 휴대용 파워스테이션에 있는 XT60 포트에 연결하여 장치를 충전합니다.



*태양광 충전에 대한 자세한 내용과 방법은 해당 휴대용 파워스테이션의 사용 설명서를 참조하십시오.

태양광 패널을 직렬로 연결하기 (아래 그림 참조)

1. 한 태양광 패널의 수컷 커넥터를 각각 다른 암컷 커넥터에 끼워서 2개의 태양광 패널을 직렬로 연결합니다.
2. 직렬로 배선 후 나머지 암수 커넥터를 XT60과 태양광 충전 케이블에 각각 연결합니다.
3. XT60과 태양광 충전 케이블을 이용하여 휴대용 파워스테이션에 있는 XT60 포트에 연결하여 장치를 충전합니다.



*태양광 충전에 대한 자세한 내용과 방법은 해당 휴대용 파워스테이션의 사용 설명서를 참조하십시오.

기술 사양

60W 태양열 패널

모델: EF-Fold-P60-04

정격 전력: 60W(+/-3W)*

개회로 전압: 24.5V

동작 전압: 20.2V

단락 전류: 3.3A

동작 전류: 3.0A

효율성: $\geq 23\%$

셀 유형: 단결정 실리콘

일반

순중량: 약 2.9kg

펼쳤을 때 크기: 402x1030x25 mm (15.8x40.6x1.0 in)

접었을 때 크기: 402x380x25 mm (15.8x15.0x1.0 in)

보증: 12개월

테스트 및 인증







 IP68
*표준 테스트 환경: 1000W/m², AM1.5, 25°C

온도 계수 상세

정격 전력의 온도 계수: $-(0.39\pm 0.02)\%/^{\circ}\text{C}$ 개회로 전압의 온도 계수: $-(0.33\pm 0.03)\%/^{\circ}\text{C}$ 단락 전류의 온도 계수: $+(0.06\pm 0.015)\%/^{\circ}\text{C}$



ECOFLOW

太阳能充电板


联系我们：

www.ecoflow.com


包装清单




太阳能充电板
保护套





太阳能板



XT60转太阳能
充电线




手册



太阳能连接器 (适配于MC4)

迷你930力




太阳能板



XT60 转太阳能
充电线




XT60
输入端口



EcoFlow DELTA
(单独出售)



EcoFlow RIVER
(单独出售)



太阳能板



EcoFlow DELTA
(单独出售)




EcoFlow RIVER
(单独出售)




太阳能板使用方法


1




2



3




4



此线仅可用于太阳能板与储能之间的连接，禁止用于太阳能板之间的互相连接或其他连接用途。


5




为了更有效地获得太阳能，请尽量让太阳光以 $90^{\circ} \pm 10^{\circ}$ 照射到太阳能板上，并确保无任何遮挡物。

6 调整角度

您可调整太阳能板的倾斜角度（范围： 30° - 80° ），并通过底部魔术贴固定，以获得更高的充电效率。



7




太阳能板背面的支撑板仅适用于 10 条
 架口 14 点后的太阳光线，正午时将啤
 阳能板平铺于地面即可。

获取更快的充电速度

并联示例

(如下图所示)


1. 将两块太阳能板的正极与正极、负极与负极通过并联线进行并联。
2. 用 XT60 转太阳能充电线连接并联线的汇流接头。
3. 用 XT60 转太阳能充电线连接主产品的 XT60 端口，给主产品充电。



(如下图所示)

- 1、将三块太阳能充电板的接口正负极首尾相接进行串联。
- 2、串联好之后，用太阳能板转XT60充电线连接剩余的两个正负极接口。
- 3、再用太阳能板转XT60充电线连接主产品的 XT60 端口，给主产品充电。

* 不同主产品可接太阳能板的数量请参照主产品的说明书。



太阳能板 A

太阳能板 B

技术参数

60W 太阳能充电板

型号: EF-Fold-P60-04

额定功率: 60W(+/-3W)*

开路电压: 24.5V

工作电压: 20.2V

短路电流: 3.3A

工作电流: 3.0A

效率: $\geq 23\%$

电池类型: 单晶硅

常规

净重: 约 2.9 公斤

展开尺寸: 402*1030*25 毫米

折叠尺寸: 402*380*25 毫米


保修期限: 12个月

检测和认证

FC CE    IP68* 标准测试条件: 1000W/m²、AM1.5、25°C

3 合一

功率表现温度系数 $-(0.39\pm 0.02)\%/^{\circ}\text{C}$ 电压表现温度系数 $-(0.33\pm 0.03)\%/^{\circ}\text{C}$ 电流表现温度系数 $+(0.06\pm 0.015)\%/^{\circ}\text{C}$



≡COFLOW

60W 便攜式太陽能板


聯絡我們：

www.ecoflow.com


包裝內容




太陽能板保護套





太陽能板



XT60 轉太陽能
充電線




安全指引、快速入門
指南及保養卡



光伏連接器
(適用於 MC4 連接器)

運作方式




太陽能板



XT60 轉太陽能
充電線




XT60
輸入端口



EcoFlow DELTA
(獨立發售)



EcoFlow RIVER
(獨立發售)



太陽能板



EcoFlow DELTA
(獨立發售)




EcoFlow RIVER
(獨立發售)




您的太陽能板設定


1




2



3




4



此線僅可用於太陽能板與儲能之間的連接，禁止用於太陽能板之間的互相連接或其他連接用途。


5




如要提升 EcoFlow 60W 便攜式太陽能板的效能，請確保陽光可直接照射太陽能板，並將太陽能板以垂直於陽光的方式擺放且不被阻擋。

6 調整角度

您可以調校太陽能板的傾斜角度 (範圍：30° 至 80°)，並使用底部的魔術貼帶固定裝置，以提高充電效率。



7




太陽能板背面的支架只應在早上 10 時前或下午 2 時後使用。如要在正午陽光下使用太陽能板，只需將之平放在地面。

加快太陽能充電

並聯太陽能板
(參閱下圖)

1. 使用並聯連接線將兩塊太陽能板的正極連接，並以相同方式連接負極。
2. 將 並聯連接線接頭 (輸出端) 分別連接 XT60 轉太陽能充電連接線。
3. 將 XT60 轉太陽能充電連接線連接至便攜式發電站上的 XT60 端口以重新為產品充電。




* 用戶需要獨立購買太陽能板和其他並聯連接配件。

* 如需更多太陽能充電的資訊和方法，請參閱特定便攜式發電站的用戶手冊。

串聯太陽能板 (參閱下圖)

1. 將一塊太陽能板的公頭連接器分別插入另一塊太陽能板的母頭連接器，以將兩塊太陽能板串聯。
2. 串聯連接後，將剩餘的公頭及母頭連接器分別連接 XT60 轉太陽能充電連接線。
3. 將 XT60 轉太陽能充電連接線連接至便攜式發電站上的 XT60 端口以重新為產品充電。



* 如需更多太陽能充電的資訊和方法，請參閱特定便攜式發電站的用戶手冊。

技術規格

60W 太陽能板	
型號：	EF-Fold-P60-04
額定功率：	60W(+/-3W)*
開路電壓：	24.5V
運行電壓：	20.2V
短路電流：	3.3A
運行電流：	3.0A
效率：	≥ 23%
電池類型：	單晶硅
一般	
淨重：	約 2.9 公斤
展開尺寸：	402*1030*25 毫米 (15.8*40.6*1.0 英寸)
折疊尺寸：	402*380*25 毫米 (15.8*15.0*1.0 英寸)
保養期：	12 個月
通過測試和認證	
FC CE    IP68	

* 標準測試條件：1000 W/m²、AM1.5、25° C

溫度系數規格

額定功率溫度系數：-(0.39+/-0.02)%/°C

開路電壓溫度系數：-(0.33+/-0.03)%/°C

短路電流溫度系數：+(0.06+/-0.015)%/°C

在此，EcoFlow Inc. 聲明設備類型太陽能板符合指令 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS)。歐盟全文符合性聲明可在以下網址獲得：

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>