

MILESEEY®

PFS2

GOLF RANGEFINDER
user's manual



Business Social Compliance Initiative

CONTENTS

English	01-15
Deutsche	16-31
Français	32-47
Italiano	48-63
Español	64-79

Thanks for choosing MILESEEY's rangefinder, please read the manual carefully before using it.

PFS2 rangefinder adopts TOF (Optical Time of Flight) technology to realize golf ballistic compensation, flagpole locking and range functions, and add flagpole locking vibration prompt and angle switch functions.


Adopted TOF besides, advanced Algorithms and crystal clear optic structure make users enjoy the highest measurement efficiency even on foggy and rainy days.

Mileseeey's PFS2 is capable of wide vision and portable, with a design of black tone, metal texture, aluminium body, and anti-skidding rubber, which is delicate, lightweight, perfect handhold feeling and portable to carry.

PFS2 has equipped a field of view of 7.5 degrees, 6 times magnification as well as high light transmission with a multi-coated lens, which makes it be the ultra view, HD clarity and suitable for watching.

PFS2 rangefinder is able to show red font, easier to read the data in the dark environment.

Super long-range, accurate measuring, instant response and low consumption of power, all of which could be the best helper for golfing, hiking and hunting.



Product Overview


PFS2 Features:

- Slope on/off switch
- Flag-lock & Vibration
- View of 7.5 degrees, just like a mirror much more clear
- Red Font-Easy to read in the dark environment.

Safety Instructions

① **Warning**

- Do not stare into the laser beam.
- Eyes can be permanently damaged into the sun to look into the sun with the device.
- Do not aim the device to the sun, it will cause permanent damage to inner components. Keep the eyepiece away from direct sunlight.



- Do not put the device out of the storage temperature of -10~45°C.

② Disposal

Everyone is responsible for environmental protection.

It's prohibited to dispose of used batteries together with household waste, please collect used batteries at the designated refuse collection centre.


This product must not be recycled with household waste. Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in your country.

③ Scope of Responsibility

MILESEEEY will not be responsible for any loss of any use of accessories from other manufacturers without approval from MILESEEEY.

MILESEEEY will not be responsible for any loss if use other brand rechargeable or not chargeable CR2 batteries from other manufacturers without approval from MILESEEEY.

Appearance



1: Eyepiece knob

2: Power/measurement button

Short press to measure, and long press to Continuous measurement

3: Mode option

Short press to switch the Mode Function

Long press to change the colour of the font, long press the second time should change the brightness of the font.


4: Laser emission lens

5: Laser receiver lens

6: Slope switch

7: Battery bin

Icons on LCD Display



1:Low Battery Indicator

2:Measured distance /Units

3:Flag lock Icon

4:Measuring remind: flashing means it's measuring



5:From left to right: Angle indicator/Angle data

6: Angle Indicator


7:Bull's eye

Battery Installation and Instructionsd Instru



1.Pull up the rotating handle on the battery cover and rotate anti-clockwise until the battery cover is opened.



2. Install 1xCR2 battery, observing correct polarity.



3. The battery assembly is completed, turn it clockwise to tighten the battery cover.



NOTE:

1. Please use 1xCR2 battery to power on the device.
2. When you see the "  " (low battery) flashing icon, please replace the battery or it will affect the accuracy.
3. We recommend taking the battery out if you are not going to use it for a long time.

Important Safety Instructions for CR2 battery

⚠ WARNING: Avoid charging non-chargeable CR2 battery that comes from MILESEEY, otherwise MILESEEY will not be responsible for any loss!

⚠ WARNING: If the CR2 battery protective cover has broken, please stop using the CR2 battery, it may cause explode or leak.


⚠ WARNING: If CR2 battery explodes or leak, it may result in injury or fire.

To reduce this risk:

- Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.
- Always insert CR2 battery correctly according to polarity (+ and-) marked on the battery and the equipment.
- Do not dispose of batteries in the fire.
- Keep batteries out of reach of children and pets.


How to Operate

1




Step1.Press the power button to power on.

2




Step2.look through the eyepiece, adjust the eyepiece knob to turn clear.

3



- Push the slope switch up to activate the slope mode,
- Pull the slope switch back to turn the slope off.

4




Press the Mode Button to switch mode.


Unit Switch (M/Y)

In the off state, Press and hold the mode button  (Note: Please do not release), then short press power button  once to switch the units(M/Yd).


Red Font Switch



Press and hold down  to change the colour of the font.




Release, Press and hold down  to switch to brightest red font.



Release, Press and hold down  to change the colour of the font.

Slope On



1、Scan Mode



Short press  to switch to  Scan Mode;

Aiming at Target, press and hold down

, can be used to get an immediate and accurate distance to all hazards and obstacles or range moving targets.


Trajectory compensation

angle/slope range: $-20^{\circ} < \alpha < 20^{\circ}$




2.1、 GOLF SLOPE MODE

Aiming at Flagpole, Short press ; the measured distance between A and B Slope Compensation distance will be displayed on the screen accordingly.




2.2、 Flag Lock

Aiming at Flagpole, Press and hold , scan slowly back and forth on both sides of the measured target, The flag is locked when device is vibrating, measurement is completed, the distance from A to B, the Slope distance and angle “α” will be shown on the screen accordingly.





Slope Off



1、Distance Measurement Mode


Operation:

In this mode, press the power button



2、Flag lock

Aiming at Flagpole, press and hold  , scan slowly back and forth on both sides to get the accurate distance to the flagpole. The flag is locked when device is vibrating.



Specification

Model	PFS2
Range	600m
Accuracy	$\pm (1m+0.01D)$
Magnification	6X
Objective lens Diameter	22mm
Field of View	7.5°
Adjustable interpupillary distance	56-74MM
Exit Pupil Diameter	3.7mm
Diopter	$\pm 5.0D$
Laser wavelength	905 nm
LCD display	Dual Red&black display
Measuring unit	m / Yd
Flagpoe lock function	√
Golf Slope mode	√
Distance Measurement mode	√
Scan Mode	√
Angle measurement	√
Angle Switch	√
Red&black font switch	√
Vibration alert	√
Power	CR2
Dimension(mm)	102x79 x 44

Notice

1. In order to protect the coating of the lens, do not touch the lens with your fingers.
2. Laser rangefinder has been precisely calibrated by instruments, please send it back to the dealer for repairing instead of disassembling it by yourself.
3. When the lens is contaminated, please wipe gently with a clean cloth, do not use tough objects to wipe.
4. Avoid collision or heavy load when carry or use, especially keep away from baking or corrosion.
5. Keep the product away from moisture during storage. Please keep it in a dry, cool and well-ventilated place to avoid direct sunlight, dust and temperature mutation.
6. Rain and fog will affect the laser ray path, which may worsen the measurement accuracy. It also may cause error under very bad weather condition.

Contact us**INSTAGRAM****2-Year Warranty****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**Email:** service@mileseey.com.

MILESEEY has started researching and development manufacturer of quality optical products including Golf rangefinder, laser measure device and binoculars since 2009.

Focus on the development, researching, and manufacturing for over 12 years.

We strive to provide you with premium qualified products and satisfying customer service to make your life easier and smarter.

Warranty

30-Day return and refund guarantee, 12-Month warranty, lifetime technique support by MILESEEY.

Please scan the above QR code to register this product and extend it to a 2-year warranty.

Please feel free to reach us with any concerns,

Email: service@mileseey.com.

We strive to reply to you within 24hours.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Entfernungsmesser von MILEEY entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie ihn verwenden.

Der PFS2-Entfernungsmesser verwendet die TOF-Technologie (Optical Time of Flight), um Golfballistikkompensation, Fahnenmastverriegelungs- und Reichweitenfunktionen zu realisieren und die Fahnenmastverriegelungs-Vibrationsaufforderung und Winkelschalterfunktionen hinzuzufügen.


Angenommenes TOF, fortschrittliche Algorithmen und eine kristallklare optische Struktur sorgen für höchste Messeffizienz auch an nebligen und regnerischen Tagen.

Das PFS2 von Mileseey ist in der Lage, weit zu sehen und tragbar zu sein, mit einem Design aus schwarzem Ton, Metallstruktur, Aluminiumgehäuse und rutschfestem Gummi, das zart, leicht, perfekt in der Hand liegt und tragbar ist.

PFS2 hat ein Sichtfeld von 7,5 Grad, eine 6-fache Vergrößerung sowie eine hohe Lichtdurchlässigkeit mit einer mehrfach vergüteten Linse ausgestattet, die es zur Ultra-Sicht, HD-Klarheit und zum Anschauen macht.

Der PFS2-Entfernungsmesser kann eine rote Schrift anzeigen, um die Daten in der dunklen Umgebung leichter zu lesen.

Supergroße Reichweite, genaue Messung, sofortige Reaktion und geringer Stromverbrauch, alles könnte der beste Helfer beim Golfen, Wandern und Jagen sein



Produktüberblick


PFS2 Funktionen:

- Neigung Ein/Aus-Schalter
- Flag-Lock & Vibration
- Ansicht von 7,5 Grad, genau wie ein Spiegel viel klarer
- Rote Schrift - Einfach in der dunklen Umgebung zu lesen.

Safety Instructions

① ⚠ **Warnung**

- Blicken Sie nicht in den Laserstrahl.
- Augen können dauerhaft in die Sonne geschädigt werden, wenn Sie mit dem Gerät in die Sonne schauen.
- Richten Sie das Gerät nicht auf die Sonne, da dies die inneren Komponenten dauerhaft beschädigen kann. Halten Sie das Okular von direkter Sonneneinstrahlung fern.



- Setzen Sie das Gerät nicht aus der Lagertemperatur von -10~45°C.

② Entsorgung

Jeder ist für den Umweltschutz verantwortlich.

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte geben Sie Altbatterien bei der dafür vorgesehenen Sammelstelle ab.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll recycelt werden.


Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den nationalen Vorschriften Ihres Landes.

③ Verantwortungsbereich

MILEEY haftet nicht für den Verlust jeglicher Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller ohne Zustimmung von MILEEY.

MILEEY haftet nicht für Verluste, wenn ohne Genehmigung von MILEEY wiederaufladbare oder nicht aufladbare CR2-Batterien anderer Hersteller von anderen Herstellern verwendet werden.

Appearance



1:Okularknopf

2:Power/Messtaste

Kurz drücken, um zu messen, und lange drücken die Flagge sperren

3:Modusoption

Kurz drücken, um die Modusfunktion umzuschalten
Langes Drücken, um die Farbe der Schrift zu ändern, langes Drücken sollte die Helligkeit der Schrift ändern.


4:Laseremissionslinse

5:Laserempfängerlinse

6:Neigungsschalter

7:Batteriefach

Icons on LCD Display



1: Anzeige für schwache Batterie

2: Gemessene Entfernung / Einheiten

3: Flag-Sperr-Symbol

4: Messungserinnerung: Blinken bedeutet, dass gemessen wird



5: Von links nach rechts: Winkelanzeige/Winkeldaten

6: Winkelanzeige


7: Volltreffer

Batterieinstallation und Anweisungend Anweisungen



1. Ziehen Sie den Drehgriff am Batteriefachdeckel nach oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis der Batteriefachdeckel geöffnet wird.



2. Legen Sie 1xCR2-Batterie ein und achten Sie auf die richtige Polarität.



3. Die Batteriemontage ist abgeschlossen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Batterieabdeckung festzuziehen.



HINWEIS:

1. Bitte verwenden Sie 1xCR2-Batterie, um das Gerät einzuschalten.
2. Wenn das Symbol  (Batterie schwach) blinkt, ersetzen Sie bitte die Batterie, da dies die Genauigkeit beeinträchtigt.
3. Wir empfehlen, den Akku herauszunehmen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.

Wichtige Sicherheitshinweise für CR2-Batterien

⚠️ WARNUNG: Wenn die Schutzabdeckung der CR2-Batterie beschädigt ist, verwenden Sie die CR2-Batterie bitte nicht weiter, da sie explodieren oder auslaufen kann.


⚠️ WARNUNG: Wenn die CR2-Batterie explodiert oder ausläuft, kann dies zu Verletzungen oder Feuer führen.

Um dieses Risiko zu verringern:

- Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen und Warnungen auf dem Etikett und der Verpackung des Akkus.
- Setzen Sie die CR2-Batterie immer richtig entsprechend der Polarität (+ und –) ein, die auf der Batterie und dem Gerät angegeben ist.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.


How to Operate

1




Schritt 1. Drücken Sie zum Einschalten den Netzschalter.

2




Schritt 2. Schauen Sie durch das Okular, stellen Sie den Okularknopf so ein, dass er klar wird.

3



- Drücken Sie den Neigungsschalter nach oben, um den Neigungsmodus zu aktivieren.
- Ziehen Sie den Neigungsschalter zurück, um die Neigung auszuschalten

4




Schritt 4. Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln.


Unit Switch (M/Y)

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Modustaste  gedrückt (Hinweis: Bitte nicht loslassen), Drücken Sie dann einmal kurz die Ein-/Aus-Taste,  um die Einheiten (M/Yd) umzuschalten.


Red & Black Font Switch



Halten Sie  gedrückt, um die Schriftfarbe zu ändern.




Lassen Sie los, drücken und halten Sie , um zur hellsten roten Schriftart zu wechseln.



Lassen Sie los, drücken und halten Sie , um die Farbe der Schriftart zu ändern;

Slope On





1、Scan-Modus

Drücken Sie kurz , um in den  Scan-Modus zu wechseln;
Wenn Sie  auf ein Ziel zielen, halten Sie gedrückt, um eine sofortige und genaue Entfernung zu allen Gefahren und Hindernissen oder beweglichen Zielen zu erhalten.


Trajektorienkompensation

Winkel-/Neigungsbereich: $-20^{\circ} < \alpha < 20^{\circ}$




2.1. GOLF SLOPE MODUS

Wenn Sie auf das Ziel zielen, drücken Sie kurz  , die gemessene Distanz zwischen A und B Neigungskompensationsdistanz wird entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt.




2.2. Golf Flaggenperre

Auf den Fahnenmast zielen, drücken und halten  , langsam auf beiden Seiten des gemessenen Ziels hin- und herfahren wird entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt.





Slope Off



1、Entfernungsmessmodus (Slope Off)


Operation:

In this mode, press the power button



2、Flag lock

Zielen Sie auf den Fahnenmast, halten  Sie gedrückt und scannen Sie langsam auf beiden Seiten hin und her, um die genaue Entfernung zum Fahnenmast zu erhalten. Die Flagge ist gesperrt, wenn das Gerät vibriert.



Produktspezifikationen

Modell	PFS2
Reichweite	600m
Genauigkeit	$\pm (1m+0.01D)$
Vergrößerung	6X
Objektivlinsen-Durchmesser	22mm
Sichtfeld	7.5°
Einstellbarer Augenabstand	56-74MM
Austrittspupillendurchmesser	3.7mm
Dioptrien	$\pm 5.0D$
Laser-Wellenlänge	905 nm
LCD Bildschirm	Duales Rot- und Schwarz-Display
Messeinheit	m / Yd
Golf Slope modus	✓
Golf Flaggensperre	✓
Scan-Modus	✓
Entfernungsmessmodus	✓
Winkelmessung	✓
Winkelschalter	✓
Schalter für rote und schwarze Schriftart	✓
Vibrationsalarm	✓
Stromversorgung	CR2
Abmessungen(mm)	102 x 79 x 44

Notiz

1. Um die Beschichtung der Linse zu schützen, berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.
2. Laser-Entfernungsmesser wurde von Instrumenten genau kalibriert, Bitte senden Sie es zur Reparatur an den Händler zurück, anstatt es selbst zu zerlegen.
3. Wenn die Linse verschmutzt ist, wischen Sie sie bitte vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab, verwenden Sie keine harten Gegenstände zum Abwischen.
4. Vermeiden Sie Kollisionen oder schwere Lasten beim Tragen oder Verwenden, insbesondere von Backen oder Korrosion fernhalten.
5. Halten Sie das Produkt während der Lagerung von Feuchtigkeit fern. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort auf, um direkte Sonneneinstrahlung, Staub und Temperaturänderungen zu vermeiden.
6. Regen und Nebel beeinträchtigen den Laserstrahlweg, was die Messgenauigkeit verschlechtern kann. Es kann auch unter sehr schlechten Fehlern zu Fehlern führen
Wetterlage.

Kontaktiere uns**INSTAGRAM****2 Jahre Garantie****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**E-Mail:** service@mileseey.com.

MILESEEEY forscht und entwickelt seit 2009 Hersteller von hochwertigen optischen Produkten wie Golf Entfernungsmesser, Lasermessgerät und Fernglas. Konzentrieren Sie sich seit über 12 Jahren auf Entwicklung, Forschung und Herstellung.

Wir bemühen uns, Ihnen erstklassige qualifizierte Produkte und einen zufriedenstellenden Kundenservice anzubieten, um Ihr Leben einfacher und intelligenter zu gestalten.

Garantie

30 Tage Rückgabe- und Rückerstattungsgarantie, 12 Monate Garantie, lebenslange technische Unterstützung durch MILESEEEY.

Bitte scannen Sie den obigen QR-Code, um dieses Produkt zu registrieren und es auf eine 2-jährige Garantie zu verlängern.

Bitte wenden Sie sich bei Bedenken an uns,

E-Mail: service@mileseey.com.

Wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

Merci d'avoir choisi le télémètre MILESEEEY, veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser.

Le télémètre PFS2 adopte la technologie TOF (Optical Time of Flight) pour réaliser la compensation balistique de golf, le verrouillage du mât de drapeau et les fonctions de portée, et ajoute des fonctions d'invite de vibration de verrouillage de mât de drapeau et de commutateur d'angle.


En outre, le TOF adopté, les algorithmes avancés et la structure optique cristalline permettent aux utilisateurs de profiter de la plus haute efficacité de mesure, même les jours de brouillard et de pluie.

Le PFS2 de Mileseey est capable d'une vision large et portable, avec un design de ton noir, une texture métallique, un corps en aluminium et un caoutchouc antidérapant, qui est délicat, léger, une sensation de prise en main parfaite et portable à transporter.

PFS2 a équipé un champ de vision de 7,5 degrés, un grossissement de 6 fois ainsi qu'une transmission lumineuse élevée avec une lentille multicouche, ce qui en fait une vision ultra, une clarté HD et adaptée à la visualisation.

Le télémètre PFS2 est capable d'afficher un caractère rouge, ce qui facilite la lecture des données dans un environnement sombre.

Mesure précise à très longue portée, réponse instantanée et faible consommation d'énergie, qui pourraient tous être la meilleure aide pour le golf, la randonnée et la chasse



Aperçu du Produit


Fonctionnalités PFS2:

- Interrupteur marche/arrêt de la pente
- Drapeau-verrouillage et Vibration
- Vue de 7,5 degrés, tout comme un miroir beaucoup plus clair
- Police rouge-Facile à lire dans un environnement sombre.

Consignes de sécurité

① ⚠ Avertissement

- Ne regardez pas dans le faisceau laser.
- Les yeux peuvent être endommagés de façon permanente par le soleil pour regarder le soleil avec l'appareil.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil, cela causerait des dommages permanents aux composants internes. Gardez l'oculaire à l'abri de la lumière directe du soleil.



- Ne mettez pas l'appareil hors de la température de stockage de --10~45°C

② Disposition

Chacun est responsable de la protection de l'environnement.

Il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères, merci de récupérer les piles usagées à la déchetterie désignée.

Ce produit ne doit pas être recyclé avec les ordures ménagères.


Éliminez le produit de manière appropriée conformément à la réglementation nationale de votre pays.

③ Étendue de la responsabilité

MILESEEEY ne sera pas responsable de la perte de toute utilisation d'accessoires d'autres fabricants sans l'approbation de MILESEEEY.

MILESEEEY ne sera pas responsable de toute perte si vous utilisez des piles CR2 rechargeables ou non rechargeables d'autres marques d'autres fabricants sans l'approbation de MILESEEEY.

Apparence



1:Bouton d'oculaire

2:Bouton d'alimentation/mesure

Appui court pour mesurer, et appui long verrouiller le drapeau

3:Option de mode

Appuyez brièvement pour changer la fonction de mode Appuyez longuement pour changer la couleur de le caractère, appuyez longuement la deuxième fois pour modifier la luminosité de le caractère.


4:Lentille d'émission laser

5:Lentille du récepteur laser

6:Commutateur de pente

7:Bac à batterie



Icônes sur l'écran LCD




- 1: Indicateur de batterie faible
- 2: Distance mesurée / Unités
- 3: Icône de verrouillage de drapeau
- 4: Rappel de mesure : le clignotement signifie qu'il mesure
- 5: De gauche à droite : indicateur d'angle/données d'angle
- 6: Indicateur d'angle
- 7: signe de cible

Installation de la batterie et instructions



1. Relevez la poignée rotative du couvercle de la batterie et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit ouvert.



2. Installez la pile 1xCR2, en respectant la polarité correcte.



3. L'assemblage de la batterie est terminé, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le couvercle de la batterie.



NOTE:

1. Veuillez utiliser 1 pile CR2 pour allumer l'appareil .
2. Quand vous voyez le "  " (batterie faible) icône clignotante, veuillez remplacer la batterie ou cela affectera la précision.
3. Nous vous recommandons de retirer la batterie si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période .

Instructions de sécurité importantes pour la pile CR2

⚠ ATTENTION: Si le couvercle de protection de la batterie CR2 s'est cassé, veuillez cesser d'utiliser la batterie CR2, cela peut provoquer une explosion ou une fuite .


⚠ ATTENTION: Si la pile CR2 explose ou fuit, cela peut entraîner des blessures ou un incendie.

Pour réduire ce risque:

- Suivez attentivement toutes les instructions et les avertissements sur l'étiquette et l'emballage de la batterie
- Insérez toujours correctement la pile CR2 en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et l'équipement
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.


Comment opérer

1




Étape 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer.

2




Étape 2. regardez à travers l'oculaire, ajustez le bouton de l'oculaire pour qu'il devienne clair

3



- Poussez le commutateur de pente vers le haut pour activer le mode pente.
- Tirez le commutateur de pente vers l'arrière pour désactiver la pente.

4




Étape 4. Appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.


Commutateur d'unité (M/Y)

Dans l'état éteint, appuyez et maintenez le bouton de mode  (Remarque : veuillez ne pas relâcher), puis appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  une fois pour changer les unités (M/Yd).


Commutateur de font rouge et noir



Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour changer la couleur de la police.




Relâchez, appuyez et maintenez enfoncé  pour passer à la police rouge la plus lumineuse.



Relâchez, appuyez et maintenez enfoncé  pour changer la couleur de la police.

Pente activé





1、 Mode de numérisation

Appuyez brièvement sur  pour passer au mode  Scan ;


Visant la cible, appuyez et maintenez enfoncé  , peut être utilisé pour obtenir une distance immédiate et précise de tous les dangers et obstacles ou des cibles mobiles à distance.

Angle de compensation de trajectoire/plage de pente : $-20^{\circ} < \alpha < 20^{\circ}$




2.1. MODE PENTE DE GOLF

Visant la cible, Appui court  la distance mesurée entre la distance de compensation de pente A et B sera affichée à l'écran en conséquence.




2.2. Golf Drapeau Verrouillage

Viser le mât de drapeau, Appuyez et maintenez  scannez lentement d'avant en arrière des deux côtés de la cible mesurée, le drapeau est verrouillé lorsque l'appareil vibre, la mesure est terminée, la distance de A à B, la distance de pente et l'angle " α " seront affichés à l'écran en conséquence.





pente désactivée



1、 Mode de mesure de distance (pente désactivée)


Operation:

In this mode, press the power button



2、Verrouillage du drapeau (Pente désactivée)

Viser le mât de drapeau, appuyez et maintenez  scannez lentement d'avant en arrière des deux côtés pour obtenir la distance précise jusqu'au mât. Le drapeau est verrouillé lorsque l'appareil vibre.



Spécification du Produit

Modèle	PFS2
Gamme	600m
Précision	$\pm (1m+0.01D)$
Agrandissement	6X
Lentille d'objectif Diamètre	22mm
Champ de vision	7.5°
Distance interpupillaire ajustable	56-74MM
Diamètre de l'élève à la sortie	3.7mm
Dioptre	$\pm 5.0D$
Longueur d'onde du laser	905 nm
écran LCD	Double affichage rouge et noir
Unité de mesure	m / Yd
Mode Pente De Golf	✓
Golf Drapeau Verrouillage	✓
Mode de numérisation	✓
Mode de mesure de distance	✓
Winkelmessung	✓
Winkelschalter	✓
Schalter für rote und schwarze Schriftart	✓
Vibrationsalarm	✓
Batterie	CR2
Dimension(mm)	102 x 79 x 44

la notice

1. Afin de protéger le revêtement de la lentille, ne touchez pas la lentille avec vos doigts.
2. Le télémètre laser a été calibré avec précision par des instruments, veuillez le renvoyer au revendeur pour réparation au lieu de le démonter vous-même.
3. Lorsque la lentille est contaminée, veuillez l'essuyer doucement avec un chiffon propre, n'utilisez pas d'objets durs pour essuyer.
4. Évitez les collisions ou les charges lourdes lors du transport ou de l'utilisation, en particulier à l'écart de la cuisson ou de la corrosion .
5. Conserver le produit à l'abri de l'humidité pendant le stockage. Veuillez le conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé pour éviter la lumière directe du soleil, la poussière et les changements de température.
6. La pluie et le brouillard affecteront le trajet du rayon laser, ce qui peut aggraver la précision de la mesure. Cela peut également provoquer une erreur dans de très mauvaises conditions météorologiques.

Nous contacter**INSTAGRAM****2 ans de garantie****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**Email:** service@mileseey.com.

MILESEEEY a commencé à rechercher et à développer des fabricants de produits optiques de qualité, notamment un télémètre Golf, un appareil de mesure laser et des jumelles depuis 2009. Concentrez-vous sur le développement, la recherche et la fabrication depuis plus de 12 ans.

Nous nous efforçons de vous fournir des produits qualifiés haut de gamme et un service client satisfaisant pour vous faciliter la vie et la rendre plus intelligente.

garantie

Garantie de retour et de remboursement de 30 jours, garantie de 12 mois, assistance technique à vie par MILESEEEY.

Veuillez scanner le code QR ci-dessus pour enregistrer ce produit et l'étendre à une garantie de 2 ans.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème,

Email: service@mileseey.com.

Nous nous efforçons de vous répondre dans les 24 heures.

Grazie per aver scelto il telemetro MILESEEEY, leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo.


Il telemetro PFS2 adotta la tecnologia TOF (Optical Time of Flight) per realizzare la compensazione balistica del golf, il blocco dell'asta della bandiera e le funzioni di portata e aggiungere la richiesta di vibrazione per il blocco dell'asta della bandiera e le funzioni di interruttore dell'angolo.

Adottato TOF, inoltre, gli algoritmi avanzati e la struttura ottica cristallina consentono agli utenti di godere della massima efficienza di misurazione anche nei giorni di nebbia e pioggia

Il PFS2 di Mileseey è in grado di offrire una visione ampia e portatile, con un design in tonalità nera, struttura in metallo, corpo in alluminio e gomma antiscivolo, che è delicato, leggero, perfetto per la presa e portatile da trasportare.

PFS2 ha dotato un campo visivo di 7,5 gradi, 6 volte di ingrandimento e un'elevata trasmissione della luce con un obiettivo multistrato, che lo rende l'ultra vista, la nitidezza HD e adatto per la visione.

Il telemetro PFS2 è in grado di mostrare il carattere rosso, più facile da leggere i dati nell'ambiente buio. Misurazione accurata e a lungo raggio, risposta istantanea e basso consumo di energia, tutto ciò potrebbe essere il miglior aiuto per il golf, l'escursionismo e la caccia.



Panoramica del Prodotto


PFS2 Caratteristiche:

- Interruttore di attivazione/disattivazione della pendenza
- Blocco bandiera e vibrazione
- Vista di 7,5 gradi, proprio come uno specchio molto più chiaro
- Carattere rosso: facile da leggere in ambienti bui.

Istruzioni di sicurezza

① ⚠ **Avvertimento**

- Non fissare il raggio laser
- Gli occhi possono essere danneggiati permanentemente dal sole per guardare il sole con il dispositivo. .
- Non puntare il dispositivo verso il sole, causerà danni permanenti ai componenti interni. Tenere l'oculare lontano dalla luce solare diretta.



- Non mettere il dispositivo fuori dalla temperatura di conservazione di -10 ~ 45°C.

② Disposizione

Tutti sono responsabili della protezione dell'ambiente.

È vietato smaltire le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, raccogliere le batterie usate presso il centro di raccolta rifiuti designato.


Questo prodotto non deve essere riciclato con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in modo appropriato in conformità con le normative nazionali del proprio paese.

③ Ambito di responsabilità

MILESEEEY non sarà responsabile per eventuali perdite dovute all'uso di accessori di altri produttori senza l'approvazione di MILESEEEY.

MILESEEEY non sarà responsabile per eventuali perdite in caso di utilizzo di batterie CR2 ricaricabili o non ricaricabili di altre marche di altri produttori senza l'approvazione di MILESEEEY.

Aspetto



1:Manopola dell'oculare

2:Pulsante di accensione/misurazione

Premere brevemente per misurare e premere a lungo per bloccare la bandiera

3:Opzione modalità

Premere brevemente per cambiare la funzione modalità

Premere a lungo per cambiare il colore del carattere, premere a lungo la seconda volta dovrebbe cambiare la luminosità del carattere.


4:Lente a emissione laser

5:Lente del ricevitore laser

6:Interuttore di pendenza

7:Scomparto batteria



Icone sul display LCD




- 1: Indicatore di batteria scarica
- 2: Distanza misurata/Unità
- 3: Icona blocco bandiera
- 4: Promemoria di misurazione: lampeggiante significa che sta misurando
- 5: Da sinistra a destra: Indicatore angolo/Dati angolo
- 6: Indicatore dell'angolo
- 7: segno di destinazione

Installazione e istruzioni della batteria



1. Tirare verso l'alto la maniglia rotante sul coperchio della batteria e ruotare in senso antiorario fino all'apertura del coperchio della batteria.



2. Installare la batteria 1xCR2, osservando la polarità corretta.



3. L'assemblaggio della batteria è completato, ruotarlo in senso orario per serrare il coperchio della batteria.



NOTA:

1. Si prega di utilizzare la batteria 1xCR2 per accendere il dispositivo .
2. Quando vedi il " [batteria scarica] " lampeggiante, sostituire la batteria o influirà sulla precisione.
3. Si consiglia di estrarre la batteria se non la si utilizza per molto tempo.

Importanti istruzioni di sicurezza per la batteria CR2

⚠ AVVERTIMENTO: Se il coperchio di protezione della batteria CR2 si è rotto, interrompere l'uso della batteria CR2, potrebbe causare esplosioni o perdite.


⚠ AVVERTIMENTO: Se la batteria CR2 esplode o perde, può provocare lesioni o incendi.

Per ridurre questo rischio:

- Seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze sull'etichetta della batteria e sulla confezione .
- Inserire sempre la batteria CR2 correttamente secondo la polarità (+ e-) indicata sulla batteria e sull'apparecchiatura. .
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici


Come operare

1




Step1.Premere il pulsante di accensione per accendere.

2




Step2.guarda attraverso l'oculare, regola la manopola dell'oculare per renderla chiara

3



- Spingere l'interruttore della pendenza verso l'alto per attivare la modalità pendenza.
- Tirare indietro l'interruttore della pendenza per disattivare la pendenza.

4




Step 4. Premi il pulsante Modalità per cambiare modalità.


Interruttore unità (M/Y)

Nello stato spento, premere e tenere premuto il pulsante della modalità  (Nota: per favore non rilasciare), quindi premere brevemente il pulsante di accensione una volta per cambiare le unità (M/Yd). 


Interruttore carattere rosso e nero



Tenere premuto  per cambiare il colore del carattere.




Rilasciare, premere e tenere premuto  per passare al carattere rosso più luminoso.





Rilasciare, premere e tenere premuto  per cambiare il colore del carattere.

Pendenza attiva



1、Modalità di scansione

Premere brevemente  per passare alla modalità di scansione ; Mirare al bersaglio, premere e tenere premuto  , può essere utilizzato per ottenere una distanza immediata e precisa da tutti i pericoli e ostacoli o bersagli mobili. Angolo di compensazione della traiettoria/intervallo di pendenza: $-20^{\circ} < \alpha < 20^{\circ}$




2.1. MODALITÀ PISTA DA GOLF

Mirare al bersaglio, premere brevemente



la distanza misurata tra la distanza di compensazione
pendenza A e B verrà visualizzata di conseguenza sullo schermo.




2.2. Blocco bandiera da golf


Mira all'asta della bandiera, tieni premuto



eseguire la scansione
lentamente avanti e indietro su
entrambi i lati del target misurato,
la bandiera è bloccata quando il
dispositivo vibra, la misurazione è
completata, la distanza da A a B, la
distanza inclinata e l'angolo " α "
verranno visualizzati di conseguenza
sullo schermo.





pendenza disattivata



1、Modalità di misurazione della distanza (pendenza disattivata)

Operation:


In this mode, press the power button



2. locco bandiera (pendenza disattivata)

Mira all'asta della bandiera, tieni premuto

 scansiona lentamente avanti e indietro su entrambi i lati per ottenere la distanza precisa dall'asta della bandiera. La bandiera è bloccata quando il dispositivo vibra.



Specifiche di Prodotto

Modella	PFS2
Gamma	600m
Precisione	$\pm (1m+0.01D)$
Ingrandimento	6X
Diametro obiettivo obiettivo	22mm
Campo visivo	7.5°
Distanza interpupillare regolabile	56-74MM
Esci dal diametro della pupilla	3.7mm
Diottria	$\pm 5.0D$
Lunghezza d'onda del laser	905 nm
Schermo a cristalli liquidi	Doppio display rosso e nero
Unità di misura	m / Yd
Modalità Pista Da Golf	✓
Blocco bandiera da golf	✓
Modalità di scansione	✓
Modalità di misurazione della distanza	✓
Winkelmessang	✓
Winkelschalter	✓
Schalter für rote und schwarze Schriftart	✓
Allarme vibrazione	✓
Energia	CR2
Dimensione (mm)	102 x 79 x 44

Avviso

1. Per proteggere il rivestimento dell'obiettivo, non toccare l'obiettivo con le dita.
2. Il telemetro laser è stato calibrato con precisione da strumenti, si prega di rispedirlo al rivenditore per la riparazione invece di smontarlo da soli.
3. Quando l'obiettivo è contaminato, pulire delicatamente con un panno pulito, non utilizzare oggetti duri per pulire .
4. Evitare collisioni o carichi pesanti durante il trasporto o l'uso, soprattutto tenere lontano dalla cottura o dalla corrosione..
5. Tenere il prodotto lontano dall'umidità durante lo stoccaggio. Si prega di tenerlo in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato per evitare la luce solare diretta, la polvere e le variazioni di temperatura.
6. Pioggia e nebbia influenzeranno il percorso del raggio laser, il che potrebbe peggiorare la precisione della misurazione. Può anche causare errori in condizioni molto cattive condizioni meteorologiche.

Contattaci**INSTAGRAM****2 anni di garanzia****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**E-mail:** service@mileseey.com.

MILESEEY ha iniziato a ricercare e sviluppare produttori di prodotti ottici di qualità tra cui telemetro da golf, dispositivi di misurazione laser e binocoli dal 2009. Concentrati sullo sviluppo, la ricerca e la produzione da oltre 12 anni.

Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e un servizio clienti soddisfacente per rendere la vita più semplice e intelligente.

Garanzia

Garanzia di restituzione e rimborso di 30 giorni, garanzia di 12 mesi, supporto tecnico a vita da MILESEEY.

Effettua la scansione del codice QR sopra riportato per registrare questo prodotto ed estenderlo a una garanzia di 2 anni.

Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio,

E-mail: service@mileseey.com.

Ci impegniamo a rispondere entro 24 ore.

Gracias por elegir el telémetro de MILESEEY, lea atentamente el manual antes de usarlo.


El telémetro PFS2 adopta la tecnología TOF (tiempo de vuelo óptico) para realizar la compensación balística de golf, el bloqueo del asta de la bandera y las funciones de alcance, y agregar el indicador de vibración de bloqueo del asta de la bandera y las funciones de interruptor de ángulo.

Además, el TOF adoptado, los algoritmos avanzados y la estructura óptica cristalina hacen que los usuarios disfruten de la mayor eficiencia de medición incluso en días de niebla y lluvia.

El PFS2 de Mileseey tiene una visión amplia y es portátil, con un diseño de tono negro, textura de metal, cuerpo de aluminio y goma antideslizante, que es delicada, liviana, con una sensación de agarre perfecta y portátil para llevar.

PFS2 ha equipado un campo de visión de 7.5 grados, aumento de 6 veces, así como una alta transmisión de luz con una lente multicapa, lo que lo convierte en una vista ultra, claridad HD y adecuada para mirar.

El telémetro PFS2 puede mostrar fuente roja, más fácil de leer los datos en el entorno oscuro. Super largo alcance, medición precisa, respuesta instantánea y bajo consumo de energía, todo lo cual podría ser el mejor ayudante para golf, senderismo y caza.



Descripción General del Producto


Características de PFS2:

- Interruptor de encendido / apagado de pendiente
- Bandera de bloqueo y vibración
- Vista de 7.5 grados, al igual que un espejo mucho más claro
- Fuente roja: fácil de leer en entornos oscuros.

Las instrucciones de seguridad

① **Advertencia**

- No mire fijamente al rayo láser .
- Los ojos pueden dañarse permanentemente al sol para mirar al sol con el dispositivo.
- No apunte el dispositivo al sol, puede causar daños permanentes a los componentes internos. Mantenga el ocular alejado de la luz solar directa.



- No coloque el dispositivo fuera de la temperatura de almacenamiento de -10 ~ 45 °C .

② Disposición

Todos somos responsables de la protección del medio ambiente. Está prohibido desechar las baterías usadas junto con la basura doméstica. Recoja las baterías usadas en el centro de recolección de basura designado. Este producto no debe reciclarse con la basura doméstica. Deseche el producto de forma adecuada de acuerdo con las normativas nacionales de su país.


Questo prodotto non deve essere riciclato con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in modo appropriato in conformità con le normative nazionali del proprio paese.

③ Alcance de responsabilidad

MILESEEEY no será responsable de ninguna pérdida o uso de accesorios de otros fabricantes sin la aprobación de MILESEEEY.

MILESEEEY no será responsable de ninguna pérdida si utiliza baterías CR2 recargables o no recargables de otras marcas de otros fabricantes sin la aprobación de MILESEEEY.

Apariencia



1:Perilla del ocular

2:Botón de encendido / medición

Presione brevemente para medir y presione prolongadamente para bloquear la bandera

3:Opción de modo

Presione brevemente para cambiar la función de modo

Mantenga presionado para cambiar el color de la fuente, presione prolongadamente la segunda vez para cambiar el brillo de la fuente.


4:Lente de emisión láser

5:Lente del receptor láser

6:Interruptor de pendiente

7:Compartimento de la batería



Iconos en la pantalla LCD




- 1: Indicador de batería baja
- 2: Distancia medida / Unidades
- 3: Icono de candado de bandera
- 4: Medir recordar : parpadeando significa que está midiendo
- 5: De izquierda a derecha : Indicador de ángulo / datos de ángulo
- 6: Indicador de ángulo
- 7: signo de destino

Instalación e instrucciones de la batería Instruc



1. Levante la manija giratoria de la tapa de la batería y gírela en sentido antihorario hasta que se abra la tapa de la batería.



2.Instale la batería 1xCR2, observando la polaridad correcta .



3.El ensamblaje de la batería está completo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tapa de la batería. 3. El ensamblaje de la batería está completo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tapa de la batería.



NOTA:

- 1.Utilice la batería 1xCR2 para encender el dispositivo.
- 2.Cuando veas el "  " (batería baja) icono intermitente, reemplace la batería o afectará la precisión.
- 3.Recomendamos sacar la batería si no la va a utilizar durante mucho tiempo.

Instrucciones de seguridad importantes para la batería CR2

⚠ ADVERTENCIA: Si la cubierta protectora de la batería CR2 se ha roto, deje de usar la batería CR2, puede causar una explosión o una fuga.


⚠ ADVERTENCIA: Si la batería CR2 explota o tiene fugas, puede provocar lesiones o un incendio.

Para reducir este riesgo:

- Siga cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias en la etiqueta y el paquete de la batería. .
- Inserte siempre la batería CR2 correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y-) marcada en la batería y el equipo
- No arroje las baterías al fuego.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.


Como operar

1




Paso 1. Presione el botón de encendido para encender.

2




Paso 2. Mire a través del ocular, ajuste la perilla del ocular para que se vuelva transparente.

3



- Empuje el interruptor de pendiente hacia arriba para activar el modo de pendiente.
- Tire del interruptor de pendiente hacia atrás para desactivar la pendiente.

4




Paso 4. Presione el botón de modo para cambiar de modo.


Interruptor de unidad (M / Y)

En el estado apagado, mantenga presionado el botón de modo  (Nota: no lo suelte), luego presione brevemente el botón de encendido  una vez para cambiar las unidades (M / Yd).


Interruptor de fuente roja y negro



Mantenga presionado  para cambiar el color de la fuente.




Suelte, presione y mantenga presionado  para cambiar a la fuente roja más brillante.



Suelte, presione y mantenga presionado  para cambiar el color de la fuente.

Pendiente en




1、Modo de escaneo

Presione brevemente  para cambiar al modo  Scan;

Apuntando al objetivo, presione y mantenga presionado , se puede usar para obtener una distancia inmediata y precisa a todos los peligros y obstáculos o objetivos en movimiento de alcance.


Ángulo de compensación de trayectoria / rango de pendiente: $-20^{\circ} < \alpha < 20^{\circ}$



2.1. MODO PENDIENTE DE GOLF


Apuntando al objetivo, Pulsación corta

, la distancia medida entre la distancia de compensación de pendiente A y B se mostrará en la pantalla en consecuencia.




2.2. Bandera de golf de bloqueo

Apuntando al mástil de la bandera, presione y mantenga , escanee lentamente hacia adelante y hacia atrás en ambos lados del objetivo medido, la bandera se bloquea cuando el dispositivo vibra, la medición se completa, la distancia de A a B, la distancia de la pendiente y el ángulo "α" se mostrarán en la pantalla en consecuencia.





Pendiente



1、Modo de medición de distancia (pendiente desactivada)


Operation:

In this mode, press the power button



2、Bandera de bloqueo (Pendiente desactivada)

Apuntando al mástil de bandera, mantén pulsado  escanee lentamente hacia adelante y hacia atrás en ambos lados para obtener la distancia exacta al asta de la bandera. La bandera se bloquea cuando el dispositivo vibra.



Especificaciones del Producto

Modelo	PFS2
Rango	Los 600m
Longitud de onda láser	$\pm(1m+0.01D)$
Aumento	6X
Diámetro de la lente del objetivo	22mm
Campo de visión	7.5°
Ajustable interpupilar distancia	Los 56-74MM
Diámetro de la pupila de salida	3.7mm
Dioptría	$\pm 5.0D$
Laser wavelength	905 nanómetro
Pantalla de cristal líquido	Pantalla doble roja y negra
Unidad de medida	Mi d
Modo Pendiente De golf	✓
Bandera de golf de bloqueo	✓
Modo de escaneo	✓
Modo de medición de distancia	✓
Winkelmessang	✓
Winkelschalter	✓
Schalter für rote und schwarze Schriftart	✓
Alarma de vibración	✓
Poder	CR2
Dimensión (mm)	102 x79 x 44

Aviso

1. Para proteger el recubrimiento de la lente, no toque la lente con los dedos. .
- 2.El telémetro láser ha sido calibrado con precisión por instrumentos, devuélvalo al distribuidor para que lo repare en lugar de desmontarlo usted mismo.
3. Cuando la lente esté contaminada, límpiela suavemente con un paño limpio, no utilice objetos duros para limpiar. .
4. Evite colisiones o cargas pesadas cuando lo transporte o use, especialmente manténgalo alejado de la cocción o la corrosión.
5. Mantenga el producto alejado de la humedad durante el almacenamiento. Manténgalo en un lugar seco, fresco y bien ventilado para evitar la luz solar directa, el polvo y la mutación de temperatura.
6. La lluvia y la niebla afectarán la trayectoria del rayo láser, lo que puede empeorar la precisión de la medición. También puede causar errores en condiciones climáticas muy adversas.

Nous contacter**INSTAGRAM****2 años de garantía****Shenzhen Mileseey Technology Co., LTD.****Website:** www.mileseeytools.com**electrónico:** service@mileseey.com.

MILESEEY ha comenzado a investigar y desarrollar fabricantes de productos ópticos de calidad, incluidos telémetros de golf, dispositivos de medición láser y binoculares desde 2009. Concéntrese en el desarrollo, la investigación y la fabricación durante más de 12 años. Nos esforzamos por brindarle productos calificados de primera calidad y un servicio al cliente satisfactorio para que su vida sea más fácil e inteligente.

Garantía

Garantía de devolución y reembolso de 30 días, garantía de 12 meses, soporte técnico de por vida de MILESEEY.

Escanee el código QR anterior para registrar este producto y extenderlo a una garantía de 2 años.

No dude en comunicarse con nosotros con cualquier inquietud, correo electrónico: service@mileseey.com.

Nos esforzamos por responderle dentro de las 24 horas.

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Web: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China



Business Social Compliance Initiative