

Thank You for Purchasing Notifi™

Welcome to Notifi by HeathZenith. This quick start guide will help you setup the Notifi Elite doorbell system. For additional support, videos, and to download the full manual, go to www.heath-zenith.com/notifi.

Important Information

- Minimum system requirement for the Notifi app
 - iOS 10.0 or higher
 - Android 6.0 or higher


You Will Need

- Password for your home wi-fi network
- Broadband internet connection with home wi-fi router
- For camera operation – Optimal upload speed of 3Mb/s.
- Existing wired chime
- 16 Volt AC transformer
- Phillips screwdriver
- Flat-head screwdriver

NOTICE: Install the Notifi Elite doorbell in a covered location; away from direct sunlight, rain, and humidity. Do not allow salt water or other conductive liquids to come into contact with the doorbell.

1 Know Your System


- Use the illustration below to get to know the different components of your new Notifi Elite doorbell.



2 Mount the Push Button Backplate


- Remove existing wired push button.
- Using a small flathead screwdriver, push in tab on bottom of push button to remove back.
- Insert the existing push button wires through the hole just below the terminal screws.
- Attach backplate to wall using the #6 screws provided (only use the screws included to ensure proper installation).

IMPORTANT: Be careful not to bend the metal contacts during backplate installation or while connecting the wires to the backplate.



3 Wire the Push Button Backplate

- Attach the two wires from the chime and transformer to the screw terminals on the push button backplate. **NOTE:** The wires may be connected to either screw.
- Hook top of cover onto top of backplate and rotate down until cover snaps into place.



Muchas gracias por comprar Notifi™

Bienvenido a Notifi by HeathZenith. Esta guía de inicio rápido le ayudará a configurar el sistema de timbre Notifi Elite. Para obtener soporte adicional, videos y para descargar el manual completo, visite www.heath-zenith.com/notifi.

Información importante

- Requisitos mínimos del sistema para la aplicación Notifi
 - iOS 10.0 o superior
 - Android 6.0 o superior


Usted necesitará

- Contraseña para su red wi-fi doméstica
- Conexión de banda ancha a Internet con router wifi de casa
- Para el funcionamiento de la cámara - Velocidad óptimade carga de 3Mb/seg.
- Campana con cableado existente
- Transformador de 16 Voltios CA
- Destornillador Phillips
- Destornillador de cabeza plana

AVISO: Instale el timbre Notifi Elite en un lugar cubierto; lejos de la luz directa del sol, de la lluvia y de la humedad. No permita que el agua salada u otros líquidos conductores entren en contacto con el timbre de la puerta.

1 Conozca su sistema


- Use la ilustración de abajo para conocer los diferentes componentes de su nuevo timbre Notifi Elite.



2 Instale la placa trasera del pulsador


- Retire el pulsador con cable existente.
- Con un pequeño destornillador de cabeza plana, empuje la lengüeta de la parte inferior del pulsador para quitarla.
- Inserte los cables del pulsador existentes a través del agujero justo debajo de los tornillos de los terminales.
- Fije la placa posterior a la pared con los tornillos n° 6 provistos (use solamente los tornillos incluidos para asegurar la instalación correcta).

IMPORTANTE: Tenga cuidado de no doblar los contactos metálicos durante la instalación de la placa posterior o al conectar los cables a la placa posterior.



3 Cablee la placa posterior del pulsador

- Conecte los dos cables de la campana y el transformador a los tornillos de los terminales en la placa trasera del pulsador. **NOTA:** Los cables pueden conectarse a cualquiera de los tornillos.
- Enganche la parte superior de la cubierta en la parte superior de la placa posterior y gírela hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Merci pour votre achat de Notifi™

Bienvenue chez Notifi de HeathZenith. Ce guide de démarrage vous aidera à configurer votre système de carillon Notifi Elite. Pour obtenir du soutien supplémentaire ou des vidéos ou pour télécharger le manuel complet, visitez www.heath-zenith.com/notifi.

Renseignements importants

- Exigences système minimums pour l'application Notifi.
 - iOS 10.0 ou version ultérieure
 - Android, version 6.0 ou version ultérieure


Vous aurez besoin

- Mot de passe de votre réseau wi-fi
- Connexion Internet large bande avec routeur Wi-Fi résidentiel
- Pour utilisation de la caméra – Vitesse de téléchargement optimum de 3 Mbit/s.
- Carillon câblé déjà installé
- Transformateur 16 V c.a.
- Tournevis à pointe cruciforme
- Tournevis à lame droite

AVIS: Installez la sonnette Notifi Elite dans un endroit couvert; loin de la lumière directe du soleil, de la pluie et de l'humidité. Ne laissez pas l'eau salée ou d'autres liquides conducteurs entrer en contact avec la sonnette.

1 Connaître son système


- Consultez l'illustration ci-dessous pour connaître les différentes composantes de votre nouveau carillon Notifi Elite.



2 Installation de la plaque arrière du bouton-poussoir


- Enlevez le bouton-poussoir câblé existant.
- Au moyen d'un petit tournevis à lame droite, enfoncez la languette au bas du bouton poussoir pour en retirer l'endos.
- Insérez les fils actuels du bouton-poussoir dans le trou situé tout juste sous le bornier à vis.
- Fixez la plaque arrière au mur au moyen des vis n° 6 fournies (utilisez uniquement les vis fournies pour assurer une installation appropriée).

IMPORTANT : Prenez soin de ne pas plier les contacts métalliques lors de l'installation de la plaque arrière ou au moment de brancher les fils à la plaque arrière.



3 Branchement de la plaque arrière du bouton-poussoir

- Branchez les deux fils du carillon et du transformateur aux vis du bornier de la plaque arrière du bouton-poussoir. **REMARQUE :** Les fils peuvent être branchés à l'une ou l'autre des vis.
- Remettez le bouton-poussoir sur la plaque arrière, puis faites-le pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



notifi
e l i t e
video doorbell

Download a complete manual at
www.heath-zenith.com/elite/specs

notifi
e l i t e
video doorbell

Descargue el manual completo de
www.heath-zenith.com/elite/specs

notifi
e l i t e
video doorbell


Téléchargez le manuel complet à l'adresse
www.heath-zenith.com/elite/specs

2 Install the Power Module

IMPORTANT: If the mechanical chime (tone bars) is not operating correctly, see FAQs in the owner's manual for more information before installing the power module. See Example 2.


- Remove the chime cover from the existing chime.
- Label the chime wires according to the terminal they are attached to (TRANS, FRONT, REAR).
- Remove the transformer (TRANS) wire and connect it to one of the wires on the power module using the wire quick connect (included). Connect the power module spade connector on this wire to the transformer (TRANS) screw terminal.
- Remove the wire going to the Notifi Elite doorbell (either FRONT or REAR) and connect it to the other wire on the power module using the wire quick connect (included). Connect the power module spade connector on this wire to the screw terminal the wire was previously attached to.
- Use the double-sided tape to attach the power module to the chime (if space is available behind the chime cover) or to the outside of the chime cover.
- Replace the cover.

IMPORTANT: Do not allow the power module or wires to touch the tone bars (mechanical chime – if installed) or cover the speaker (electronic chime) as this may affect the sound of the chime when activated.




Ensure the orange quick connect paddles are completely up (perpendicular) before inserting chime wires. After wires are inserted, press the orange paddles down to secure the wires. Gently pull on the wires to ensure they are secured.

Example 1: Electronic chime



Example 2: Mechanical chime

See owner's manual FAQs before installing power module.



5 Download the Notifi Products App

- Go to the App StoreSM or Google PlayTM and search for the “Notifi Products” app and download.



6 Setup the Notifi Products App and Camera

- IMPORTANT:** Your home wi-fi network password will be required during this process.
- Allow 1 minute to fully boot-up.
- On your mobile device, open the Notifi Products app and create an account. The app will send an email to confirm the email address. Confirm the email.
- Open the Notifi Products app and log into the account.
- Go to Settings > Wi-Fi. Select the “Notifi Video XXXXX” (“XXXXX” represents the unique MAC address of each Notifi Elite doorbell) from the available Wi-Fi networks.
- Return to the Notifi Products app and click the “Add Notifi System” button.
- Select “YES” to start the setup and the app will guide you through the remaining steps.

Download a complete manual at www.heath-zenith.com/elite/setup

7 Setup Your Chime Type

- IMPORTANT:** If you have a mechanical chime (see example 2), no setup is necessary.
- For electronic chimes (see example 1), open the Notifi Products app.
- Go to “Settings” > “Advanced Settings” > “Chime Selection” > “Electronic”.
- Select “10 Seconds” and press “Save”.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

1 Year Limited Warranty

Many states regulate the use of security cameras and other recording devices. It is the purchaser's sole responsibility to ensure compliance with all applicable laws and to provide any legally required notices. Check local laws regarding the use of any recording devices and cameras prior to installation.

Apple and the Apple logos are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S., and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

209184-07

2 Instale el módulo de alimentación

IMPORTANTE: Si el timbre mecánico (barras de tono) no funciona correctamente, consulte las Preguntas Frecuentes en el manual del propietario para obtener más información antes de instalar el módulo de alimentación. Vea el Ejemplo 2.


- Retire la cubierta de la campana de la campana existente.
- Etiquete los cables de campana de acuerdo con el terminal al que están conectados (TRANS, FRENTE, ATRÁS).
- Retire el alambre del transformador (TRANS) y conéctelo a uno de los alambres del módulo de alimentación usando el alambre de conexión rápida (incluido). Conecte el conector de horquilla del módulo de alimentación de este cable al tornillo del terminal del transformador (TRANS).
- Retire el alambre que va al timbre Notifi Elite (ya sea FRONTAL o TRASERO) y conéctelo al otro cable del módulo de alimentación usando el alambre de conexión rápida (incluido). Conecte el conector de horquilla del módulo de alimentación de este cable al tornillo del terminal al cual fue previamente conectado el alambre.
- Utilice la cinta de doble cara para sujetar el módulo de alimentación al timbre (si hay espacio disponible detrás de la cubierta del timbre) o al exterior de la cubierta del timbre.
- Vuelva a colocar la cubierta.

IMPORTANTE: No permita que el módulo de alimentación o los cables toquen las barras de tonos (campana mecánica – si instalado) o tapen el altavoz (campana electrónica) ya que esto puede afectar el sonido de la campana cuando está activada. Vea el Ejemplo 1.




Asegúrese de que las paletas de conexión rápida de color naranja estén completamente hacia arriba (perpendiculares) antes de insertar los cables de la campana. Después de insertar los cables, presione las paletas de color naranja hacia abajo para asegurar los cables. Tire suavemente de los cables para asegurarse de que estén bien sujetos.

Ejemplo 1: Campana electrónica



Ejemplo 2: Campana mecánica

Consulte las Preguntas Frecuentes en el manual del propietario antes de instalar el módulo de alimentación.



5 Descargue la aplicación Notifi Products

- Vaya a App StoreSM o Google PlayTM y busque la aplicación “Notifi Products” y descargue.



6 Configure la aplicación Notifi Products y la cámara

- IMPORTANT:** Se necesitará la contraseña de su red doméstica wi-fi durante este proceso.
- Espere 1 minuto para que se inicialice por completo.
- En su dispositivo móvil, abra la aplicación Notifi Products y cree una cuenta. La aplicación enviará un correo electrónico para confirmar la dirección de correo electrónico. Confirme el correo electrónico.
- Abra la aplicación Notifi Products e inicie sesión en la cuenta.
- Vaya a Configuración > Wi-Fi. Seleccione “Notifi Video XXXXX” (“XXXXX” representa la dirección MAC única de cada timbre Notifi Elite) de las redes Wi-Fi disponibles.
- Regrese a la aplicación Notifi Products y haga clic en el botón “Agregar sistema Notifi”.
- Seleccione “YES” para iniciar la configuración y la aplicación le guiará a través de los pasos restantes.

Descargue el manual completo de www.heath-zenith.com/elite/setup

7 Configuración de su tipo de campana

- IMPORTANT:** si tiene una campana mecánica (vea el ejemplo 2), no es necesaria ninguna configuración.
- Para campanas electrónicas (vea el ejemplo 1), abra la aplicación Notifi Products.
- Vaya a “Settings” > “Advanced Settings” > “Chime Selection” > “Electronic”.
- Seleccione “10 Seconds” y luego oprima “Save”.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con la norma RSS-210 de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueda causar un funcionamiento no deseado. Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Garantía

Garantía limitada de 1 año

Muchos estados regulan el uso de cámaras de seguridad y otros dispositivos de grabación. Es la responsabilidad exclusiva del comprador asegurar el cumplimiento de todas las leyes aplicables y de proporcionar cualquier aviso legal requerido. Verifique las leyes locales con respecto al uso de cualquier dispositivo de grabación y cámaras antes de la instalación.

Apple y los logotipos de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc.


209184-07

2 Installation du module d'alimentation

IMPORTANT : Si le carillon mécanique (barres de tonalité) ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section FAQ du manuel d'utilisation pour plus d'informations avant d'installer le module d'alimentation. Voir l'exemple 2.


- Retirez le couvercle du carillon existant.
- Étiquetez les fils du carillon en fonction de la borne à laquelle ils sont branchés (TRANS, AVANT, ARRIÈRE).
- Retirez le fil du transformateur (TRANS) et connectez-le à l'un des fils du module d'alimentation à l'aide de la connexion rapide par fil (incluse). Branchez le connecteur à cosse ouverte du module d'alimentation sur ce fil à la vis du bornier du transformateur (TRANS).
- Retirez le fil de la sonnette Notifi Elite (AVANT ou ARRIÈRE) et connectez-le à l'autre fil du module d'alimentation à l'aide de la connexion rapide par fil (incluse). Branchez le connecteur à cosse ouverte du module d'alimentation sur ce fil à la vis du bornier auquel ce fil était précédemment branché.
- Utilisez de l'adhésif double-face pour fixer le module d'alimentation au carillon (s'il y a de l'espace à l'intérieur du carillon) ou à l'extérieur du couvercle du carillon.
- Remettez le couvercle en place.

IMPORTANT : Ne laissez pas le module d'alimentation ni les fils toucher aux barres de tonalité (carillon mécanique – si installé) ou recouvrir le haut-parleur (carillon électronique), car cela pourrait dégrader le son du carillon une fois ce dernier activé. Voir l'exemple 1.




Assurez-vous que les languettes oranges de connexion rapide sont entièrement relevées (perpendiculaires) avant d'insérer les fils du carillon. Une fois les fils insérés, repoussez les languettes orange vers le bas pour fixer les fils. Tirez doucement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.

Exemple 1 : carillon électronique



Exemple 2 : carillon mécanique

Consultez la section FAQ du manuel d'utilisation avant d'installer le module d'alimentation.



5 Téléchargement de l'appli Notifi Products

- Allez sur l'App StoreSM ou sur Google PlayTM et recherchez l'appli « Notifi Products », puis téléchargez-la.



6 Configuration de l'appli Notifi Products et de la caméra

- IMPORTANT :** Vous aurez besoin du mot de passe de votre réseau wi-fi pendant le processus.
- Attendez une minute que l'initialisation s'effectue.
- Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Notifi Products et créez un compte. L'application vous enverra un courrier électronique pour confirmer l'adresse électronique. Confirmez l'adresse électronique.
- Ouvrez l'application Notifi Products et connectez-vous à votre compte.
- Allez dans Réglages > Wi-Fi. Sélectionnez « Notifi Video XXXXX » (« XXXXX » représente l'adresse MAC unique de chaque carillon Notifi Elite) dans les réseaux Wi-Fi disponibles.
- Retournez dans l'application Notifi Products et cliquez sur le bouton « Add Notifi System » (Ajouter un système Notifi).
- Sélectionnez « Yes » pour lancer la configuration; l'application vous guidera pour les étapes suivantes.

Téléchargez le manuel complet à l'adresse www.heath-zenith.com/elite/setup

7 Configuration de votre type de carillon

- IMPORTANT :** Si vous avez un carillon mécanique (voir l'exemple 2), aucune configuration n'est nécessaire.
- Pour un carillon électronique (voir l'exemple 1), ouvrez l'application Notifi Products.
- Allez à « Settings » > « Advanced Settings » > « Chime Selection » > « Electronic ».
- Sélectionnez « 10 Seconds », puis appuyez sur « Save ».

Énoncé FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles du FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. L'utilisateur doit savoir que tout changement ou modification non expressément approuvés par l'agence chargée d'assurer la conformité à la réglementation pourrait annuler son autorisation à se servir de l'équipement.

Garantie

Garantie limitée d'un an

De nombreux états et provinces réglementent l'utilisation des caméras de sécurité et des autres dispositifs d'enregistrement. Il relève de l'unique responsabilité de l'acheteur de s'assurer de se conformer aux lois en vigueur et de fournir tout avis exigé par ces lois. Consultez les lois relatives à l'utilisation des caméras et des dispositifs d'enregistrement avant de procéder à l'installation de cet appareil.

Apple et les logos Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

209184-07

HeathZenith



notifi
elite
video doorbell

Quick Start Guide
Model: 3012

HeathZenith



notifi
elite
video doorbell

Guía de Instalación Rápida
Modelo: 3012

HeathZenith



notifi
elite
video doorbell

Guide d'installation rapide
Modèle : 3012