




RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6021633
MODEL #RW-801ARB

BOOK SAFE WITH COMBINATION LOCK

Español p. 03

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____


Thank you for purchasing this **RELIABILT** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

⚠ IMPORTANT NOTICES


Record your combination number.
Keep combination in a secure place away from children.

OPENING THE SAFE


1. Set the combination (using the factory code 0-0-0 for the first time) and turn the knob clockwise to open.




2. Leave the knob turned in the open (clockwise) direction.



3. On the inside lock face, move the lever from the "A" to the "B" position.
4. Set the 3 wheel combination numbers to your own combination.
5. With the cover open, turn the knob to the locked (counter-clockwise) position.



6. Return the lever on the inside lock face from "B" to "A".



Your new combination is now set.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Printed in China




RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6021633
MODELO #RW-801ARB

CAJA FUERTE DE LIBRO PEQUEÑA CON CERRADURA DE COMBINACIÓN

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____


Gracias por comprar este producto **RELIABILT**.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-386-7941, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

⚠ AVISOS IMPORTANTES


Registre su número de combinación.
Guarde la combinación en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

APERTURA DE LA CAJA FUERTE


1. Configure la combinación (utilizando el código de fábrica 0-0-0 por primera vez) y gire la perilla en la dirección de las manecillas del reloj para abrir.




2. Deje la perilla girada en la dirección abierta (en la dirección de las manecillas del reloj).



3. En la cara interior de la cerradura, mueva la palanca de la posición "A" a la posición "B".
4. Establezca los 3 números de combinación de ruedas a su propia combinación.
5. Con la tapa abierta, gire la perilla a la posición de bloqueo (en dirección contraria a las manecillas del reloj).



6. Vuelva la palanca de la cara interior de la cerradura de "B" a "A".



Su nueva combinación ya está configurada.

⚠ ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos, que incluyen el plomo, reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Impreso en China