



Secure castor to gate with 5/16" bolts, washers, and lock nuts. Fasteners not included.

Fije la rueda pivotante en la puerta con pernos, arandelas y contratuerkas de 5/16" (7,9 mm). Sujetadores no incluidos.

Fixez la roulette au portail avec des boulons de 5/16" (7,9 mm), des rondelles et des écrous de blocage. Les attaches ne sont pas comprises.