


allen + roth.

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #5742772
MODEL/MODELO #7590-AZ

TABLE LAMP

LÁMPARA DE MESA

SG23011

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or asc@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escríbanos a asc@lowes.com.

Thank you for purchasing this ALLEN+ROTH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
1. Bulb won't light./La bombilla no se enciende.	1. Bulb is burned out./La bombilla está quemada. 2. Power is off./No hay alimentación eléctrica.	1. Replace light bulb./ Reemplace la bombilla. 2. Check power supply and wiringconnections./ Revise el suministro de electricidad y las conexiones del cableado.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Bulb Replacement: Use 60-watt max. standard medium-base bulb./Reemplazo de la bombilla: use una bombilla de base mediana estándar de 60 vatios como máximo.
- Clean base with a soft, damp cloth./Limpie la base con un paño suave y húmedo.
- Do not use any chemicals, polishes or abrasives./No use productos químicos, pulidores ni abrasivos.
- Do not immerse fixture in water./No sumerja la lámpara en agua.


PREPARATION/PREPARACIÓN

- Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.
- Estimated Assembly Time: 5 minutes.**
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No Tools Required for Assembly./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit US - lowes.com, Canada - lowes.ca for more information./Visite EE.UU.: lowes.com, Canadá: lowes.ca para obtener más información.



Printed In China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe; si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas, a menos que el enchufe pueda insertarse completamente.
- Do not alter the plug./No modifique el enchufe.
- Do not use the product if the plug is damaged in any way./No use el producto si el enchufe presenta algún tipo de daño.

CAUTION/PRECAUCIÓN

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed in this manual.
No intente desensamblar o modificar el producto de ninguna manera que no sea la indicada en este manual.


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 1

B



x 1

C




x 1

D




x 1 (Preassembled)
x 1 (preensamblado)

E



x 1


F



x 1

INSTALLATION OVERVIEW/


2



Use 60-watt max. standard medium-base bulb (bulb sold separately).
Utilice una bombilla de base mediana estándar de 60 vatios como máximo (la bombilla se vende por separado).


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1



Fasten E onto F.
Sujete E a F.

2



Place (C) into (D). Attach (B) and secure with (A).
Coloque (C) en (D). Fije (B) y asegure con (A).