

ITEM #0098920

PORTFOLIO.


PATH & ACCENT SPOTLIGHT KIT

MODEL #00860

Portfolio ® is a registered trademark of
LF, LLC. All Rights Reserved.

Français p. 11

Español p. 21




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top tier cover	8
B	Fixture body	8
C	Metal bottom tier	8
D	Post	8
E	Connector	8
F	Plastic stake	8
G	Fixture housing	2
H	Metal stake	2
I	Power pack	1
J	#16 Low-voltage cable	1
K	Metal lens cover	2

HARDWARE CONTENTS

AA



Wedge-base bulb

Qty. 8

BB



Anchor

Qty. 1

CC



Phillips screw

Qty. 1

DD



Bi-pin bulb

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- For use with low-voltage landscape lighting systems only.
 - Risk of electric shock.
 - To reduce the risk of fire or injury, turn off/unplug and allow to cool before replacing bulb.
 - Install all luminaires 10 ft. or more from a pool, spa or fountain.
 - Lamp gets hot quickly. Contact only switch/plug when turning on.
 - Lighted lamp is HOT. Keep lamp away from materials that may burn.
 - DO NOT touch hot lens, guard or enclosure.
 - DO NOT operate the luminaire fitting with missing or damaged parts.
-
- This power pack is for use with low-voltage landscape lighting systems **ONLY**.
 - This power pack is suitable for outdoor use **ONLY**. Do not mount power pack inside homes, garages, basements or any enclosed structures.
 - Do not install or connect wires with wet hands.
 - The branch cable is intended for shallow burial - maximum depth must not exceed 6 in. (15.2 cm).
 - Do not step on or drive over the branch cable or power cable.
 - **ONLY** plug the power pack cord into a covered 120-volt Class A Type GFCI (ground fault circuit interrupter) receptacle with a hooded flush type cover plate marked "WET LOCATION."

CAUTION

- Always disconnect the power pack from the electrical outlet when working on the lighting system.
- The device is a certified component of a landscape lighting systems, in which the suitability of the combination shall be determined by UL or other inspection authorities having jurisdiction.

CALCULATING LIGHTING CAPACITY

The power pack has an 88-watt circuit. To determine the maximum number of fixtures that can be safely connected to this power pack, add up the individual wattages of each fixture. The total wattage of your fixtures must not exceed 88 watts.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 90 minutes


Tools required for assembly: Screwdriver, drill bit and drill (not included).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert the 4-watt wedge-base bulb (AA) into the fixture body (B).



2. Attach the post (D) to the fixture body (B).




3. Attach the metal bottom tier (C) to the fixture body (B). Then attach the top tier cover (A) to the fixture body (B).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Attach the plastic stake (F) to the post (D).



5. Attach the metal stake (H) to the fixture housing (G).




6. Unscrew the metal lens cover (K) from the fixture housing (G). Insert the 10- watt bi-pin bulb (DD) into the fixture housing (G).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Unscrew the cover from the connector (E) and keep it for later use.



8. Insert wire from low-voltage transformer into the connector (E) and retighten the top cover removed in step 7 until the contact pins completely pierce the plastic shield of the wire.


CAUTION: The wire used with the connector (E) is less than 8 in., wire type is SPT-2W 221°F 18AWG*2C 300V.





POWER PACK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Select location near an outside GFCI outlet with a cover plate marked WET LOCATION. Drill a hole using 5/16 in. drill bit (not included). Install anchor (BB) and Phillips screw (CC) leaving enough space for the power pack (I).

Hardware Used

BB	Anchor		x 1
CC	Screw		x 1

2. Attach the #16 low-voltage cable (J) to the power pack (I).



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the power pack (I) timer adjustment knob to your desired setting.

Off: Turns the power pack (I) off



Auto: When the sunlight is more than 10 LUX (morning light) contacts the photosensor, the power pack (I) will go into standby mode. When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (I).

8H: When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (I) for eight hours.


6H: When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (I) for six hours.

4H: When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (I) for four hours.

2. Place the power pack (I) in an area that is free from plants or other obstructions that will prevent sunlight from coming into contact with it. The photosensor should not be located where street lights, exterior lights or other light sources may shine directly upon it. The power pack (I) and photosensor do not operate when the switch is in the off position.



3. A short circuit may activate the internal circuit on the power pack (I). Press the circuit breaker to reset the power pack (I).



CARE AND MAINTENANCE

- Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off and removing the fuse from the fuse box.
- To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- DO NOT use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.
- Bulb replacement: Use (8) 4-watt, 12-volt wedge-base bulbs and (2) 10-watt, G4 base T3 bi-pin bulbs.
- DO NOT touch new bulb with bare hands as oil from skin may damage the lamp and cause short bulb life.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light does not turn on at night.	1. The transformer is not connected into power receptacle. 2. The bulb is broken. 3. The contact pins of connector do not pierce well.	1. Connect the transformer into power receptacle. 2. Replace with new bulb. 3. Make sure the contact pins pierce wire well and touch the electric wire.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original purchaser. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.


Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of
LF, LLC. All rights reserved.

PORTFOLIO.**CHEMIN & KIT SPOTLIGHT
ACCENT**

MODÈLE #00860

Portfolio ® est une marque de commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.


**JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI**

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle de la partie supérieure	8
B	Corps du luminaire	8
C	Partie inférieure métallique	8
D	Tige	8
E	Connecteur	8
F	Piquet en plastique	8
G	Boîtier du luminaire	2
H	Piquet en métal	2
I	Bloc d'alimentation	1
J	Câble à basse tension no 16	1
K	couvercle métallique de la lentille	2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle illustrée)

AA



ampoule à culot
poussoir
Qty. 8

BB



Ancre
Qty. 1

CC



Phillips vis
Qty. 1

DD



Bi-broche
ampoule
Qty. 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser.



AVERTISSEMENT

- Convient uniquement aux systèmes d'éclairage pour aménagement paysager à basse tension.
- Risque de choc électrique.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, éteignez ou débranchez le luminaire et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer.
- N'installez jamais un luminaire à moins de 10 pi d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.
- L'ampoule devient chaude rapidement! Touchez seulement à l'interrupteur ou à la fiche lorsque vous allumez le luminaire.
- L'ampoule est CHAUDE quand elle est allumée. Gardez tout matériau inflammable à distance de l'ampoule.
- Ne touchez pas à la lentille, au boîtier ou au capuchon de l'ampoule lorsqu'ils sont chauds.
- N'utilisez pas le luminaire si le diffuseur ou la lentille est manquant ou endommagé.
- Ne touchez pas à la lentille, au boîtier ou au capuchon de l'ampoule lorsqu'ils sont chauds.
- N'utilisez pas le luminaire si le diffuseur ou la lentille est manquant ou endommagé.
- Ce bloc d'alimentation doit être utilisé avec des éclairages pour aménagement paysager à basse tension UNIQUEMENT.
- Approprié à un usage avec des luminaires ou des pompes submersibles.
- N'installez PAS le bloc d'alimentation à l'intérieur ni dans un espace clos. Ne l'installez PAS dans des garages, des vides sanitaires ou sous des terrasses au niveau du sol.
- UNIQUEMENT le cordon du bloc d'alimentation sur une prise couverte de 120 volts de classe A avec disjoncteur différentiel et munie d'un couvercle coiffant portant l'indication « WET LOCATION » (emplacement mouillé).

MISE EN GARDE

- Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise de courant avant de manipuler le système d'éclairage.
- L'appareil est homologué en tant que constituant d'un système d'éclairage paysager et UL ou d'autres organismes de contrôle jugeront de la convenance à cette fin des composants combinés.

CALCUL DE LA CAPACITÉ D'ÉCLAIRAGE

Le bloc d'alimentation de 88 watts possède des circuits. Pour déterminer le nombre maximal de luminaires qui peuvent y être branchés en toute sécurité, additionnez la puissance en watts de chacun des luminaires. La puissance totale de vos luminaires ne doit pas dépasser 88 watts.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 90 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation: Tournevis, Mèche, percer (non inclus).

LUMIÈRE INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Insérez l'ampoule à culot poussoir de 4 watts (AA) dans le corps du luminaire (B).




2. Fixez la tige (D) au corps du luminaire (B).




3. Fixez la partie inférieure métallique (C) au corps du luminaire (B). Ensuite, posez le couvercle de la partie supérieure (A) sur le corps du luminaire (B).




4. Fixez le piquet en plastique (F) à la tige (D).




5. Fixez le piquet métallique (H) au boîtier du luminaire (G).



6. Dévissez le couvercle métallique de la lentille (K) du boîtier du luminaire (G). Insérez l'ampoule à deux broches de 10 watts (DD) dans le boîtier du luminaire (G).




7. Dévissez le couvercle du connecteur (E) et mettez-le de côté.



8. Insérez le fil provenant du transformateur basse tension dans le connecteur (E) et resserrez le couvercle supérieur retiré à l'étape 7 jusqu'à ce que les broches de contact transpercent complètement la gaine de protection en plastique du fil métallique.


MISE EN GARDE : Le fil du connecteur (E) mesure moins de 8 po et est de type SPT-2W 221°F 18AWG*2c 300 V.





BLOC D'ALIMENTATION INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Choisissez l'emplacement près d'une prise de courant extérieure avec disjoncteur différentiel munie d'un couvercle portant l'indication « WET LOCATION » (emplacement mouillé). Percez un trou à l'aide d'un foret de 5/16 po (non inclus). Installez la cheville d'ancrage (BB) et la vis Phillips (CC) en laissant suffisamment d'espace pour y insérer le bloc d'alimentation (I).

Quincaillerie utilisée

BB	Chevilles		x 1
CC	Vis		x 1

2. Fixez le câble à basse tension no 16 (J) au bloc d'alimentation (I).



MODE D'EMPLOI

1. Ajustez le bouton de réglage de la minuterie du bloc d'alimentation (I) comme vous le souhaitez.

Off : Éteint le bloc d'alimentation (I).



Auto : Lorsque la lumière du soleil qui touche le capteur optique est supérieure à 10 lux (le matin), le bloc d'alimentation (I) se met en mode veille. Lorsque la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (I) se met en marche.

8 h : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (I) se mettra en marche et fonctionnera pendant huit heures.


6 h : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (I) se mettra en marche et fonctionnera pendant six heures.

4 h : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (I) se mettra en marche et fonctionnera pendant quatre heures.

2. Placez le bloc d'alimentation (I) dans un endroit découvert qui ne comporte pas de plantes ou d'objets qui pourraient empêcher la lumière du soleil de toucher le bloc d'alimentation. Le capteur optique doit être placé de manière à ce qu'aucune lumière artificielle provenant d'un réverbère ou de toute autre source lumineuse ne brille directement sur lui. Le bloc d'alimentation (I) et le capteur optique ne fonctionnent pas si la minuterie est sur la position d'arrêt.



3. Un court-circuit peut activer le circuit interne sur le bloc d'alimentation (I). Appuyez sur le disjoncteur pour réinitialiser le bloc d'alimentation (I).



ENTRETIEN

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- NO utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.
- Changement des ampoules : Utilisez 8 ampoules à culot poussoir de 4 watts et de 12 V, ainsi que 2 ampoules T3 à culot G4 à deux broches de 10 watts.
- Ne touchez PAS la nouvelle ampoule avec les mains nues, car le gras de la peau pourrait endommager l'ampoule et réduire sa durée de vie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas la nuit.	1. Le transformateur n'est pas branché sur une prise électrique. 2. L'ampoule est brisée. 3. Les broches de contact du connecteur ne transpercent pas.	1. Branchez le transformateur sur une prise électrique. 2. Remplacez l'ampoule. 3. Assurez-vous que les broches de contact ont bien transpercé le fil et sont en contact avec le fil électrique.

GARANTIE LIMITÉE DE UN

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une (1) période de un an à compter de la date d'achat. Si ce produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication durant cette période, retournez-le au détaillant d'origine accompagné d'une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que


Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de
commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

PORTFOLIO.**RUTA DE ACCESO Y KIT DE
SPOTLIGHT ACCENT**

MODELO #00860

Portfolio ® es una marca registrada de LF,
LLC. Todos los derechos reservados.


**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIEZA
A	Cubierta de la parte superior	8
B	Cuerpo del ensamble	8
C	Parte inferior de metal	8
D	Poste	8
E	Conector	8
F	Estaca de plástico	8
G	Carcasa del ensamble	2
H	Piquet en metal	2
I	Bloque de alimentación	1
J	Cable #16 de bajo voltaje	1
K	cubierta de metal con mica	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA

Cuña de base de la bombilla

Qty. 8

BB

Ancla

Qty. 1

CC

El tornillo de estrella

Qty. 1

DD

Bombilla de dos terminales

Qty. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- Para usar únicamente con sistemas de iluminación para el jardín de bajo voltaje.
- Riesgo de descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de incendio o lesiones, apague o desenchufe y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla.
- Instale todas las luminarias al menos a 10 pies de piscinas, spas o fuentes de agua.
- La bombilla se calienta rápidamente. Al encenderla, toque sólo el interruptor o el enchufe.
- La bombilla se CALIENTA cuando está encendida. Mantenga la bombilla alejada de materiales que puedan prenderse.
- No toque las micas calientes, la cubierta o el compartimiento.
- No haga funcionar los conectores de la luminaria si falta un protector o si éste está dañado.
- Este bloque de alimentación es SOLO para uso en exteriores.
- No monte el bloque de alimentación al interior de hogares, garajes, sótanos ni en cualquier estructura cerrada.
- No instale ni conecte los cables con las manos mojadas.
- El cable de bifurcación está diseñado para uso subterráneo a poca profundidad; la profundidad máxima no debe superar los 15,24 cm (6 pulg).
- No marche sobre ni pase su vehículo sobre el cable de bifurcación ni sobre el cable de alimentación.
- SOLAMENTE enchufe el cable del bloque de alimentación en un tomacorriente de 120 voltios clase A tipo GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra) con una placa de cubierta tipo capuchón al ras con la inscripción "PARA LUGAR HÚMEDO".

PRECAUCIÓN

- Siempre desconecte el bloque de alimentación del tomacorriente eléctrico cuando trabaje con el sistema de iluminación.
- El dispositivo es un componente certificado del sistema de iluminación para el jardín donde la aptitud de la combinación será determinada por UL o por otras autoridades de inspección que tengan jurisdicción.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ILUMINACIÓN

El bloque de alimentación de 88 vatios tiene circuitos. Para determinar la cantidad máxima de lámparas que pueden conectarse de manera segura a este bloque de alimentación, sume los vatajes individuales de todas las lámparas. El vataje total de sus lámparas no debe superar los 88 vatios.

PRECAUCIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si las piezas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 90 minutos


Herramientas necesitan para el ensamblaje: Deatornillador, broca, perforar (no se incluyen).

LUZ INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte la bombilla de base con forma de cuña de 4 vatios (AA) en el cuerpo de la lámpara (B).




2. Fije el poste (D) al cuerpo de la lámpara (B).




3. Fije la parte inferior de metal (C) al cuerpo de la lámpara (B). Luego, fije la cubierta de la parte superior (A) al cuerpo de la lámpara (B).




4. Fije la estaca de plástico (F) al poste (D).




5. Fije la estaca de metal (H) a la carcasa de la lámpara (G).




6. Desenrosque la cubierta de metal con mica (K) de la carcasa de la lámpara (G). Inserte la bombilla de dos terminales de 10 vatios (DD) en la carcasa de la lámpara (G).



7. Retire la cubierta superior del conector (E) y guárdela para utilizarla posteriormente.



8. Coloque el cable del transformador de bajo voltaje en el conector (E) y vuelva a apretar la cubierta superior que retiró en el Paso 7 hasta que las dos clavijas de contacto atraviesen por completo la protección de plástico en el cable.



PRECAUCIÓN: El cable que se usa con el v conector (E) mide menos de 8" y es de tipo SPT-2W 221°F 18 AWG*2c 300 V.



BLOQUE DE ALIMENTACION INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Seleccione una ubicación cerca de un tomacorriente exterior con un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra y una placa de cubierta con la inscripción "WET LOCATION" (PARA LUGAR HÚMEDO). Taladre un orificio con la broca para taladro de 5/16 pulg (no se incluye). Instale un ancla de expansión (BB) y un tornillo Phillips (CC), dejando suficiente espacio para el bloque de alimentación (I).

Aditamentos utilizados

BB	Anclas de expansión		x 1
CC	Tornillos		x 1

2. Fije el cable #16 de bajo voltaje (J) al bloque de alimentación (I).



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la perilla de ajuste del temporizador del bloque de alimentación (I) en la configuración deseada.

Off: Apaga el bloque de alimentación (I).



Auto: Cuando la luz solar es mayor que 10 LUX (luz matinal) toca el fotosensor, el bloque de alimentación (I) entrará en modo de espera. Cuando la luz solar es menor que 10 LUX (luz nocturna), el fotosensor activará el bloque de alimentación (I).

8H: Cuando la luz solar es inferior a 10 LUX (luz nocturna), el fotosensor activará el bloque de alimentación (I) durante ocho horas.


6H: Cuando la luz solar es inferior a 10 LUX (luz nocturna), el fotosensor activará el bloque de alimentación (I) durante seis horas.

4H: Cuando la luz solar es inferior a 10 LUX (luz nocturna), el fotosensor activará el bloque de alimentación (I) durante cuatro horas.

2. Coloque el bloque de alimentación (I) en un área en donde no haya plantas ni otras obstrucciones que impidan que reciba la luz del sol. El fotosensor no debe estar ubicado en un lugar en donde las luces de la calle, las luces exteriores u otras fuentes de luz puedan caer directamente sobre él. El bloque de alimentación (I) y el fotosensor no funcionan cuando el interruptor está en la posición Off (apagado).



3. Un cortocircuito puede activar el circuito interno en la unidad de alimentación (I). Pulse el interruptor para restablecer la unidad de alimentación (I).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- NO utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.
- Reemplazo de la bombilla: Use (8) bombillas de base con forma de cuña de 4 vatios y 12 voltios y (2) bombillas de dos terminales T3 de base G4 de 10 vatios.
- NO toque la bombilla nueva con las manos descubiertas, ya que el aceite de la piel puede dañar la lámpara y acortar la vida útil de la bombilla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende al anochecer.	1. El transformador no está conectado al receptáculo de alimentación. 2. La bombilla está rota. 3. Las clavijas de contacto del conector no atraviesan bien.	1. Conecte el transformador al receptáculo de alimentación. 2. Remplace la bombilla por una nueva. 3. Asegúrese de que las clavijas de contacto atraviesen bien el cable y que toquen el conductor eléctrico.

GARANTÍA LIMITADA DE UN

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus accesorios de iluminación durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la compra, al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto de la compra al comprador original. Esta garantía no cubre daños en el ensamble debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuada y/o excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos pero podría tener también otros derechos que varían

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.