



BOERBOEL®
Gate Solutions

Gravity Latch

Installation Instructions

- English 1
- Français 6
- Español..... 11



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit:

boerboelgatesystems.com

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Not pool code approved.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.


TOOLS NEEDED:

	Gate
	Safety Glasses
	Pencil
	Drill
	5/8" Drill Bit
	3/32" Drill Bit
	Phillips Driver Bit/Screwdriver

Component list:




QTY	Description
1	Latch
1	Striker
1	Latch Template
5	1" Phillips Self-Drilling Screws
2	Keys*

*Included with locking latch styles.






Mounting The Latch To The Post

- a.) Once hinges are installed and gate is aligned, place the latch template at desired height at the edge of the post closest to the gate. Mark and pre-drill holes using a $\frac{5}{8}$ " drill bit for the center screw hole and using a $\frac{3}{32}$ " drill bit for the top and bottom screw holes (Fig. 1).
- b.) Align the latch to the pre-drilled holes and secure to post using two 1" screws (Fig. 2 & 3).



Mounting The Striker To The Gate Upright

- a.) Align the striker along the edge of the gate upright, in the closed position with the latch. Mark the two holes on the front of the striker (Fig. 4).
- b.) Mark the third hole on the side of the striker, and pre-drill all three holes of the striker using a $\frac{3}{32}$ " drill bit (Fig 5.)
- c.) Secure striker to gate using three 1" screws (Fig. 6).



Limited Lifetime Warranty

Subject to the conditions and limitations set out below, Barrette Outdoor Living warrants that for so long as the original purchaser of a product manufactured by Barrette Outdoor Living owns that Boerboel Manual Hardware (the Product) it will be free from all defects due to faulty design, materials or workmanship.

If a defect in the Product appears the purchaser must advise Barrette Outdoor Living within 14 days of discovering the defect and return the defective item, comprising either the Product or a defective component of the Product (the Item), to Barrette Outdoor Living, freight prepaid, together with proof of purchase whereupon Barrette Outdoor Living will, at its option and cost, repair or replace the defective Item with the same or an equivalent Product or component. Barrette Outdoor Living will not be liable for labor or any other costs associated with the dismantling, return or reassembly of the Product or any frame or structure to which it is affixed.

This warranty does not apply in respect of defects due to or arising from:

- (a) normal wear and tear;
- (b) the failure to follow any procedures specified or recommended by Barrette Outdoor Living for the installation, operation and maintenance of the Product;
- (c) any act or circumstance beyond Barrette Outdoor Living's control including tampering, unauthorized repairs, misuse, abnormal use, abuse, accident, damage after delivery to the consumer, damage caused by events beyond human control including but not limited to damage caused by animals or natural events, surface tarnishing and/or damage to components caused by corrosion or other environmental conditions;
- (d) any defect of or in any framework or material supporting the Product; or
- (e) the faulty workmanship of any person other than Barrette Outdoor Living, including the installer of the Product.

This warranty is personal to the original purchaser of the Product or to the first consumer where the Product has been installed by a contractor for the benefit of the consumer and may not be assigned without Barrette Outdoor Living's prior written consent.

This warranty gives you specific legal rights which are in addition to, and do not replace, other rights and remedies you may have available to you by law and which may vary from state to state.

Except as expressly granted in this warranty or where to do so would contravene a statute:

- (a) all other warranties, conditions and representations, whether express or implied by general law, statute or custom, in relation to the Product and its quality, fitness for purpose and suitability are expressly excluded; and
- (b) Barrette Outdoor Living's liability is excluded for all other loss, damage or injury of any kind whatsoever (including any direct, indirect or consequential loss or damage, loss of profits or loss of opportunity) arising in connection with the Product, or the supply, condition or use of the Product, including as a result of any negligence, misrepresentation, or other default on the part of Barrette Outdoor Living, its officers, employees, or contractors or otherwise.

For any specific questions about the Barrette Outdoor Living Warranty or to make a warranty claim please contact Barrette Outdoor Living by visiting our website www.boerboelgatesystems.com, emailing or calling 1-800-336-2383.

To begin your warranty coverage and register your Boerboel Manual Hardware product visit: www.boerboelgatesystems.com. Retain manual and your dated sales slip for future reference or warranty claims.



BOERBOEL®

Gate Solutions

Loquet à pesanteur

Instruction d'installation

• English	1
• Français	6
• Español.....	11



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.

Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter :

boerboelgatesystems.com

⚠ AVERTISSEMENT :

- L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.

AVIS :

- NE PAS tenter de monter le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées
- NE PAS retourner le produit au magasin ; pour une aide ou un remplacement, faire le numéro suivant : 1-800-336-2383.


OUTILS REQUIS:

	Barrière
	Lunettes de sécurité
	Crayon
	Perceuse
	Foret 16 mm
	Foret 2,38 mm
	Tournevis/embout Phillips

Liste des Composantes :




QTE	Description
1	Loquet
1	Gâche
1	Gabarit de loquet
5	Vis autoperceuses Phillips 25 mm
2	Clés*

*comprises avec les modèles de loquets de verrouillage






Montage du loquet sur le poteau

- a) Une fois que les charnières sont installées et que la barrière est bien alignée, placer le gabarit de loquet à la hauteur désirée sur le bord du poteau le plus près de la barrière. Après avoir marqué l'emplacement des avant-trous, percer les avant-trous au moyen d'un foret de 16 mm pour le trou du centre et d'un foret de 2,38 mm pour les trous du bas et du haut (Fig. 1).
- b) Aligner le loquet sur les avant-trous ; puis, fixer le loquet au poteau à l'aide de deux vis de 25 mm (Fig. 2 et 3).



Montage de la gâche sur le montant de barrière

- a) Aligner la gâche sur le loquet en position fermée le long du bord du montant de barrière. Marquer l'emplacement des deux trous à l'avant de la gâche (Fig. 4).
- b) Marquer l'emplacement du troisième trou sur le côté de la gâche ; puis, percer les trois avant-trous pour la gâche au moyen d'un foret de 2,38 mm (Fig. 5).
- c) Fixer la gâche à la barrière à l'aide de trois vis de 25 mm (Fig. 6).



Garantie limitée à vie

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, Barrette Outdoor Living garantit que, pour aussi longtemps que l'acheteur initial d'un produit fabriqué par Barrette Outdoor Living possède le « Boerboel Manuel Hardware » (le produit), celui-ci sera exempt de toutes déficiences dues à la conception, aux matériaux ou à une mauvaise fabrication.

Si une défectuosité apparaît dans le produit, l'acheteur doit aviser Barrette Outdoor Living dans les 14 jours de la découverte de la défectuosité et retourner l'article défectueux, comprenant soit le produit soit un composant défectueux du produit (l'article) , à Barrette Outdoor Living , port payé , accompagné d'une preuve d'achat, après quoi Barrette Outdoor Living fera, à son gré et au coût qu'il décidera, réparer l'article défectueux ou le remplacer par le même article ou un produit ou composant équivalent. Barrette Outdoor Living ne sera pas responsable pour le coût de la main d'œuvre ou d'autres coûts liés au démantèlement, au renvoi ou au remontage du produit ou de tout cadre ou structure à laquelle il est apposé.

Cette garantie ne s'applique pas à l'égard des déficiences dues ou découlant de :

- (a) l'usure normale ;
- (b) le non-respect des procédures spécifiées ou recommandées par Barrette Outdoor Living pour l'installation, l'exploitation et la maintenance du produit ;
- (c) tout acte ou circonstance hors du contrôle de Barrette Outdoor Living, y compris la falsification, les réparations non autorisées, une mauvaise utilisation, une utilisation anormale, un accident, les dégâts occasionnés après la livraison au consommateur, les dommages causés par des événements indépendants de la volonté humaine, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par les animaux ou des événements naturels, ternissement de surface et/ou endommagement des composants causés par la corrosion ou d'autres conditions environnementales
- (d) toute défectuosité dans le cadre ou le support du produit ; ou
- (e) toute malfaçon effectuée par toute personne autre que Barrette Outdoor Living, y compris la personne qui a installé le produit.

Cette garantie est personnelle à l'acheteur d'origine du produit ou au premier acheteur où le produit a été installé par un entrepreneur pour le bénéfice de cet acheteur et ne peut être cédé sans l'accord préalable de Barrette Outdoor Living.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent mais ne remplacent pas d'autres droits et recours que vous pourriez avoir à votre disposition grâce à la loi et qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Sauf autorisation expresse dans la présente garantie ou dans un lieu où cela serait contraire à une loi :

- (a) toutes les autres garanties, conditions et représentations, expresses ou implicites par une loi générale, un statut ou une coutume, par rapport au produit et à sa qualité, son aptitude à un emploi particulier et sa pertinence sont expressément exclus ; et
- (b) la responsabilité de Barrette Outdoor Living est exclue pour toutes les autres pertes, dommages ou préjudices de quelque nature que ce soit (y compris toute perte directe, indirecte ou dommages, pertes de profit ou perte d'occasion) en rapport avec le produit ou son alimentation , son état ou son utilisation, y compris la suite d'une négligence, d'une déclaration inexacte ou autre défaut de la part de Barrette Outdoor Living , ses dirigeants, employés ou entrepreneurs ou autres.

Pour des questions spécifiques concernant la garantie de Barrette Outdoor Living ou pour faire une demande de garantie veuillez contacter Barrette Outdoor Living en visitant notre site Web www.boerboelgatesystems.com, en envoyant un courriel ou par téléphone au 1-800-336-2383.

Pour commencer votre couverture de garantie et enregistrer votre produit Boerboel Manuel Hardware veuillez visiter le site www.boerboelgatesystems.com. Conserver le manuel et votre reçu de caisse daté pour de futures références ou de réclamations de garantie



BOERBOEL®

Gate Solutions

Cerrojo de gravedad

Instrucciones de instalación

• English	1
• Français	6
• Español.....	11



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite:

boerboelgatesystems.com

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños a la puerta o a personas.
- No aprobado por el código de piscinas.

AVISO:

- No intente instalar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- no devuelva el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto llame al: 1-800-336-2383.


HERRAMIENTAS NECESARIAS:

	Puerta
	Gafas de protección
	Lápiz
	Taladro
	Broca de $\frac{5}{8}$ "
	Broca de $\frac{3}{32}$ "
	Puntas de destornillador/ destornillador Phillips

Lista de los componentes:

CTD	Descripción
1	Cerrojo
1	Traba
1	Plantilla del cerrojo
5	Tornillos autoperforantes Phillips de 1"
2	Llaves*




*se incluyen con los estilos de cerrojo de bloqueo



1




Instalar el cerrojo en el poste

- a.) Una vez que se hayan instalado las bisagras y la puerta esté alineada, coloque la plantilla del cerrojo a la altura deseada en el borde del poste más cercano a la puerta. Marque y taladre los agujeros con una broca de $\frac{5}{8}$ " para el agujero central y una broca de $\frac{3}{32}$ " para los agujeros superior e inferior (Fig. 1).
- b.) Alinee el cerrojo con los agujeros perforados y fije al poste usando dos tornillos de 1" (Fig. 2 y 3).



Instalar la traba en el soporte vertical de puerta

- a.) Alinee la traba con el borde del soporte vertical de puerta, con el cerrojo en posición de cerrado. Marque los dos agujeros en la parte delantera de la traba (Fig. 4).
- b.) Marque el tercer agujero en el costado de la traba, y taladre los tres agujeros de la traba con una broca de $\frac{3}{32}$ " (Fig 5.)
- c.) Fije la traba en la puerta con tres tornillos de 1" (Fig. 6)



Garantía limitada de por vida

Sujeto a las condiciones y limitaciones establecidas a continuación, Barrette Outdoor Living garantiza que siempre que el comprador original de un producto fabricado por Barrette Outdoor Living sea propietario de Boerboel Manual Hardware (el Producto) este estará libre de todo defecto debido a defectos en el diseño, materiales o mano de obra.

Si aparece un defecto en el producto, el comprador deberá notificar a Barrette Outdoor Living dentro de un plazo de 14 días a partir de descubrir el defecto y devolver el producto defectuoso, compuesto por el producto o un componente defectuoso del producto (el Artículo), a Barrette Outdoor Living, portes pagados, junto con el comprobante de compra con lo cual Barrette Outdoor Living, a su criterio y costo, reparar o sustituir el artículo defectuoso con un producto o componente igual o equivalente. Barrette Outdoor Living no se hará responsable de la mano de obra o de cualquier otro costo asociado con el desmantelamiento, la devolución y el montaje del Producto ni de los marcos o estructuras en donde está instalado.

Esta garantía no se aplica en cuanto a los defectos que se deben a o provienen de:

- (a) el desgaste normal;
- (b) el hecho de que no se sigan los procedimientos especificados o recomendados por Barrette Outdoor Living para la instalación, operación y mantenimiento del producto.
- (c) cualquier acto o circunstancia fuera del control de Barrette Outdoor Living, incluida la manipulación, las reparaciones no autorizadas, el uso indebido, el uso anormal, el abuso, los accidentes, los daños después de la entrega al consumidor, los daños causados por eventos fuera del control humano incluidos, entre otros, los daños causados por animales o fenómenos naturales, la coloración de la superficie y/o los daños a los componentes a causa de la corrosión y otras condiciones ambientales
- (d) cualquier defecto o en cualquier marco o material donde está instalado el Producto; o
- (e) la fabricación defectuosa de cualquier otra persona que no sea Barrette Outdoor Living, incluido el instalador del producto.

Esta garantía es personal para el comprador original del producto o para el primer consumidor en caso de que el producto ha sido instalado por el contratista para beneficio del consumidor y no se puede asignar sin el consentimiento previo de Barrette Outdoor Living.

Esta garantía le concede derechos legales específicos que son adicionales, y no sustituyen, los derechos y recursos que puede tener a su disposición por ley y que pueden variar de un estado a otro.

Salvo que se especifique lo contrario en esta garantía o en dónde hacerlo atentan contra la ley:

- (a) todas las demás garantías, condiciones y representaciones, ya sean expresas o implícitas por la ley general o la costumbre, en relación con el producto y su calidad, adecuación a un propósito e idoneidad están expresamente excluidas; y
- (b) La responsabilidad de Barrette Outdoor Living es excluida de todas las demás pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo (incluyendo cualquier daño o pérdida directo, indirecto o consecuente, pérdida de beneficios o pérdida de oportunidad) que surjan en relación con el producto, o el suministro, las condiciones o el uso del producto, por ejemplo, como resultado de cualquier tipo de negligencia, fraude o cualquier otro defecto por parte de Barrette Outdoor Living, sus empleados, agentes, contratistas o cualquier otro.

Para preguntas específicas sobre la Garantía de Barrette Outdoor Living o para realizar una reclamación de garantía, contacte a Barrette Outdoor Living visitando nuestro sitio web www.boerboelgatesystems.com, enviando un mensaje electrónico o llamando al 1-800-336-2383.

Para comenzar la cobertura de la garantía y registrar el producto Boerboel Manual Hardware visite www.boerboelgatesystems.com.

BARRETTE OUTDOOR LIVING

7830 FREEWAY CIRCLE
MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO 44130

TEL: (800) 336-2383
WWW.BOERBOELGATESYSTEMS.COM



BOERBOEL[®]
Gate Solutions

