

allen + roth.


ITEM #2462454/2416438
MODEL #LWSS72J/LWSS72BW

SOLID SHELF KIT

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 7

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN + ROTH** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Safety Information..... 3

Preparation..... 3


Assembly Instructions..... 4

Care and Maintenance 6

Troubleshooting..... 6

Warranty..... 6

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shelf	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability, causing possible injuries.
- Shelf maximum load: 360 lbs.

CAUTION

- Unit must be attached securely to the wall for safety and stability.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Stud finder, Phillips screwdriver, Power drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Using a stud finder (not included), find 3 stud locations in the wall and mark them with a pencil (not included). Draw a level line at the desired installation height for shelf (A).




2. Secure shelf brackets (Item #1465207/1465208, sold separately) to the wall at marked stud locations with M4 x 45 mm wood screws provided with the brackets.



3. Attach shelf (A) to shelf brackets (Item #1465207/1465208, sold separately) from underneath using M3 x 15 mm screws provided with the brackets.


NOTE: If your space is smaller than 72" you may cut the shelf to the desired length. Do not cut the shelf using a hand saw as it may cause damage to the shelf. Hire an insured remodeler for cutting and installation.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. If you do NOT intend to install the Expandable Pole (item #1465200, sold separately), then install M6 x 9 mm bolt provided with the brackets into brackets. Assembly is now complete.


If you DO intend to install the additional item, proceed to step 5.



- 5a. To install the Expandable Pole, attach hooks provided with the brackets to shelf brackets using M6 x 9 mm bolts provided with the brackets.



- 5b. Rest Expandable Pole on hooks and secure using self-tapping screws provided with the pole.



CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The shelf is tilting.	The shelf brackets are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the brackets are level with each other.

WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2462454/2416438
MODELO #LWSS72J/LWSS72BW

KIT DE REPISA SÓLIDA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN + ROTH**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	8
Información de seguridad.....	9
Preparación.....	9
Instrucciones de ensamblaje.....	10
Cuidado y mantenimiento.....	12
Solución de problemas.....	12
Garantía.....	12

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Repisa	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Pesos máximos especificados. El uso con otros productos o con productos más pesados que la capacidad máxima indicada puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones.
- Carga máxima de la repisa: 163.29 kg.

PRECAUCIÓN

- La unidad debe estar sujeta de manera firme a la pared por seguridad.

PRECAUCIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): detector de vigas, destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg. y de 3/8 pulg.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Con un detector de vigas (no se incluye), localice 3 ubicaciones de vigas en la pared y márquelas con un lápiz (no se incluye). Trace una línea de nivel a la altura de la instalación deseada para la repisa (A).




2. Fije los soportes de repisa (artículo #1465207/1465208, se vende por separado) a la pared en las ubicaciones marcadas de las vigas con los tornillos para madera M4 x 45 mm proporcionados con la abrazadera para estante.



3. Fije la repisa (A) a los soportes de repisa (artículo #1465207/1465208, se vende por separado) por debajo con los tornillos M3 x 15 mm proporcionados con la abrazadera para estante.


NOTA: Si su espacio es menor a 72" pulgadas, puede cortar la repisa al largo deseado. No corte la repisa con una sierra de mano, ya que puede dañarla. Contrata un profesional para corte e instalación.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Si NO intenta instalar la varilla expansible (artículo #1465200, se vende por separado), entonces instale la tuerca M6 x 9 mm proporcionados con la abrazadera para estante en los soportes de repisa.


Si NO intenta instalar el artículo adicional, continúe con el paso 5.



- 5a. Para instalar la varilla expansible, fije los ganchos proporcionados con la abrazadera para estante a los soportes de repisa con las tuercas M6 x 9 mm proporcionados con la abrazadera para estante.



- 5b. Apoye la varilla expansible en los ganchos y fije con los tornillos autorroscantes que se proporcionan con la varilla.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y de que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El estante está inclinado.	Las abrazaderas de pared y las abrazaderas para repisa no se instalaron al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que las abrazaderas están al mismo nivel.

GARANTÍA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.