



How to use:




- 1 Select the largest Adapter that slides into the Pole of solar light. (FIG. 1)**
Elige el adaptador más grande que encaje en el poste de luz solar. (FIG. 1)




- 2 Screw the Universal Ground Spike into the Adapter and "lightly" tighten. (FIG. 2)**
Enrosca la estaca universal para tierra en el adaptador y ajusta "ligeramente". (FIG. 2)

Adapter Dimensions -
11/16 in - 3/4 in, 3/4 in - 7/8 in,
7/8 in - 1 in, 1 in - 1-1/8 in,
1-1/8 in - 1-3/16 in,

Tamaños de los adaptadores -
1.7 cm - 1.9 cm, 1.9 cm - 2.2 cm,
2.2 cm - 2.5 cm, 2.5 cm - 2.8 cm,
2.8 cm - 3 cm,



- 3 Insert assembled Ground Spike and Adapter into the Pole. (FIG. 3)**
Inserta en el poste la estaca para tierra y el adaptador ensamblados (FIG. 3)



- 4 Hand tighten so that Adapter is snug inside the Pole, but do not overtighten! (FIG. 4)**
Aprieta con la mano hasta que el adaptador quede bien ajustado en el poste; pero no aprietes demasiado! (FIG. 4)

TROUBLESHOOTING

Solución de problemas

If assembled Spike and Adapter will not fit inside the Pole, loosen Adapter slightly and retry. (FIG. 5)

Si la estaca y el adaptador ensamblados no encajan dentro del poste, afloje un poco el adaptador y vuelva a intentarlo. (FIG. 5)

