


EASY-RIDER


Instructions - Mode d'emploi - Instrucciones

1




- 1). Remove rubber cap (A)
- Unscrew bolt (B) to release clip (C)
- 1). Quite la tapa de hule (A)
- Afloje el perno (B) para liberar el clip (C)
- 1). 1Enlevez le capuchon en caoutchouc (A)
- Dévissez le boulon (B) pour détacher le collier (C)

2



- 2). Open clip and place around wheel
- Use spacer (D) for thinner wheels
- 2). Abra el clip y coloque en el timón
- Use el espaciador (D) para timones más
- 2). Ouvrez le collier et placez-le autour du volant
- Utilisez l'entretoise (D) pour les volants plus minces

3



- 3). Tighten bolt over clamp
- Replace rubber cap
- 3). Apriete el perno sobre la abrazadera
- Vuelva a colocar la tapa de hule
- 3). Serrez le boulon sur le collier
- Remettez le capuchon en caoutchouc