



TWIN BUNKBED


Model Number:	UPC Code:	Color:
DL7891-1	0-65857-17796-1	Mocha
DL7891	0-65857-17942-2	Mocha
DL7891W-1	0-65857-18284-2	White
DL7891W	0-65857-18283-5	White
DL7891G	0-65857-19464-7	Gray
DL7891G-1	0-65857-19465-4	Gray

Congratulations on your latest furniture purchase! **Dorel Living** furniture has been developed with quality, convenience and style in mind. We trust it will provide you with many years of exceptional comfort and service.

Before beginning assembly, we encourage you to familiarize yourself with your new furniture piece by taking a few minutes to go through this booklet. It contains important information on our warranty and care tips to keep your furniture looking as good as new.

For more great furniture ideas, check out our website at www.dorelliving.com

You can also keep up to date on all the latest trends by liking our [Facebook page](#) and [Instagram page](#).



ATTENTION

USE THIS MANUAL TO ASSEMBLE THE TWIN BUNK BED

Date of Purchase: ____ / ____ / ____ Lot Number: _____
(located on carton)

Questions, concerns, missing parts? Customer satisfaction is important to us at Dorel Asia. **CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.**

Our agents are available Monday to Friday 8am to 5pm (EST) to take your call and answer any questions. For faster service, always have the model number ready when contacting us.

toll free #: 1-800-295-1980

You can also reach us by email or by visiting our website and clicking on the Support tab:
das@dorel.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CUSTOMER SERVICE

You can also contact us by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of your enquiry.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTES AND INSTALLATION



WARNING

- * **STRANGULATION HAZARD** - NEVER ATTACH OR HANG ITEMS TO ANY PART OF THE BUNK BED THAT ARE NOT DESIGNED FOR USE WITH THE BED; FOR EXAMPLE, BUT NOT LIMITED TO, HOOKS, BELTS AND JUMP ROPES.
- * FOLLOW THE INFORMATION ON THE WARNINGS APPEARING ON THE UPPER BUNK END STRUCTURE AND ON THE CARTON. DO NOT REMOVE WARNING LABEL FROM BED.
- * THE MATTRESS PLATFORM IS DESIGNED TO SUPPORT A MATTRESS WITHOUT THE NEED FOR A POSTURE BOARD OR BOX SPRING.
- * ALWAYS USE THE RECOMMENDED SIZE MATTRESS OR MATTRESS SUPPORT, OR BOTH, TO HELP PREVENT THE LIKELIHOOD OF ENTRAPMENT OR FALLS.
- * **USE ONLY COIL SPRING MATTRESSES ON BOTH THE UPPER AND LOWER BUNKS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY.**
- * USE ONLY MATTRESSES WHICH ARE 74"-75" LONG AND 37 1/2" - 38 1/2" WIDE ON UPPER AND ON LOWER BUNKS. ENSURE THICKNESS OF MATTRESS DOES NOT EXCEED 6". SURFACE OF MATTRESS MUST BE AT LEAST 5" (127MM) BELOW THE UPPER EDGE OF GUARDRAILS.
- * DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE TO USE THE UPPER BUNK.
- * ALWAYS USE GUARDRAILS ON BOTH LONG SIDES OF THE UPPER BUNK. IF THE BUNK BED WILL BE PLACED NEXT TO THE WALL, THE GUARDRAIL THAT RUNS THE FULL LENGTH OF THE BED SHOULD BE PLACED AGAINST THE WALL TO PREVENT ENTRAPMENT BETWEEN THE BED AND WALL (APPLICABLE FOR BUNK BEDS WITH FULL LENGTH GUARDRAILS ON ONE SIDE).
- * PERIODICALLY CHECK AND ENSURE THAT THE GUARDRAIL, LADDER AND OTHER COMPONENTS ARE IN THEIR PROPER POSITION, FREE FROM DAMAGE, AND THAT ALL CONNECTORS ARE TIGHT.
- * DO NOT ALLOW HORSEPLAY ON OR UNDER THE BED AND PROHIBIT JUMPING ON THE BED.
- * DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS. CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR REPLACEMENT PARTS.
- * USE OF A NIGHT LIGHT MAY PROVIDE ADDED SAFETY PRECAUTION FOR A CHILD USING THE UPPER BUNK.
- * THE USE OF WATER OR SLEEP FLOTATION MATTRESSES IS PROHIBITED.
- * ALWAYS USE THE LADDER FOR ENTERING AND LEAVING THE UPPER BUNK.
- * PROHIBIT MORE THAN ONE PERSON ON UPPER BUNK.
- * KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NOTES

- * READ EACH STEP CAREFULLY BEFORE STARTING. IT IS VERY IMPORTANT THAT EACH STEP OF INSTRUCTION IS PERFORMED IN THE CORRECT ORDER. IF THESE STEPS ARE NOT FOLLOWED IN SEQUENCE, ASSEMBLY DIFFICULTIES WILL OCCUR AND CAN RESULT IN INJURY.
- * **CAUTION:** ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- * MAKE SURE ALL PARTS ARE INCLUDED. WORK IN SPACIOUS AREA, PREFERABLY ON A SMOOTH SOFT SURFACE.
- * ASSEMBLY WILL REQUIRE TWO PEOPLE.
- * MOST BOARD PARTS ARE LABELED OR STAMPED ON THE RAW EDGE.
- * PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED) IS REQUIRED.
- * A RUBBER Mallet (NOT INCLUDED) IS RECOMMENDED TO FACILITATE ASSEMBLY.
- * BED IS DESIGNED FOR CHILDREN RANGING FROM 6 YEARS OF AGE TO YOUNG TEENAGERS.
- * **CAUTION:** ADULT ASSEMBLY REQUIRED. ASSEMBLY WILL REQUIRE 2 PEOPLE. ESTIMATED ASSEMBLY TIME 45 MINUTES.

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Dust regularly with a soft, dry cloth. We do not recommend the use of chemical cleaners or wax on our lacquered furniture as it may damage the finish. Keep solvents, alcohol, nail polish and polish removers away from your hardwood furniture surfaces.

Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase from authorized retailers. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State or Province to Province.



WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.


TWIN BUNK BED


HARDWARE LIST

1		2	
Φ 1/4" x 100mm		Φ 6.5mm x 48mm	
JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 16 PCS		WOOD JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 10 PCS	
3		4	
Φ 6.5mm x 100mm		Φ 4mm x 35mm	
WOOD JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 24 PCS		FLAT HEAD SCREW 24 PCS	
5		6	
Φ 10mm x 100mm		Φ 4mm x 30mm	
METAL DOWEL 4 PCS		FLAT HEAD SCREW 6 PCS	
7		8	
Φ 10mm x 50mm			
WOOD DOWEL 62 PCS		ALLEN KEY 1 PC	
9	10		11
Φ 11.8mm x 15mm	Φ 1/4" x 32mm		Φ 9mm x 17mm
BARREL NUT 16 PCS	JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 2 PCS		HEX CAP 2 PCS

TWIN BUNK BED












PARTS LIST

A 	B 	C 
TOP POST 1 PC	TOP POST 2 PCS	TOP POST 1 PC
D 	E 	F 
BOTTOM POST 2 PCS	BOTTOM POST 2 PCS	HEADBOARD TOP CROSS 4 PCS




TWIN BUNK BED

PARTS LIST

G 	H 	I 
HEADBOARD BOTTOM CROSS 4 PCS	TOP FRONT SIDE RAIL 1 PC	BOTTOM FRONT SIDE RAIL 1 PC
J 	K 	L 
BACK SIDE RAIL 1 PC	BOTTOM BACK SIDE RAIL 1 PC	SLAT WITHOUT WOOD DOWEL 12 PCS
M 	N 	O 
LONG GUARDRAIL 2 PCS	SHORT GUARDRAIL 2 PCS	LEFT LADDER END 1 PC
P 	Q 	R 
RIGHT LADDER END 1 PC	LADDER STEP 3 PCS	GUARDRAIL LEG 2 PCS
S 	T 	U 
HEADBOARD CENTER CROSS 4 PCS	SLAT WITH WOOD DOWEL 4 PCS	GUARDRAIL POST 1 PC

TWIN BUNK BED



STEP 1


Insert wood dowels (7) into the ends of headboard top cross (F), headboard bottom cross (G) and headboard center cross (S). Attach them to top posts (A & B) using wood joint connectors (3) as shown. Tighten the wood joint connectors (3) with the Allen key (8).

NOTES: Headboard top crosses (F, G & S) may require that they be pulled closer together or further apart in order to allow wood dowels (7) to align with holes in top posts (A & B).

Repeat this previous step to assemble the other headboard using posts (B & C).

NOTE: Be sure to use headboard top cross (F) with warning label attached to it is between top posts (A) and (B). See the above illustration for label orientation.



TWIN BUNK BED



STEP 2

Insert wood dowels (7) into the ends of headboard top cross (F), headboard bottom cross (G) and headboard center cross (S) and attach them to bottom posts (D) & (E) using wood joint connectors (3) as shown. Tighten the wood joint connectors (3) with the Allen key (8).

TWIN BUNK BED








STEP 3

Attach the two headboards with bottom posts (D & E) to bottom front side rail (I) and bottom back side rail (K) using joint connectors (1) and barrel nuts (9) as shown. Tighten the joint connectors (1) with the Allen key (8).

Note: This is the lower bunk.

TWIN BUNK BED



STEP 4


Insert wood dowels (7) into each end of the long guardrails (M).

Attach two long guardrails (M) and two top side rails (H & J) to top posts (A & B) and (C & B) as shown.

Fasten top side rails (H & J) with joint connectors (1) and barrel nuts (9). Fasten long guardrails (M) with wood joint connectors (3).

Tighten the joint connectors (1) and wood joint connectors (3) with the Allen key (8).

TWIN BUNK BED





STEP 5

Insert wood dowels (7) into short guardrails (N). Attach short guardrails (N) to guardrail post (U) with wood joint connectors (3) as shown.

Fasten the short guardrails (N) to top post (B) with wood joint connectors (3). Fasten the guardrail post (U) to top front side rail (H) with joint connectors (10) and hex cap (11) as shown.




TWIN BUNK BED



STEP 6

Attach the guardrail leg (R) to the short guardrails (N) and top front side rail (H) with flat head screws (6). Attach the other guardrail leg (R) (on the other side of the bed) to long guardrails (M) and top back side rail (J) with flat head screws (6) as shown. Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten the flat head screws.



TWIN BUNK BED



STEP 7

Insert wood dowels (7) into the end of the ladder steps (Q). Attach left ladder end (O) and right ladder end (P) to ladder steps (Q) with wood joint connectors (2). Tighten the wood joint connectors (2) with the Allen key (8).


TWIN BUNK BED



STEP 8

insert the metal dowels (5) into the holes in the bottom posts (D and E). Stack the top bunk onto the bottom bunk with the help of another person.


TWIN BUNK BED



STEP 9

Attach the ladder to the top front side rail (H) and bottom front side rail (I) with wood joint connectors (2) as shown. Use Allen key (8) to tighten the joint connectors.

TWIN BUNK BED




STEP 10

Insert two slats with wood dowel (T) into the center slots of the top side rails (H & J) of the upper bunk as shown.


Attach slats without wood dowel (L) onto top side rails (H & J) of the upper bunk with flat head screws (4) as shown. Use Phillips screwdriver (not included) to tighten flat head screws (4).

Repeat this process for the bottom bunk.


TWIN BUNK BED



the first twin bed



the second twin bed



To convert your bunk bed into two separate beds, remove the ladder and all the guardrails. With the help of another person, unstack the top bunk from the lower bunk.


TWIN BUNK BED



CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

DO NOT ALLOW HORSEPLAY ON OR UNDER THE BED AND PROHIBIT JUMPING ON THE BED.

DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE TO USE THE UPPER BUNK. BED IS DESIGNED FOR CHILDREN RANGING FROM 6 YEARS OF AGE TO YOUNG TEENAGERS.



USE ONLY COIL SPRING MATTRESSES ON BOTH THE UPPER AND LOWER BUNKS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY.

USE ONLY MATTRESSES WHICH ARE 74"-75" LONG AND 37 1/2" - 38 1/2" WIDE ON UPPER AND ON LOWER BUNKS. ENSURE THICKNESS OF MATTRESS DOES NOT EXCEED 6".

That's it! You've finished assembling your twin bunk bed.

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.

If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.



Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com

CAMAS CUCHETAS SIMPLES


Modelo No:	CODIGO UPC:	Color:
DL7891-1	0-65857-17796-1	MOCA
DL7891	0-65857-17942-2	MOCA
DL7891W-1	0-65857-18284-2	BLANCO
DL7891W	0-65857-18283-5	BLANCO
DL7891G	0-65857-19464-7	Gris
DL7891G-1	0-65857-19465-4	Gris

¡Felicitaciones por su nueva compra de un mueble! Los muebles de la línea **Dorel Living** han sido diseñados con la calidad, la comodidad y el estilo en mente. Estamos seguros de que este mueble le servirá por muchos años con su comodidad excepcional.

Le recomendamos que antes de comenzar a armarlo se familiarice con su nueva compra y tome unos minutos de su tiempo para leer este manual. Contiene información importante sobre nuestra garantía y consejos de cuidados para que su mueble siempre conserve su apariencia de nuevo.

Para obtener más ideas de muebles inspirantes, visite nuestro sitio web en www.dorelliving.com

También puede mantenerse informado de todas las últimas tendencias suscribiéndose a nuestra página en [Facebook page](#).
e [Instagram page](#).



ADVERTENCIA

**UTILICE ESTE
MANUAL PARA
ENSAMBLAR LA
CAMAS
CUCHETAS
SIMPLES**

Fecha de compra: ____ / ____ / ____

Número de lote: _____
(tomado del cartón)

Preguntas, inquietudes, partes que faltan? La satisfacción del cliente es importante para nosotros en Dorel Asia. **CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Nuestros agentes están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (EST) para atender su llamada y responder a cualquier pregunta. Para un servicio más rápido, siempre tenga listo el número de modelo al contactarnos. Nuestro número gratuito es: 1-800-295-1980

También puede comunicarse con nosotros por correo electrónico o visitando nuestro sitio web haciendo clic en los enlaces de soporte:

das@dorel.com
www.dorelliving.com

NOTA: ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. POR FAVOR, LÉALO Y CONSÉRVELO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

SERVICIO AL CLIENTE

También puede contactarnos escribiendo a la dirección que figura a continuación. Por favor incluya el número de modelo del producto, el color y una descripción detallada de su pregunta.

Dorel Living - Customer Service Department
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTAS E INSTALACIÓN



ADVERTENCIA

- * **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO** - NUNCA CUELQUE O ATE EN LA CAMA ARTÍCULOS QUE NO ESTÉN DISEÑADOS PARA USARLOS CON LA CAMA; POR EJEMPLO, PERO NO LIMITADO A ESTO, GANCHOS, CINTURONES Y CUERDAS DE SALTAR.
- * SIGA LA INFORMACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS INSCRITAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CUCHETA SUPERIOR Y EN EL CARTÓN. NO RETIRE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIAS DE LA CAMA.
- * LA BASE DEL COLCHÓN ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR UN COLCHÓN SIN NECESIDAD DE USAR UNA TABLA PARA MANTENER LA POSICIÓN O UN SOPORTE CON RESORTES
- * SIEMPRE UTILICE EL TAMAÑO DE COLCHÓN O DE SOPORTE DE COLCHÓN RECOMENDADO, O LOS DOS, PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE CAÍDAS O QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO.
- * **UTILICE SOLAMENTE COLCHONES CON RESORTES EN ESPIRAL EN LAS DOS CUCHETAS. EL NO RESPETAR ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES.**
- * UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y DE 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA LITERA SUPERIOR Y EN LA LITERA INFERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DE LOS COLCHONES NO SUPERE 6". LA SUPERFICIE DEL COLCHÓN DEBE QUEDAR POR LO MENOS 5" (127MM) POR DEBAJO DEL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LAS CUCHETAS.
- * NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DUERMAN EN LA CUCHETA SUPERIOR.
- * PESO MÁXIMO: 165 LBS (75 KGS) POR NIVEL.
- * SIEMPRE UTILICE LAS BARANDAS EN LOS DOS LADOS DE LA CUCHETA SUPERIOR. SI LA CUCHETA ESTÁ COLOCADA CERCA DE UNA PARED, LA BARANDA QUE CUBRE EL LADO LARGO DE LA CUCHETA DEBE SER COLOCADA CONTRA LA PARED PARA EVITAR QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO ENTRE LA CAMA Y LA PARED (ESTO SE APLICA A LAS CUCHETAS CON BARANDA LARGA DE UN SOLO LADO).
- * VERIFIQUE LA CAMA PERIÓDICAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE EL CUADRO, LA ESCALERILLA Y OTROS COMPONENTES ESTÉN EN LA POSICIÓN CORRECTA, NO ESTÉN DAÑADOS Y TODAS LAS UNIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS.
- * NO PERMITA QUE LOS NIÑOS HAGAN PAYASADAS SOBRE O DEBAJO DE LA CAMA Y PROHIBA QUE SALTEN SOBRE ELLA.
- * NO UTILICE PIEZAS DE SUSTITUCIÓN. CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER PIEZAS PARA REMPLAZAR.
- * EL USO DE UNA VELADORA SIRVE COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN PARA EL NIÑO QUE UTILIZA LA CUCHETA SUPERIOR.
- * SE PROHIBE EL USO DE COLCHONES DE AGUA O COLCHONETAS DE FLOTACIÓN.
- * SIEMPRE UTILICE LA ESCALERILLA PARA SUBIR A LA CUCHETA SUPERIOR O BAJAR DE ELLA.
- * PROHIBA QUE MÁS DE UN NIÑO SUBA A LA CUCHETA SUPERIOR.
- * CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

NOTAS

- * LEA ATENTAMENTE CADA ETAPA ANTES DE COMENZAR. ES MUY IMPORTANTE QUE CADA ETAPA SE LLEVE A CABO EN EL ORDEN CORRECTO. SI ESTAS ETAPAS NO SE SIGUEN EN ORDEN, PUEDEN SURGIR DIFICULTADES PARA ARMAR LA CAMA Y CAUSAR LESIONES A LOS NIÑOS QUE LA USAN.
- * **ADVERTENCIA:** DEBE SER ARMADA POR UN ADULTO.
- * ASEGÚRESE DE TENER TODAS LAS PIEZAS. TRABAJE EN UN LUGAR ESPACIOSO, DE PREFERENCIA SOBRE UN TAPIZ.
- * SE NECESITARÁN DOS PERSONAS PARA ARMARLA.
- * LA MAYORÍA DE LAS PIEZAS DE MADERA ESTÁN ETIQUETADAS O MARCADAS DEL LADO RÚSTICO.
- * SE NECESITA UN DESTORNILLADOR EN CRUZ (NO INCLUIDO).
- * SE RECOMIENDA EL USO DE UNA MAZA DE CAUCHO (NO INCLUIDA) PARA FACILITAR EL TRABAJO DE ASAMBLAJE.
- * LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DESDE 6 AÑOS HASTA LA ADOLESCENCIA TEMPRANA.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente con un paño suave y seco. No recomendamos el uso de limpiadores químicos o ceras en nuestros muebles laqueados, ya que pueden dañar el acabado. Mantenga los disolventes, el alcohol, el esmalte de uñas y los removedores de esmalte lejos de las superficies de sus muebles de madera.

Revise todos los pernos, tornillos y sujetadores periódicamente y apriételos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO











Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.



ADVERTENCIA: Si este producto está dañado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.



CAMAS CUCHETAS SIMPLES


LISTA DE ACCESORIOS

1		2	
			
Φ 1/4" x 100mm		Φ 6.5mm x 48mm	
PERNO CONECTOR (4MM CABEZA HEXAGONAL) 16 PCS		PERNO CONECTOR MADERA (4MM CABEZA HEXAGONAL) 10 PCS	
3		4	
			
Φ 6.5mm x 100mm		Φ 4mm x 35mm	
PERNO CONECTOR MADERA (4MM CABEZA HEXAGONAL) 24 PCS		TORNILLO CABEZA PLANA 24 PCS	
5		6	
			
Φ 10mm x 100mm		Φ 4mm x 30mm	
CLAVIJA DE METAL 4 PCS		TORNILLO CABEZA PLANA 6 PCS	
7		8	
			
Φ 10mm x 50mm			
CLAVIJA DE MADERA 62 PCS		LLAVE ALLEN 1 PC	
9	10		11
			
Φ 11.8mm x 15mm	Φ 1/4" x 32mm		Φ 9mm x 17mm
TUERCA BARRILETE 16 PCS	PERNO CONECTOR (4MM CABEZA HEXAGONAL) 2 PCS		PERNO DE BRIDA HEXAGONAL 2 PCS

CAMAS CUCHETAS SIMPLES













LISTA DE PIEZAS

A 	B 	C 
PATA SUPERIOR 1 PC	PATA SUPERIOR 2 PCS	PATA SUPERIOR 1 PC
D 	E 	F 
PATA INFERIOR 2 PCS	PATA INFERIOR 2 PCS	TRAVESAÑO SUPERIOR CABECERA 4 PCS




CAMAS CUCHETAS SIMPLES

LISTA DE PIEZAS

G 	H 	I 
TRAVESAÑO INFERIOR CABECERA 4 PCS	LARGUERO LATERAL SUPERIOR ANTERIOR 1 PC	LARGUERO LATERAL INFERIOR ANTERIOR 1 PC
J 	K 	L 
LARGUERO LATERAL POSTERIOR 1 PC	LARGUERO LATERAL INFERIOR POSTERIOR 1 PC	LISTÓN SIN CLAVIJA DE MADERA 12 PCS
M 	N 	O 
BARANDA LARGA 2 PCS	BARANDA CORTA 2 PCS	LADO IZQUIERDO ESCALERA 1 PC
P 	Q 	R 
LADO DERECHO ESCALERA 1 PC	ESCALÓN 3 PCS	SOPORTE DE BARANDA 2 PCS
S 	T 	U 
TRAVESAÑO CENTRAL CABECERA 4 PCS	LISTÓN CON CLAVIJA DE MADERA 4 PCS	SOPORTE DE BARANDA 1 PC

CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 1


Inserte clavijas de madera (7) en los extremos del travesaño superior de la cabecera (F), del travesaño inferior de la cabecera (G) y del travesaño central de la cabecera (S). Únalos con las patas superiores (A y B) con pernos conectores para madera (3) como ilustrado. Ajuste los pernos conectores para madera (3) con la llave Allen (8).

NOTA: Puede pasar que los travesaños de la cabecera superior (F, G y S) requieran ser acercados o alejados entre sí para permitir que las clavijas de madera (7) queden alineadas con los agujeros de las patas superiores (A y B).

Repita la etapa anterior para ensamblar la otra cabecera con las patas (B y C).

NOTA: Asegúrese de que el travesaño superior de cabecera (F) que tiene una etiqueta de advertencia quede entre las patas superiores (A) y (B). Observe la ilustración más arriba para ver la orientación de la etiqueta.




CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 2

Inserte clavijas de madera (7) en los extremos del travesaño superior de cabecera (F), del travesaño inferior de cabecera (G) y del travesaño central de cabecera (S) y únelos con las patas inferiores (D) y (E) con pernos conectores para madera (3) como ilustrado. Ajuste los pernos conectores para madera (3) con la llave Allen (8).

CAMAS CUCHETAS SIMPLES








ETAPA 3

Una las dos cabeceras con las patas inferiores (D y E) al languero lateral inferior anterior (I) y al languero lateral inferior posterior (K) con pernos conectores (1) y tuercas barrilete (9) como ilustrado. Ajuste los pernos conectores (1) con la llave Allen (8).

Nota: Ésta es la cama inferior.


CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 4

Inserte clavijas de madera (7) en los extremos de las barandas largas (M). Una las dos barandas largas (M) y los dos largueros laterales superiores (H y J) con las patas superiores (A y B) y (C y B) como ilustrado. Fije los largueros laterales superiores (H y J) con pernos conectores (1) y tuercas barrilete (9). Fije las barandas largas (M) con pernos conectores para madera (3). Ajuste los pernos conectores (1) y los pernos conectores para madera (3) con la llave Allen (8).

CAMAS CUCHETAS SIMPLES





ETAPA 5

Inserte clavijas de madera (7) en las barandas cortas (N). Una las barandas cortas (N) al soporte de baranda (U) con pernos conectores para madera (3) como ilustrado.

Fije las barandas cortas (N) a la pata superior (B) con pernos conectores para madera (3).

Fije el soporte de baranda (U) al larguero lateral superior anterior (H) con pernos conectores (10) y pernos de brida hexagonal (11) como ilustrado.




CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 6

Una un soporte de baranda (R) a las barandas cortas (N) y al larguero lateral superior anterior (H) con tornillos de cabeza plana (6). Una el otro soporte de baranda (R) (del otro lado de la cama) con las barandas largas (M) y el larguero lateral superior posterior (J) con tornillos de cabeza plana (6) como ilustrado. Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar los tornillos de cabeza plana.


CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 7

Inserte clavijas de madera (7) en los extremos de los escalones (Q). Una el lado izquierdo de la escalera (O) y el lado derecho de la escalera (P) a los escalones (Q) con pernos conectores para madera (2). Ajuste los pernos conectores para madera (2) con la llave Allen (8).


CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 8

Inserte las clavijas de metal (5) en los agujeros de las patas inferiores (D y E). Con la ayuda de otra persona, coloque la cama superior sobre la cama inferior.


CAMAS CUCHETAS SIMPLES



ETAPA 9

Una la escalera al larguero lateral superior anterior (H) y al larguero lateral inferior anterior (I) con pernos conectores para madera (2) como ilustrado. Utilice la llave Allen (8) para ajustar los pernos conectores.

CAMAS CUCHETAS SIMPLES




ETAPA 10

Inserte dos listones con clavija de madera (T) en las ranuras ubicadas en el centro de los largueros laterales superiores (H y J) de la cama superior como ilustrado.


Fije los listones sin clavija de madera (L) en los largueros laterales superiores (H y J) de la cama superior con tornillos de cabeza plana (4) como ilustrado. Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar los tornillos de cabeza plana (4).

Repita este procedimiento para la cama inferior.


CAMAS CUCHETAS SIMPLES



La primera cama simple



La segunda cama simple



Para convertir las camas cuchetas en dos camas simples separadas, retire la escalera y todas las barandas. Con la ayuda de otra persona, retire la cama superior de la cama inferior.


CAMAS CUCHETAS SIMPLES



PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS HAGAN PAYASADAS SOBRE O DEBAJO DE LA CAMA Y PROHIBA QUE SALTEN SOBRE ELLA.

NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DUERMAN EN LA CUCHETA SUPERIOR. LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DESDE 6 AÑOS HASTA LA ADOLESCENCIA TEMPRANA.



**PESO MÁXIMO: 165
LBS (75 KGS) PARA
CUCHETA**

**UTILICE SOLAMENTE
COLCHONES CON RESORTES
EN ESPIRAL EN LAS DOS
CUCHETAS. EL NO RESPETAR
ESTO PUEDE CAUSAR**

UTILICE ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA DOS CUCHETAS. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DEL COLCHÓN NO EXCEDA 6".

¡Eso es! Has terminado el montaje de su litera.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente. Reemplazaremos la pieza SIN costo alguno.



Tel: 1-800-295-1980
Correo electr.: das@dorel.com

Modèle No:	Code CUP:	Couleur:
DL7891-1	0-65857-17796-1	MOKA
DL7891	0-65857-17942-2	MOKA
DL7891W-1	0-65857-18284-2	BLANC
DL7891W	0-65857-18283-5	BLANC
DL7891G	0-65857-19464-7	Gris
DL7891G-1	0-65857-19465-4	Gris


Félicitations pour votre dernier achat d'un meuble ! Les meubles de la ligne **Dorel Living** ont été conçus ayant en tête la qualité, la commodité et le style. Nous sommes convaincus que ce meuble vous servira durant de nombreuses années avec un confort exceptionnel.

Nous vous encourageons à vous familiariser avec les caractéristiques de votre nouveau meuble avant de commencer l'assemblage ; prenez donc quelques minutes pour lire ce manuel. Il contient de l'information importante concernant notre garantie et des conseils d'entretien pour vous assurer de garder votre meuble aussi beau qu'aux premiers jours.

Pour trouver d'autres idées inspirantes, veuillez visiter notre site web à www.dorelliving.com

Vous pouvez aussi souscrire à notre page [Facebook](#) pour être à la fine pointe de toutes les dernières tendances.

et [Instagram page](#).



ATTENTION

UTILISEZ CE MANUEL POUR ASSEMBLER LE LIT SIMPLES SUPERPOSÉS

Date d'achat: ____ / ____ / ____

Numéro de lot: _____

(sur la boîte)

Des questions, des préoccupations, des pièces manquantes? La satisfaction du client est importante pour nous chez Dorel Asia. **CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.**

Nos agents sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 17h (HNE) pour prendre votre appel et répondre à vos questions. Pour un service plus rapide, ayez toujours le numéro de modèle à portée de main lorsque vous nous contactez.

Sans frais #: 1-800-295-1980

Vous pouvez également nous joindre par courriel ou en visitant notre site Web et en cliquant sur les liens de support:

das@dorel.com

www.dorelliving.com

NOTE: CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT INFORMATION DE SÉCURITÉ **IMPORTANTE**.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous pouvez également nous contacter en écrivant à l'adresse ci-dessous. S'il vous plaît inclure le numéro de modèle du produit, la couleur et une description détaillée de votre demande.

Dorel Living - Customer Service Département
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Québec
Canada, H1G 3L1

NOTES ET INSTALLATION



MISE EN GARDE

- * **DANGER D'ÉTRANGLEMENT** – NE JAMAIS ATTACHER OU SUSPENDRE D'ARTICLES SUR AUCUNE PARTIE DU LIT SUPERPOSÉ QUI NE SONT PAS CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LE LIT; PAR EXEMPLE, MAIS NE SE LIMITANT PAS À DES CROCHETS, CEINTURES ET CORDES À DANSER.
- * SUIVEZ LES INFORMATIONS SUR LES MISES EN GARDE INSCRITES SUR LA STRUCTURE DU LIT SUPERPOSÉ SUPÉRIEUR ET SUR LA BOÎTE. NE PAS ENLEVER L'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE SUR LE LIT.
- * LA PLATEFORME DE MATELAS EST CONÇUE POUR SUPPORTER UN MATELAS SANS AVOIR BESOIN D'UN SUPPORT DE MATELAS OU D'UN SOMMIER.
- * TOUJOURS UTILISER LE FORMAT DE MATELAS OU DE SUPPORT DE MATELAS RECOMMANDÉ, OU LES DEUX, POUR AIDER À PRÉVENIR LES RISQUES PROBABLES DE PIÉGAGE OU DE CHUTES.
- * **UTILISEZ UNIQUEMENT DES MATELAS À RESSORTS SUR LES DEUX LITS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR. SINON DES BLESSURES PEUVENT EN RÉSULTER.**
- * UTILISEZ SEULEMENT DES MATELAS DE 74"-75" DE LONGUEUR ET DE 37 1/2" - 38 1/2" DE LARGEUR POUR LA COUCHETTE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉPAISSEUR DES MATELAS NE DÉPASSE PAS 6". LA SURFACE DE MATELAS DOIT ÊTRE AU MOINS DE 5" (127MM) CI-DESSOUS DE LA BANDE SUPÉRIEURE DE GUARDRAILS.
- * NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS D'UTILISER LE LIT SUPÉRIEUR.
- * CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM: 165 LB (75 KG) PAR NIVEAU.
- * TOUJOURS UTILISER LES BARRIÈRES SUR LES DEUX CÔTÉS LONGS DU LIT SUPÉRIEUR. SI LE LIT SUPERPOSÉ SERA PLACÉ À CÔTÉ D'UN MUR. LA BARRIÈRE DE LA PLEINE GRANDEUR DU LIT DOIT ÊTRE PLACÉE CONTRE LE MUR POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE PIÉGAGE ENTRE LE LIT ET LE MUR (APPLICABLE POUR LES LITS SUPERPOSÉS AVEC BARRIÈRES PLEINE LONGUEUR SUR UN CÔTÉ).
- * VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT ET ASSUREZ-VOUS QUE LA BARRIÈRE, L'ÉCHELLE ET LES AUTRES COMPOSANTS SONT EN PLACE CORRECTEMENT, SANS DOMMAGES, ET QUE TOUTES LES VIS DE RACCORDEMENT SONT BIEN SERRÉES.
- * NE PAS JOUER SUR OU SOUS LE LIT ET INTERDICTION DE SAUTER SUR LE LIT.
- * NE PAS SUBSTITUER DE PIÈCES. CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT.
- * L'UTILISATION D'UNE VEILLEUSE REPRÉSENTE UNE PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ENFANT QUI OCCUPE LE LIT SUPÉRIEUR.
- * L'UTILISATION D'UN MATELAS D'EAU OU MATELAS GONFLABLE EST INTERDITE.
- * TOUJOURS UTILISER L'ÉCHELLE POUR MONTER OU DESCENDRE DU LIT SUPÉRIEUR.
- * INTERDIRE PLUS D'UNE PERSONNE SUR LE LIT SUPÉRIEUR.
- * CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

NOTES

- * LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE AVANT DE COMMENCER. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE CHAQUE ÉTAPE SOIT EXÉCUTÉE DANS L'ORDRE APPROPRIÉ. SI CES ÉTAPES NE SONT PAS SUIVIES DANS L'ORDRE, DES DIFFICULTÉS D'ASSEMBLAGE SE PRODUIRONT ET PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES.
- * **ATTENTION:** ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- * ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INCLUSES. TRAVAILLEZ DANS UN ENDROIT SPACIEUX, PRÉFÉRABLEMENT SUR UNE SURFACE LISSE ET DOUCE.
- * DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR L'ASSEMBLAGE.
- * LA PLUPART DES PLANCHES SONT ÉTIQUETÉES OU ESTAMPILLÉES SUR LE CÔTÉ NON-FINI.
- * UN TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME (NON INCLUS) EST NÉCESSAIRE.
- * UN MAILLET EN CAOUTCHOUC (NON INCLUS) EST RECOMMANDÉ POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE.
- * LE LIT EST CONÇU POUR DES ENFANTS DE 6 ANS JUSQU'À JEUNES ADOLESCENTS.

SOIN, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Époussetez régulièrement avec un chiffon doux et sec. Nous ne recommandons pas l'utilisation de produits nettoyants ou de cire sur notre mobilier laqué car cela pourrait endommager la finition. Gardez les solvants, alcools, vernis à ongles et décapants loin des surfaces de votre mobilier en bois franc. Utilisez un service de nettoyage professionnel pour nettoyer le tissu.

Vérifiez régulièrement tous les boulons, vis et fixations et serrez-les si nécessaire.











GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Dorel garantit que son produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et accepte de remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre un (1) an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie est valable uniquement sur présentation d'une preuve d'achat. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de pièces défectueuses du mobilier et aucun travail d'assemblage n'est inclus. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été assemblé incorrectement, soumis à une mauvaise utilisation ou abus, ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon. L'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu ne sont pas couverts par cette garantie (le cas échéant). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

 **AVERTISSEMENT: Si ce produit est endommagé, et/ou des pièces sont brisées ou manquantes, NE PAS UTILISER.**




LITS SIMPLES SUPERPOSÉS


Liste de quincaillerie

1  Φ 1/4" x 100mm BOULON DE RACCORDEMENT (4MM TÊTE HEXAGONALE) 16 PCS	2  Φ 6.5mm x 48mm BOULON DE RACCORDEMENT BOIS (4MM TÊTE HEXAGONALE) 10 PCS	
3  Φ 6.5mm x 100mm BOULON DE RACCORDEMENT BOIS (4MM TÊTE HEXAGONALE) 24 PCS	4  Φ 4mm x 35mm VIS À TÊTE PLATE 24 PCS	
5  Φ 10mm x 100mm GOUJON DE MÉTAL 4 PCS	6  Φ 4mm x 30mm VIS À TÊTE PLATE 6 PCS	
7  Φ 10mm x 50mm GOUJON DE BOIS 62 PCS	8  CLÉ ALLEN 1 PC	
9  Φ 11.8mm x 15mm ÉCROU TRANSVERSAL 16 PCS	10  Φ 1/4" x 32mm BOULON DE RACCORDEMENT (4MM TÊTE HEXAGONALE) 2 PCS	11  Φ 9mm x 17mm VIS À TÊTE HEXAGONALE CREUSE 2 PCS

LITS SIMPLES SUPERPOSÉS












LISTE DE PIÈCES

A 	B 	C 
PIED SUPÉRIEUR 1 PC	PIED SUPÉRIEUR 2 PCS	PIED SUPÉRIEUR 1 PC
D 	E 	F 
PIED INFÉRIEUR 2 PCS	PIED INFÉRIEUR 2 PCS	TRAVERSE SUPÉRIEURE TÊTE DE LIT 4 PCS




LITS SIMPLES SUPERPOSÉS

LISTE DE PIÈCES

G 	H 	I 
TRAVERSE INFÉRIEURE TÊTE DE LIT 4 PCS	BARRE LATÉRALE SUPÉRIEURE AVANT 1 PC	BARRE LATÉRALE INFÉRIEURE AVANT 1 PC
J 	K 	L 
BARRE LATÉRALE ARRIÈRE 1 PC	BARRE LATÉRALE INFÉRIEURE ARRIÈRE 1 PC	LATTE SANS GOUJON DE BOIS 12 PCS
M 	N 	O 
BARRIÈRE LONGUE 2 PCS	BARRIÈRE COURTE 2 PCS	CÔTÉ GAUCHE ÉCHELLE 1 PC
P 	Q 	R 
CÔTÉ DROIT ÉCHELLE 1 PC	MARCHE 3 PCS	SUPPORT DE BARRIÈRE 2 PCS
S 	T 	U 
TRAVERSE CENTRALE TÊTE DE LIT 4 PCS	LATTE AVEC GOUJON DE BOIS 4 PCS	SUPPORT DE BARRIÈRE 1 PC

LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 1


Insérez des goujons de bois (7) dans les extrémités de la traverse supérieure de la tête de lit (F), dans la traverse inférieure de la tête de lit (G) et dans la traverse centrale de la tête de lit (S). Fixez-les aux pieds supérieurs (A et B) avec des boulons de raccordement pour bois (3) tel qu'illustré. Serrez les boulons de raccordement pour bois (3) à l'aide de la clé Allen (8).

NOTE : Peut-être que les traverses de la tête de lit supérieure (F, G et S) devront être rapprochées ou éloignées dans le but de permettre aux goujons de bois (7) de s'aligner avec les trous des pieds supérieurs (A et B).

Répétez l'étape précédente pour assembler l'autre tête de lit avec les pieds (B et C).

NOTE : Assurez-vous d'utiliser la traverse supérieure de tête de lit (F) qui porte une étiquette d'avertissement entre les pieds supérieurs (A) et (B). Référez-vous à l'illustration ci-dessus pour voir l'orientation de l'étiquette.


LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 2

Insérez des goujons de bois (7) dans les extrémités de la traverse supérieure de tête de lit (F), dans la traverse inférieure de tête de lit (G) et dans la traverse centrale de tête de lit (S) et fixez-les aux pieds inférieurs (D) et (E) avec des boulons de raccordement pour bois (3) tel qu'illustré. Serrez les boulons de raccordement pour bois (3) à l'aide de la clé Allen (8).

LITS SIMPLES SUPERPOSÉS




ÉTAPE 3

Fixez les deux têtes de lit aux pieds inférieurs (D et E), à la barre latérale inférieure avant (I) et à la barre latérale inférieure arrière (K) avec des boulons de raccordement (1) et des écrous transversaux (9) tel qu'illustré. Serrez les boulons de raccordement (1) à l'aide de la clé Allen (8).

Note : Ceci est le lit inférieur.

LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 4


Insérez des goujons de bois (7) dans les extrémités des barrières longues (M).

Fixez les deux barrières longues (M) et les barres latérales supérieures (H et J) aux pieds supérieurs (A et B) et (C et B) tel qu'illustré.

Fixez les barres latérales supérieures (H et J) avec des boulons de raccordement (1) et des écrous transversaux (9). Fixez les barrières longues (M) avec des boulons de raccordement pour bois (3).

Serrez les boulons de raccordement (1) et les boulons de raccordement pour bois (3) à l'aide de la clé Allen (8).



LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 5

Insérez des goujons de bois (7) dans les barrières courtes (N). Fixez les barrières courtes (N) au support de barrière (U) avec des boulons de raccordement pour bois (3) tel qu'illustré. Fixez les barrières courtes (N) au pied supérieur (B) avec des boulons de raccordement pour bois (3). Fixez le support de barrière (U) à la barre latérale supérieure avant (H) avec des boulons de raccordement (10) et des vis à tête hexagonale creuse (11) tel qu'illustré.




LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 6

Fixez un support de barrière (R) aux barrières courtes (N) et à la barre latérale supérieure avant (H) avec des vis à tête plate (6). Fixez l'autre support de barrière (R) (de l'autre côté du lit) aux barrières longues (M) et à la barre latérale supérieure arrière (J) avec des vis à tête plate (6) tel qu'illustré. Servez-vous d'un tournevis cruciforme (non compris) pour serrer les vis à tête plate.


LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 7

Insérez des goujons de bois (7) dans les extrémités des marches (Q). Fixez le côté gauche de l'échelle (O) et le côté droit de l'échelle (P) aux marches (Q) avec des boulons de raccordement pour bois (2). Serrez les boulons de raccordement pour bois (2) à l'aide de la clé Allen (8).


LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 8

Insérez des goujons de métal (5) dans les trous des pieds inférieurs (D et E). Avec l'aide d'une autre personne, placez le lit supérieur sur le lit inférieur.


LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ÉTAPE 9

Fixez l'échelle à la barre latérale supérieure avant (H) et à la barre latérale inférieure avant (I) avec des boulons de raccordement pour bois (2) tel qu'illustré. Servez-vous de la clé Allen (8) pour serrer les boulons de raccordement.

LITS SIMPLES SUPERPOSÉS




ÉTAPE 10

Insérez deux lattes avec goujons de bois (T) dans les rainures situées au centre des barres latérales supérieures (H et J) du lit supérieur tel qu'illustré.


Fixez les lattes sans goujons de bois (L) aux barres latérales supérieures (H et J) du lit supérieur avec des vis à tête plate (4) tel qu'illustré. Servez-vous d'un tournevis cruciforme (non compris) pour serrer les vis à tête plate (4).

Répétez cette procédure pour le lit inférieur.


LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



Le premier lit simple



Le deuxième lit simple



Pour convertir les lits superposés en deux lits simples, retirez l'échelle et toutes les barrières. Avec l'aide d'une autre personne, séparez le lit supérieur du lit inférieur.


LITS SIMPLES SUPERPOSÉS



ATTENTION: Cette unité est destinée à être utilisée seulement avec des produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.

NE PAS PERMETTRE DE SE CHAMAILLER SUR OU SOUS LE LIT ET NE PAS SAUTER SUR LE LIT.

NE PAS PERMETTRE À DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 6 ANS D'UTILISER LE LIT SUPÉRIEUR. LE LIT EST CONÇU POUR DES ENFANTS DONT L'ÂGE SE SITUE À PARTIR DE 6 ANS JUSQU'À JEUNES ADOS.



CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM: 165 LB (75 KG) PAR NIVEAU.

UTILISEZ SEULEMENT DES MATELAS À RESSORTS SUR LES LITS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR. À DÉFAUT DE QUOI, DES BLESSURES PEUVENT SE PRODUIRE.

UTILISEZ SEULEMENT DES MATELAS DE 188-190 CM (74"-75") DE LONG ET 95-98 CM (37 1/2" - 38 1/2") DE LARGE SUR LE LIT SUPÉRIEUR ET LE LIT INFÉRIEUR. ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉPAISSEUR DU MATELAS N'EXCÈDE PAS 15 CM (6").

C'est tout! Vous avez terminé le montage de votre lit superposés.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT**.



TÉL. # : 1-800-295-1980
Courriel : das@dorel.com

