

In-Wall Digital Timer

DIGITAL

TOUCH SMART™ ▼ TIMER ▲



Fast, easy setup!

1. After installation

For first use, use a pencil or toothpick to press the reset button (r) below the arrow buttons.

2. Set the time

Use up (▲) and down (▼) arrows to set current time.



Additional features:

• Countdown

This feature turns the light on for a set period of time and turns it off when time expires. Press "countdown," then use up (▲) and down (▼) arrows to set from 1 minute to 24 hours.

Once you reach your desired time setting, simply walk away and the timer will begin counting down. Your last time setting will be remembered the next time you use the countdown feature.



3. Choose your program

There are 3 pre-programmed times that run individually or simultaneously. Choose from the following:

- "morning" (5am-8am)
- "evening" (5pm-12 am)
- "all night" (6pm-6am)

When a time is chosen, the blue LED indicator light will turn on. You may run multiple programs.



• Manual/Override

Manual: Press **on** and **off** buttons to manually control lighting.



⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- SHUT OFF POWER AT FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY

RISK OF FIRE

- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
- DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES

MADE IN CHINA

GE is trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM-8:00PM CST.

Temporizador digital de pared

DIGITAL TOUCH SMART™ ▼ TIMER ▲



¡Programación fácil y rápida!

1. Programación

Para usarlo por primera vez, presione el botón restablecer (r) debajo de los botones de flecha.

2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para programar la hora actual.



3. Elija el programa

Existen tres programas preestablecidos que pueden activarse de manera individual o simultánea. Elija entre los siguientes:

“mañana” (5 a. m. - 8 a. m.)

“noche” (5 p. m. - 12 a. m.)

“toda la noche” (6 p. m. - 6 a. m.)

Cuando se selecciona un programa, se encenderá una luz LED indicadora azul. Puede activar varios programas a la vez.



Características adicionales:

• Cuenta regresiva

Esta función enciende la luz por un intervalo de tiempo establecido y la apaga una vez transcurrido dicho tiempo. Presione el botón de cuenta regresiva “countdown”, luego use las flechas (▼▲) para programar desde 1 minuto a 24 horas. Una vez establecido el tiempo que desea, simplemente aléjese y el temporizador comenzará la cuenta regresiva. El último tiempo establecido permanecerá en memoria para la próxima vez que use la función de cuenta regresiva.



• Manual/Anulación

Manual: Presione **on** y **off** botones para controlar manualmente el dispositivo enchufado al temporizador.



⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- CORTE LA CORRIENTE ANTES DE EFECTUAR UNA INSTALACIÓN
- NO LO USE EN LUGARES HÚMEDOS
- USE SOLAMENTE EN INTERIORES

RIESGO DE INCENDIO

- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORÍFICOS (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.).
- NO EXCEDA LOS LÍMITES ELÉCTRICOS PERMITIDOS
- UTILÍCELO CON ALAMBRE DE COBRE ÚNICAMENTE
- NO LO UTILICE PARA CONTROLAR RECEPTÁCULOS

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año.
Visite www.byjasco.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).