


Grill Gazebo

ITEM #0754694

MODEL #L-GG001PST-F


Français p. 9

Español p. 18




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-578-6569 from 8 am EST to 8 pm PST, Monday - Friday, or email to lowes@sunjoygroup.com or visit www.sunjoyonline.com.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A1	Post (1)	2
A2	Post (2)	1
A3	Post (3) with Bottle Opener pre-assembled	1
B	Big beam	4
C	Big connector	1
D	Small beam	4
E	Long screen	2
F	Short screen	2
G1	Glass Panel 1	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G2	Glass Panel 2	1
H	Hook rack	1
J	Big canopy	1
K	Small canopy	1
L	Hook	1
M	LED light	4



- When installing and assembling the item, it is recommended two or more adults are involved.
- This product is intended for outdoor use only and should be placed on flat, horizontal ground.
- Ensure enough clearance around the product.
- Do not use the unit during an electrical storm, as there is a remote chance of getting struck by lightning.
- Do not climb on top of the item. Falling off it can result in serious injury, possibly even death.
- This package contains small items and plastic bags that should be kept away from children.
- Ensure all connectors and poles are firmly secured in position. It is important to do so before use to avoid collapsing or damage to the item, which could also result in injury.
- Center hook's maximum weight: 26 lbs.


- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. This tent is made with fabric that meets CPAI – 84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Please take down the item during strong wind, rain or snow. The manufacturer or retailer is not liable for any loss of the product or other items due to the failure to take down the item during any inclement weather.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


No Tools Required for Assembly.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Attach the Long Screen (E) and the Short Screen (F) to Post (A1、A2、A3) with the Bolt (I).


Hardware Used

I Bolt 1  x 16




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Attach the Big Beam (B) to the Big Connector (C), attach the Hook (L) to the Big Connector (C).



3. Insert the lower connector tube of the Big Beam (B) into the upper tube of Post (A1, A2, A3), then put the Big Canopy (J) on big top, do not fully spread.




4. Attach the lower connector tube of Small beam (D) to the upper tube of Big beam (B).




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Extend the Small Canopy (K) onto the small top by fixing the canopy at four corners of Small Beam (D).




6. Take off the back cover of LED light (M), and match 3 pieces AAA batteries into sockets. Attach back cover to LED light (M).
Note: Batteries are not included.




- 6-1. Hang the assembled LED light (M) into holes of Big Beam (B) (**Note: Pull down forward tightly after LED lights hung into Beam holes**).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS




7. Extend the Big Canopy (J) onto the big top by fixing the canopy at four corners of Big Beam (B).



7-1. Attach the Hook (H) to Glass Panel (G2) with the Bolt (II).

Hardware Used

II Bolt 2  x 3




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Insert the Glass Panel (G1,G2) into the Post (A1, A2, A3), then attached them tightly with the Bolt (I).

Hardware Used


I Bolt 1  x 4



9. Fix the gazebo to the lawn by using the Stake (FF).

Hardware Used

FF $\Phi 6 \times 230$ mm Stake  x 8



CARE & MAINTENANCE

To extend the life of grill gazebo, do not use when there are high winds. Disassemble and pack away when the gazebo will not be used for an extended period. Ensure that the canopies and metal parts are all dry before packing away.


SIX-MONTH LIMITED WARRANTY

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes. The manufacturer warrants this item to be free from defects in material and workmanship for a period of 6 MONTHS. If any defect is found, please call our customer service department at 1-866-578-6569 for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-578-6569 from 8 am EST to 8 pm PST, Monday - Friday.


PART	DESCRIPTION	PART NUMBER
A1	Post (1)	P11132A01106
A2	Post (2)	P11133A01106
A3	Post (3) with Bottle Opener pre-assembled	P11134A01106
B	Big beam	P10322A01106
C	Big connector	P10131A01106
D	Small beam	P10217A01106
E	Long screen	P11076A01106
F	Short screen	P11077A01106
G1	Glass Panel 1	P12306A01106
G2	Glass Panel 2	P12307A01106
H	Hook rack	P13701A01106
J	Big canopy	P00105L07013
K	Small canopy	P00106L07013
L	Hook	P12601A01106
M	LED light	P13501A07000
I	Bolt 1	P90804A07016
II	Bolt 2	P90801B07016
FF	Φ6X230 mm Stake	P12402C01001



Printed in China
Production number: xxxxxxxx


Gazebo Gril

ARTICLE #0754694
MODÈLE #L-GG001PST-F



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-578-6569 entre 8h et 20h (HNE), du lundi au vendredi. Vous pouvez également nous écrire à lowes@sunjoygroup.com ou visiter le www.sunjoyonline.com.


CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A1	Poteau (1)	2
A2	Poteau (2)	1
A3	Poteau (3) avec ouvre-bouteilles incorporé	1
B	Poutre Grande	4
C	Connexion Grande	1
D	Poutre Petite	4
E	Façade Longue	2
F	Façade Courte	2
G1	Panneau en Vitre 1	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
G2	Panneau en Vitre 2	1
H	Râtelier à Crochets	1
J	Toile Grande	1
K	Toile Petite	1
L	Crochet	1
M	Lampe LED	4

QUINCAILLERIE INCLUSE



Boulon 1	Boulon 2	Piquets
		Φ6 x 230 mm
Qté. 20	Qté. 3	Qté. 8



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.

- Nous vous recommandons d'effectuer l'installation et l'assemblage du produit à deux adultes ou plus.
- Ce produit est conçu pour une utilisation extérieure seulement et il devrait être placé sur un sol horizontal et plat.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du produit.
- N'utilisez pas le produit pendant un orage, car vous risqueriez de vous faire frapper par la foudre.
- Ne grimpez pas sur le produit. Une chute peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- Cet emballage contient de petites pièces et des sacs en plastique qui doivent être gardés hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que tous les raccords et les tiges sont fixés fermement en place. Il est important d'effectuer cette étape avant d'utiliser le produit afin d'éviter qu'il s'affaisse ou s'endommage, ce qui pourrait aussi entraîner des blessures.
- Capacité pondérale du crochet central : 11,79 kg



AVERTISSEMENT


- Gardez les flammes et autres sources de chaleur à distance de la toile. Cette toile est faite d'un tissu qui satisfait aux normes CPAI-84 pour une résistance aux flammes. Elle n'est pas ignifugée. Cette toile brûlera si elle est laissée en contact continu avec une flamme. L'application de toute substance étrangère sur la toile pourrait affecter l'efficacité de ses propriétés de résistance aux flammes.
- Veuillez démonter le produit lorsqu'il y a des vents forts, de la pluie et de la neige. Le fabricant ou le détaillant n'est pas responsable de toute perte du produit ou d'autres produits si vous n'avez pas démonté le produit lors de toutes intempéries.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.



1. Fixez la Façade Grande (E) et la Façade Petite (F) au Poteau (A1、A2、A3) avec le Boulon (I).


Quincaillerie utilisée

I Boulon 1  x 16




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


2. Fixez la Poutre Grande (B) à la Connexion Grande (C), Vissez le Crochet (L) à la Connexion Grande (C).



3. Introduisez le tube de connexion inférieur de la Poutre Grande (B) dans le tube supérieur du Poteau (A1, A2, A3), ensuite étalez la Toile Grande (J) sur le grand toit, mais ne l'étirez pas.




4. Fixez le tube de connexion inférieur de la Poutre Petite (D) au tube supérieur de la Poutre Grande (B).




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


5. Étirez la Toile Petite (K) sur le petit toit en fixant les quatre coins aux Poutres Petites (D).




6. Enlevez le couverc arrière de la Lampe LED (M), et installez 3 piles AAA de la façon indiquée. Fixez le couverc arrière de la lampe LED (M). **Avis: Les piles AAA ne sont pas comprises.**




- 6-1. Accrochez la lampe LED assemblée (M) dans les orifices de la Poutre Grande (B) (**Avis: Tirez vers le bas et en avant fortement après avoir introduit la lampe LED dans les orifices**).



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE




7. Étendez la Grande Toile (J) sur le grand toit en la fixant aux quatre coins des Poutres Grandes (B).



- 7-1. Fixez le Râtelier à Crochets (H) au Panneau en Vitre (G2) avec le Boulon (II).

Quincaillerie utilisée

II Boulon 2  x 3




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. Introduisez le Panneau en Vitre (G1,G2) dans les Poteaux (A1, A2, A3), et fixez-les fortement avec le Boulon (I).

Quincaillerie utilisée


I Boulon 1  x 4



9. Ancrez le gazebo à la terre avec les Piquets (FF).

Quincaillerie utilisée

FF Piquets $\Phi 6 \times 230$ mm  x 8



SOIN ET ENTRETIEN

Pour que votre gazebo gril dure plus longtemps, ne l'utilisez pas quand il y a du vent fort. Démontez-le et gardez le pendant des périodes longues de ne pas l'employer. Assurez-vous que les toiles autant que les pièces en métal soient sèches avant de les garder.


GARANTIE LIMITÉE DE SIX MOIS

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur originel et s'applique aux défauts matériels et de main d'œuvre de l'article à condition que l'article soit entretenu avec soin et utilisé uniquement pour emploi personnel, résidentiel. Le fabricant garanti cet article de n'avoir aucun défaut matériaux ou de main d'œuvre pendant une période de 6 MOIS. S'il se trouve un défaut, appelez s'il vous plait le Secteur du Service à la Clientèle au 1-866-578-6569 pour de l'aide. Le fabricant ne couvre pas les frais de transport ou de livraison et ne compense pas l'individu ou n'importe que autre personne pour le montage et démontage du produit. Cette garantie vous donne certains droits, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à un autre.

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour pièces de rechange, veuillez appeler notre secteur de Service à la clientèle au 1-866-578-6569 de 8h et 20h, heure de l'Est.


PIÈCE	DESCRIPTION	NÚMERO
A1	Poteau (1)	P11132A01106
A2	Poteau (2)	P11133A01106
A3	Poteau (3) avec ouvre-bouteilles incorporé	P11134A01106
B	Poutre Grande	P10322A01106
C	Connexion Grande	P10131A01106
D	Poutre Petite	P10217A01106
E	Façade Longue	P11076A01106
F	Façade Courte	P11077A01106
G1	Panneau en Vitre 1	P12306A01106
G2	Panneau en Vitre 2	P12307A01106
H	Râtelier à Crochets	P13701A01106
J	Toile Grande	P00105L07013
K	Toile Petite	P00106L07013
L	Crochet	P12601A01106
M	Lampe LED	P13501A07000
I	Tornillo 1	P90804A07016
II	Tornillo 2	P90801B07016
FF	Piquets $\Phi 6 \times 230$ mm	P12402C01001



Imprimé en Chine
Numéro de production: xxxxxxxxx


Gazebo Parrilla

ARTÍCULO #0754694
MODELO #L-GG001PST-F



Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-578-6569, de lunes a viernes de 8 am a 8 pm, hora estándar del Este, de lunes a viernes, o mandar un correo electrónico a lowes@sunjoygroup.com o visite www.sunjoyonline.com.


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Columna (1)	2
A2	Columna (2)	1
A3	Columna (3) con abre botellas incorporado	1
B	Viga Grande	4
C	Conexión Grande	1
D	Viga Pequeña	4
E	Fachada larga	2
F	Fachada Corta	2
G1	Panel de cristal 1	1

PIEZE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G2	Panel de cristal 2	1
H	Estante de Ganchos	1
J	Toldo Grande	1
K	Toldo Pequeño	1
L	Gancho	1
M	Lámpara LED	4

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

- Se recomienda que participen dos personas para instalar y ensamblar el artículo.
- Este producto está diseñado solo para uso en exteriores y se debe colocar sobre un suelo plano y horizontal.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del producto.
- No utilice la unidad durante una tormenta eléctrica, ya que existe la posibilidad, aunque remota, de ser alcanzado por un rayo.
- No trepe la parte superior del artículo. Las caídas podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- Este paquete contiene artículos pequeños y bolsas plásticas que deben mantenerse alejados de los niños.
- Asegúrese de que todos los conectores y postes estén bien asegurados en su posición. Es importante hacerlo antes de usarlo para evitar que el artículo caiga en lesiones.
- Capacidad máxima del gancho central: 11,79 kg

ADVERTENCIA


- Mantenga la tela de la carpa alejada de las llamas y las fuentes de calor. Esta tienda está fabricada con tela ignífuga, que cumple las especificaciones CPAI – 84 de resistencia a las llamas. No es a prueba de fuego. La tela arderá si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda ignífuga se anulen.
- Desensamble el artículo durante vientos fuertes, si llueve o nieva. El fabricante no es responsable de ninguna pérdida del producto u otros artículos por no inclemente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.



1. Fije la Fachada Grande (E) y la Fachada Pequeña (F) a las Columnas (A1, A2, A3) con el Tornillo (I).


Aditamentos utilizados

I Tornillo 1  x 16




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Fije la Viga Grande (B) a la Conexión Grande (C),
Atornille el Gancho (L) a la Conexión Grande (C).



3. Introduzca el tubo de conexión inferior de la Viga Grande (B) en el tubo superior de las Columnas (A1, A2, A3), luego eche el Toldo Grande (J) sobre el techo grande, pero no lo estire.




4. Fije el tubo de conexión inferior de la Viga Pequeña (D) al tubo superior de la Viga Grande (B).




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Estire el Toldo Pequeño (K) sobre el techo pequeño fijando las cuatro esquinas a las Vigas Pequeñas (D).




6. Quite la tapadera trasera de la lámpara LED (M), e instale 3 pilas AAA de la manera indicada. Fije la tapadera trasera a la lámpara LED (M). **Aviso: Las pilas AAA no están incluidas.**




- 6-1. Cuelgue la lámpara LED montada (M) en los orificios de la Viga Grande (B) (**Aviso: Tire hacia abajo y hacia delante fuertemente después de introducir la lámpara LED en los orificios.**).



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




7. Estire el Toldo Grande (J) sobre el techo grande fijando las cuatro esquinas a las Vigas Grandes (B).



- 7-1. Fije el Estate de Ganchos (H) al Panel de Cristal (G2) con el Tornillo (II).

Aditamentos utilizados

II Tornillo 2  x 3




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Introduzca el Panel de Cristal (G1,G2) en las Columnas (A1, A2, A3), y fíjelas fuertemente con el Tornillo (I).

Aditamentos utilizados


I Tornillo 1  x 4



9. Ancle el gazebo a la tierra con las Estacas (FF).

Aditamentos utilizados

FF Estacas $\Phi 6 \times 230$ mm  x 8



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para que vuestro gazebo parrilla dure más tiempo, no lo utilice cuando hay vientos fuertes. Desmóntelo y guárdelo si no lo va a utilizar durante un tiempo largo. Asegúrese que los toldos así como las piezas de metal estén muy secos antes de guardarlo.


GARANTIA LIMITADA DE SEIS MESES

Esta garantía limitada se le ofrece al comprador original y se aplica a defectos materiales y de mano de obra del artículo siempre y cuando el artículo haya sido mantenido con cuidado y utilizado únicamente para empleo personal, residencial. El fabricante garantiza que este artículo no tiene ningún defecto material o de mano de obra durante un periodo de 5\6 MESES. Si encuentra algún defecto, llame por favor a la Sección de Servicio al Cliente al 1-866-578-6569 para que le ayuden. El fabricante no cubre los gastos de transporte o de entrega y no compensa al individuo o a ninguna otra persona por el montaje y desmontaje del producto. Esta garantía le da algunos derechos, y podría también tener algunos derechos más que varían de un estado al otro.

LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para piezas de recambio, llame por favor a nuestra sección de Servicio al Cliente al 1-866-578-6569 de 8 am a 8 pm, hora del Este.

PIEZE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
A1	Columna (1)	P11132A01106
A2	Columna (2)	P11133A01106
A3	Columna (3) con abre botellas incorporado	P11134A01106
B	Viga Grande	P10322A01106
C	Conexión Grande	P10131A01106
D	Viga Pequeña	P10217A01106
E	Fachada larga	P11076A01106
F	Fachada Corta	P11077A01106
G1	Panel de cristal 1	P12306A01106
G2	Panel de cristal 2	P12307A01106
H	Estante de Ganchos	P13701A01106
J	Toldo Grande	P00105L07013
K	Toldo Pequeño	P00106L07013
L	Gancho	P12601A01106
M	Lámpara LED	P13501A07000
I	Tornillo 1	P90804A07016
II	Tornillo 2	P90801B07016
FF	Estacas $\Phi 6 \times 230$ mm	P12402C01001



Impreso en China
Numero de producción: xxxxxxxxxxxx