



Breville Customer Service Center

US Customers

Mail: 19400 S Western Ave
Torrance
CA 90501-1119

Phone: Customer Service:
1(866) BREVILLE

Email Customer Service
askus@brevilleusa.com

www.brevilleusa.com

Canada Customers

Mail: Anglo Canadian
2555, Avenue l'aviation
Pointe-Claire
(Montreal) Quebec
H9P 2Z2

Phone: Customer Service:
1(866) BREVILLE

Email Customer Service
askus@breville.ca

www.breville.ca

Breville is a registered trademark of Breville Pty Ltd. A.B.N. 98 000 092 928
19400 S Western Ave, Torrance, CA 90501-1119 USA
Tel 1 866 BREVILLE
2555, Avenue Aviation, Pointe-Claire (Montreal) Quebec, H9P 2Z2 CANADA
Tel 1 866 BREVILLE

© Copyright Breville Pty Ltd 2009

Due to continual improvements in design or otherwise, the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

Model 800CPXL

Issue 4/09



Breville®

CITRUS PRESS

CITRUS PRESS

CONTENTS

4	Congratulations
5	About your Breville Die Cast Citrus Press
6	Breville recommends safety first
8	Know your Breville Die Cast Citrus Press
9	Assembling your Breville Die Cast Citrus Press
13	Operating your Breville Die Cast Press
16	Disassembling your Breville Die Cast Citrus Press
19	Care and cleaning
20	Trouble shooting guide
21	Tips on juicing

Breville®

Congratulations

on the purchase of your new Breville Die Cast Citrus Press



From its superbly crafted and ultra-quiet motor right through to its professionally styled casing, your Die Cast Citrus Press represents a perfect balance of functionality, reliability and absolute style.

In developing this booklet our goal was to provide you with the perfect point from which you can start exploring the fabulous benefits of the innovative 800CPXL. We hope each page of this booklet helps you gain enormous pleasure from a new world of fresh citrus juicing.

We would just like to say thank you and...

enjoy.





IMPORTANT SAFEGUARDS

We at Breville are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions:

- Carefully read all instructions before operating and save for future reference.
- Remove any promotional stickers before using the Citrus Press.
- Always make sure the Citrus Press is properly and completely assembled before connecting to power outlet and operating. The unit will not turn 'ON' unless properly assembled.
- Always use the Citrus Press on a dry, level surface.
- Always switch the Citrus Press 'OFF', then unplug from the power outlet if the appliance - is to be left unattended, - if not in use, - before cleaning, - before attempting to move the appliance, disassembling, assembling and when storing the appliance.
- Regularly inspect the supply cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in any way, immediately cease use of the appliance and call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE.
- The use of accessory attachments not recommended by Breville may cause a risk of injury to persons, fire or electric shock.
- When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for circulation.
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounded type and its electrical rating must be the same or more wattage as the appliance.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons do not immerse the appliance, motor base, cord or plug in water or any other liquid. Do not use a water jet to clean the power cord or motor base.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or become knotted.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- For any maintenance other than cleaning, call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors.
- Strictly follow cleaning and care instructions.
- To disconnect, turn all controls to 'OFF', then remove plug from power outlet.
- Use caution when operating the appliance – do not place hands or fingers near moving or rotating parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- Portable – Unplug from outlet when not in use before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center/facility for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- Avoid contact with moving parts.

ELECTRIC CORD STATEMENT

Your Die Cast Series Citrus Press has a short cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with the cord.

Do not allow children to be near or use this appliance without close adult supervision. If you must use a longer cord or an extension cord when using the appliance, the cord must be arranged so it will not drape or hang over the edge of a countertop, tabletop or surface area where it can be pulled on by young children or tripped over. To prevent electric shock, personal injury or fire, the electrical rating of the extension cord if you must use one must be the same or more than the wattage of the appliance (wattage is marked on the underside of the appliance).

WARNING: AVOID PLACING HANDS OR FINGERS NEAR JUICING PRESS ARM MECHANISM AT REAR OF MOTOR BASE WHEN MOVING JUICING PRESS ARM INTO THE UPRIGHT POSITION

KNOW YOUR BREVILLE DIE CAST CITRUS PRESS



ASSEMBLING YOUR BREVILLE DIE CAST CITRUS PRESS



Step 1.

Pull the Juicer Press Arm up and backwards, away from the Motor Base, until fully extended.



Step 2.

Place the Juice Collector onto the Drive Shaft on top of the Motor Base. Ensure the Juice Spout fits into the semi-circular groove at the front of the Motor Base.



Step 3.

Insert the selected Stainless Steel Filter (fine or coarse) into the Juice Collector, aligning the indent with the arrow in the bottom of the Filter over the corresponding tab with arrow in the Juice Collector. Use the Coarse Filter for maximum pulp content in the juice and the Fine Filter to decrease the pulp content in the juice.



Step 4.

Place the Juicing Cone onto the Drive Shaft and press down lightly to lock the Cone into position.



Step 5.

Insert the Fruit Dome onto the underside of the Juicing Press Arm by aligning the tab on top of the Fruit Dome with the hole in the Juicing Press Arm. Hold onto the Juicing Press Arm and press the Fruit Dome up and backwards until the Dome locks into position.

Note: The Fruit Dome is keyed, and can only be inserted in one way (this will ensure that it does not rotate through operation).



Step 6.

Ensure the Anti-drip Juice Spout is pushed down into the pouring position.



Step 7.

Place a suitable sized glass or jug underneath the Juice Spout.



Operating

OPERATING YOUR BREVILLE DIE CAST CITRUS PRESS



Step 1.

Ensure the Die Cast Citrus Press is correctly assembled with a glass or jug, placed under the Juice Spout before juicing commences.



Step 2.

Cut the citrus fruit in half by cutting across the fruit segments, rather than across the tip ends, to ensure more efficient juicing.

For the best contact with the Fruit Dome, smooth the outside of the fruit by trimming any knobby tip ends such as the ends of a lemon or tangelo.



Step 3.

Plug the power cord into a 120v power outlet and then switch the On/Off button to ON. This begins operation of the Citrus Press.



Step 4.

Place a citrus fruit half, cut side down, onto the Juice Cone.



Step 5.

Grasp the Soft Grip Handle and slowly lower the Juicing Press Arm and press down firmly until the Fruit Dome is in contact with the fruit skin. The motor will automatically start and the Juicing Cone will begin to rotate. The juice will be extracted from the fruit and flow through the Juice Spout into the glass. The pulp and seeds will collect in the Stainless Steel Filter.

TIP: Do not lower the Juicing Press Arm too quickly or the motor will hesitate and the Juicing Cone will not spin.

This is because the Diecast Series Citrus Press is fitted with a motor that increases in strength as the motor spins. It is therefore better to push down lightly for the first few seconds to allow the motor to start spinning. The motor can then generate the strength necessary to cut through tough pulp.



Step 6.

The Die Cast Citrus Press juices very quickly so each fruit half will be juiced in a few seconds. To automatically stop the motor, lift the Juicing Press Arm up and backwards to its extended position.



Step 7.

Remove the used fruit from the Juicing Cone. Empty excess pulp and seeds from Stainless Steel Filter as required.

Repeat Steps 4-7 to continue juicing.

NOTE: The Stainless Steel Filter should be emptied when full with pulp and seeds. The Filter can be emptied during juicing by switching the Citrus Press “OFF” at the On/Off button and carefully removing the Juicing Cone and Filter. Clean and replace Stainless Steel Filter and Juicing Cone before continuing to juice.

Do not allow the Stainless Steel Filter to overfill as this may prevent correct operation or damage the unit.

DISASSEMBLING YOUR BREVILLE DIE CAST CITRUS PRESS



Step 1.

Switch the Citrus Press “OFF” at the On/Off button and unplug the unit from the power outlet.



Step 2.1

Pull the Juicing Press Arm up and backwards, away from the Motor Base, until fully extended.

Step 2.2

Close the anti drip spout by pulling to upper position.



Step 3.

Remove the Fruit Dome by pressing the button marked “PRESS” on the Juicing Press Arm.



Step 4.

Lift the Juice Collector from the Motor Body with the Stainless Steel Filter and Juicing Cone still in place. Remove the Cone and Filter from the Juice Collector over a sink for easier cleaning.



Step 5.

Follow recommended Care and Cleaning guidelines and insert the Dust Cover before storing.



Cleaning

CARE, CLEANING AND STORAGE

- Always ensure that the Die Cast Citrus Press is switched OFF at the On/Off button and the plug is removed from the power outlet before cleaning, disassembling, assembling and storing the appliance.
- Follow these instructions to clean all surfaces or parts that come into contact with food during juicing:-
 1. For easy cleaning – immediately after each use rinse removable parts under warm water to remove wet pulp. Allow parts to air dry before reassembling.
 2. For thorough cleaning - after disassembling the appliance, all removable parts should be washed in hot soapy water or on the top shelf of the dishwasher. The Motor Base and Juicing Press Arm should be wiped with a soft, damp cloth. All parts should be dried thoroughly before reassembling.
- Store the cleaned and reassembled Citrus Press in an upright position in a cool, dry place. Never place any items on top of the Citrus Press.

NOTE: Rinse or wash all removable parts immediately after use. Dried citrus pulp is difficult to remove and may stain. If any staining does occur, wipe the affected part/s with undiluted dishwashing liquid, rinse and dry thoroughly.

NOTE: Do not soak the Stainless Steel Filters or other removable parts in bleach.

Never immerse the motor base in water or any other liquid. Do not use harsh abrasives.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

POSSIBLE PROBLEM	EASY SOLUTION
Machine will not work	Switch not 'On'
	Arm not lowered
	Cone or Dome not assembled properly
Motor stalls, the juicing cone will not spin	Raise the Juicing Press Arm. Re-lower slowly for the first few seconds, then press down firmly.
Machine stops working during operation	To ensure long motor life, the 800CPXL is fitted with thermal overload protection sensors. If juicing large amounts of fruit in a short period of time, the protection may operate to ensure that no damage is done to the motor. The sensors will automatically reset in about an hour when the machine has fully cooled down.

TIPS ON JUICING

THE INSIDE INFORMATION ON JUICE

Although juice drinks are usually developed with flavor, texture and aroma at the forefront, the health benefits certainly add to the pleasurable taste experience.

95% of the nutrient content of fruit and vegetables is found in the juice. Liquids are an important part of a well balanced diet. Fresh juice is an easy source of vitamins and minerals. Juices are rapidly absorbed into the blood stream therefore being the quickest way in which the body can digest nutrients.

Citrus juice is renowned for its high content of Vitamin C and cold and flu fighting capabilities.

Freshly extracted juices should be consumed just after they have been made to avoid vitamin content loss.

PURCHASING AND STORAGE OF FRUIT AND VEGETABLES

- Always use fresh fruit for juicing.
- Select fruit with firm, smooth skins and free of blemishes.
- Valencia oranges are ideal for juicing.
- Select medium sized grapefruits, lemons and limes for easier juicing.
- Other citrus fruits such as mandarins, also known as tangerines, and grapefruit will yield very little juice.
- Citrus fruits can be stored at room temperature in a dry area.
- More juice is obtained from fruit stored at room temperature.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Breville® warrants this Breville® appliance against defects that are due to faulty material or workmanship for a period of one (1) year from the date of original consumer purchase. This warranty does not cover damage from abuse, neglect, use for commercial purposes, or any other use not found in the printed "Instructions for use" booklet. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators. HWI Breville® expressly disclaim all responsibility for consequential damages for incidental losses caused by use of this appliance. Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation for incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD. Some states or provinces do not allow disclaimer of the implied warranty with respect to consumer goods, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state or province to province.

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please contact our Customer Service Center.

Toll free phone number:
1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Internet email:
AskUs@BrevilleUSA.com
AskUs@Breville.ca (in Canada)

*HWI Breville® products are distributed in Canada by Anglo Canadian Housewares, L.P. and in USA by Metro/Thebe Inc.

CITRUS PRESS

CONTENIDO

26	Felicitaciones
27	Acerca de su Exprimidor de Citricos Die Cast de Breville
28	Consejos de seguridad de Breville
30	Conozca su Exprimidor de Citricos Die Cast de Breville
31	Cómo armar su Exprimidor de Citricos Die Cast de Breville
34	Funcionamiento de su Exprimidor de Citricos Die Cast de Breville
38	Cómo desarmar su Exprimidor de Citricos Die Cast de Breville
40	Cuidado y limpieza
42	Guía para la solución de problemas
43	Consejos para preparar jugo

Breville®

Felicitaciones

por la compra de su nuevo Exprimidor de Citricos Die Cast



Con un motor ultrasilencioso de excelente fabricación y una cubierta de diseño comercial, su Exprimidor de Citricos Die Cast Series representa un equilibrio perfecto entre funcionalidad, confiabilidad y estilo impecable.

Al desarrollar este folleto nuestro objetivo fue brindarle el punto de partida perfecto que le permita comenzar a explorar los fabulosos beneficios del innovador modelo 800CPXL. Esperamos que cada página de este folleto le ayude a disfrutar del inmenso placer que le ofrece un nuevo mundo de jugos cítricos exprimidos.

Simplemente deseamos agradecerle, felicitarle y...

a disfrutar.





MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

En Breville le damos gran importancia a la seguridad. Diseñamos y fabricamos artículos de consumo otorgando un lugar primordial a la seguridad de nuestros estimados clientes. Además, le pedimos que tenga cuidado cuando utilice todo aparato eléctrico y que tome las siguientes precauciones:

- Lea con cuidado todas las instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para consultarlas en el futuro.
- Quite todas las etiquetas de publicidad antes de utilizar el Exprimidor de Cítricos.
- Siempre asegúrese de que el Exprimidor de Cítricos Die Cast Series se encuentre armado de forma adecuada y completa antes de conectar al tomacorriente y encenderlo. La unidad no se encenderá a menos de que se encuentre armada correctamente.
- Utilice siempre el Exprimidor de Cítricos Die Cast Series sobre una superficie seca y plana.
- Apague siempre el Exprimidor de Cítricos Die Cast Series y luego desenchufe el cable si el aparato no va a ser controlado, no va a estar en uso, antes de limpiarlo, antes de moverlo, desarmarlo, armarlo o cuando lo vaya a guardar.
- Revise regularmente el cable de alimentación, el enchufe y el aparato en busca de cualquier tipo de daño. Si encuentra un daño de cualquier tipo, deje de usar inmediatamente el aparato y llame al Servicio de atención al cliente de Breville al 1-866-BREVILLE.
- El uso de accesorios no recomendados por Breville es riesgoso y puede provocar heridas, incendio o descargas eléctricas.
- Cuando utilice este aparato, debe contar con un espacio adecuado por encima del aparato y a los costados para permitir la circulación de aire.
- Si el aparato cuenta con descarga a tierra, el alargador debe contar con descarga a tierra y su potencia en vatios debe ser igual o mayor que la del aparato.
- Para proteger contra incendios, descargas eléctricas y heridas no sumerja el aparato, la base del motor, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. No utilice un chorro de agua para limpiar el cable de alimentación ni la base del motor.
- Siempre esté presente y controle el aparato al utilizarlo.
- Es necesario vigilar de cerca siempre que cualquier aparato sea utilizado por niños o si los niños se encuentran cerca de dichos aparatos.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes o se anude.
- No coloque este aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos calientes ni donde pueda tocar un horno a alta temperatura.
- A excepción de la limpieza, para todo asunto relacionado con el mantenimiento diríjase al Servicio de atención al cliente de Breville al 1-866-BREVILLE.
- No utilice este aparato con ningún otro fin que no sea aquel para el que fue diseñado. No utilice en embarcaciones (botes) ni vehículos en movimiento. No utilice al aire libre.
- Cumpla estrictamente las instrucciones de limpieza y cuidado.
- Para desconectar, apague todos los controles, luego desenchufe el cable del tomacorriente.
- Es necesario vigilar de cerca siempre que cualquier aparato sea utilizado por niños o si los niños se encuentran cerca de dichos aparatos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

- Portátil – desconecte del tomacorriente cuando no esté utilizando el aparato antes de colocar o quitar partes. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o enchufe dañado, ni después de que haya sufrido un desperfecto o se haya caído o dañado de cualquier modo. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo inspeccionen, reparen o ajusten el mecanismo eléctrico o mecánico.
- Evite entrar en contacto con las partes que se mueven.

INFORMACIÓN SOBRE EL CABLE ELÉCTRICO

Su Exprimidor de Citricos Die Cast Series cuenta con un cable corto como una medida de seguridad para evitar el daño personal o de bienes provocado por tironeos, tropiezos o enredos con el cable. No permita que los niños se acerquen ni utilicen este aparato sin la supervisión cercana de un adulto. Si necesita utilizar un cable más largo o un alargador con el aparato, el cable debe acomodarse de modo que no se pliegue ni cuelgue sobre el borde de una encimera, mesa o superficie donde pueda provocar tropiezos o donde los niños puedan jalarlo. Para prevenir descargas eléctricas, heridas o incendios, la potencia en vatios del prolongador, en caso de necesitarlo, debe ser igual o mayor que la del aparato (el vataje está indicado en la parte inferior del aparato).

ADVERTENCIA: EVITE ACERCAR LAS MANOS O LOS DEDOS AL MECANISMO DEL BRAZO DEL EXPRIMIDOR EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BASE DEL MOTOR CUANDO MUEVA EL BRAZO DEL EXPRIMIDOR A LA POSICIÓN VERTICAL.

CONOZCA SU EXPRIMIDOR DE CITRICOS DIE CAST DE BREVILLE



CÓMO ARMAR SU EXPRIMIDOR DE CITRICOS DIE CAST DE BREVILLE



Paso 1.

Mueva el Brazo del Exprimidor hacia arriba y atrás, alejándolo de la Base del Motor, hasta que se encuentre extendido por completo.



Paso 2.

Coloque el Recipiente de Jugo en el Eje Motriz sobre la Base del Motor. Asegúrese de que el Pico del Jugo se ajuste en la ranura semicircular que se encuentra en el frente de la Base del Motor.



Paso 3.

Coloque el Filtro de Acero Inoxidable elegido (fino o grueso) en el Recipiente de Jugo, alineando la hendidura con la flecha de la parte inferior del Filtro sobre la correspondiente lengüeta con flecha en el Recipiente de Jugo. Utilice el Filtro Grueso para obtener un máximo contenido de pulpa en el jugo y el Filtro Fino para disminuir el contenido de pulpa del jugo.



Paso 4.

Coloque el Cono del Exprimidor sobre el Eje Motriz y presione levemente para trabar el Cono en su posición.



Paso 5.

Coloque la Cúpula de la Fruta en la parte inferior del Brazo del Exprimidor alineando la lengüeta de la parte superior de la Cúpula de la Fruta con el hueco del Brazo del Exprimidor. Sostenga el Brazo del exprimidor y presione la Cúpula de la Fruta hacia arriba y atrás hasta que la Cúpula quede fija en su posición.

Nota: La Cúpula de la Fruta tiene una cuña y sólo se puede colocar de una forma (esto asegura que no gire mientras está en funcionamiento).




Paso 6.

Asegúrese de que el Pico de Jugo antigoteo se encuentre ubicado hacia abajo en la posición de vertido.



Paso 7.

Coloque un vaso o jarra de tamaño adecuado debajo del Pico de Jugo.



Funcionamiento

FUNCIONAMIENTO DE SU EXPRIMIDOR DE CITRICOS DIE CAST DE BREVILLE



Paso 1.

Asegúrese de que el exprimidor Citrus Press se encuentre armado de forma correcta con una jarra o vaso colocado debajo del Pico de Jugo antes de que comience el proceso de extracción de jugo.



Paso 2.

Corte el cítrico por la mitad transversal a los gajos de la fruta y no longitudinalmente por los cabos para asegurar una extracción de jugo más eficiente.

Para obtener un mejor contacto con la Cúpula de la Fruta, alise el exterior de la fruta recortando todo cabo nudoso como los que se encuentran en los limones o las naranjas tangelo.



Paso 3.

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120V y luego presione el botón encendido/apagado a la posición ENCENDIDO. Esto hará que el Exprimidor de Citricos empiece a funcionar.



Paso 4.

Coloque la mitad de un cítrico, con la parte cortada hacia abajo, en el Cono del Exprimidor.



Paso 5.

Tome el Mango de Empuñadura Suave y baje lentamente el Brazo del Exprimidor presionando firmemente hasta que la Cúpula de la Fruta esté en contacto con la cáscara de la fruta. El motor comenzará a funcionar automáticamente y el Cono del Exprimidor comenzará a girar. El aparato extraerá el jugo de la fruta y éste saldrá del Pico del Exprimidor y se depositará en el vaso. La pulpa y las semillas permanecerán en el Filtro de Acero Inoxidable.

PUNTO: No baje el Brazo de la Prensa de Exprimidor rápidamente si no el motor vacilará y el Cono del Exprimidor no girará.

Esto ocurre porque La Prensa de Fruta Cítrica es integrado con un motor que aumenta en fuerza mientras gira el motor. Es por lo tanto mejor apretar levemente por los primeros pocos segundos para permitir que el motor empiece a girar. El motor entonces puede engendrar la fuerza necesaria para cortar a traves de la pulpa dura.



Paso 6.

El Exprimidor de Citricos Die Cast extrae jugo de manera muy rápida, de modo que cada mitad de fruta se exprimirá en unos pocos segundos. Para detener automáticamente el motor, mueva el Brazo del Exprimidor hacia arriba y atrás hasta que alcance su posición extendida.



Paso 7.

Quite la fruta ya utilizada del Cono del Exprimidor. Vacíe el excedente de pulpa y semillas del Filtro de Acero Inoxidable a medida que sea necesario.

Repita los pasos 3 a 7 para continuar exprimiendo.

NOTA: Se recomienda vaciar el Filtro de Acero Inoxidable cuando se encuentre lleno de pulpa y semillas. El Filtro se puede vaciar durante el proceso de extracción del siguiente modo: apague el Exprimidor de Citricos presionando el botón de encendido/apagado y quite con cuidado el Cono del Exprimidor y el Filtro. Limpie y coloque de nuevo el Filtro de Acero Inoxidable y el Cono del Exprimidor antes de continuar exprimiendo.

No permita que el Filtro de Acero Inoxidable llegue al máximo de su capacidad, ya que esto puede impedir el funcionamiento correcto de la unidad o producir daños al aparato.

CÓMO DESARMAR EL EXPRIMIDOR DE CITRICOS DIE CAST DE BREVILLE



Paso 1.

Apague el Exprimidor de Citricos presionando el botón de encendido/apagado y desenchufe la unidad del tomacorriente.



Paso 2.1

Mueva el Brazo del Exprimidor hacia arriba y atrás, alejándolo de la Base del Motor, hasta que se encuentre extendido por completo.

Paso 2.2

Cierre el pico antigoteo llevándolo a la posición superior.



Paso 3.

Quite la Cúpula de la Fruta presionando el botón que dice “Presionar” (Press) en el Brazo del Exprimidor.



Paso 4.

Levante el Recipiente de Jugo del Cuerpo del Motor con el Filtro de Acero Inoxidable y el Cono del Exprimidor todavía en su lugar. Quite el Cono y el Filtro del Recipiente del Jugo sobre un fregadero para permitir una limpieza más fácil.



Paso 5.

Siga la guía de Cuidado y Limpieza recomendada y coloque la Tapa antes de guardar.



Cuidado

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Asegúrese siempre de que el Exprimidor de Cítricos Die Cast se encuentre APAGADO y el cable desenchufado del tomacorriente antes de limpiar, desarmar, armar y guardar el aparato.
- Siga las siguientes instrucciones para limpiar todas las superficies o piezas que entran en contacto con los alimentos durante el proceso de extracción de jugo:
 1. Para una fácil limpieza: inmediatamente después de cada uso enjuague las piezas desmontables con agua tibia para quitar la pulpa húmeda. Permita que las piezas se sequen al aire antes de volver a armar.
 2. Para una limpieza profunda: después de desarmar el aparato, deberá lavar todas las piezas desmontables con agua caliente jabonosa o en el estante superior del lavavajillas. Limpie la Base del Motor y el Brazo del Exprimidor con un trapo húmedo y suave. Seque bien todas las piezas antes de armar de nuevo.
- Guarde el Exprimidor de Cítricos limpio y rearmado en posición vertical en un lugar seco y fresco. Nunca ubique objetos encima del exprimidor Citrus Press.

NOTA: Enjuague o lave todas las piezas desmontables inmediatamente después de usar. La pulpa seca de cítricos es difícil de quitar y puede manchar. Si se produce alguna mancha, limpie la/s parte/s afectada/s con líquido para lavar vajilla sin diluir, enjuague y seque bien.

NOTA: No deje en remojo en lejía los Filtros de Acero Inoxidable ni ninguna otra pieza desmontable. Nunca sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido. No utilice abrasivos fuertes.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

POSIBLE PROBLEMA	SOLUCIÓN SENCILLA
No funciona	El botón de encendido/apagado no se encuentra en la posición de encendido
	El brazo no se encuentra en posición baja
	El Cono o la Bóveda no están armados de forma apropiada
El motor para, el Cono del Exprimidor no girará	Levante el Brazo de la Prensa de Exprimidor. Baje lentamente los primeros pocos segundos, luego presione firmemente.

DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS JUGOS

DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS JUGOS

Aunque por lo general el sabor, la textura y el aroma están muy presentes en los jugos, los beneficios para la salud ciertamente agregan valor a la placentera experiencia de degustación.

El 95% de los nutrientes de frutas y verduras se encuentra en su jugo. Los líquidos son una parte importante de una dieta bien equilibrada. El jugo fresco es una buena fuente de vitaminas y minerales. El torrente sanguíneo absorbe rápidamente los jugos y, por lo tanto, representan la forma más rápida de digerir nutrientes.

El jugo de cítricos es reconocido por su alto contenido de Vitamina C y por su capacidad para la defensa ante resfriados y gripe.

Se recomienda consumir jugos exprimidos frescos poco después de haberlos preparado para evitar la pérdida del contenido de vitaminas.

LA COMPRA Y EL ALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS

- Utilice siempre frutas frescas para exprimir
- Elija frutas con cáscaras firmes y suaves y sin golpes
- Las naranjas de tipo Valencia son ideales para preparar jugo
- Elija toronjas, limones y limas de tamaño mediano para un mejor exprimido.
- Otros cítricos como mandarinas, también llamadas tangerinas, y toronjas producen muy poco jugo.
- Los cítricos se pueden guardar a temperatura ambiente en un lugar seco.
- Se obtiene más cantidad de jugo de frutas almacenadas a temperatura ambiente.

SERVICIO AL CLIENTE UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA

HWI/Breville® le garantizó que este producto se encontrará libre de cualquier defecto en el material y mano de obra por un período de (1) año a partir de la compra original, excepto como se hace notar. No hay garantía con respecto a lo siguiente, que se puede adquirir con este aparato: partes de cristal, recipientes de cristal, filtros de canasta, cuchillas y/o agitadores. Esta garantía se extiende solamente al comprador original y no cubre los siguientes daños, por abuso negligencia, uso comercial, y cualquier otro uso que no se encuentre en las instrucciones.
HWI/Metro-Thebe, INC.

NO TIENE RESPONSABILIDAD POR EL USO INDEBIDO O ACCIDENTES CAUSADOS POR ESTE APARATO. Algunos estados o provincias no permiten esta exclusión o limitación de incidentes o consecuencias de pérdidas, así que esta explicación no aplica. Si usted tiene alguna queja bajo esta garantía, NO REGRESE ESTE APARATO A LA TIENDA!! Por favor hable al SERVICIO AL CLIENTE (Para un servicio más rápido tenga a la mano el modelo y número de serie al hablar con la operadora.)

NUMERO DE SERVICIO AL CLIENTE
1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

GUARDE ESTE NUMERO PARA REFERENCIAS FUTURAS!!!

Esta garantía le da derechos específicos legales, y usted podrá tener algunos otros derechos que varían del estado o provincia en que usted vive.

NOTA

[illegible]

PRESSE-AGRUMES

TABLE DES MATIÈRES

48	Félicitations
19	Au sujet de votre Presse-agrumes
50	Breville recommande la sécurité avant tout
52	Faites la connaissance de votre Presse-agrumes de Breville
53	Le montage de votre Presse-agrumes de Breville
56	Le fonctionnement de votre Presse-agrumes de Breville
60	Le démontage de votre Presse-agrumes de Breville
62	Entretien et nettoyage
64	Directives en cas de problèmes
65	Petits trucs pour l'extraction des jus

Breville®

Félicitations

de votre achat d'un nouveau Presse-agrumes de Breville



Qu'il s'agisse de son moteur admirablement conçu et ultra silencieux ou de son boîtier de style commercial, votre Presse-agrumes de classe 800 de Breville représente un équilibre parfait entre la fonctionnalité, la fiabilité et un style absolu.

Lors de la préparation de ce manuel, notre objectif a été de vous apporter une base à partir de laquelle vous pourrez commencer à explorer les fabuleux avantages de votre 800CPXL. Nous espérons que chaque page de ce livret vous apportera beaucoup de plaisir et vous permettra de mieux connaître le monde de l'extraction du jus des agrumes.

Nous voudrions simplement vous dire merci, félicitations et....

Profitez-en.





PRÉCAUTIONS IMPORTANTES À PRENDRE POUR VOTRE PRESSE-AGRUMES

Chez Breville, nous sommes forts conscients de la sécurité. Nous concevons et fabriquons des produits destinés au consommateur sans jamais perdre de vue la sécurité de nos précieux clients. De plus, nous vous demandons de faire très attention lorsque vous vous servez de tout article ménager électrique et de prendre les précautions suivantes:

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de vous servir de votre appareil et conservez-les pour consultation ultérieure.
- Déroulez complètement le cordon avant de vous servir de l'appareil.
- Servez-vous toujours du Presse-agrumes sur une surface plane et sèche.
- Enlevez toutes les étiquettes publicitaires avant de vous servir du Presse-agrumes.
- Assurez-vous toujours que le Presse-agrumes est correctement monté avant de le brancher dans une prise murale et de l'allumer. Cet appareil ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement monté.
- Éteignez toujours l'appareil à l'aide du bouton prévu à cet effet. Débranchez-le s'il est laissé sans surveillance, s'il n'est pas utilisé, s'il est déplacé ou démonté en vue du nettoyage ou s'il doit être rangé.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, toucher une surface brûlante ou se nouer.
- Ne placez pas le Presse-agrumes sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou encore à un endroit où il serait en contact avec un four chauffé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Assurez-vous d'avoir l'espace adéquat autour de l'appareil lorsque vous utilisez ce dernier.
- Soyez prudent lorsque vous vous servez de l'appareil – ne mettez pas les mains ou les doigts près de pièces en mouvement ou en rotation
- Évitez de mettre les mains ou les doigts près du mécanisme du bras de pression à l'arrière du moteur lorsque vous placez ledit bras en position verticale
- Une étroite surveillance est nécessaire lorsqu'un appareil quelconque est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes handicapées.
- Les jeunes enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. N'immergez pas le cordon ou la base contenant le moteur dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne faites pas fonctionner le Presse-agrumes pendant plus de 10 à 15 minutes à la fois
- Cet appareil ne doit servir qu'à un usage domestique. Ne vous en servez qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Ne vous en servez pas dans un véhicule en mouvement ni dans un bateau. Ne vous en servez pas à l'extérieur.
- Toute forme d'entretien en dehors du nettoyage devrait être effectuée à un centre de service Breville autorisé. Suivez à la lettre les instructions relatives au nettoyage et à l'entretien.
- Inspectez régulièrement l'appareil. Ne vous en servez pas si le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil proprement dit sont endommagés de quelque façon que ce soit.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS. POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

Retournez l'appareil complet au centre de service Breville autorisé le plus proche pour qu'il y soit inspecté et/ou réparé.

- Il n'est pas recommandé de se servir d'une rallonge mais si cela s'avère nécessaire, elle doit avoir une mise à la terre et sa puissance nominale doit être similaire ou supérieure à celle de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil proprement dit pour y déceler tout dommage. Si c'est le cas, cessez immédiatement de vous servir de l'appareil et communiquez avec le service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE
- Portatif – débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en service avant d'installer ou d'enlever des pièces. Ne vous servez d'aucun appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil fonctionne mal, tombe ou est autrement endommagé. Retournez-le au centre de service autorisé le plus proche pour

qu'il y soit examiné, réparé ou ajusté électriquement ou mécaniquement.

AU SUJET DU CORDON D'ALIMENTATION

Votre Presse-agrumes est muni d'un cordon court dans le but d'éviter toute blessure corporelle ou dommages à la propriété susceptibles de se produire si quelqu'un tirait le cordon, trébuchait dessus ou s'y emmêlait. Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil ou s'en servir sans la surveillance étroite d'un adulte. Si vous devez vous servir d'un cordon plus long ou d'une rallonge, celle-ci doit être disposée de manière à ne pas former de plis et à ne pas pendre d'un comptoir, d'une table ou de toute autre surface ce qui permettrait à un enfant de la tirer ou de trébucher dessus. Pour éviter les chocs électriques, les blessures corporelles ou les incendies, si vous vous servez d'une rallonge, celle-ci doit avoir la même puissance que l'appareil (la puissance est indiquée sous l'appareil).

NOTEZ: Notez!! Votre appareil Breville est équipé d'une fiche de branchement Assist Plug™ unique conçue avec un trou de doigt pratique ce qui permet de la retirer facilement et sans danger de la prise. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de brancher l'appareil Breville directement dans la prise. L'usage de l'appareil avec une barre d'alimentation ou avec une rallonge n'est pas recommandé.

ATTENTION: NE METTEZ PAS LES MAINS OU LES DOIGTS PRÈS DU MÉCANISME DU BRAS DE PRESSION SITUÉ À L'ARRIÈRE DE LA BASE MOTEUR LORSQUE VOUS DÉPLIEZ LE BRAS VERS LE HAUT.

FAITES LA CONNAISSANCE DE VOTRE PRESSE-AGRUMES DE BREVILLE



LE MONTAGE DE VOTRE PRESSE-AGRUMES DE BREVILLE



Étape 1.

Tirez le bras de pression vers le haut et l'arrière jusqu'à ce qu'il soit complètement déplié et loin de la base contenant le moteur.



Étape 2.

Placez le collecteur de jus sur l'arbre de transmission sur la base contenant le moteur. Assurez-vous que le bec à jus s'engage dans le sillon semi-circulaire situé devant la base contenant le moteur.



Étape 3.

Insérez le filtre en acier inoxydable choisi (ouvertures larges ou étroites) dans le collecteur de jus en faisant aligner l'indentation avec une flèche située au fond du filtre et la languette avec une flèche du collecteur de jus. Servez-vous du filtre à ouvertures larges pour avoir une quantité maximale de pulpe dans le jus et du filtre à ouvertures étroites pour diminuer la quantité de pulpe dans le jus.



Étape 4.

Placez le cône d'extraction sur l'arbre de transmission et appuyez légèrement pour le fixer en place.



Étape 5.

Insérez le dôme à fruit sur le côté inférieur du bras à pression en faisant correspondre la languette située au sommet du dôme à fruit avec le trou situé dans le bras de pression. Tenez le bras de pression et poussez le dôme à fruit vers le haut et l'arrière jusqu'à ce qu'il soit fixé en place.

Notez: le dôme à fruit est conçu pour ne pas tourner pendant l'extraction et ne peut donc être inséré que dans une seule direction.



Étape 6.

Veillez à ce que le bec à jus anti-gouttes soit poussé vers le bas en position pour verser.



Étape 7.

Placez un verre ou cruche de dimension adéquate sous le bec à jus.



Le Fonctionnement

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE PRESSE-AGRUMES DE BREVILLE



Étape 1.

Veillez à ce que le Presse-agrumes de classe 800 soit monté correctement et qu'un verre ou une cruche soit placé sous le bec à jus avant de commencer l'extraction.



Étape 2.

Coupez l'agrumes en deux latéralement plutôt que dans le sens de la longueur de manière à assurer une extraction plus efficace. Pour un meilleur contact avec le dôme à fruit, uniformisez l'extérieur du fruit en enlevant toutes protubérances, bosses, tiges, etc. comme par exemple les extrémités d'un citron.



Étape 3.

Branchez le cordon dans une prise de 120v et appuyez sur le bouton de mise en marche (ON). Le Presse-agrumes est maintenant prêt à fonctionner.



Étape 4.

Placez une moitié d'agrumes côté coupé vers le bas sur le cône d'extraction.



Étape 5.

Saisissez la poignée souple et abaissez lentement le bras de pression. Appuyez fermement jusqu'à ce que le dôme à fruits entre en contact avec la pelure du fruit. Le moteur se mettra automatiquement en marche et le cône à jus commencera à tourner. Le jus sera extrait du fruit et coulera dans le verre par le bec à jus. La pulpe et les pépins seront retenus dans le filtre en acier inoxydable.

CONSEIL: Ne pas abaisser le bras articulé trop rapidement ou le moteur hésitera et le cône ne tournera pas.

Ceci s'explique car le moteur du Presse-Agrumes en métal moulé est conçu pour augmenter sa force au fur et à mesure que celui-ci tourne. Il est préférable d'appuyer lentement pour les premières secondes afin de permettre au moteur de commencer à tourner. Celui-ci peut générer la force nécessaire pour travailler la pulpe coriace.



Étape 6.

Le Presse-agrumes extrait le jus si rapidement que chaque moitié de fruit sera traitée en quelques secondes. Pour arrêter automatiquement le moteur, relevez le bras de pression et déployez-le complètement vers l'arrière.



Étape 7.

Enlevez le fruit du cône d'extraction. Ensuite, videz le filtre de son excédent de pulpe et de pépins.

Reprenez les étapes 3 à 7 pour poursuivre l'extraction du jus.

NOTEZ: Le filtre en acier inoxydable devrait être vidé lorsqu'il est plein de pulpe et de pépins. On peut vider le filtre pendant l'extraction en éteignant le Presse-agrumes à l'aide de l'interrupteur. On enlève alors le cône d'extraction et le filtre peut être nettoyé et remis en place avant de poursuivre l'extraction.

Ne laissez pas le filtre en acier inoxydable se remplir de manière excessive car cela pourrait empêcher l'appareil de fonctionner correctement ou même l'endommager.

LE DÉMONTAGE DE VOTRE PRESSE-AGRUMES DE BREVILLE



Étape 1.

Éteignez le Presse-agrumes à l'aide du commutateur et débranchez – le.



Étape 2.1

Relevez le bras de pression vers le haut et l'arrière jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé loin de la base contenant le moteur.

Étape 2.2

Fermez le bec anti-gouttes en le tirant vers le haut.



Étape 3.

Enlevez le dôme à fruit en appuyant sur le bouton marqué "PRESS" sur le bras de pression.



Étape 4.

Levez le collecteur de jus et séparez-le du moteur avec le filtre en acier inoxydable et le cône à jus encore en place. Séparez le cône à jus et le filtre du collecteur de jus au-dessus d'un évier pour un nettoyage plus facile.



Étape 5.

Suivez les directives recommandées pour l'entretien et le nettoyage et installez le couvercle antipoussière avant de ranger l'appareil.



Entretien

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Avant de le nettoyer, de le démonter, de le monter ou de le ranger, assurez-vous toujours que le Presse-agrumes est éteint et qu'il est débranché.
- Suivez les instructions suivantes pour le nettoyage de toutes les surfaces ou pièces qui entrent en contact avec des aliments pendant l'extraction.
- 1. Pour un nettoyage facile – immédiatement après chaque usage, rincez les pièces amovibles avec de l'eau tiède pour enlever la pulpe humide. Laissez les pièces sécher à l'air avant le remontage.
- 2. Pour un nettoyage complet – après le démontage de l'appareil, toutes les pièces amovibles devraient être lavées dans de l'eau savonneuse tiède ou placées sur l'étagère supérieure du lave-vaisselle. La base contenant le moteur et le bras à pression devraient être essuyés avec un chiffon doux et humide. Toutes les pièces doivent être séchées à fond avant le remontage.
- Rangez le Presse-agrumes nettoyé et remonté en position verticale dans un lieu frais et sec. Ne mettez rien par-dessus le Presse-agrumes.

NOTEZ: Rincez ou lavez toutes les parties amovibles immédiatement après chaque usage. La pulpe d'agrumes séchée est difficile à enlever et pourrait tacher. Si c'est le cas, essuyez la ou les parties affectées avec du liquide à vaisselle non dilué, rincez et séchez à fond.

NOTEZ: Ne laissez pas tremper les filtres en acier inoxydable ou les pièces amovibles dans un javellisant. N'immergez pas la base moteur dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez aucun abrasifs.

DIRECTIVES EN CAS DE PROBLÈMES

PROBLÈME POSSIBLE	SOLUTION FACILE
Ne fonctionne pas	L'interrupteur n'est pas à la position "ON"
	Le bras n'est pas abaissé.
	Le cône ou le dôme ne sont pas montés correctement.
Le moteur s'arrête, le cône ne tournera pas.	Relevez le bras articulé et rebaissez-le lentement pour les premières secondes, puis appuyez fermement.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS SUR LES JUS

Bien que les jus soient avant tout préparés pour leur saveur, leur texture et leur goût, les avantages liés à la santé ajoutent certainement au plaisir que l'on retire de cette expérience.

95% du contenu des fruits et des légumes en éléments nutritifs se trouvent dans le jus. Les liquides constituent une partie importante d'un régime bien équilibré. Un bon jus frais est une source aisément accessible de vitamines et de minéraux. Les jus sont rapidement absorbés dans le sang et constituent donc pour le corps la manière la plus rapide de digérer les éléments nutritifs.

Le jus d'agrumes est renommé pour son contenu élevé en vitamine C et ses autres qualités qui lui permette de lutter contre le rhume et la grippe.

Les jus fraîchement préparés devraient être consommés immédiatement pour éviter la perte des vitamines qu'ils contiennent.

L'ACHAT ET L'ENTREPOSAGE DES FRUITS ET LÉGUMES

- Utilisez toujours des fruits frais pour l'extraction.
- Choisissez des fruits dont la peau est ferme, douce et sans tache.
- Les oranges Valencia sont idéales pour faire du jus.
- Choisissez plutôt des pamplemousses, citrons et citrons verts de taille moyenne pour faciliter l'extraction.
- Les autres agrumes comme les mandarines ou tangerines et les pamplemousses ne donneront que peu de jus.
- Les agrumes peuvent être conservés à la température de la pièce dans un lieu sec.
- Les fruits conservés à la température de la pièce donnent une plus grande quantité de jus.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Breville® garantit cet appareil contre tous défauts causés par un matériau ou une fabrication défectueux pendant une période d'un an suivant la date du premier achat par le consommateur. La présente garantie ne couvre pas les dommages dus aux abus, à la négligence, à un usage commercial ou à tout autre usage non précisé dans le mode d'emploi imprimé. Aucune garantie ne couvre les pièces en verre, les cruches en verre, les paniers-filtre, les lames et les agitateurs. HWI Breville dénie toute responsabilité en cas de dommages ou pertes consécutifs à l'usage de cet appareil. Certains états ou provinces ne permettent pas cette exclusion ou limitation des pertes connexes ou consécutives et il se pourrait donc que la dénégaration qui précède ne s'applique pas à vous.

TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA COMMERCIALITÉ OU À L'ADAPTATION DE CE PRODUIT EST ÉGALEMENT LIMITÉE À LA PÉRIODE D'UN AN PRÉVUE PAR LA GARANTIE LIMITÉE. Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de la garantie implicite relative aux biens de consommation et il se pourrait donc que la dénégaration qui précède ne s'applique pas à vous.

La présente garantie vous accorde certaines garanties juridiques particulières et il se pourrait que vous ayez également d'autres garanties juridiques susceptibles de varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si l'appareil devient défectueux dans les limites de la période de garantie, ne retournez pas l'appareil au magasin. Veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

Numéro de téléphone sans frais:
1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Courriel:
AskUs@BrevilleUSA.com
AskUs@Breville.ca

Les produits Breville sont distribués au Canada par la compagnie Anglo Canadian L.P. et aux USA par Metro/Thebe inc.

NOTEZ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....