




LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR

Assembly Instructions Instrucciones de Ensamblaje



SAVE THESE INSTRUCTIONS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Hall Tree
Perchero

C1910221

Do Not Return!
No Vuelvas!

Email or call customer service for help first.
Envíe correo electrónico o llame al servicio para
obtener ayuda primero.



1-972-712-3949

Monday-Friday 9am - 4pm CST



help@legacyhfd.com

Helpful advice

1. Follow the assembly instructions carefully.
2. Check to ensure all parts, fasteners and hardware are present.
3. To prevent product damage, assemble the furniture on top of the carton.
4. Clean surface of furniture with a duster or damp cloth only. Do not use abrasive cleaners.

Consejos útiles


1. Siga a tentamente las instrucciones de montaje.
2. Asegúrese de que la caja contiene todas las piezas, sujeciones y materiales.
3. Monte el mueble sobre la caja para evitar dañarlo.
4. Limpie la superficie del mueble utilizando solamente un plumero o un paño húmedo, no use productos de limpieza abrasivos

Parts list/Lista de piezas

ITEM	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
1	Seat panel	Panel	1
2	Lower gable left	Tablero izquierdo	1
3	Lower gable right	Tablero derecho	1
4	Bottom	Tablero inferior	1
5	Front rail	Barra frontal inferior	1
6	Back panel 1	Tablero posterior 1	1
7	Front rail	Barra frontal	1
8	Adjustable shelf	Estante	1
9	Upper gable left	Tablero izquierdo superior	1
10	Upper gable right	Tablero derecho superior	1
11	Fixed shelf	Estante fijo	1
12	Top	Panel superior	1
13	Back rail	Barrar posterior	1
14	Back panel 2	Tablero posterior 2	1
15	Back panel 3	Tablero posterior 3	1
16	Door panel	Puerta	1








LEGACY HOME
FURNISHINGS & DECOR



Hardware/Lista de materiales

ITEM	IMAGE	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
A		Wood dowel	Perno madera	34
B		Cam bolt	Perno metálico	12
C		Cam lock	Bloqueo metálico	12
D		Shelf support	Perno	4
E		Sticker	Pegatina	6
F		Φ5×50 mm Screw	Φ5×50 mm Tornillo	6
G		Hinge	Bisagra	2

Hardware/Lista de materiales


ITEM	IMAGE	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QUANTITY
H		Φ4×14 mm Screw	Φ4×14 mm Tornillo	12
I		Wall anchor	Expansión de plástico	2
J		Handle	Tirador	1
K		M4×22 mm Bolt	M4×22 mm Tornillo	2
L		Φ4×40 mm Screw	Φ4×40 mm Tornillo	3
M		Door stop	Tope de puerta	1
N		Hanger	Colgador	3
O		Φ3×16 mm Screw	Φ3×16 mm Tornillo	6
P		Wrench	Destornillador	1

Note/Rema que/Nota

Using the wrong screw will cause damage.
Before you begin assembly check to ensure all parts are present.
Screws are actual size.

El uso del tornillo incorrecto puede provocar daños al producto.
Antes de iniciar la operación de montaje, identifique cada tipo de tornillo.
Estudie detenidamente las siguientes ilustraciones de los tornillos (ESCALA REAL)

ACUTAL SIZE / ESCALA REAL





WARNING


This product can expose you to chemicals including Formaldehyde, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/furniture



ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo el formaldehído, el cual es conocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información vaya a www.P65Warnings.ca.gov/furniture


Necessary tools/Herramientas necesarias



Glue not included (We recommend to apply some glue into holes before inserting wood dowels .)


Cola, no incluida (Le recomendamos colocar unas gotas de cola en los orificios antes de insertar las clavijas de madera.)

How to use cam lock system/Cómo usar el sistema de fijación




*Ensure that the cam lock arrow is pointed to the hole, align the cam lock screw to the hole of the cam lock case.

*Asegúrese de que la flecha de la fijación se encuentre orientada hacia el orificio; haga coincidir el tornillo de la fijación con el orificio de la funda de la fijación.



*Use a straight edge screwdriver to turn cam lock case until it is locked. Locked position is approximately 1/2 turn (210°) clock-wise.

*Use un destornillador con bore recto para girar la funda de la fijación hasta que quede fijada. Para alcanzar la posición de fijación es preciso girar la funda aproximadamente 1/2 vuelta (210°) hacia la derecha.



*After turning the cam lock case to the locked position, the cam lock arrow will be located in the position shown above.

*Una vez girada la funda de la fijación hasta la posición de fijación, la flecha de la fijación se encontrará en la posición que se muestra en la ilustración anterior.


Attention: In order to help your assembly, do not lock the screw tightly until you have assembled all the other parts.

Atención: Con el fin de facilitar su montaje, no apretar el tornillo firmemente hasta que haya ensamblado todas las otras partes.

Step 1/Paso 1

Insert 5 wood dowels (A) into back panel (14). Insert 4 wood dowels (A) into top (12).


Inserte 5 Pernos maderas (A) en el Tablero posterior 2 (14). Inserte 4 Pernos maderas (A) en el Panel superior (12).



Step 2/Paso 2

Connect back panel (14) with top (12).


Fije el Tablero posterior 2 (14) en el Panel superior (12).



Step 3/Paso 3

Insert 8 wood dowels (A) into back rail (13) and fixed shelf (11).


Inserte 4 Pernos Maderas (A) en la Barrar posterior (13). Inserte 4 Pernos Maderas (A) en el Estante fijo (11).



Step 4/Paso 4

Insert 1 wood dowel (A) and 2 cam bolts (B) into upper gable left (9).


Inserte 1 Perno madera (A) y 2 Pernos metálicos (B) en el Tablero izquierdo superior (9).



Step 5/Paso 5

Connect fixed shelf (11), top (12) and back rail (13) with upper gable left (9), use 2 cam locks (C). Hand tighten cam locks with wrench (P).


Conecte el Estante fijo (11), el Panel superior (12), la Barras posterior (13) al Tablero izquierdo superior (9) con 4 Bloqueos metálicos (C). Cerrarlos bien con el Destornillador (P).



Step 6/Paso 6

Insert 1 wood dowel (A) and 2 cam bolts (B) into upper gable right (10).


Inserte 1 Perno madera (A) y 2 Pernos metálicos (B) en el Tablero derecho superior (10).



Step 7/Paso 7

Connect fixed shelf (11), top (12) and back rail (13) with upper gable right (10), use 2 cam locks (C). Hand tighten cam locks with wrench (P).


Conecte el Estante fijo (11), el Panel superior (12), la Barrar posterior (13) al Tablero derecho superior (10) con 4 Bloqueos metálicos (C). Cerrarlos bien con el Destornillador (P).



Step 8/Paso 8

Insert 2 wood dowels (A) into front rail (7). Insert 4 cam bolts (B) into the seat panel (1).

Inserte 2 Pernos maderas (A) en la Barra frontal (7). Inserte 4 Pernos metálicos (B) en el Panel (1).




Step 9/Paso 9

Connect front rail (7) with seat panel (1), use 3 screws (L).

Conecte la Barra frontal (7) a la Panel (1) con 3 Tornillos (L).



L x 3



Step 10/Paso 10

Slide back panel (15). Connect upper gables (9) (10) with seat panel (1), use 4 screws (F). Cover visible cam lock holes on fixed shelf (11) and top (12) with 4 stickers (E).


Inserte el Tablero posterior 3 (15) en el ensamblaje. Inserte el Panel (1) en el ensamblaje con 4 Tornillos (F). Utilice 4 Pegatinas (E) para cubrir los agujeros de la Estante fijo (11) e Panel superior (12).



F x 4




E x 4



Step 11/Paso 11

Insert 5 wood dowels (A) into front rail (5). Insert 4 wood dowels (A) into bottom (4).


Inserte 5 Pernos maderas (A) en la Barra frontal inferior(5). Inserte 4 Pernos maderas (A) en el Tablero inferior (4).



Step 12 /Paso 12

Connect front rail (5) with bottom (4).


Fije la Barra frontal inferior(5) en el Tablero inferior (4).



Step 13/Paso 13

Insert 2 wood dowels (A) and 2 cam bolts (B) into the lower gable left (2).


Inserte 2 Pernos maderas (A) y 2 Pernos metálicos (B) en el Tablero izquierdo (2).



Step 14 /Paso 14

Insert 2 wood dowels (A), 2 cam bolts (B) and 1 door stop (M) into the lower gable right (3).

Inserte 2 Pernos maderas (A), 2 Pernos metálicos (B) y 1 Tope de puerta (M) en el Tablero derecho (3).




Step 15/Paso 15

Insert 4 cam locks (C) into the lower gables (2) (3) to combine with bottom (4).

Conecte el Tablero laterales (2) (3) al Tablero inferior (4) con 4 Bloqueos metálicos (C).



C x 4




Step 16 /Paso 16

Combine top with base, use 4 cam locks (C). Insert 3 hangers (N) into back panel (15) with 6 screws (O).

Conecte el Panel (1) la ensamblaje con 4 Bloqueos metálicos (C). Conecte los 3 Colgadores (N) al Tablero posterior 3 (15) con 6 Tornillos (O).




C x 4



N x 3




O x 6




Step 17/Paso 17

Insert 2 hinges (G) into the door panel (16) with 4 screws (H). Align handle (J) with the holes on the door panel (16), secure with 2 bolts (K).


Fije las Bisagras (G) en la Puerta (16) con 4 Tornillos (H). Fije el Tirador (J) con 2 Tornillos (K).



G x 2




H x 4



J x 1




K x 2




Step 18/Paso 18

Insert hinges (G) on the door panel (16) into the stand assembly with 8 screws (H).

Fije las Bisagras (G) en el ensamblaje con 8 Tornillos (H).




H x 8




Step 19/Paso 19

Insert 4 shelf supports (D) into lower gables (2) (3). Then put adjustable shelf (8) into the stand assembly.

Inserte 4 Pernos (D) y un Estante (8).



D x 4




Step 20/Paso 20

Insert 2 wall anchors (I) into the holes on the wall. Insert 2 screws (F) into back panel (14) to secure the product to the wall.

Perfore 2 agujeros en la pared, Golpee 2 Expansiones de plástico (I) en los agujeros de la pared, bloquee el Tablero posterior 2 (14) a la pared con 2 Tornillos (F).



F x 2



I x 2

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

To help prevent tip-over:

- Place heaviest items in the lowest rack.
 - Never allow children to climb or hang on railings, storage bins on the rack.
 - Bins not designed for stepping on.
- May result in injury.

*Use of tip-over restraints may only reduce but not eliminate the risk of tip-over.


ADVERTENCIA

Pueden ocurrir lesiones serias o incluso fatales como consecuencia de la volcadura de muebles.

Para prevenir las volcaduras:

- Coloque los objetos más pesados en el estante inferior.
- Nunca permita que niños se suban o se cuelguen en las barandillas, contenedores en la rejilla.
- Los contenedores no están diseñados para ser pisados. Esto podría ocasionar lesiones.

*El uso de sistema de prevención de vuelcos sólo puede reducir, más no eliminar, dicho riesgo.




Step 21/Paso 21

Cover visible screw holes on back panel (14) with 2 stickers (E).


Pegue las Pegatinas (E).



E x 2



Maximum weight capacities/Capacidades de carga máxima



WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items.

- This product is intended to hold maximum weight indicated. Exceeding the maximum weight will result in instability and may cause serious injury.
- Do not allow children to climb or jump on furniture due to possible accident, injury or death.
- Never push or pull furniture that is not designed with casters as this may cause injury or damage to the unit.



ADVERTENCIA

Utilice sus muebles correcta y segura. El uso inadecuado puede provocar riesgos para la seguridad, o dañar a sus muebles o artículos para el hogar.

- Este producto ha sido diseñado para soportar la carga máxima indicada. Si la carga máxima se superase, el producto perdería su estabilidad y podría provocar lesiones graves.
- No permita que los niños suban al mueble y ni salten sobre él. Podrían producirse accidentes, lesiones o muertes.
- Nunca empuje o tire los muebles que no están diseñados con ruedas ya que puede causar lesiones o daños a la unidad

1 YEAR WARRANTY

BASIC WARRANTY:

Homestar® furniture is warranted by Homestar Corporation (Homestar) to the original purchaser for a period of one year from the date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this item in accordance with the Installation and operating instructions provided with the product at all times. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labour, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect, or consequential loss or damages arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties expressed or implied with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes nor authorizes any third part to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to any accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. For warranty inquiries or claims, you may contact Homestar at 1-972-712-3949, email us at help@legacyhfd.com. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIA 1 AÑO

GARANTÍA BÁSICA:

Meubles Homestar estan garantizados por Homestar Corporation (Homestar) al comprador original por un período de un año desde la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Instale y utilice este tema de conformidad con las instrucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas con el producto en todo momento. Cualquier alteración, abuso intencional, accidente o mal uso del producto deberá anular esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y se hace al dueño original, siempre que la compra se hizo a través de un proveedor autorizado del producto.
3. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de la parte (s) que se encuentre defectuoso en materiales o mano de obra, siempre que dicha parte (s) han sido sometidos a las condiciones normales de uso y servicio, después de que dicho defecto se confirma mediante inspección del fabricante .
4. El fabricante podrá, a su discreción, cumplir plenamente todas las obligaciones con respecto a esta garantía reembolsando el precio de venta.
5. Cualquier instalación, mano de obra, construcción, transporte u otros costos relacionados / gastos derivados de la pieza defectuosa (s), la reparación, reemplazo o de otro tipo de las mismas, no serán cubiertos por esta garantía, ni tampoco podrá el fabricante asumirá la responsabilidad de la misma.
6. El propietario / usuario asume todos los otros riesgos, en su caso, incluyendo el riesgo de las pérdidas o daños que surjan del uso directo, indirecto o consecuente, o la imposibilidad de usar el producto, salvo lo dispuesto por la ley.
7. Todas las demás garantías expresas o implícitas, con respecto al producto, quedan expresamente excluidas de sus componentes y accesorios, o cualquier obligaciones / responsabilidades por parte del fabricante.
8. El fabricante no asume ni autoriza a ninguna tercera parte para asumir en su nombre, cualquier otra responsabilidad con respecto a la venta del producto.
9. Las garantías como se indica en este documento no se aplican a los accesorios usados en conjunción con la instalación de este producto.
10. Para consultas o reclamación de Garantía, puede comunicarse con Homestar en 1-972-712-3949, envíenos un correo electrónico a help@legacyhfd.com. Por favor, incluya el recibo de compra u otra prueba de compra una descripción específica del defecto del producto defecto del producto.