

styleselections®

Style Selections® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0120957

MIRROR

MODEL #47895

Français p. 7

Español p. 14




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mirror	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



2 in. screw

Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Two people are required for safe installation. Take extra precautionary measures to ensure a secure grip on the mirror when lifting.

CAUTION

- To maintain the beauty of the mirror finish, avoid placing the mirror in direct sunlight.
- Avoid exposing the mirror to extreme temperatures by installing away from heat and air vents.
- The bathroom wall must be finished prior to installation of the mirror.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Tape Measure, Electric Drill with 2 in. Drill Bit, Level.

Helpful Tools (not included): Stud Finder, (2) Wall Anchors (if mounting mirror to wall).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Determine the desired location for the mirror (A). Mark the location of the mounting screws (AA) on the wall, ensuring they are level. It is recommended the mirror (A) be installed to at least 1 wall stud. In order to locate wall studs, you can use a stud finder (not included) or tap along the wall until you find a spot that sounds solid. If you are unable to locate a wall stud, it is recommended you use wall anchors (not included) to secure the mirror (A).




2. If using wall anchors: Using a drill (not included), create a hole in the wall for each wall anchor over the marked locations. Insert 2 wall anchors. Insert (1) 2 in. screw (AA) into each wall anchor.

If installing directly into wall studs: Using a drill (not included), insert (1) 2 in. screw (AA) into each marked location.

Hardware Used



3. Hang the mirror (A) on the screws (AA) using the mounting hardware preassembled to the mirror (A).



CARE AND MAINTENANCE

- To maintain the beauty of the mirror finish, avoid placing the mirror in direct sunlight.
- Avoid exposing the mirror to extreme temperatures by installing away from heat and air vents.
- Dust frequently with a clean, soft and dry cloth.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Mirror is higher on one side than the other.	1. Mounting screws are not level. 2. Hanging hardware on the mirror is not level.	1. Remove the mirror from the wall and re-check the screws; adjust as needed. 2. Measure the position of the hanging hardware on the back of the mirror and ensure that it is level, adjust as needed.

WARRANTY

All products should be checked for defects or damages prior to installation and any defects or damages should be notified to the manufacturer.

What This Warranty Covers:

The manufacturer warrants its products to be free from substantial defects in materials and workmanship from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred. The manufacturer is only responsible for the actual purchase price.

How Long The Warranty Lasts:

Coverage for all vanity cabinets, fixed vanities, drawer banks, bath storage cabinets, linen cabinets, wall hutches, fillers, toe kicks, medicine cabinets, mirrors, and accessories lasts from 3 years from the original date of purchase. Coverage for all porcelain vanity tops lasts from 1 year from the original date of purchase.

What The Manufacturer Will Do Under The Warranty:

During the warranty period, the manufacturer, at its option, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or the manufacturer will provide an equivalent replacement product. The manufacturer reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to replace products that were previously manufactured.

Implied Warranties:

The manufacturer disclaims any implied warranty of merchantability, and there are no warranties that extend beyond the descriptions on the face hereof.

Wood, Aging and Appearing in Printed Materials:

Because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in

WARRANTY

displays and/or printed materials (such as product photos printed in brochures, fliers, catalogs, etc.) will not be an exact match to the cabinetry you will receive. Depending on the wood characteristics, the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, trim, or moulding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood is normal and unavoidable. In addition, it is not possible to exactly match our colors in printed materials. Therefore, you should view the actual samples when making your color selection.

What This Warranty Does Not Cover:

This warranty does not cover any problems or damage which result from improper transportation, improper installation, mishandling, misuse, abuse, neglect, abnormal use, commercial use, improper maintenance, unauthorized repairs, accidents, or acts of God, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods. The warranty and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product such as labor charges for installation or removal of the product or any associated products. The manufacturer is not responsible for any installation charges. For all bath furniture: this warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. In addition, variations in wood grain, finish color, aging, or other natural wood stain characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty. For all porcelain vanity tops: this warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, or misuse including placing sharp or abrasive objects on the vanity top surface, cleaning the vanity top with abrasive tools or cleansers, dropping any large or heavy objects onto the vanity top, or using water that exceeds a temperature of 140° Fahrenheit/46° Celsius.


How to Obtain Warranty Service:

If you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact our Customer Service Representative by mail, email, fax, or telephone at the address, email or telephone/fax number listed. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt, and the nature of the problem. In addition, the manufacturer may at its discretion require inspection of the installation site, photography, or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted. If upon inspection you find your product is damaged or missing parts, it is not necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact customer service at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday to obtain a replacement part.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	2 in. screw	47895-1



Printed in India

Style Selections® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com


styleselections

styleselections®

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

MIROIR

MODÈLE #47895


**JOINDREZ LE REÇU ICI**

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Miroir	1



Vis de 2 po

Qté : 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

- Deux personnes sont nécessaires pour une installation en toute sécurité. Veillez à tenir fermement le miroir lorsque vous le soulevez.

MISE EN GARDE

- Pour conserver la beauté du fini du miroir, évitez de le placer directement sous la lumière du soleil.
- Évitez d'exposer le miroir à des températures extrêmes en l'éloignant des radiateurs, de la chaleur ou des événements d'aération.
- Le mur de la salle de bains doit être terminé avant l'installation du miroir.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : ruban à mesurer, perceuse électrique avec mèche de 2 po, niveau.

Outils utiles (non inclus) : détecteur de montant, 2 chevilles d'ancrage au mur (si le miroir n'est pas fixé à des montants de cloison).


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Choisissez l'endroit où vous désirez installer le miroir (A). Marquez l'emplacement des vis sur le mur, en veillant à ce qu'ils soient au même niveau. Il est recommandé de fixer le miroir (A) à au moins un montant de cloison. Pour repérer les montants de cloison, utilisez un détecteur de montant (non inclus) ou tapotez sur le mur jusqu'à ce qu'il ne sonne plus creux. Si vous ne parvenez pas à repérer un montant de cloison, utilisez des chevilles d'ancrage (non incluses) pour fixer le miroir (A).




2. Si vous utilisez des chevilles d'ancrage : à l'aide d'une perceuse (non incluse), percez un trou dans le mur pour chaque cheville d'ancrage aux endroits marqués. Insérez (2) chevilles d'ancrage. Insérez (1) vis de 2 po (AA) dans chaque cheville d'ancrage.


Si vous installez l'article directement dans les montants de cloison : à l'aide d'une perceuse (non incluse), insérez (1) vis de 2 po (AA) dans le mur, à chaque endroit marqué.



Quincaillerie utilisée



3. Accrochez le miroir (A) sur les vis (AA) à l'aide de la quincaillerie de fixation préassemblée au miroir (A).



ENTRETIEN

- Pour conserver la beauté du fini du miroir, évitez de le placer directement sous la lumière du soleil.
- Évitez d'exposer le miroir à des températures extrêmes en l'éloignant des radiateurs, de la chaleur ou des événements d'aération.
- Époussetez régulièrement le miroir au moyen d'un chiffon propre, doux et sec.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le miroir est plus haut d'un côté que de l'autre.	1. Les vis de montage ne sont pas au même niveau. 2. Le dispositif de suspension du miroir n'est pas droit.	1. Retirez le miroir du mur, vérifiez le niveau des vis et effectuez les modifications nécessaires. 2. Mesurez la position du dispositif de suspension au dos du miroir pour voir s'il est droit et effectuez les modifications nécessaires.

GARANTIE

Veuillez vérifier tous les produits afin d'y déceler les défauts ou les dommages avant leur installation et en aviser le fabricant, le cas échéant.

La présente garantie couvre les éléments suivants :

Le fabricant garantit toutes les pièces qui composent ce produit contre tout défaut important de matériaux ou de fabrication dans des conditions d'utilisation résidentielle normales à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est offerte qu'à l'utilisateur ou l'acheteur initial du produit et ne peut pas être transférée. Le fabricant est uniquement responsable du prix d'achat réel.

Quelle est la durée de la garantie?

La garantie pour tout meuble-lavabo, meuble-lavabo fixe, meuble à tiroirs, armoire de rangement pour la salle de bains, armoire à linge, étagère murale, armoire avec plinthe installée en retrait, armoire à pharmacie, miroir, autre type de rangement pour la salle de bains et accessoire est offerte pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. La couverture pour tous les comptoirs de meuble-lavabo en porcelaine est valable pour une période de un an à partir de la date d'achat initiale.

Engagement du fabricant pour toute la durée de la garantie :

Durant la période de garantie, le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces présentant des défauts de matériaux ou de fabrication, ou de remplacer le produit par un produit équivalent. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et les matériaux sans préavis et sans obligation de remplacer les produits fabriqués antérieurement.

Garantie implicite :

Le fabricant décline toute garantie implicite de qualité marchande, et aucune garantie ne s'étend outre la description fournie dans la présente garantie.

Bois, vieillissement et apparence dans les documents imprimés :

En raison de la variation des caractéristiques naturelles du bois et des effets du vieillissement, le produit montré en magasin ou dans les documents imprimés (notamment les photos des produits imprimées dans les brochures, les circulaires, les catalogues, etc.) ne correspondra pas exactement à l'armoire que vous recevrez. En effet, la couleur des échantillons en montre varie en fonction des caractéristiques naturelles du bois, de l'âge de l'échantillon, de même que de l'environnement de la salle d'exposition elle-même. Il est également normal que le grain ou le fini des portes, des devants de tiroirs, des garnitures et des moulures présentent des différences. Les caractéristiques du bois varient naturellement et inévitablement. De plus, il nous est impossible de représenter parfaitement les couleurs des articles dans les documents imprimés. Pour cette raison, il est préférable de choisir les couleurs à partir d'échantillons.

Ce que cette garantie ne couvre pas :

Les problèmes ou les dommages causés par un transport, une installation, une manipulation ou un entretien inadéquat, un usage inapproprié, anormal, commercial ou abusif, la négligence, des réparations non autorisées, des accidents ou des cas de force majeure comme un ouragan, un incendie, un tremblement de terre ou une inondation NE sont PAS couverts. La présente garantie, de même que toute garantie implicite, ne couvre pas les dommages accessoires ou consécutifs découlant de tout défaut du produit, comme les coûts liés à l'installation ou au retrait du produit lui-même ou de produits associés. Le fabricant n'est pas responsable des frais d'installation. Pour tous les meubles de salle de bains : cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par l'usure normale, les modifications, les conditions ambiantes, l'absorption de l'humidité ou la moisissure. De plus, les variations de grain de bois, de couleur de fini, de vieillissement ou de toute autre caractéristique relative à la teinte du bois naturel ne sont pas couvertes par la présente garantie. Pour tous les comptoirs de meuble-lavabo en porcelaine : la présente garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages dus à l'usure normale, à des modifications, aux conditions ambiantes ou à un usage inapproprié, par exemple : placer des objets tranchants ou abrasifs sur le comptoir du meuble-lavabo, nettoyer le comptoir à l'aide d'outils ou de nettoyeurs abrasifs, laisser tomber des objets gros ou lourds sur le comptoir, ou utiliser de l'eau dont la température excède 46 °C (140 °F).


Comment faire une réclamation :

Pour obtenir des pièces de rechange ou pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec un représentant du service à la clientèle par courrier, courriel, télécopieur ou téléphone. Vous devez joindre à toute réclamation le numéro de modèle du produit, une copie du reçu original, de même qu'une explication de la nature du problème. À sa discrétion, le fabricant pourra exiger une inspection du lieu d'installation, une photographie, ou autoriser le retour prépayé de la pièce déclarée défectueuse. Tout produit dont le retour n'a pas été préalablement autorisé, de même que la réclamation qui lui est associée, sera refusé. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne retournez pas le produit au magasin où vous l'avez acheté. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi, pour obtenir une pièce de rechange.

LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour obtenir une pièce de remplacement, appelez notre service à la clientèle, au 1 877 888-8225, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Vis de 2 po	47895-1



Imprimé en Inde

Style Selections® est une marque
de commerce déposée de
LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com


styleselections®

styleselections®

Style Selections® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ESPEJO

MODELO #47895


**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este de lunes a viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo	1



Tornillo de 2"

Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Se requieren dos personas para realizar de forma segura la instalación. Tome medidas adicionales de precaución para asegurarse de que el espejo se pueda sujetar de forma segura al levantarlo.

PRECAUCIÓN

- Para mantener la belleza del acabado del espejo, evite ubicarlo bajo la luz solar directa.
- Evite las temperaturas extremas instalando el espejo lejos de radiadores, fuentes de calor o corrientes de aire.
- La pared del baño debe estar terminada antes de instalar el espejo.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Cinta métrica, taladro eléctrico con brocas de 2", nivel.

Herramientas útiles (no se incluyen): Detector de vigas, (2) anclas de expansión de pared (si el espejo no va a ser atornillado a ningún montante de la pared).


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Elija la ubicación del espejo (A). Marque la posición de los tornillos (AA) en la pared, asegurándose de que queden a nivel. Se recomienda instalar el espejo (A) sobre al menos un montante de pared. Para localizar los montantes de pared, puede utilizar un detector de montantes (no se incluyen) o dar golpecitos en la pared hasta encontrar un punto que suene a superficie maciza. Si no localiza ningún montante de pared, se recomienda utilizar anclas de expansión de pared (no se incluyen) para fijar el espejo (A) a la pared.




2. Si utiliza anclas de expansión de pared: Con un taladro (no se incluye), haga un orificio en la pared para cada ancla de expansión sobre las ubicaciones marcadas. Introduzca (2) anclas de expansión de pared. Inserte (1) tornillo de 2" (AA) en cada ancla de expansión para pared.


Si se instala directamente en las vigas de la pared: Con un taladro (no se incluye), coloque (1) tornillo de 2" (AA) en cada ubicación marcada.



Aditamentos utilizados



3. Cuelgue el espejo (A) de los tornillos (AA) con ayuda de los aditamentos de montaje previamente ensamblados al espejo (A).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para mantener la belleza del acabado del espejo, evite ubicarlo bajo la luz solar directa.
- Evite las temperaturas extremas instalando el espejo lejos de radiadores, fuentes de calor o corrientes de aire.
- Limpie el polvo del espejo con frecuencia usando un paño limpio, suave y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Un lado del espejo ha quedado más alto que el otro.	1. Los tornillos para colgar el espejo no están a nivel. 2. El gancho de colgar de la parte trasera del espejo no está a nivel.	1. Descuelgue el espejo de la pared, vuelva a comprobar la posición de los tornillos y ajústelos si es necesario. 2. Mida la posición del gancho de la parte trasera del espejo y asegúrese de que quede a nivel, ajustándolo si es necesario.

GARANTÍA

Todos los productos deben verificarse para saber si hay defectos o daños antes de la instalación y cualquier defecto o daño debe notificarse al fabricante.

Lo que cubre esta garantía:

El fabricante garantiza que sus piezas no presentan defectos sustanciales en los materiales ni la mano de obra desde la fecha de compra original bajo un uso doméstico normal. Esta garantía se ofrece sólo al comprador original y no puede transferirse. El fabricante es el único responsable del precio de compra real.

Cuánto tiempo dura la garantía:

La cobertura para todos los gabinetes para tocadores, tocadores fijos, bancas para gavetas, gabinetes de almacenaje para baños, gabinetes para lencería, aparadores de pared, rellenos, zócalos, botiquines, espejos y accesorios tiene una duración de 3 años desde la fecha de compra original. La cobertura de todas las cubiertas de porcelana para tocador dura 1 año a partir de la fecha original de compra.

Cómo procederá el fabricante bajo la garantía:

Durante el período de garantía, el fabricante, a su elección, reparará o reemplazará cualquier pieza o producto que se pruebe que presente defectos sustanciales en los materiales o la mano de obra, o proporcionará un producto de reemplazo equivalente. El fabricante, quien respeta la política de mejora continua para sus productos, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en el diseño y en los materiales sin previo aviso y sin obligación de reemplazar productos fabricados previamente.

GARANTÍA

Garantías implícitas:

El fabricante rechaza cualquier garantía implícita de comerciabilidad, y no existen garantías que se extiendan más allá de las descripciones indicadas en el presente documento.

La madera, el tiempo y la apariencia en los materiales impresos:

Debido a las diversas características naturales de la madera y a los efectos del envejecimiento, el producto que se muestra en exhibición y/o en materiales impresos (como las fotos de los productos impresas en los folletos, volantes, catálogos, etc.) no corresponderá exactamente al gabinete nuevo que usted recibirá. Dependiendo de las características de la madera, la edad de la muestra y el entorno de la sala de muestra, las muestras exhibirán algún nivel de variación con respecto al producto nuevo. Además, no debe esperar que todas las puertas, frentes de gavetas, rebordes o molduras sean exactamente iguales ya sea en el acabado o en la veta. La variación en la madera es normal e inevitable. Además, no es posible hacer corresponder exactamente nuestros colores en los materiales impresos. Por lo tanto, debe ver las muestras reales al realizar la selección del color.

Lo que no cubre esta garantía:

Esta garantía no cubre ningún problema o daño como resultado del transporte inadecuado, instalación indebida, manipulación incorrecta, uso indebido, abuso, negligencia, uso anormal, uso comercial, mantenimiento inadecuado, reparaciones no autorizadas, accidentes o desastres naturales como huracanes, incendios, terremotos o inundaciones. La garantía y cualquier garantía implícita aplicable no cubren daños accidentales o resultantes como resultado de cualquier defecto en el producto tales como cargos por mano de obra de instalación o retiro del producto o cualquier producto asociado. El fabricante no será responsable de ningún costo de instalación. Para todos los muebles de baño: Esta garantía no cubre defectos o daños causados por el desgaste normal, alteraciones, condiciones ambientales, absorción de humedad o moho. Además, las variaciones en la veta, color del acabado, envejecimiento u otras características de manchas en la madera natural no se consideran defectos y no están cubiertos por esta garantía. Para todas las cubiertas de porcelana para tocador: Esta garantía no cubre los defectos ni el daño ocasionado por el desgaste normal, las alteraciones, condiciones ambientales o uso inadecuado, lo cual incluye colocar objetos punzantes o abrasivos sobre la superficie de la cubierta para tocador, limpiar la cubierta para tocador con herramientas abrasivas o limpiadores, dejar caer objetos en la cubierta para tocador o utilizar agua que supere temperaturas de 46° Celsius/140° Fahrenheit.


Cómo obtener el servicio de garantía:

Si necesita piezas de repuesto o le gustaría hacer una reclamación de garantía, póngase en contacto con nuestro representante de servicio al cliente por correo, correo electrónico, fax o teléfono a las direcciones y números de teléfono que se listan. Todas las reclamaciones de garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la naturaleza del problema. Además, el fabricante, a su elección, podría solicitar la inspección del sitio de la instalación, una fotografía o autorizar una devolución prepagada de la pieza que se reclame como defectuosa. La mercancía no aprobada previamente para la devolución y la reclamación asociada no serán aceptadas. Si tras una inspección encuentra que este producto está dañado o le faltan piezas, no es necesario devolver la unidad a la tienda donde la compró. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, para obtener una pieza de repuesto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para solicitar piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente, al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este de lunes a viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
AA	Tornillo de 2"	47895-1



Impreso en India

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com

styleselections®