PATIOJOY

PATIOJOY



# 3 Pieces Wicker Bistro Sofa Set
# Ensemble de Canapé Bistro 3 Pièces en Osier

## HW68667BT-BY

**USA** office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.

USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS**IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN

## Before You Start

- Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Separate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

## Avant de Commencer

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.








x2



A x2

B x2

C x2



D x2



E x2

F x2



G x2



H x2



I x1



J x2



455x455x5mm

K x1



Cushion Cover Set
Ensemble de Couverture du Coussin

M x1







M6x25mm

1 x20



M6x70mm

2 x8



M6x55mm

3 x12

Ø6x14x1mm

4 x44



5 x12

M6x30mm

6 x16

Allen key / Clé Allen
4x98mm

7 x2

## 1

x2







## 2

x2











## 3

x2







## 4

x2






## 5

x2


C
B
A
4
1
4
1
E


50%
50%
100%

## 6

x2


A
B
5
3
5
3
5
3
5
3


50%
50%
100%





## 7

x2


G
F


100%

## 8


H
H
6
6
6
6
4
4
4
4
I


50%
50%
100%

## 9


J
H
H
6
6
4
4
I


50%
50%
100%

## 10


J
H
H
4
6
6
4
4
4
6
6
I


50%
50%
100%





## 11


J
H
H
6
6
4
4
J


50%
50%
100%

## 12


J
H
H
4
6
6
4
4
6
6
4
J


50%
50%
100%

## 13







## 14











## 15




**FINISH**
**/ TERMINÉ**

EN

## Return / Damage Claim Instructions

⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR

## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.