Model | Modelo | Modèle

PC3403S

Serial No.: 0821-P

OWNER'S MANUAL | MANUAL DEL USUARIO | MANUEL DE L'UTILISATEUR

OUTDOOR PREP GRILL TABLE WITH STORAGE CABINET

MESA PARA PARRILLA DE EXTERIOR CON ARMARIO

TABLE DE GRILLADE EXTÉRIEURE AVEC MEUBLE DE RANGEMENT

More install instructions
Más instrucciones de instalación
Plus d'instructions d'installation



FOR YOUR SAFETY! | ¡PARA SU SEGURIDAD! | POUR VOTRE SÉCURITÉ!

Read the instructions before assembling and using the appliance.

Lea las instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.

Lisez lesinstructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

CONTACT US FIRST! | ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PRIMERO! | CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!

If you have any questions that are not addressed, please contact us first.

Si tiene alguna pregunta que no se aborde en este Manual del Usuario, póngase en ontacto con nosotros primero.

Si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans ce manuel de l'utilisateur, contactes-nous d'abord.


Customer Service / Servicio al Aliente / Service de Clientèle



1-800-618-6798


service@royalgourmetusa.com

Learn more at / Obtener más información en / Pour en savoir plus:

www.royalgourmetusa.com


19
20
21
23
22
14
11
10
12
17
7
15
16
2
6
1
5
4
13
8
18
9
3

No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / l' image
1	TMJ6JGRF01H	1	Right front leg Pata delantera derecha Jambe avant droite	
2	TMJ6JGRB01H	1	Right back leg Pata trasera derecha Jambe arrière droite	
3	05-WXL-06	2	Caster Rueda Roulette	
4	TMJ6DB01	1	Bottom shelf Estante inferior Etagere inferieure	
5	TMJ6JGLF01	1	Left front leg Pata delantera izquierda Jambe avant gauche	
6	TMJ6JGLB01	1	Left back leg Pata trasera izquierda Jambe arrière gauche	
7	05-LGL-04-WH	2	Rim cover Cubierta de la llanta Couverture de la jante	
8	06-XZL-1-15-DY	1	Wheel axle Eje de rueda Essieu de roue	
9	05-SLL-04	2	Wheel Rueda Roue	
10	TMJ6CB01	2	Side panel Panel lateral Panneau latéral	
11	TMJ6HB01	1	Rear panel Panel trasero Panneau arrière	
12	TMJ6SZB01	1	Middle panel Panel central Panneau central	
13	TMJ6HZB01	1	Shelf Estante Etagère	
14	TMJ6ZB01H	1	Middle shelf Estante central Etagère du milieu	
15	TMJ6MB01	2	Cabinet door Puerta del armario Porte d'armoire	
16	04-HBS-08	2	Door handle Tirador de la puerta Poignée de la porte	
17	04-BSZ-03-BK	4	Handle sleeve Base de encastre del tirador Manche de poignée	

No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / l' image
18	06-XZL-2-06-DD1	**2**	Door axle Eje de la puerta Axe de porte	
19	TM1ZMB04-SS4	**1**	Table top Parte superior de la mesa Plateau de table	
20	04-GBS-2-29 -456-PG	**1**	Side handle Tirador lateral Poignée d'appoint	
21	TMJ6ZWH01	**1**	Front basket Cesta frontal Panier avant	
22	CC1830TQGLGG	**3**	Hook Gancho Crochet	
23	06-XZL-3-18-DD1	**1**	Paper towel holder Portarrollos de papel Porte-serviettes en papier	






WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic), which is known to the State of California to cause cancer.
For more information, go to: www.P65Warnings.ca.gov

Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo Níquel (Metálico), que el estado de California sabe que causa cáncer.
Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Ce produit est susceptible de vous exposer à des produits chimiques, notamment le nickel (métallique), reconnu par l'État de Californie comme étant un élément cancérigène.
Pour plus d'informations, visitez: www.P65Warnings.ca.gov

Hardware List / Lista de hardware / Liste du matériel

No.	#	Image / Imagen / Image	No.	#	Image / Imagen / Image
A	M6×60	 x14	H	Split pin Pasador partido Goupille fendue	 x1
B	M5×12	 x36	I	Pad Arandela Tampon	 x2
D	Magnet Imán Aimant	 x2	J	M4×10	 x7
E	Sleeve Base de encastre Manchon	 x2	K	Washer Arandela Rondelle	 x4
F	M6×12	 x4	L	Handle base Base de manjia Base de poignée	 x2
G	M4×10	 x4			

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS		
Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed: Phillips screwdriver and wrench (not included)
- Approximate assembly time: 15 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the dining cart are designed as if you are facing the front of the cart.
  2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria: Destornillador phillips y llave (no incluido)
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 15 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo del carrito de comedor están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera del carrito.
  2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.


- Outils nécessaires: Tournevis phillips et clé (non inclus)
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 15 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du chariot à manger sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du chariot.
  2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.

1



2


A	×4



- Note direction.
- Dirección de la nota.
- Direction de la note.

3


A	×4	G	×2
D	×1		



- Note direction.
- Dirección de la nota.
- Direction de la note.

4


I	×2	H	×1




- Projecting side facing inwards.
- Lado saliente hacia el interior.
- Projeter le côté orienté vers l'intérieur.

5

B | ×12






- Note direction.
- Dirección de la nota.
- Direction de la note.


6


B | ×8



7


B | ×5







8

B | ×6







9 G ×2 D ×1




10 A ×4




11 E ×2




12 J ×4 K ×4




13




14 F ×4



15 A ×2 L ×2




16 B ×5




17

J		×3



18



- The tabletop is covered with a protective film, please remove it before use.
- La superficie de la mesa está protegida con una película, retírela antes de hacer el primer uso.
- Le plateau de la table est recouvert d'un film protecteur, veuillez l'enlever avant utilisation.

Thank You For Choosing Us.

Any Problem! We Can Help!

Customer Service

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com