




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO#791488
MODEL/MODELO #SL-110

DELUXE GARMENT RACK PERCHERO PARA ROPA DE LUJO

SG24676

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Don't put it in a damp place to prevent the garment rack from rusting.
- No lo coloque en un lugar húmedo para evitar que el perchero para ropa se oxide.

WARRANTY/GARANTÍA

- One year limited warranty./ Garantía limitada de un año.

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.
No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 15 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

NO ADDITIONAL TOOLS REQUIRED.
NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS ADICIONALES.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit US - lowes.com, for more information./ Para obtener más información, visítenos en lowes.com.



Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


WARNING/ADVERTENCIA

- Tighten each caster firmly and properly./Apriete cada rueda con firmeza y correctamente.
- Some parts may contain sharp burrs. Wear protective gloves as necessary./Algunas piezas pueden presentar rebabas filosas. Use guantes de protección según sea necesario.
- Children under the age of 10 should be supervised by a competent adult while using this furniture./Los niños menores de 10 años que utilicen el mueble deben contar con la supervisión de un adulto competente.
- Never use this product as a support. Do not shake, lean, or climb on the product at any time/Nunca use este producto como soporte. No agite, apoye ni se suba al producto en ningún momento.

CAUTION/PRECAUCIÓN


- Do NOT overtighten any of the bolts as this may damage the threads/NO apriete demasiado los pernos, ya que podría dañar las roscas.
- Repeated assembly can weaken the locking ability of the washers./El ensamblaje reiterado puede afectar la capacidad de bloqueo de las arandelas
- Retain these instructions for future reference./Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Paint on this product might peel off if it is hit or used improperly./La pintura de este producto puede desprenderse si se golpea o si se utiliza inapropiadamente.
- This item should not be used as a toy or a tool./Este artículo no debe usarse como juguete ni como herramienta.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE





HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS


Note: Hardware shown actual size./Nota: los aditamentos se muestran en tamaño real.




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



Note/Nota:
Maximum safe load: 77 lbs (35 kgs)
Máxima carga segura: 35 kgs (77 lbs)



To collapse your garment rack for storage when not use: fold vertical poles of frame down then place hanging rod into clips.
Para colapsar el perchero para guardarlo cuando no lo use: doble los postes verticales del marco hacia abajo y luego coloque la varilla para colgar en los clips.