


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM # 3856780

LED MIRROR

MODEL# SP6723

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Español p. 9

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Installation	5-6
Safety Information	2	Surface Mounting Only.....	5-6
Important Safety Instructions	3	Electrical Operation.....	7
Pre-Installation	4	Electrical Specifications.....	8
Planning Installation.....	4	Mechanical Specifications	8
Tools Required	4	Care and Cleaning.....	8

Safety Information

- 1.1.This equipment has been tested and found to comply with the limits for class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
- 2.This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES- 003.
- 3.Save these installation instructions for future reference. Record the model number from the packing label.



WARNING: Safely discard all packing material. Keep plastic bags and small parts away from children.



CAUTION: Please ensure all the accessories are removed from the packing before you discard.



CAUTION: Safety glasses should be worn at all times.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this mirror.

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

1. Always disconnect power at the circuit breaker to the unit prior to performing any maintenance or service operation.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

1. Disconnect power at the circuit breaker before putting on or taking off parts.

2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.

3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments/accessories not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this furnishing if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.

5. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

6. Never drop or insert any object into any opening.

7. Do not use outdoors.

8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

9. To disconnect, turn all controls to the off position, then disconnect power at the circuit breaker.

10. WARNING: Risk of Electric Shock - Connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY
GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the product.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


- ☐ Unpack your LED mirror carefully, and close the sink drain to prevent any dropped parts from falling into the drain.
- ☐ Please read the entire manual before beginning installation and become familiarized with the steps and parts involved.
- ☐ For surface-mount installation only.

TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED

 NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Plastic wall anchor	2
BB	Phillips head screws (#8 X 1.5 in.)	2
CC	P1 Plastic Shell Closed End Wire Connector Caps	3

 CAUTION: The included plastic wall anchors (AA) are intended for use with solid wall applications only (tile and concrete). DO NOT USE WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW WALL APPLICATIONS. Refer to additional warning information on Page 5 of this instruction manual.


Installation – Surface Mounting Only

1 Drilling Hole on wall



WARNING: If installing the mirror on drywall or other hollow wall applications, the Phillips head screws (BB) must be fastened to studs, headers, or other structural wall members. The included plastic wall anchors are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete). DO NOT USE WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW WALL APPLICATIONS.

- The center distance of the two drilling holes on wall: 228.5mm (9 inches).
- Insert the plastic wall anchors into the holes and then tighten the screws to them.



2 Electric Wire Connection





Warning: This unit must be installed by a certified electrician and in accordance with all local and national electrical codes.

- Loosen 1 Screw to remove the wiring compartment cover.
- Use screw driver to break off one of the knock outs from the wiring compartment cover so as to form one hole to let power supply wires to pass through.



NOTE: It is only necessary to remove the knockout(s) that will feed the power supply wiring, keeping in mind the mirror mounting location and supply wire location..


- Connect power supply wires to the wires of this unit with wire connectors (CC) – black (Live wire) and white (neutral). Ground wire should be secured to the green wire OR yellow-green wire.
- Replace the wiring compartment cover and replace with the 1 Screw.



Installation – Surface Mounting Only

3 Position the mirror

- Hang the mirror on the screw heads by engaging with the hanging holes at the back of the mirror.



1 Power Connection



CAUTION: TURN OFF MAIN POWER BEFORE
INSTALLATION TO AVOID ANY ELECTRIC SHOCK.

- ☐ CAUTION: TURN OFF MAIN POWER BEFORE
INSTALLATION TO AVOID ANY ELECTRIC SHOCK.

2 LED Circle Light On & Off

Back Light

The touch switch on the front of the mirror is to turn the back light ON/OFF.

When the back light is powered ON the button color will glow Blue, when it is in standby mode it will glow Red.

Adjust Brightness of the Back Light

When the back light is powered ON, press and hold the power button for approximately 3 seconds. The brightness will scroll up then back down. Take your finger off the touch button to leave the brightness at the setting you choose. This brightness setting will be retained in memory. To adjust the brightness repeat the above steps.




Diagram 1

Power Indicator (when its
light is ON, it appears
in blue color)


Electrical Specifications

Power Input: 120VAC / 60 Hz

Power Rating: Max. 20 W

LED Light Color: Warm White

Mechanical Specifications



Size: Diameter 24 x 1.85 (T) inches

Net Weight: 5.9 kg (Including accessories)

Care and Cleaning

- ☐ Use a household liquid glass cleaner to keep the mirror and glass surfaces clean.
- ☐ Do not use abrasive cleaners containing ammonia.


allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

Printed in Cambodia

Lowes.com/allenandroth allen + roth

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTÍCULO # 3856780

ESPEJO LED

MODELO # SP6723

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Índice de contenidos

Índice de contenidos.....	10	Instalación	13-14
Información de seguridad	10	Sólo montaje en superficie.....	13-14
Instrucciones importantes de seguridad	11	Funcionamiento eléctrico.....	15
Preinstalación	12	Especificaciones eléctricas.....	16
Planificación de la instalación.....	12	Especificaciones mecánicas	16
Herramientas necesarias	12	Cuidado y limpieza	16

Información de seguridad

- 1.1. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.
2. Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES- 003.
3. Guarde estas instrucciones de instalación para futuras consultas. Anote el número de modelo de la etiqueta de embalaje.



ADVERTENCIA: Todo el material de embalaje debe ser desechado de manera segura. Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todos los accesorios sean retirados del embalaje antes de desecharlos.



PRECAUCIÓN: Debe utilizar las gafas de seguridad en todo momento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un mueble eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este espejo.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

1. Desconecte siempre la alimentación en el disyuntor de la unidad antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o servicio.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS:

1. Desconecte la corriente en el disyuntor antes de poner o quitar piezas.

2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este mueble sea utilizado por niños, inválidos o personas discapacitadas o cerca de ellos.

3. Utilizar sólo para el uso previsto, tal y como se describe en estas instrucciones. No utilice complementos/accesorios no recomendados por el fabricante.

4. No lo utilice nunca si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el mueble a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

5. Nunca lo utilice con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares.

6. No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas.

7. No lo utilice al aire libre.

8. No lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.

9. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado, luego desconecte la energía en el disyuntor.

10. ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA.

Este producto debe conectarse a un sistema de cableado permanente con conexión a tierra, o bien debe colocarse un conductor de conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectarse al terminal o cable de conexión a tierra del equipo en el producto.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

2. Acepta cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-005.

PREINSTALACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


- ☐ Desembale su espejo LED cuidadosamente, y cierre el desagüe del fregadero para evitar que se caiga cualquier pieza en el desagüe.
- ☐ Antes de comenzar la instalación, lea todo el manual y familiarícese con los pasos y las partes involucradas.
- ☐ Sólo para la instalación en superficie.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



EQUIPO INCLUIDO

 **NOTA:** El equipo no se muestra en su tamaño real.



Parte	Descripción	Cantidad
AA	Ancraje de pared de plástico	2
BB	Tornillos de cabeza Phillips (#8 X 1.5 in.)	2
CC	Tapas de conectores de plástico P1 de extremo cerrado	3


 **PRECAUCIÓN:** Los anclajes de pared de plástico incluidos (AA) están destinados a utilizarse únicamente en aplicaciones de paredes sólidas (baldosas y hormigón). NO LOS UTILICE CON PAREDES DE YESO U OTRAS APLICACIONES DE PAREDES HUECAS. Consulte la información de advertencia adicional en la página 5 de este manual de instrucciones.

1 Perforación en la pared



ADVERTENCIA: Si se instala el espejo en paneles de yeso u otras aplicaciones de paredes huecas, los tornillos de cabeza Phillips (BB) deben fijarse a los montantes, cabeceras u otros elementos estructurales de la pared. Los anclajes de pared de plástico incluidos están pensados para ser utilizados únicamente en aplicaciones de paredes sólidas (baldosas u hormigón). NO LOS UTILICE EN PAREDES DE YESO U OTRAS APLICACIONES DE PAREDES HUECAS.

- La distancia central de los dos agujeros de perforación en la pared: 228,5mm (9 pulgadas).
- Inserte los anclajes de pared de plástico en los agujeros y luego apriete los tornillos en ellos.



2 Conexión de cables eléctricos





ADVERTENCIA: Esta unidad debe ser instalada por un electricista certificado y de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales.

- Afloje 1 tornillo para retirar la tapa del compartimento de cableado.
- Utilice un destornillador para romper una de las aberturas de la tapa del de la cubierta del compartimento de cableado para formar un orificio que permita el paso de los cables de alimentación.




NOTA: Sólo es necesario retirar el o los precintos que alimentarán el cableado de alimentación, teniendo en cuenta la ubicación de montaje del espejo y la ubicación del cable de alimentación.

- Conecte los cables de alimentación a los cables de esta unidad con conectores de cable (CC) – negro (cable vivo) y blanco (neutro). El cable de tierra debe fijarse al cable verde o al cable amarillo-verde.
- Recolocar la tapa del compartimento de cableado y vuelva a colocar el 1 tornillo.



3 Colocación del espejo

- ☐ Cuelgue el espejo en las cabezas de los tornillos encajando con los agujeros para colgar en la parte trasera del espejo.



1 1. Conexión a la red eléctrica



PRECAUCIÓN: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN PARA EVITAR CUALQUIER DESCARGA ELÉCTRICA.

- ☐ Cuando la lámpara indicadora de alimentación se enciende (de color azul), significa que la conexión de alimentación está bien.

2 Luz circular LED encendida y apagada

Luz trasera

El interruptor táctil situado en la parte delantera del espejo sirve para encender y apagar la luz trasera.

Cuando la luz trasera está encendida, el color del botón se ilumina en azul, y cuando está en modo de espera se ilumina en rojo.

Ajuste del brillo de la luz de fondo

Cuando la luz de fondo está encendida, mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. El brillo se desplazará hacia arriba y luego hacia abajo. Retire el dedo del botón táctil para dejar el brillo en el ajuste que haya elegido.

Este ajuste de luminosidad se mantendrá en la memoria. Para ajustar el brillo repita los pasos anteriores.





Diagrama 1

Indicador de ENCENDIDO
(cuando está encendida,
aparece en color azul)

Especificaciones eléctricas

Entrada de energía: 120VAC/60 Hz
Potencia nominal: Max. 20 W
Color de la luz LED: Blanco cálido

Especificaciones mecánicas



Tamaño: 24 x 1.85(T) pulgadas

Peso neto: 5.9 kg (accesorios incluidos)

Cuidado y limpieza

- ☐ Utilice un limpiacristales líquido de uso doméstico para mantener limpios el espejo y sus superficies.
- ☐ Nunca utilizar limpiadores abrasivos que contengan amoníaco.