

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5989627/6245689
MODEL #1059ARBN/1059ARMB

3-LIGHT VANITY LIGHT

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

APPROVED FOR USE
IN DAMP LOCATION


Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24250

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2
Hardware Contents.....	3
Safety Information	4
Preparation	5
Assembly Instructions.....	6
Care And Maintenance	8
Troubleshooting.....	8
Warranty	8
Replacement Parts List	8

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Glass Shade	3

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C	Socket Cup	3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Round
Mounting Plate
(Not to scale)

Qty. 1

BB



Screw

Qty. 2

CC



Hex Nut

Qty. 2


DD



Cylinder Nut

Qty. 2

EE



Wire
Connector

Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

WARNING

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.
- Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Distributed by: Lowe' Home Centers LLC, 1000 Lowe' Blvd., Mooresville, NC 28117; 866-439-9800.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting plate which is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.

CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.
- Do NOT tamper with or attempt to repair LED component of fixture. The light source is designed for this specific application and should not be serviced by untrained personnel. If any servicing is required, call our customer service department.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape


Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Loosely thread the Screws (BB) and the Hex Nuts (CC) onto the Round Mounting Plate (AA).

Hardware Used

AA	Round Mounting Plate		x 1
BB	Screw		x 2
CC	Hex Nut		x 2




2. Attach this assembly to the Outlet Box using the Mounting Screws supplied with the Outlet Box (not provided). Tighten securely.



3. You now need to adjust the Screws length (BB) according to the fixture canopy depth.

Lift up the Fixture (A) and pass the Screws (BB) through the two mounting holes in the fixture canopy. While holding the fixture with one hand, thread the Screws (BB) in or out of the Round Mounting Plate (AA) until $\frac{3}{16}$ " of threads are showing. That should be enough to mount the fixture as instructed in step 5.

Next, take the fixture down and go back and tighten the Hex Nuts (CC) up against the Round Mounting Plate (AA). You now should have the correct length of threads for mounting the fixture.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Strip 3/8" of insulation from the electrical wire ends.

Connect the WHITE fixture wire to the WHITE supply wire using a Wire Connector (EE), connect the BLACK fixture wire to the BLACK supply wire using a Wire Connector (EE). Connect the fixture ground wire and supply ground wire using a Wire Connector (EE) OR by fastening it to the ground screw on the Round Mounting Plate (AA). Wrap Wire Connections With Electrical Tape. Push all of the wire connections carefully into the Outlet Box.

Hardware Used





5. Slide the mounting holes in the Fixture (A) over the Screws (BB) and using the Cylinder Nuts (DD), tighten the fixture against the wall surface.




NOTE: The fixture mounting can be up OR down.

Hardware Used



6. Attach the Glass Shades (B) to the Fixture Sockets (A) and use the Socket Cups (C) to secure modestly tight.

Thread medium base blub (not included) into the fixture socket. Use 60-watt MAX incandescent bulb OR 60-watt equivalent LED blub.



CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Do not use an abrasive cleaner on fixture.
- When replacing the bulb, use a medium base 60-watt MAX incandescent bulb OR 60-watt equivalent LED bulb.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on initially or no longer comes on.	1. The bulb is burned out. 2. The power is off. 3. There is a faulty switch. 4. There is a faulty wire connection.	1. Replace the light bulb. 2. Ensure the power supply is turned on. 3. Test or replace the switch. 4. Check the wiring.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Round Mounting Plate	
BB	Screw	
CC	Hex Nut	
DD	Cylinder Nut	
EE	Wire Connector	


ARTÍCULO #5989627/6245689
MODELO #1059ARBN/1059ARMB

allen + roth. **BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCES**

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

English p. 1

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

APROBADO PARA USARSE
EN LUGARES HÚMEDOS

Gracias por comprar este producto de ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. (hora estándar del Este)
o en **ascs@lowes.com**.

SG24250

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del paquete 2

Aditamentos..... 3

Información de seguridad 4

Preparación 5

Instrucciones de ensamblaje 6


Cuidado y mantenimiento..... 8

Solución de problemas 8

Garantía..... 8

Lista de piezas de reemplazo..... 8

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Pantalla de vidrio	3

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C	Cubierta del portalámpara	3

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)


AA



Placa de montaje redonda
(No está a escala)

Cantidad: 1

BB



Tornillo

Cantidad: 2

CC



Tuerca
hexagonal

Cantidad: 2


DD



Tuerca
cilíndrica

Cantidad: 2

EE



Conector
de cable

Cantidad: 3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

PELIGRO

- Para su protección y seguridad, lea y comprenda toda la información incluida en este manual antes de intentar ensamblar, instalar u operar este producto. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso mortales.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio para la conexión a tierra del equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos cables que no esté conectado a tierra. La instalación de una lámpara en un sistema eléctrico que no cuente con un medio adecuado de conexión a tierra podría hacer que las piezas metálicas de la lámpara transporten corrientes eléctricas si alguno de los cables, conexiones de cables o empalmes de la lámpara se rompiera, cortara o soltara durante el montaje o el funcionamiento normal de la lámpara. En este caso, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría sufrir una descarga eléctrica, que podría causar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el cable de tierra de la lámpara, desnudo o con aislamiento verde, al cable portador de corriente negro (CORRIENTE) o al cable blanco (NEUTRO) del hogar. La conexión del cable de tierra desnudo o verde de la lámpara a los cables negro o blanco domésticos puede hacer que las partes metálicas de la lámpara transporten corriente eléctrica. En este caso, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, que puede causar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislamiento (cubierta) del cable durante la instalación de la lámpara. NO permita que los cables entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado. Si lo hace, puede dañar o cortar el aislamiento del cable, lo cual podría causar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, los conectores de cables que se proporcionan con esta lámpara están diseñados para aceptar solo un cable doméstico de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el cable de su casa es mayor que el calibre 12 o hay más de un cable doméstico que conectar a los cables conductores de las lámparas correspondientes, consulte a un electricista para conocer el tamaño adecuado de los conectores de cable que debe usar.
- Para reducir el riesgo de dañar la lámpara, NO utilice herramientas de motor para montar ninguna pieza de la lámpara.
- Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. El dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Nota: este equipo probó y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, podría causar interferencia perjudicial a comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes opciones: - Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora. - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. - Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al cual está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. Distribuido por: Lowe' Home Centers LLC, 1000 Lowe' Blvd., Mooresville, NC 28117; 866-439-9800.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales, el Código Eléctrico Nacional (NEC) y ANSI/NFPA 70-1999. Comuníquese con el departamento municipal de construcción para conocer los códigos, permisos e inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen un cable de alimentación diseñado para 60 °C. Consulta a un electricista calificado antes de la instalación.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario el uso de guantes al utilizar piezas de la lámpara con bordes filosos.
- NO suspenda ninguna lámpara por los cables de la casa. Una lámpara siempre debe montarse directamente en una caja eléctrica o en una placa de montaje que se fije primero a la caja eléctrica. Los conectores de cable no soportan el peso de la lámpara. Si cuelga una lámpara por los cables domésticos y los conectores de cables, la lámpara se caerá, con la posibilidad de provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.

PRECAUCIÓN

- DESCONECTE LA ELECTRICIDAD en la caja de fusibles principal (o en el interruptor de circuito) antes de comenzar con la instalación quitando el fusible (o apagando el interruptor de circuito).
- Si no está seguro de que el sistema de iluminación tiene una conexión a tierra, NO intente instalar esta lámpara. Comuníquese con un electricista calificado y autorizado para obtener información sobre los métodos adecuados de conexión a tierra, tal como exige el código eléctrico local de su área.
- Todas las lámparas deben instalarse en una caja eléctrica que esté soportada por la estructura de edificio.
- Si se utiliza un interruptor de control de intensidad de luz con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo correcto a utilizar, así como la potencia eléctrica requerida.
- NO manipule ni intente reparar el componente LED de la lámpara. La fuente de iluminación está diseñada para esta aplicación específica y no debe recibir mantenimiento por personal no calificado. Si es necesario repararla, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas están presentes. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y la lista de aditamentos. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): destornillador plano, destornillador Phillips, pelacables, pinzas, cortacables, lentes de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante


Herramientas útiles (no incluidas): lámpara de prueba de corriente, guía hágalo usted mismo, paño suave

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Enrosque sin apretar los tornillos (BB) y las tuercas hexagonales (CC) en la placa de montaje redonda (AA).

Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje redonda		x 1
BB	Tornillo		x 2
CC	Tuerca hexagonal		x 2




2. Fije este ensamble a la caja eléctrica utilizando los tornillos de montaje incluidos con la caja eléctrica (no incluidos). Apriete firmemente.



3. Ahora tiene que ajustar la longitud de los tornillos (BB) según la profundidad de la cubierta de la lámpara.

Levante la lámpara (A) y pase los tornillos (BB) por los dos orificios de montaje de la cubierta de la lámpara. Mientras sujeta la lámpara con una mano, enrosque o desenrosque los tornillos (BB) en la placa de montaje redonda (AA) hasta que se vean 5 mm de rosca. Esto debería bastar para montar la lámpara como se indica en el paso 5.


A continuación, retire la lámpara y vuelva a apretar las tuercas hexagonales (CC) contra la placa de montaje redonda (AA). Ahora debería tener la longitud correcta de las roscas para instalar la lámpara.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Pela 9 mm de aislamiento de los extremos de los cables eléctricos.
Conecte el cable BLANCO de la lámpara al cable BLANCO de suministro utilizando un conector de cable (EE), conecte el cable NEGRO de la lámpara al cable NEGRO de suministro utilizando un conector de cable (EE). Conecte el cable de conexión a tierra de la lámpara y el cable de conexión a tierra de suministro utilizando un conector de cable (EE) O fijándolo al tornillo de conexión a tierra de la placa de montaje redonda (AA). Protega las conexiones de los cables con cinta aislante. Introduzca con cuidado todas las conexiones de cables en la caja eléctrica.

Aditamentos utilizados




5. Desliza los orificios de montaje de la lámpara (A) sobre los tornillos (BB) y, utilizando las tuercas cilíndricas (DD), aprieta la lámpara contra la superficie de la pared.




NOTA: la instalación de la lámpara puede ser hacia arriba O hacia abajo.

Aditamentos utilizados



6. Coloque las pantallas de vidrio (B) en los portalámparas de la lámpara (A) y utilice las cubiertas de los portalámparas (C) para sujetarlas con un poco de fuerza.

Enrosque la bombilla de base mediana (no incluida) en el portalámpara. Use una bombilla incandescente de 60 W como máximo o una bombilla LED equivalente a 60 W.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la alimentación principal. Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo. No use limpiadores abrasivos en la lámpara.
- Cuando reemplace las bombillas, use bombillas incandescentes de base mediana y 60 W como máximo o una bombilla LED equivalente a 60 W.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende al principio o ya no se enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La electricidad está desconectada. 3. Hay un interruptor defectuoso. 4. Hay una conexión de cable defectuosa.	1. Reemplace la bombilla.. 2. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida. 3. Pruebe o reemplace el interruptor. 4. Revise el cableado.
El fusible se funde o el interruptor se dispara.	1. Cables cruzados. 2. El cable de alimentación está haciendo conexión a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza todas sus lámparas contra defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este periodo se encuentran defectos en el producto, lleve una copia de la factura de venta como prueba de compra y el producto en su caja original al lugar de compra. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra al consumidor. Los costos de instalación y retiro de la lámpara son responsabilidad del consumidor. Esta garantía no cubre las lámparas que resulten defectuosas debido a un uso incorrecto, un daño accidental o una manija y/o instalación inadecuadas, y excluye específicamente la responsabilidad por daños directos, incidentales o consecuentes. Dado que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, es posible que la exclusión y limitación anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar entre estados.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de servicio al Cliente al **866-439-9800** de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. (hora estándar del Este). También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Placa de montaje redonda	
BB	Tornillo	
CC	Tuerca hexagonal	
DD	Tuerca cilíndrica	
EE	Conector de cable	