

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Handle mount grill light is NOT weather resistant. Remove light from grill handle and store inside when possible. Do NOT expose grill light to wet weather. Do NOT expose grill light to open flame. Wipe clean with a damp cloth. Dry using with a soft cloth.

Le luminaire pour poignée de barbecue ne résiste PAS aux intempéries. Retirez le luminaire de la poignée du barbecue et rangez-le à l'intérieur lorsque cela est possible. Tenez le luminaire éloigné des flammes. Nettoyez avec un linge humide. Essuyez à l'aide d'un linge doux.

La luz para parrilla que se monta en la manija NO es resistente a las inclemencias del tiempo. Retire la luz de la manija de la parrilla y almacene en interiores cuando sea posible. NO exponga la luz de la parrilla a la flama abierta. Limpie con un paño húmedo. Seque con un paño suave.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE /SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

If you have any questions regarding the product, please call customer service 1-800-963-0211, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Friday.

Si vous avez des questions, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 963-0211, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-963-0211, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
Light position does not illuminate desired area with grill lid in the open position. L'éclairage n'est pas orienté vers la zone souhaitée lorsque le couvercle du barbecue est ouvert. La posición de la luz no ilumina el área deseada con la tapa de la parrilla en la posición abierta.	Improper mounting position. La position de montage est inadéquate. Posición de montaje incorrecta.	Loosen mounting bolt on handle mount and reposition so that the light fixture is on the bottom side of the handle. Desserrez le boulon de montage de la poignée et replacez-la de manière à ce que le luminaire soit du côté inférieur de la poignée. Suelte el perno de montaje en la manija de montaje y vuelva a colocarlo de modo que la lámpara quede en la parte inferior de la manija.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China

BACK COVER



Master Forge & M Design® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved./Master Forge & M Design® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés./Master Forge & M Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Call customer service at 1-800-963-0211
8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Friday.


Communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 963-0211, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-963-0211, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number
Numéro de série
Número de serie _____

Purchase Date
Date d'achat
Fecha de compra _____



PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE



AB13718

COVER

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0507288

HANDLE MOUNT
GRILL LIGHT
LUMINAIRE POUR POIGNÉE
DE BARBECUE
LUZ PARA PARRILLA QUE SE
MONTA EN LA MANIJA

MODEL/MODÈLE/MODELO #SBQ-5166-CU