

The Easiest Sprinkler to Set!

Los aspersor mas faciles de ajustar

▶ Patented top arc set

Patentado ajuste superior del arco

▶ Adjust 40° to full continuous 360°

Ajustable 40° – 360° continua

1. Find left start

Encontrar posición de arranque izquierdo

A) Right twist turret. Hear click.

Girar hacia derecha. Escuchar click.

B) Left twist turret.

Hear click. Arrow, nozzle & slot are aligned.

Gire hacia izquierda.

Escuchar click. Flecha, boquilla y ranura quedan alineadas.



2. Set left start position

Fijar la posición de arranque a la izquierda

Turn riser left. Point **Nozzle Arrow** to Start position.

Girar embolo hacia la izquierda. Apunte la flecha de indicación a la posición de arranque.




3. Set right stop

Establezca el tope derecho

Hold turret top in place. Insert K-Key into **Arc Set Arrow** to adjust right stop.

Sostenga la parte superior de la cabeza. Inserte K-Key en el agujero de ajuste de patrón de chorro para ajustar el tope derecho.





4. Increase/Decrease Spray

Aumentar/disminuir el chorro de agua

To increase/decrease spray, turn the **Distance Screw**.

Para incrementar / disminuir el chorro de agua, gire en tornillo de distancia.

SMARTSET™



K-Rain Manufacturing Corp.

1640 Australian Avenue, Riviera Beach, FL 33404

Email: krain@k-rain.com Web: www.k-rain.com