

styleselections™


ITEM #0394657

PENDANT

MODEL #18251-000

Français p. 6

Español p. 11




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lamp Assembly	1
B	Shade	1
C	Shade Nut (preassembled to Lamp Assembly (A))	1
D	Canopy Nut (preassembled to Mounting Bracket (E))	2
E	Mounting Bracket (preassembled Lamp Assembly (A))	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Junction
Box Screw
Qty. 2

BB



Wire Connector
Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.

WARNING

- If you feel you have insufficient electrical experience, have your fixture installed by a qualified licensed electrician.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off at the light switch is **not** sufficient to prevent electrical shock.
- This unit is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.
- Do not attempt to change the light bulbs while the unit is turned on.

CAUTION

- To ensure the success of the installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinance, or the National Electrical Code.
- These fixtures are intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.
- Refer to the relamping label located near the lamp holder for the recommended maximum wattage. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE.**

ELECTRICAL CONNECTIONS

Required Supply Circuit: 120V, 60Hz). Cut excess fixture cord leaving six inches for electrical connections. Split the cord into two separate wire leads, ensuring there is no damage to the cord insulation. Connect the half with the ribbed surface to the white wire of the supply circuit. Connect the half with the markings and smooth surface to the black wire of the supply circuit. Connect the bare copper grounding wire from the fixture, to the green screw on the mounting bracket and the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L./CSA Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present. Secure wire connectors with U.L./CSA Listed electrical tape.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.


Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutter, Pliers, Electrical Tape
Helpful Tools (not included): Wire Stripper

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install the mounting bracket (E) to the junction box (not included) using junction box screws (AA).


Hardware Used




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Adjust the wire to the desired height using the strain relief preassembled in the canopy of the lamp assembly (A). Make electrical connections using wire connectors (BB). Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS on page 3 for wiring directions.

Hardware Used


BB Wire Connector  x 3




3. Place the canopy of lamp assembly (A) against the mounting bracket (E), allowing the two preassembled machine screws to pass through canopy. Secure with canopy nuts (D).



4. Remove shade nut (C) from lamp assembly (A). Install shade (B) onto the lamp assembly (A), then secure with shade nut (C).



5. Install light bulb (not included) in accordance with the light bulb specifications. Use one 60-watt max. E26-base bulb. DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE.



CARE AND MAINTENANCE

- Clean this unit periodically. Clean using a damp cloth and a mild soap. Dry with a clean, soft cloth. Never use a rough cloth or chemical cleaners containing acids, abrasives or solvents.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on.	Bulb is burned out.	Replace bulb.
	Bad main supply wiring.	Consult a certified professional electrician.
	Defective switch.	Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____


Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Abat-jour	1
C	Écrou d'abat-jour (préassemblé au luminaire [A])	1
D	Écrou de couvercle (préassemblé au support de fixation [E])	2
E	Support de fixation (préassemblé au luminaire [A])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA



Vis pour boîte
de jonction
Qté : 2

BB



Capuchon de
connexion
Qté : 3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

- Si vous croyez ne pas posséder assez d'expérience en matière d'électricité, faites appel à un électricien qualifié pour installer le luminaire.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.
- Ne tentez jamais de changer les ampoules si le luminaire est allumé.

MISE EN GARDE

- Pour faire en sorte que votre installation soit réussie, assurez-vous de lire ces instructions et de passer en revue les diagrammes avant de commencer.
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ou au Code national de l'électricité.
- Ces luminaires sont conçus pour être montés sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble. Pour connaître la puissance maximale (watts) recommandée, reportez-vous à l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule près de la douille.

NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Circuit d'alimentation nécessaire : 120 V, 60 Hz. Coupez l'excédent du cordon du luminaire sans oublier de laisser une longueur de 15,24 cm, qui servira à effectuer les branchements électriques. Séparez le cordon en deux fils de raccordement distincts en veillant à ne pas endommager l'enveloppe isolante du cordon. Reliez la moitié rainurée au fil blanc du circuit d'alimentation. Reliez la moitié lisse et dotée de marques au fil noir du circuit d'alimentation. Reliez le fil de mise à la terre en cuivre dénudé du luminaire à la vis verte de la traverse et du conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Servez-vous de capuchons de connexion homologués U.L./CSA convenant au nombre de conducteurs, à leur taille et à leur type. Aucun brin de fil ne doit sortir des capuchons et toutes les connexions doivent être solidement raccordées. Fixez les capuchons de connexion avec du ruban isolant homologué U.L./CSA.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : escabeau, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, pinces et ruban isolant-Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la traverse (E) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de jonction (AA).


Quincaillerie utilisée



Vis pour
boîte de jonction




x 2



2. Ajustez le fil à la hauteur désirée à l'aide du dispositif anti-traction préassemblé dans le couvercle du luminaire (A). Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Consultez la rubrique BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES à la page 3 pour obtenir les directives de câblage.





Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion  x 3

3. Posez le couvercle du luminaire (A) contre la traverse (E), de façon à permettre aux deux vis à métaux préassemblées de passer à travers le couvercle. Fixez le tout à l'aide des écrous pour le couvercle (D).

4. Retirez l'écrou de l'abat-jour (C) du luminaire (A). Posez l'abat-jour (B) sur le luminaire (A), puis fixez-le à l'aide de l'écrou de l'abat-jour (C).

5. Vissez une ampoule (non incluse) correspondant aux caractéristiques précisées. Utilisez une ampoule à culot E26 de 60 watts maximum.
NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE EN WATTS MAXIMALE.



ENTRETIEN

Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez l'article à l'aide d'un linge humide et d'un nettoyant doux. Essuyez-le à l'aide d'un linge sec et doux. N'utilisez jamais de linges rugueux ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide, des produits abrasifs ou des solvants forts.

DÉPANNAGE


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
	Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs.

Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ou à l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este. y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CUANTIDAD
A	Ensamble de lámpara	1
B	Pantalla	1
C	Tuerca para pantalla (preensamblada en el ensamble de la lámpara (A))	1
D	Tuerca de la cubierta (preensamblada en el soporte de montaje (E))	2
E	Soporte de montaje (preensamblado en el ensamble de a lámpara (A))	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Unión
Caja de tornillos
Cant. 2

BB



Conector de cables
Cant. 3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar este producto.

ADVERTENCIA

- Si siente que no tiene suficiente experiencia en instalaciones eléctricas, es recomendable que un electricista calificado autorizado instale la lámpara.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible en la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- Esta unidad está diseñada solo para uso en interiores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro
- No intente cambiar las bombillas mientras la unidad esté encendida.

PRECAUCIÓN

- Para tener éxito con la instalación, asegúrese de leer estas instrucciones y de revisar los diagramas cuidadosamente antes de comenzar.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales, o según el Código eléctrico nacional (NEC, por sus siglas en inglés).
- Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe sostenerse directamente de la estructura del edificio. Consulte la etiqueta de cambio de la bombilla cerca del portalámpara para ver el vataje máximo recomendado. NO SOBREPASE EL VATAJE RECOMENDADO DE LAS BOMBILLAS.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Circuito de suministro requerido: 120 V, 60 Hz). Corte el exceso del cable de la lámpara dejando 15,24 cm para las conexiones eléctricas. Separe el cable en dos conductores separados y asegúrese de que el aislamiento del cable no se dañe. Conecte la mitad que tiene la superficie acanalada al conductor blanco del circuito de suministro. Conecte la mitad que tiene las marcas y la superficie lisa al conductor negro del circuito de suministro. Fije el conductor de puesta a tierra de cobre desnudo del ensamble al tornillo verde del soporte de montaje y al conductor de puesta a tierra del circuito de suministro. Utilice conectores de cables con clasificación U.L./CSA apropiados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deben quedar filamentos o conexiones sueltas. Asegure los conectores de cables con cinta aislante con clasificación U.L./CSA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, pinzas, cinta aislante, herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Instale el soporte de montaje (E) en la caja de unión (no se incluye) utilizando los tornillos de la caja de unión (AA).



Aditamentos utilizados




2. Ajuste el cable a la altura deseada con el aliviador de tensión preensamblado en la cubierta del ensamble de la lámpara (A) Realice las conexiones eléctricas con los conectores de cables (BB). Consulte CONEXIONES ELÉCTRICAS en la página 3 para ver las instrucciones de cableado.

Aditamentos utilizados


BB Conector de cables x 3




3. Coloque la cubierta del ensamble de la lámpara (A) contra el soporte de montaje (E), permitiendo que los dos tornillos para metal preensamblados atraviesen la cubierta. Asegure con las tuercas de la cubierta (D).



4. Retire la tuerca para pantalla (C) del ensamble de la lámpara (A). Instale la pantalla (B) en el ensamble de la lámpara (A), luego asegúrela con la tuerca para pantalla (C).



5. Instale la bombilla (no se incluye) de conformidad con las especificaciones de la bombilla. Use una bombilla de base E26 de 60 vatios como máximo.
NO EXCEDA EL VATAJE MÁXIMO.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie esta unidad periódicamente. Limpie con un paño húmedo y un jabón suave. Seque con un paño limpio suave. Nunca use un paño áspero ni limpiadores químicos que contengan ácidos, abrasivos o solventes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	La bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	El cableado de suministro principal está mal instalado.	Consulte a un electricista profesional certificado.
	El interruptor está defectuoso.	Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o la mano de obra de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para utilizar la garantía.