

ITEM #0358137




STAINED GLASS BISTRO TABLE

MODEL #SD10-0952B

Français p. 6

Español p. 11



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m.- 8 p.m., EST, Monday - Friday.

XXXXXX

Lowes.com/gardentreasures





PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Table Top	1
B	Upper Leg Assembly	1
C	Lower Leg Assembly	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
M8 x 12 mm Inner Hex Bolt	M8 Flat Washer	M8 Spring Washer	M8 Ball Head Nut	M8 Wrench	Hex Key Wrench
Qty: 1	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 1 (not shown actual size)	Qty. 1 (not shown actual size)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- Place the table in an area away from pets and children. Do not allow children to climb, sit or play on the table.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 10 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert inner hex bolt (AA) to connect upper leg assembly (B) into lower leg assembly (C) as shown. Be sure to adjust both legs so that pre-drilled holes are perfectly aligned. Loosely tighten bolt (AA) using hex key wrench (FF).


Hardware Used


AA	M8 x 12 mm Inner Hex Bolt		x 1
FF	Hex Key Wrench		



2. Position table top (A) upside down on a padded, non-abrasive surface. Position and attach leg assembly (B & C) to table top (A) using flat washer (BB), spring washer (CC) and ball head nut (DD). Tighten all ball head nuts with the wrench (EE).

Hardware Used

BB	M8 Flat Washer		x 4
CC	M8 Spring Washer		x 4
DD	M8 Ball Head Nut		x 4
EE	M8 Wrench		



Once all nuts are tightened, securely tighten the bolt (AA) at center column of the leg assembly using hex key wrench (FF). Carefully turn table upright.

CARE AND MAINTENANCE

To extend the life of your table, cover it in bad weather.

WARRANTY


This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

The manufacturer warrants this item to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m.- 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M8 x12 mm Inner Hex Bolt	1
BB	M8 Flat Washer	4
CC	M8 Spring Washer	4
DD	M8 Ball Head Nut	4
EE	M8 Wrench	1
FF	Hex Key Wrench	1



Printed in China

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/gardentreasures






ARTICLE #0358137

TABLE BISTRO EN VITRAIL

MODÈLE #SD10-0952B



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

XXXXXX

Lowes.com/gardentreasures





CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Plateau	1
B	Ensemble de pieds supérieur	1
C	Ensemble de pieds inférieur	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Boulon à tête creuse hexagonale M8 de 12 mm	Rondelle plate M8	Rondelle à ressort M8	Écrou sphérique M8	Clé M8	Clé hexagonale
Qté : 1	Qté : 4	Qté : 4	Qté : 4	Qté : 1 (grandeur non réelle)	Qté : 1 (grandeur non réelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

MISE EN GARDE

- Placez la table dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux. Ne laissez pas les enfants jouer avec la table, ni grimper ou s'asseoir dessus.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez l'ensemble de pieds supérieur (B) à l'ensemble de pieds inférieur (C) à l'aide du boulon à tête creuse hexagonale (AA), tel qu'il est illustré. Assurez-vous d'ajuster les deux pieds de façon à ce que les trous prépercés soient parfaitement alignés. Serrez légèrement le boulon (AA) à l'aide de la clé hexagonale (FF).


Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|-----|
| AA | Boulon à tête hexagonale M8 de 12 mm |  | x 1 |
| FF | Clé hexagonale |  | |



2. Placez le plateau (A) à l'envers sur une surface matelassée non abrasive. Fixez l'ensemble de pieds (B et C) au plateau (A) à l'aide des rondelles plates (BB), des rondelles à ressort (CC) et des écrous sphériques (DD). Serrez tous les écrous sphériques à l'aide de la clé (EE).

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----|
| BB | Rondelle plate M8 |  | x 4 |
| CC | Rondelle à ressort M8 |  | x 4 |
| DD | Écrou sphérique M8 |  | x 4 |
| EE | Clé M8 |  | |



Une fois tous les écrous serrés, serrez fermement le boulon (AA) de la colonne centrale de l'ensemble de pieds à l'aide de la clé hexagonale (FF). Retournez soigneusement la table à l'endroit.

ENTRETIEN

Afin de prolonger la durée de vie de la table, couvrez-la en cas de mauvais temps.

GARANTIE


Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque le produit a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles. Si vous avez des questions, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Le fabricant garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an. Le fabricant ne paiera pas les frais de transport et de manutention et il ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage du produit. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Liste des pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Boulon à tête creuse hexagonale M8 de 12 mm	1
BB	Rondelle plate M8	4
CC	Rondelle à ressort M8	4
DD	Écrou sphérique M8	4
EE	Clé M8	1
FF	Clé hexagonale	1



Imprimé en Chine

Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/gardentreasures






ARTÍCULO #0358137

MESA TIPO RESTAURANTE DE VIDRIO TEÑIDO

MODELO #SD10-0952B



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

XXXXXX

Lowes.com/gardentreasures




CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta de mesa	1
B	Ensamble de la pata superior	1
C	Ensamble de la pata inferior	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Perno
hexagonal
interno
M8 x 12 mm

Cant.: 1

BB



Arandela
plana M8

Cant. 4

CC



Arandela de
resorte M8

Cant. 4


DD



Tuerca
de cabeza
esférica M8

Cant. 4

EE




Llave M8

Cant.: 1

(no se muestra
en tamaño real)

FF



Llave
hexagonal

Cant.: 1

(no se muestra
en tamaño real)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Coloque la mesa en un área fuera del alcance de los niños y las mascotas. No permita que los niños trepen, se sienten o jueguen sobre la mesa.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte el perno hexagonal interno (AA) para conectar el ensamble de la pata superior (B) con el ensamble de la pata inferior (C) como se muestra. Asegúrese de ajustar ambas patas para que los orificios pretaladrados queden perfectamente alineados. Ajuste sin apretar el perno (AA) con la llave hexagonal (FF).


Aditamentos utilizados


AA	Perno hexagonal interno M8 x 12 mm		x 1
FF	Llave hexagonal		



2. Coloque la cubierta de mesa (A) boca abajo sobre una superficie acolchada y no abrasiva. Coloque y fije el ensamble de la pata (B y C) a la cubierta de mesa (A) utilizando la arandela plana (BB), la arandela de resorte (CC) y la tuerca de cabeza esférica (DD). Apriete todas las tuercas de cabeza esférica con la llave (EE).

Aditamentos utilizados

BB	Arandela plana M8		x 4
CC	Arandela de resorte M8		x 4
DD	Tuerca de cabeza esférica M8		x 4
EE	Llave M8		



Una vez que las tuercas estén bien apretadas, apriete por completo el perno (AA) en la columna central del ensamble de la pata con la llave hexagonal (FF). Coloque la mesa hacia arriba con cuidado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para extender la vida útil de su mesa, cúbrala para protegerla del mal tiempo.


GARANTÍA

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su artículo, siempre que el artículo se conserve con cuidado y sólo se utilice para fines personales residenciales. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. El fabricante garantiza que este artículo no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra durante un período de un (1) año. El fabricante no se hará responsable de los costos de transporte o entrega ni tampoco compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno hexagonal interno M8 x 12 mm	1
BB	Arandela plana M8	4
CC	Arandela de resorte M8	4
DD	Tuerca de cabeza esférica M8	4
EE	Llave M8	1
FF	Llave hexagonal	1



AA




BB



CC



DD



EE



FF

Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/gardentreasures

