




ITEM # 0037952

TRELLIS WITH PLANTER BOX

MODEL # L-PS915PST

Français p. 7

Español p. 13




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

XXXXXX






PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Back Board	1
B	Finial	2
C	Long Planter Board	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Short Planter Board	2
E	Shelf	1

HARDWARE CONTENTS (NOT TO SCALE)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
M6 x 50 mm Bolt	M6 Flat Washer	M6 x 25 mm Bolt	M6 Nut	M6 Wrench	Φ6 x 100 mm Stake
Qty. 4	Qty. 8	Qty. 4	Qty. 4	Qty. 1	Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read the entire instruction manual before attempting to assemble, operate, or use the product.

WARNING

FOR OUTDOOR USE ONLY! Keep all children and pets away from assembly area. Keep assembly area at least 6 ft. from any obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line, or electrical wires.

CAUTION

DO NOT overtighten any of the nuts. Some parts may contain sharp edges. When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to the product. Make sure that the trellis is assembled properly before use, and periodically check and tighten bolts.

Planter box maximum weight: 33 lbs.

PREPARATION

Before assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.


Tools required for assembly: Wrench (included).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Connect the long planter board (C) to the short planter boards (D), securing them with bolts (CC) and flat washers (BB).



Hardware Used


BB	M6 Flat Washer		x 4
CC	M6 x 15 mm Bolt		x 4




2. Connect the back board (A) to the short planter boards (D), securing them with bolts (AA), flat washers (BB) and nuts (DD).

Hardware Used

AA	M6 x 35 mm Bolt		x 4
BB	M6 Flat Washer		x 4
DD	M6 Nut		x 4



3. Put the shelf (E) on the bottom of the assembled planter box.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Use the stakes (FF) to secure the assembled trellis to the lawn.

Hardware Used

FF $\Phi 6 \times 100$ mm Stake  x 2



5. Insert the two finials (B) to the top of the back board (A).



CARE AND MAINTENANCE

To extend the life of the trellis, clean the trellis completely with a soft dry towel before using.

SIX-MONTH LIMITED WARRANTY



This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

The manufacturer warranty for this item, is to be free of defects in material and workmanship for a period of 6 MONTHS. If any defect is found, please call our customer service department at 1-800-643-0067 for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART#	DESCRIPTION	PART#
A	Back Board	#37952-A
B	Finial	#37952-B
C	Long Planter Board	#37952-C
D	Short Planter Board	#37952-D
E	Shelf	#37952-E
AA	M6 x 35 Blot	#37952-AA
BB	M6 Flat Washer	#37952-BB
CC	M6 x 15 Blot	#37952-CC
DD	M6 Nut	#37952-DD
EE	M6 Wrench	#37952-EE
FF	Φ6 x 180mm Stake	#37952-FF



Printed in China
Garden Treasures® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com/gardentreasures






ARTICLE # 0037952


TREILLIS AVEC JARDINIÈRE

MODÈLE #L-PS915PST



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.




CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Planche Arrière	1
B	Fleuron	2
C	Planche De Jardinière Longue	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
D	Planche De Jardinière Court	2
E	Tablette	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Boulon M6 de 50 mm	Rondelles Plate M6	Boulon M6 de 25 mm	Écrou M6	Clé M6	Piquet Φ6 de 100 mm
Qté 4	Qté 8	Qté 4	Qté 4	Qté 1	Qté 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez, s'il vous plait, lire et vous assurer de comprendre tout le manuel avant d'essayer de monter, d'opérer ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENTS

POUR USAGE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT! Assurez-vous que les enfants et les animaux ne s'approchent pas de l'endroit où vous assemblez la tonnelle. Assurez-vous de procéder à l'assemblage à au moins 6 ft. de toute forme d'obstacle, par exemple une clôture, un garage, une maison, une voûte de branches, une corde à linge ou des fils électriques.

MISES EN GARDE

ÉVITEZ de serrer excessivement les écrous. Soyez prudent, car certaines pièces peuvent avoir des bords coupants. Lorsque vous assemblez ou que vous utilisez ce produit, prenez toujours des mesures de sécurité pour diminuer les risques de blessure et de dommages au produit. Assurez-vous que la tonnelle est assemblée adéquatement avant de l'utiliser. Vérifiez et resserrez les écrous régulièrement.

Poids maximal des jardinières: 33 lbs.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous de disposer de toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. En cas de pièce manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.


Temps estimé de montage: 60 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage : clé (incluse).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Raccordez la planche de jardinière longue (C) aux planches de jardinière courtes (D) et fixez-les à l'aide de boulons (CC) et de rondelles plates (BB).



Quincaillerie Utilisée


BB	Rondelles Plate M6		x 4
CC	Boulon M6 de 25 mm		x 4




2. Raccordez la planche arrière (A) aux planches de jardinière courtes (D) et fixez-les à l'aide de boulons (AA) et de rondelles plates (BB) et d'écrous (DD).

Quincaillerie Utilisée

AA	Boulon M6 de 50 mm		x 4
BB	Rondelles Plate M6		x 4
DD	Écrou M6		x 4



3. Placez la tablette (E) au bas de la jardinière assemblée.




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Fixez le treillis assemblé au sol à l'aide des piquets (FF).

Quincaillerie Utilisée

FF Piquet $\Phi 6$ de 100 mm  x 2



5. Insérez les deux faîteaux (B) dans le haut de la planche arrière (A).



ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie de la treillis, nettoyez-la avec un linge doux et sec avant de l'utiliser.

GARANTIE LIMITÉE DE SIX (6) MOIS



Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque le produit a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles.

Le fabricant garantit cet article contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de SIX (6) MOIS. Si vous remarquez un défaut, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 643-0067. Le fabricant ne paiera pas les frais de transport et de manutention et il ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage du produit. Cette garantie vous offre certains droits. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE#
A	Planche Arrière	#37952-A
B	Fleuron	#37952-B
C	Planche De Jardinière Longue	#37952-C
D	Planche De Jardinière Court	#37952-D
E	Tablette	#37952-E
AA	Boulon M6 de 50 mm	#37952-AA
BB	Rondelles Plate M6	#37952-BB
CC	Boulon M6 de 25 mm	#37952-CC
DD	Écrou M6	#37952-DD
EE	Clé M6	#37952-EE
FF	Piquet Ø6 de 100 mm	#37952-FF




Imprimé en Chine
Garden Treasures® est une marque éposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.



ARTÍCULO # 0037952

ENREJADOS CON MACETA PARA PLANTAS


MODELO # L-PS915PST



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.






CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cant.
A	Tabla Posterior	1
B	Remate	2
C	Tabla Larga De La Maceta	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cant.
D	Planche De Jardinière Court	2
E	Repisa	1

ADITAMENTOS

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Perno M6 x 15 mm	Arandela Plana M6	Perno M6 x 25 mm	Tuerca M6	Llave M6	Estaca Ø6 x 100 mm
Cant. 4	Cant. 8	Cant. 4	Cant. 4	Cant. 1	Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y asegurese que entiende todo el manual antes de tratar de montar, operar o instalar este producto.

ADVERTENCIAS

PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE! Mantenga a niños y mascotas alejados del área de ensamblaje. Mantenga el área de ensamblaje a al menos 6 ft. de cualquier obstrucción, como cercas, garajes, casas, ramas sobresalientes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.

PRECAUCIONES

NO apriete demasiado las tuercas. Algunas partes pueden presentar bordes filosos. Cuando ensamble y use este producto, tome siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al producto. Asegúrese de que la pérgola esté ensamblada adecuadamente antes de usarla, y revise y apriete los pernos regularmente.

Capacidad máxima de la maceta: 33 lbs.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar, compruebe que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar o utilizar el producto.


Tiempo estimado de montaje: 60 minutos.


Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave (se incluye).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Conecte la tabla larga de la maceta (C) a las tablas pequeñas de la maceta (D) y asegúrelas con pernos (CC) y arandelas planas (BB).



Aditamentos utilizados


BB	Arandela Plana M6		x 4
CC	Perno M6 x 25 mm		x 4




2. Coloque los dos remates (B) en la parte superior de la tabla posterior (A).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		x 4
BB	Arandela Plana M6		x 4
DD	Tuerca M6		x 4



3. Coloque la repisa (E) en la parte inferior de la maceta ensamblada.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Use las estacas (FF) para asegurar el enrejado ensamblado al césped.

Aditamentos utilizados

FF Estaca
Φ6 x 100 mm  x 2



5. Coloque los dos remates (B) en la parte superior de la tabla posterior (A).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para extender la vida útil de la enrejado, límpiela con una toalla suave y seca antes de usarla.



SEIS MESES DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su artículo, siempre que el artículo se conserve con cuidado y sólo se utilice para fines personales y residenciales. El fabricante garantiza que este artículo no presentará defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de 6 meses. Si encuentra algún defecto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-643-0067 para solicitar ayuda. El fabricante no se hará responsable de los costos de transporte o entrega ni tampoco compensará a la persona o a terceros por el ensamblado o desensamblado del producto. Esta garantía le otorga ciertos derechos, pero usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Tabla Posterior	#37952-A
B	Remate	#37952-B
C	Tabla Larga De La Maceta	#37952-C
D	Planche De Jardinière Court	#37952-D
E	Repisa	#37952-E
AA	Perno M6 x 15 mm	#37952-AA
BB	Arandela Plana M6	#37952-BB
CC	Perno M6 x 25 mm	#37952-CC
DD	Tuerca M6	#37952-DD
EE	Llave M6	#37952-EE
FF	Estaca Φ6 x 100 mm	#37952-FF



Impreso en China
Garden Treasures® est une marque éposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.