

styleselections


ITEM #000920Y

SPOTLIGHT

MODEL #HMS291H

Frangale p. 7

Espanol p. 13



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday.


Tracking code

1

Lowes.com


UL LISTED

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Body	1
B	Final	1
C	Bulb	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Qty.	1	Qty.	2	Qty.	2	Qty.	2	Qty.	2
Mounting Strip (preassembled to Fixture Body (A))		Mounting Screw (preassembled to Mounting Strip (AA))		Outlet Box Screw		Wire Connector		Nut (preassembled to Mounting Strip (BB))	

(NOT TO SCALE)

2

Lowes.com

UL LISTED

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
• Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

• Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Stepladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.



3

Lowes.com

UL LISTED

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Unscrew the nuts (EE). Separate the mounting strip (AA) from fixture body (A). Screw the final (B) to the end of metal studs.

Hardware Used



Mounting Strip	x 1
Nut	x 2


3. Attach mounting strip (AA) to outlet box using two outlet box screws (CC).

Hardware Used



Mounting Strip	x 1
Outlet Box Screw	x 2

4. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Attach copper wire to ground wire. Helpful hint: Attach copper ground wire to grounded outlet box.



4

Lowes.com

UL LISTED

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach wire connectors (DD). Tape wire connectors (DD) and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used



Wire Connector	x 2
----------------	-----


6. Place canopy of fixture body (A) onto mounting screws (BB). Secure with nuts (EE).

Hardware Used



Mounting screw	x 2
Nut	x 2

7. Install light bulb (C). Use 50-watt GU10+C bulbs or less. Place light source no closer than 4.5 in. (113 mm) to any combustible surface.



5

Lowes.com

UL LISTED

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner.
• Do not use abrasive cleaners.
• Bulb replacement: Use 50-watt GU10+C bulbs or less.

TROUBLESHOOTING

Minor problems can often be fixed without an electrician. Before beginning work on the light, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt, as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART
A	Mounting Strip	0009207-AA
B	Mounting screw	0009207-BB
C	Outlet Box Screw	0009207-CC
D	Wire Connector	0009207-DD
E	Nut	0009207-EE

Printed in China

6

Lowes.com

UL LISTED

styleselections

ARTICLE #000920Y

PROJECTEUR

MODÈLE #HJM8291H

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____


Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888 8225, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

7

Lowes.com


UL LISTED

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIECE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	Corps du luminaire	1
B	Embout	1
C	Ampoule	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Traverse (préassemblée au corps du luminaire (A))	Qté : 1	Vis de montage (préassemblée à la traverse (AA))	Qté : 2	Vis pour boîte de sortie	Qté : 2	Capuchon de connexion	Qté : 2	Écrou (préassemblé à la vis de montage (BB))	Qté : 2
---	---------	--	---------	--------------------------	---------	-----------------------	---------	--	---------

(GRANDEUR NON RÉELLE)

8

Lowes.com

UL LISTED

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
• Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
• Vous surez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

• Coupez la source d'alimentation principale à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 15 à 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et niveau.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.



9

Lowes.com

UL LISTED

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Dévissez les écrous (EE). Séparez la traverse (AA) du corps du luminaire (A). Vissez l'embout (B) à l'extrémité de l'abat-jour en métal.

Quincaillerie utilisée



Traverse	x 1
Écrou	x 2


3. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie à l'aide de deux vis pour boîte de sortie (CC).

Quincaillerie utilisée



Traverse	x 1
Vis pour boîte de sortie	x 2

4. Dénudez l'extrémité des fils sur environ 2 cm. Tordez les extrémités dénudées avec des pinces (non incluses) en joignant les fils noirs (alimentation) et les fils blancs (neutres). Coupez les extrémités. Fixez le fil en cuivre au fil de mise à la terre. Conseil pratique : Fixez le fil de mise à la terre en cuivre à la boîte de sortie mise à la terre.



10

Lowes.com

UL LISTED

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Fixez les capuchons de connexion (DD). Attachez les capuchons de connexion (DD) et les fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Quincaillerie utilisée



Capuchon de connexion	x 2
-----------------------	-----


6. Posez le couvercle du corps du luminaire (A) sur les vis de montage (BB). Fixez-les à l'aide d'écrous (EE).

Quincaillerie utilisée



Vis de montage	x 2
Écrou	x 2

7. Fixez l'ampoule (C). Utilisez une ampoule de 50 watts ou moins à culot GU10+C. Laissez une distance d'au moins 113 mm (4 1/2 po) entre la source lumineuse et la toute surface combustible.



11

Lowes.com

UL LISTED

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
• Changez des ampoules : Utilisez des ampoules de 50 watts ou moins à culot GU10+C.

DÉPANNAGE

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'intervention d'un électricien. Avant d'entreprendre le travail sur le luminaire, coupez le courant pour éviter les chocs électriques.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagnée du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Traverse	0009207-AA
B	Vis de montage	0009207-BB
C	Vis pour boîte de sortie	0009207-CC
D	Capuchon de connexion	0009207-DD
E	Écrou	0009207-EE

Imprimé en Chine

12

Lowes.com

UL LISTED

styleselections

ARTÍCULO # 000920Y

REFLECTOR

MODELO # HJM8291H

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____


Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

13

Lowes.com


UL LISTED

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Remate	1
C	Bombilla	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



Placa de montaje (preensamblada en el cuerpo de la lámpara (A))	Cant. 1	Tornillo de montaje (preensamblado a la placa de montaje (AA))	Cant. 2	Tornillo para la caja de salida	Cant. 2	Conector de cables	Cant. 2	Tuerca (preensamblada en el tornillo de montaje (BB))	Cant. 2
---	---------	--	---------	---------------------------------	---------	--------------------	---------	---	---------

(NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

14

Lowes.com

UL LISTED

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
• Utilice las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

• Antes de retirar la lámpara antigua, corte la alimentación principal en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 15-20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, nivel.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.



15


Lowes.com

UL LISTED

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Desensquee las tuercas (EE). Separe la placa de montaje (AA) del cuerpo de la lámpara (A). Atornille el remate (B) al extremo de la pantalla de metal.

Aditamentos utilizados



Placa de montaje	x 1
Tuerca	x 2


3. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida con los dos tornillos para la caja de salida (CC).

Aditamentos utilizados



Placa de montaje	x 1
Tornillo para la caja de salida	x 2

4. Piele 1.91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores. Enrosque los extremos pelados con las pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Una el conductor de cobre al conductor de tierra. Consejo útil: Fije el conductor de puesta a tierra de cobre a la caja de salida con puesta a tierra.



16

Lowes.com

UL LISTED

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Una los conectores de cables (DD). Encinte los conectores de cable (DD) y los cables con cinta aislante (no se incluye).

Aditamentos utilizados



Conector de cables	x 2
--------------------	-----


6. Coloque la base del cuerpo de la lámpara (A) en los tornillos de montaje (BB). Fije con tuercas (EE).

Aditamentos Utilizados



Tornillo de montaje	x 2
Tuerca	x 2

7. Coloque la bombilla (C). Use una bombilla GU10+C de 50 vatios o menos. Coloque la fuente de luz a una distancia no menor de 113 mm de cualquier superficie combustible.



17

Lowes.com

UL LISTED

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.
• Reemplazo de las bombillas: Use bombillas GU10+C de 50 vatios o menos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas más pequeños pueden solucionarse sin la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, corte el suministro eléctrico a fin de evitar descargas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este periodo se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverlo al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA
A	Pieza de montaje	0009207-AA
B	Tornillo de montaje	0009207-BB
C	Tornillo para la caja de salida	0009207-CC
D	Conector de cables	0009207-DD
E	Tuerca	0009207-EE

Impreso en China

18

Lowes.com

UL LISTED