

PORTFOLIO

OUTDOOR


ITEM #0329359

HIGHOUTPUT SPOTLIGHT

MODEL #SSSC-P3-BK-1

Français p. 7

Español p. 13



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

 Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

1

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

PORTFOLIO


OUTDOOR

ARTICLE #0329359

SORTIE ELEVÉE DE SOLAIRE

MODÈLE #SSSC-P3-BK-1

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

 Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

7

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

PORTFOLIO


OUTDOOR

ARTÍCULO #0329359

SALIDA DE ALTA SOLAR

MODELO #SSSC-P3-BK-1

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____


 ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

13

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Spotlight	1
B	Ground Spike	1

2

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CONTENU DE L'EMBALLAGE




PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Projecteur	1
B	Piquet	1

8

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Reflector	1
B	Estaca para tierra	1

14

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- This product contains lithium phosphate batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 6 minutes

No Tools Required for Assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. At the bottom of spotlight (A), use the *BrightnessSelector™* switch to choose a preferred working mode for your solar lights.

Refer to chart below for the two available working modes:

Mode	Light Output	Runtime*
6-Hour	30 lumens constantly	6 hours
10-Hour	24 lumens in the first 5 hours, 12 lumens in the next 5 hours	10 hours

* With a full sunny day charge.

At your choice, turn the *BrightnessSelector™* switch from its default position - OFF, which is in the middle, to left for 6-Hour mode or right for 10-Hour mode.



3

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

MISE EN GARDE

- Ce produit contient une pile au lithium-phosphate qui doit être recyclée ou éliminée de façon appropriée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 6 minutes

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Réglez le commutateur *BrightnessSelector™*, situé sous le projecteur (A), au mode d'éclairage souhaité.

Le tableau ci-dessous décrit les deux modes possibles.

Mode	Flux lumineux	Durée*
6H	30 lumens constants	6 heures
10H	24 lumens pendant les 5 premières heures, 12 lumens pendant les 5 heures suivantes	10 heures

* Après charge entière.

Poussez le commutateur *BrightnessSelector™* vers la gauche pour le régler au mode 6H ou vers la droite pour le régler au mode 10H. (Fig. 1)



9

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Este producto contiene baterías de fosfato de litio. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los adiantados mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 6 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Utilice el interruptor *BrightnessSelector™*, en la parte inferior del reflector (A), para seleccionar el modo de funcionamiento que prefiera para sus faros solares.

Consulte el cuadro a continuación para conocer los dos modos de funcionamiento disponibles:

Modo	Salida de luz	Tiempo de funcionamiento*
6 horas	30 lúmenes constantemente	6 horas
10 horas	24 lúmenes en las primeras 5 horas, 12 lúmenes en las siguientes 5 horas	10 horas

* Con una carga completa en un día soleado.

A su elección, gire el interruptor *BrightnessSelector™* desde su posición predeterminada (OFF (APAGADO)), la cual se encuentra en el centro, hacia la izquierda para el modo de 6 horas o hacia la derecha para el modo de 10 horas. (Fig. 1)




15

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

2. Attach spotlight (A) to ground spike (B). Push the assembly firmly into the ground—DO NOT use a hammer.




4

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

2. Installez le projecteur (A) sur le piquet (B). Enfoncez fermement le piquet dans le sol. N'utilisez PAS un marteau. (Fig. 2)




10

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

2. Fije el reflector (A) a la estaca para tierra (B). Presione el ensamblaje firmemente en la tierra. NO utilice un martillo. (Fig. 2)



16

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Solar light does not turn on at night or its nightly run time is shorter.	1. Battery is not fully charged. 2. The solar light is installed close to other light sources, which may keep the solar light from turning on at night automatically. 3. The batteries are reaching the end of their useful life.	1. Assure you the solar light is located in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight every day. Keeping the solar panel clean is equally important to ensure the maximum charging performance. 2. Relocate the fixture or eliminate other light sources. 3. Replace old batteries with new 18500 Lithium Phosphate rechargeable batteries.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free of defects in material and workmanship for one (1) year from date of original purchase. The manufacturer agrees to repair or replace the defective product, at its own option. This warranty does not include any costs associated with the physical installation, removal or return of the product.

This warranty only extends to the original purchaser and is not transferable or assignable to subsequent purchasers. No warranty work will be provided under this warranty without reasonable proof of purchase.

Please call us at 1-800-643-0067 to receive your warranty service.

This warranty does not extend to the following: (1) LED bulbs or batteries (2) defects caused by and resulting from misuse, neglect, accident or improper operation, maintenance and storage, disassembly of parts (3) surface scratches or weathering as this is considered normal wear (4) any other failure not related to defects in materials and workmanship.

There are no other warranties except those stated above.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

5

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lanterne solaire ne s'allume pas une fois la nuit tombée ou elle ne fonctionne pas longtemps.	1. La pile n'est pas entièrement chargée. 2. La lanterne solaire est installée à proximité d'autres sources de lumière, ce qui peut l'empêcher de s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit. 3. La pile a atteint la fin de sa durée de vie utile.	1. Assurez-vous que la lanterne est installée dans un endroit où elle peut recevoir directement le maximum de lumière solaire chaque jour. Pour assurer la charge maximale de la pile, il est important de vérifier que le panneau solaire est propre. 2. Déplacez la lanterne ou retirez les autres sources de lumière. 3. Remplacez la pile par une nouvelle pile rechargeable 18500 au lithium-phosphate.

GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale. Le fabricant convient de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses, à son choix. La garantie n'inclut pas les coûts liés à l'installation ou au démontage physique du produit ni à son retour au fabricant.

Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial du produit et ne peut être ni transférée ni octroyée à tout acheteur subséquent. Aucun travail sous garantie ne sera effectué en vertu de la présente garantie sans la présentation d'une preuve d'achat raisonnable.

Pour effectuer une réclamation, veuillez nous appeler au 1 800 643-0067.

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants : (1) les ampoules à DEL ou les piles; (2) tout défaut causé par un usage inapproprié, une négligence, un accident, un entretien ou un rangement inadéquat ou le démontage du produit; (3) les égratignures sur la surface ou le vieillissement découlant de l'usure normale; (4) toute autre défaillance non liée à un défaut de matériaux ou de fabrication.

Aucune garantie autre que celle qui est indiquée ci-dessus ne sera accordée.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ou la limitation de la durée des garanties implicites, de sorte que la limitation mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

11

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El farol solar no se enciende de noche o su tiempo de funcionamiento nocturno es más breve.	1. La batería no está completamente cargada. 2. El farol solar está instalado cerca de otras fuentes de luz, lo que puede impedir que se encienda automáticamente de noche. 3. Las baterías están llegando al fin de su vida útil.	1. Asegúrese de que el farol solar se encuentre en un área donde pueda recibir a diario la cantidad máxima de plena luz solar directa. Mantener el panel solar limpio es igualmente importante para asegurar el máximo rendimiento de la carga. 2. Cambie la ubicación del farol o elimine otras fuentes de luz. 3. Reemplace las baterías antiguas por baterías recargables de fosfato de litio 18500 nuevas.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra original. El fabricante, a su elección, acepta reparar o reemplazar el producto defectuoso. Esta garantía no cubre los costos relacionados con la instalación física, el retiro o la devolución del producto.

Esta garantía se extiende sólo al comprador original y no es transferible ni asignable a compradores posteriores. Sin una prueba de compra válida, no se llevará a cabo ningún tipo de trabajo en virtud de esta garantía.

Llámenos al 1-800-643-0067 para recibir su servicio de garantía.

Esta garantía no se extiende a lo siguiente: (1) bombillas LED o baterías (2) defectos causados por y resultados del uso incorrecto, negligencia, accidentes u operación indebida, mantenimiento y almacenaje, desensamblaje de piezas (3) rayones en las superficies o deterioro por condiciones climáticas, ya que esto se considera desgaste normal (4) cualquier otra falla no relacionada con defectos en los materiales y la mano de obra.

No hay otras garantías excepto las señaladas anteriormente.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales o resultantes, ni permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

17


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Spotlight	SSSC-P3-BK-LIGHT
B	Ground Spike	BM005-BK
C	Insert	HP013-BK
D	Knob	FP012-BK



6


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Projecteur	SSSC-P3-BK-LIGHT
B	Piquet	BM005-BK
C	Raccord	HP013-BK
D	Bouton	FP012-BK



12


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Reflector	SSSC-P3-BK-LIGHT
B	Estaca para tierra	BM005-BK
C	Accesorio	HP013-BK
D	Perilla	FP012-BK



18

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO