
01


02



03


04



05



06



07


08


09


10

Installation Notes:

1. Before installation, please turn off the power supply.
2. Installation must be performed by a qualified professional.

Exploded View Description



InstallationInstructions

1.1. Remove the ceiling disc.
2.(1)Push the fan blade slot in horizontally.
(2)Use a screwdriver to tighten the three screws.
3.(1) Install expansion screws into the ceiling.
(2)Attach the mounting plate and secure it with screws.
4.Rotate to lock in the eye-friendly light panel.
5.(1) Install expansion screws into the ceiling.
(2)Attach the mounting plate and secure it with screws.
6.Hook it onto the hook.
7.Connect the wires.
8.Place the controller into the housing.
9.Tighten the screws.
10.Installation completed.

Instructions d'installation

1. Retirez le disque de plafond.
2. (1) Poussez horizontalement la fente de la pale du ventilateur.
(2) Utilisez un tournevis pour serrer les trois vis.
3. (1) Installez des chevilles d'expansion dans le plafond.
(2) Fixez la plaque de montage et sécurisez-la avec des vis.
4. Tournez pour verrouiller le panneau lumineux respectueux des yeux.
5. (1) Installez des chevilles d'expansion dans le plafond.
(2) Fixez la plaque de montage et sécurisez-la avec des vis.
6. Accrochez-le au crochet.
7. Connectez les fils.
8. Placez le contrôleur dans le boîtier.
9. Serrez les vis.
10. Installation terminée.

Istruzioni di installazione

1. Rimuovere il disco del soffitto.
2. (1) Spingere orizzontalmente la fessura della pala della ventola.
(2) Utilizzare un cacciavite per serrare le tre viti.
3. (1) Installare i tasselli nel soffitto.
(2) Fissare la piastra di montaggio e assicurarla con viti.
4. Ruotare per bloccare il pannello luminoso che protegge gli occhi.
5. (1) Installare i tasselli nel soffitto.
(2) Fissare la piastra di montaggio e assicurarla con viti.
6. Agganciarlo al gancio.
7. Collegare i fili.
8. Posizionare il controller nell'alloggiamento.
9. Serrare le viti.
10. Installazione completata.

Instrucciones de instalación

1. Retire el disco del techo.
2. (1) Empuje horizontalmente la ranura de la pala del ventilador.
(2) Use un destornillador para apretar los tres tornillos.
3. (1) Instale tacos de expansión en el techo.
(2) Fije la placa de montaje y asegúrela con tornillos.
4. Gire para fijar el panel de luz amigable para los ojos.
5. (1) Instale tacos de expansión en el techo.
(2) Fije la placa de montaje y asegúrela con tornillos.
6. Cuélguelo en el gancho.
7. Conecte los cables.
8. Coloque el controlador en la carcasa.
9. Apriete los tornillos.
10. Instalación completada.

Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Deckenplatte.
2. (1) Schieben Sie den Lüfterflügelschlitz waagerecht ein.
(2) Ziehen Sie die drei Schrauben mit einem Schraubendreher fest.
3. (1) Installieren Sie Dübel in der Decke.
(2) Bringen Sie die Montageplatte an und sichern Sie sie mit Schrauben.
4. Drehen Sie die augenfreundliche Lichtplatte ein, um sie zu verriegeln.
5. (1) Installieren Sie Dübel in der Decke.
(2) Bringen Sie die Montageplatte an und sichern Sie sie mit Schrauben.
6. Hängen Sie es am Haken ein.
7. Schließen Sie die Drähte an.
8. Setzen Sie den Controller in das Gehäuse ein.
9. Ziehen Sie die Schrauben fest.
10. Installation abgeschlossen.



ENGLISH

- Master Off (Turn off all functions)
- Fan Forward/Reverse
- Fan Off, Pairing button
- 1-6 Fan Speeds (Level 1 represents the weakest setting while Level 6represents the strongest)
- White Light / Warm Light / Neutral Light Color Temperature Switch
- Color Temperature Increase
- Color Temperature Decrease
- 1H Timer 1 Hour
- 2H Timer 2 Hours
- Brightness Increase
- Brightness Decrease
- Light On/Off
- Natural Wind

Code pairing method

Within 5 seconds of powering on, press and hold the fan stop " " button. The pairing indicator light will flash or a beep will sound to indicate that pairing is complete.



FRENCH

- Arrêt général (Désactive toutes les fonctions)
- Ventilateur avant/arrière
- Ventilateur arrêté, bouton d'appairage
- Vitesses du ventilateur 1 à 6 (Le niveau 1 représente le réglage le plus faible, tandis que le niveau 6 représente le plus fort)
- Lumière blanche / lumière chaude / lumière neutre changement de température de couleur
- Augmentation de la température de couleur
- Diminution de la température de couleur
- 1H Minuterie 1 heure
- 2H Minuterie 2 heures
- Augmentation de la luminosité
- Diminution de la luminosité
- Marche/Arrêt de la lumière
- Vent naturel

Méthode d'appairage du code

Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'arrêt du ventilateur " ". Le voyant d'appairage clignotera ou un bip retentira pour indiquer que l'appairage est terminé.



ITALIAN

- Spegnimento generale (Disattiva tutte le funzioni)
- Ventilatore avanti/indietro
- Ventilatore spento, pulsante di accoppiamento
- Velocità ventilatore 1-6 (Il livello 1 rappresenta l'impostazione più debole, mentre il livello 6 rappresenta quella più forte)
- Luce bianca / luce calda / luce neutra cambio temperatura colore
- Aumento della temperatura colore
- Diminuzione della temperatura colore
- 1H Timer 1 ora
- 2H Timer 2 ore
- Aumento della luminosità
- Diminuzione della luminosità
- Accensione/Spegnimento luce
- Vento naturale

Metodo di abbinamento del codice

Entro 5 secondi dall'accensione, tenere premuto il pulsante di arresto del ventilatore " ". La spia di abbinamento lampeggerà o verrà emesso un segnale acustico per indicare che l'abbinamento è completato.



SPANISH

- Apagado general (Desactiva todas las funciones)
- Ventilador adelante/atrás
- Ventilador apagado, botón de emparejamiento
- Velocidades del ventilador 1-6 (El nivel 1 representa la configuración más débil, mientras que el nivel 6 representa la más fuerte)
- Luz blanca / luz cálida / luz neutra cambio de temperatura de color
- Aumento de la temperatura de color
- Disminución de la temperatura de color
- 1H Temporizador 1 hora
- 2H Temporizador 2 horas
- Aumento de brillo
- Disminución de brillo
- Encendido/Apagado de luz
- Viento natural

Método de emparejamiento de código

Dentro de los 5 segundos posteriores al encendido, mantenga presionado el botón de parada del ventilador " ". La luz indicadora de emparejamiento parpadeará o sonará un pitido para indicar que el emparejamiento se ha completado.



GERMAN

- Allgemeine Abschaltung (Deaktiviert alle Funktionen)
- Lüfter vorwärts/rückwärts
- Lüfter aus, Pairing-Taste
- Lüftergeschwindigkeiten 1-6 (Stufe 1 stellt die schwächste Einstellung dar, während Stufe 6 die stärkste darstellt)
- Weißlicht / Warmlicht / Neutrallicht Farbtemperaturumschaltung
- Farbtemperatur erhöhen
- Farbtemperatur verringern
- 1H Timer 1 Stunde
- 2H Timer 2 Stunden
- Helligkeit erhöhen
- Helligkeit verringern
- Licht Ein/Aus
- Naturwind

Code-Pairing-Methode

Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten die Lüfter-Stopp-Taste " " gedrückt. Die Pairing-Kontrollleuchte blinkt oder es ertönt ein Piepton, um anzuzeigen, dass die Kopplung abgeschlossen ist.