
COLAMY



C351

DINING CHAIR

CONTENTS

01 ENGLISH PRODUCT MANUAL

1. WARNING Pg 01
2. SAFETY INFORMATION Pg 01
3. ASSEMBLY PARTS AND TOOL Pg 02
4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS Pg 03
5. LIMITED WARRANTY Pg 09

02 MANUAL DE PRODUCTO EN ESPAÑOL

1. ADVERTENCIA Pg 11
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Pg 11
3. PARTES Y HERRAMIENTA DE MONTAJE Pg 12
4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Pg 13
5. GARANTÍA LIMITADA Pg 19

WARNING

Please read the instructions carefully and follow the assembly steps.

To ensure proper assembly, please follow all steps and use all parts provided. Not following this warning may result in serious injury to you or others.

To prevent misalignments, keep the screws loose and do not tighten them until they are all in their correct positions.

Avoid overtightening or forcing the screws, as this could cause them to break, strip, or damage the threads of the holes.

Using the wrong size of screws for a particular part could cause damage to the screw or the part.

Please lubricate all moving parts regularly and tighten all bolts and screws every 6 months, or as needed.

SAFETY INFORMATION

WEIGHT CAPACITY FOR SEATING: 275 LBS (≈125 KG)



Sit in the center of the chair with your back against the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined




Do not place all your weight on the backrest only

ASSEMBLY PARTS AND TOOL

PLEASE MAKE SURE ALL THE PARTS ARE INCLUDED.


MISSING PARTS?
support@colamyhome.com

A



Backrest *1

B




Seat cushion *1

C



Front leg *2

D



Back leg *2

E



M8*85mm Bolt *1

F



M8*40mm Bolt *2

G



M8*55mm Bolt *8

H



Spring washer *11

I



Flat washer *11

J



Allen wrench *1

BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Having a friend to help makes assembly extra-easy


Please use the included wrench instead of an ELECTRIC HAND DRILL in case of damage to the product.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 Insert Seat Cushion B into Backrest A, unzip the fabric cover at the bottom of Seat Cushion B, then align the slots in the middle of Backrest A and Seat Cushion B, using One M8*85mm Bolt E, One Spring Washer H, and One Flat Washer I, tighten to 50%.

Note: 1. Please pay attention to the screw holes position of Backrest A and Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.

2. In the first step, if there is a mismatch between screw holes on Seat Cushion and Backrest, Please press down firmly on Seat Cushion until screw holes are aligned.






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 2 Fix Backrest A and Seat Cushion B again, align the slots on both sides of Backrest A and Seat Cushion B, using One M8*40mm Bolt F, One Spring Washer H, and One Flat Washer I on each side, tighten to 50%.

Then tighten the three bolts to 100% by Allen Wrench J.


Note: Please pay attention to the screw holes position of Backrest A and Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 Attach Two Back Legs D to the finished seat body, using Two M8*55mm Bolt G, Two Spring Washer H and Two Flat Washer I on each side, and tighten to 50%.

Note: Please pay attention to the screw holes position of the corner at the bottom of Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.




ENGLISH

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 4 Attach Two Front Legs C to the finished seat body, using Two M8*55mm Bolt G, Two Spring Washer H and Two Flat Washer I on each side, and tighten to 50%.

Note: Please pay attention to the screw holes position of the corner at the bottom of Seat Cushion B, below line-drawing for your reference.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 5 Finally, tighten the eight bolts to 100% by Allen Wrench J.
With the zipper closed, put the finished chair upright on the ground. Adjust the foot nails to level the chair.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 6 Now, your chair is successfully installed.



LIMITED WARRANTY

COLAMY promises to repair or replace any COLAMY chair that is found to be defective in material or workmanship within one year from the date of original purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your sole and exclusive remedy under this warranty, subject to the provisions outlined below.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to, and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which is to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse, or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by COLAMY.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with the product instructions and warnings.
- Products used for rental purposes or unauthorized retail activities.

Seating Usage: Normal use for seating is defined as equivalent to a single shift, forty-hour (40) workweek. If the seating product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be proportionately reduced.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy, meaning that all products purchased through this website may be returned to us within that timeframe. You must contact us within 30 days of receiving the product(s), and they must be returned to us without any undue delays.

CONDITIONS:

- Returned products must be in the same condition as received and returned in their original packaging.
- If the product is not faulty (i.e., if you change your mind or are unhappy with the product for another reason), you are responsible for the cost of return shipping. You must ensure the package arrives safely to us, so we recommend using a courier service that offers tracking.

LIMITED WARRANTY

- If the product is faulty when received, please contact us, and we will assist you with the return, covering the shipping costs in this case.
- We reserve the right to offer partial refunds for returned products that are not in unused condition, are damaged, or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK

To request a return, please fill out the contact form on our website and attach a copy of your invoice as proof of purchase, along with the reason for the return.

We will provide the return address for the product as soon as possible. Once the returned product is received and inspected, we will provide a specific resolution.

If the return is approved, the refund amount will be automatically credited to your original payment method.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Dust and clean up spills immediately using a clean, non-colored, lint-free cloth.



Use a mild soap solution and a damp cloth to remove stains.



Do not place hot items directly on the furniture surface without using a protective barrier.



For indoor use only. Do not place the furniture outside.



Do not place furniture in direct sunlight.



Do not write on the furniture surface without a padded barrier to protect it.



Do not clean furniture with harsh cleaners or polishes.



Do not place furniture near heating or cooling vents (keep at least 3 feet away)

ADVERTENCIA

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y siga los pasos de ensamblaje.

Para garantizar un ensamblaje adecuado, siga todos los pasos y utilice todas las piezas proporcionadas. No seguir esta advertencia puede resultar en lesiones graves para usted u otros.

Para evitar desalineaciones, mantenga los tornillos sueltos y no los apriete hasta que estén todos en sus posiciones correctas.

Evite apretar demasiado o forzar los tornillos, ya que esto podría hacer que se rompan, se desgasten o dañen las roscas de los agujeros.

Usar tornillos de un tamaño incorrecto para una pieza particular podría dañar el tornillo o la pieza.

Lubrique todas las partes móviles regularmente y apriete todos los pernos y tornillos cada 6 meses, o según sea necesario.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DEL ASIENTO: 275 LBS (≈125 KG)



Siéntese en el centro de la silla con la espalda apoyada en el respaldo



No se siente en el borde delantero de la silla



No se pare sobre la silla



No utilice la silla con más de una persona



No empuje la silla cuando alguien esté sentado en ella



No presione el respaldo cuando una persona esté reclinada




No apoye todo su peso solo en el respaldo

PARTES Y HERRAMIENTA DE MONTAJE

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN INCLUÍDAS.


¿FALTAN PIEZAS?
support@colamyhome.com

A



Respaldo *1

B




Cojín del asiento *1

C



Pata delantera *2

D



Pata trasera *2

E



Tornillo M8*85mm *1

F



Tornillo M8*40mm *2

G



Tornillo M8*55mm *8

H



Arandela elástica *11

I



Arandela plana *11

J



Llave Allen *1

ANTES DE COMENZAR, UNOS CONSEJOS:

Tener un amigo que te ayude facilita mucho el ensamblaje.


Por favor, utiliza la llave incluida en lugar de un TALADRO ELÉCTRICO para evitar daños al producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1 Inserte el Cojín del Asiento B en el Respaldo A, abra la funda de tela en la parte inferior del Cojín del Asiento B, luego alinee las ranuras en el centro del Respaldo A y el Cojín del Asiento B. Utilice un Tornillo M8*85 mm E, una Arandela Elástica H y una Arandela Plana I, y apriete al 50%.

Nota: 1. Preste atención a la posición de los orificios para tornillos del Respaldo A y el Cojín del Asiento B. Consulte el dibujo de líneas a continuación como referencia.

2. En el primer paso, si hay un desajuste entre los orificios para tornillos del Cojín del Asiento y el Respaldo, presione firmemente el Cojín del Asiento hasta que los orificios estén alineados.






INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 2 Fije nuevamente el Respaldo A y el Cojín del Asiento B, alineando las ranuras a ambos lados del Respaldo A y el Cojín del Asiento B. Utilice un Tornillo M8*40 mm F, una Arandela Elástica H y una Arandela Plana I en cada lado, y apriete al 50%.

Luego apriete los tres tornillos al 100% usando la Llave Allen J.


Nota: Preste atención a la posición de los orificios para tornillos del Respaldo A y el Cojín del Asiento B. Consulte el dibujo de líneas a continuación como referencia.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 3 Fije las dos patas traseras D al cuerpo del asiento ya montado, utilizando dos Tornillos M8*55 mm G, dos Arandelas Elásticas H y dos Arandelas Planas I en cada lado, y apriete al 50%.

Nota: Preste atención a la posición de los orificios para tornillos en la esquina inferior del Cojín del Asiento B. Consulte el dibujo de líneas a continuación como referencia.




SPANISH / ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 4 Fije las dos patas delanteras C al cuerpo del asiento ya montado, utilizando dos Tornillos M8×55 mm G, dos arandelas elásticas H y dos arandelas planas I en cada lado. Apriete al 50 %.

Nota: Preste atención a la posición de los orificios para tornillos en la esquina inferior del cojín del asiento B. Consulte el dibujo inferior como referencia.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 5 Apriete completamente (al 100 %) los ocho pernos con la llave Allen J.
Con la cremallera cerrada, coloque la silla terminada en posición vertical sobre el suelo.
Ajuste los niveladores de las patas para nivelar la silla.



SPANISH / ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 6 Ahora su silla está instalada correctamente.



GARANTÍA LIMITADA

COLAMY se compromete a reparar o reemplazar cualquier silla COLAMY que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra dentro de un año desde la fecha de compra original, siempre que usted, el comprador original, siga siendo el propietario. Este es su único y exclusivo recurso bajo esta garantía, sujeto a las disposiciones que se indican a continuación.

EXCLUSIONES

Esta garantía no se aplica a, y ninguna otra garantía se aplica a:

- El desgaste normal, que se espera durante la propiedad.
- Uso indebido, abuso o uso excesivo del producto.
- Modificaciones o accesorios del producto que no están aprobados por COLAMY.
- Productos que no fueron instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.
- Productos utilizados con fines de alquiler o actividades de venta no autorizadas.

Uso del asiento: El uso normal del asiento se define como equivalente a un solo turno, una semana laboral de cuarenta horas (40). Si el producto de asiento se utiliza de una manera que exceda esto, el período de garantía aplicable se reducirá proporcionalmente.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Ofrecemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que todos los productos comprados a través de este sitio web pueden ser devueltos dentro de ese plazo. Debe contactarnos dentro de los 30 días posteriores a la recepción del/los producto(s), y estos deben ser devueltos sin demoras innecesarias.

CONDICIONES:

- Los productos devueltos deben estar en el mismo estado en que fueron recibidos y devolverse en su embalaje original.
- Si el producto no está defectuoso (es decir, si cambia de opinión o no está satisfecho con el producto por otra razón), usted es responsable de los costos de envío de la devolución. Debe asegurarse de que el paquete llegue a nosotros de manera segura, por lo que recomendamos utilizar un servicio de mensajería que ofrezca seguimiento.

SPANISH / ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA

- Si el producto está defectuoso al recibirlo, por favor contáctenos y le asistiremos con la devolución, cubriendo los costos de envío en este caso.
- Nos reservamos el derecho de ofrecer reembolsos parciales por productos devueltos que no estén en condiciones no utilizadas, que estén dañados o que falten piezas que no se deban a nuestro error.

CÓMO FUNCIONAN LAS DEVOLUCIONES

Para solicitar una devolución, por favor complete el formulario de contacto en nuestro sitio web y adjunte una copia de su factura como prueba de compra, junto con el motivo de la devolución.

Le proporcionaremos la dirección de devolución del producto lo antes posible. Una vez que el producto devuelto sea recibido e inspeccionado, le ofreceremos una resolución específica.

Si la devolución es aprobada, el monto del reembolso será acreditado automáticamente a su método de pago original.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



Limpie el polvo y limpie las manchas de inmediato usando un paño limpio, no coloreado y sin pelusa.



Use una solución de jabón suave y un paño húmedo para eliminar las manchas.



No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie de los muebles sin usar una barrera protectora.



Solo para uso en interiores. No coloque los muebles afuera.



No coloque los muebles a la luz directa del sol.



No escriba sobre la superficie de los muebles sin una barrera acolchada para protegerla.



No limpie los muebles con limpiadores o pulidores agresivos.



No coloque los muebles cerca de las rejillas de calefacción o refrigeración (mantenga al menos 3 pies de distancia).

YouTube | ASSEMBLY VIDEO

colamyhome.com
support@colamyhome.com
+1(888) 886-1743