FP44405TNP size:6x8.5 inch

AquaSource®

AquaSource® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0333589

SINGLE HANDLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

MODEL #FP44405TNP

English P. 1

Español P. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-417-7584, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Escutcheon Plate	1
C	Putty Plate	1
D	Seal (pressentéiert)	1
E	Washer (pressentéiert)	1
F	Screw Nut (pressentéiert)	2
G	Mounting Hardware	1
H	Supply Hose (pressentéiert)	2
I	Quick Connect Hose Assembly	1
J	Weight	1

HARDWARE CONTENTS (Unless actual size)

Part	Description	Quantity	Picture
M	Hex Wrench	1	

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Follow all rules and safety precautions regarding the product, please call customer service at 1-866-417-7584, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

WARNING

- Check all applicable building codes before beginning installation to ensure compliance.
- Avoid contact of plastic parts with plumber's putty, pipe dope or any other oil-based compound.
- When installing the flexible hose (not included), please note that there should be no torsion or deformation. Do not bend it into a U or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

PREPARATION

Before assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, Phillips screwdriver, Groove joint plier, Masking tape, Putty knife

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Loosen set screw (not remove screw nut (F)), washer (E) and seal (D) from faucet (A).

2. Position deck plate (B) and putty plate (C) onto the sink, apply clear silicone sealant (not included) to putty plate (C). Install faucet (A) body through top of sink.

3. From underneath sink, replace seal (D), washer (E), screw nut (F) and tighten with spanner (O).

4. Attach quick connect hose assembly (I) to faucet (A). Firmly push quick connect hose assembly (I) upward until you hear a click sound. Note: The quick connect hose assembly (I) can be rotated 360 degrees. To release the quick connect hose assembly (I), push it upward then press the clip and housing together and pull down at the same time.

5. Attach weight (J) to quick connect hose assembly (I) and supply hose (H) and tighten them onto quick connect hose assembly (I) in proper position.

6. Apply pipe tape (not included) to threads on water supplies (not included) before supply hose (H) extra onto water supply. **Note:** The supply hose (H) are 27 in. and marked with color thread wound into the casing of the hose, not for hot and blue for cold.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Open the water valve and check for leaks at supply line connection.

2. Remove aerator from faucet (A) and turn on water for 30 seconds to remove debris from the lines. Replace aerator.

CARE AND MAINTENANCE

- To protect and maintain the finish of your faucet, clean only with a soft, damp cloth.
- Do not use a detergent or cleanser that may harm the finish.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-866-417-7584, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Damaged cartridge.	Remove handle. Replace cartridge.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or mistfree/	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.

WARRANTY

This manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser and is not transferable to any subsequent owner. If a defect in workmanship or material in this faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-417-7584 for return authorization and shipping instructions. You may be required to ship the faucet, at your expense, to the address we provide. Shipping and handling charges are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by offering accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. This warranty does not cover cosmetic damage, ordinary wear and tear, or damage due to abuse or neglect. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with the use of this product. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty or specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-417-7584, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.



NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	Handle Cap	AB05305
2	Handle Screw Assembly	AC1105
3	Handle Adapter	AC11305
4	Lock Nut	AC1105
5	O-Ring (Large)	A1104J27
6	Cartridge Clip, Cartridge	AC01105
7	Cartridge	A0041J05
8	Spout Seal Kit	A0012K05
9	Nut	AC1105
10	Spout Cover	A1105H0507
11	Spray Head	A1323D3W
12	Spray Head Nut	A1105H0507
13	Supply Pipe Nut	A1105B0507
14	Supply Pipe	A1105F0W
15	Mounting Hardware Assembly	A0012K05
16	Spray Hose	A1105F1107
17	Weight	A0041K11
18	Putty Plate & Putty Plate	A0012K05
19	Mounting Hardware Assembly	A0012K05
20	Hex Wrench (Unit:Pcs, a.3/4 in.1, b.2-1/16 in.1)	AC1105SDM

Printed in China

AquaSource®

AquaSource® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0333589

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE MUNI D'UNE POIGNÉE

MODÈLE #FP44405TNP

JOGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de serie _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-417-7584, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Robinet	1
B	Appliqué du cidonet	1
C	Plaque à mastic	1
D	Rondelle d'étanchéité (préassemblée)	1
E	Rondelle (préassemblée)	1
F	Vis-écrou (préassemblée)	2
G	Vis (préassemblée)	2
H	Tuyau d'alimentation (préassemblée)	2
I	Tuyau à raccord rapide	1
J	Contrepoids	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Pièce	Description	Quantité	Illustration
M	Clé hexagonale	1	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-417-7584, entre 8 H et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'installation, consultez les codes du bâtiment en vigueur dans votre municipalité pour vous assurer de la conformité.
- Les pièces en plastique ne doivent pas entrer en contact avec du mastic de plomberie, de la pâte à joint ou tout autre produit à base d'huile.
- Lorsque vous posez le flexible (non inclus), assurez-vous qu'il ne présente aucune torsion ni aucune déformation. Ne le plie pas en 'U' ni en 'L' et ne l'utilisez pas s'il est craqué ou endommagé.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage, l'installation ou l'utilisation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et les illustrations de la page précédente. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 12 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé à molette, tournevis Phillips, pince multiprise, couteau à mastic

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Desserrez les vis (G) et retirez la vis-écrou (F), la rondelle (E) et la rondelle d'étanchéité (D) du robinet (A).

2. Placez l'appliqué du robinet (B) et la plaque à mastic (C) sur l'évier. Appliquez un agent d'étanchéité transparent à base de silicone sur la plaque à mastic (C). Posez le robinet (A) dans les trous de l'évier.

3. En vous positionnant sous l'évier, remettez en place la rondelle d'étanchéité (D), la rondelle (E) et la vis-écrou (F) et serrez le tout à l'aide de la clé (O).

4. Fixez le tuyau à raccord rapide au robinet (A). Poussez fermement le tuyau à raccord rapide (I) vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Remarque : le tuyau à raccord rapide (I) peut pivoter de 360 degrés. Pour retirer le tuyau à raccord rapide (I), poussez le vers le haut, puis appuyez l'ensemble ainsi formé par le contre-l'autre et tirez vers le bas.

5. Fixez les contrepoids (J) au bas de la boucle du tuyau à raccord rapide (I) afin d'éviter que le tuyau ne s'entortille. Replacez le tuyau à raccord rapide (I) correctement.

6. Appliquez du ruban d'étanchéité (non inclus) sur le filetage des conduites d'alimentation en eau (non incluses). Fixez les extrémités des tuyaux d'alimentation (H) à l'alimentation en eau. Remarque : le tuyau d'alimentation (H) mesure 27 po. et le filetage et un filetage coloré est tressé dans leur moulage de rouge correspond à l'eau chaude et le bleu à l'eau froide).

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez les raccords pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

2. Retirez l'aérateur du robinet (A). Ouvrez l'alimentation en eau pendant 30 secondes pour nettoyer les conduites. Remettez l'aérateur en place.

ENTRETIEN

- Pour protéger et conserver le fini de votre robinet, nettoyez le uniquement à l'aide d'un linge doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent ni de nettoyant pouvant endommager le fini.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-417-7584, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La poignée fuit.	La cartouche est endommagée.	Retirez la poignée et remplacez la cartouche.
L'aérateur fuit ou donne un jet irrégulier.	L'aérateur est sale ou mal adapté.	Dévissez l'aérateur pour vérifier le joint de caoutchouc ou remplacez l'aérateur.

GARANTIE

Le fabricant garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l'expédition de l'usine pendant une durée limitée à vie à partir de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le robinet par un modèle comparable ou de qualité supérieure. Pour effectuer une demande de service en garantie, appelez notre service à la clientèle au 1-866-417-7584 afin de vous faire d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de détenantillon et de réinstallation incombent au propriétaire. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés au robinet par un usage inapproprié ou d'une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du robinet durant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages esthétiques, l'usure normale ou les dommages dus à un abus ou à une négligence. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation du robinet ou en relation avec ce produit. Il n'accepte de ce qui précède être autorisé par la loi. Certaines des conditions de garantie peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-417-7584, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

NO.	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE
1	Capuchon de poignée	AB05305
2	Poignée métallique	A0041J7
3	Adaptateur de poignée	AC11305
4	Capuchon décoratif	AC1105
5	O-ring de Stockage	A1104J27
6	Clip de cartouche, Attache en cylindrique	AC01105
7	Base du fût	A0041J05
8	Ensemble du joint d'étanchéité de bec	A0012K05
9	Ecrou	AC1105
10	Cache-bec	A1105H0507
11	Tête de vaporisation	A1323D3W
12	Écrou de tête de vaporisation	A1105H0507
13	Tuyau d'alimentation – écrou d'accrochage	A1105B0507
14	Tuyau d'alimentation	A1105F0W
15	Ensemble de matériel de fixation	A0012K05
16	Tuyau de vaporisation	A1105F1107
17	Contrepoids	A0041K11
18	Cache et appliqué de cidonet	A0012K05
19	Ensemble de fixations	A0012K05
20	Clé hexagonale (Unité : Pcs, a.3/4 po.1, b.2-1/16 po.1)	AC1105SDM

Imprimé en Chine

AquaSource®

AquaSource® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0333589

GRIFO EXTENSIBLE CON UNA LLAVE PARA COCINA

MODELO #FP44405TNP

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-417-7584, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Placa de cubierta	1
C	Pieza para masilla	1
D	Sello (preensamblado)	1
E	Arandela (preensamblado)	1
F	Tuerca de tornillo (preensamblado)	2
G	Tornillo (preensamblado)	2
H	Manguera de suministro (preensamblado)	2
I	Ensamble de manguera de conexión rápida	1
J	Peso	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Pieza	Descripción	Cantidad	Imagen
M	Llave hexagonal	1	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al cliente al 1-866-417-7584, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ADVERTENCIA

- Verifique que cumpla con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los adhesivos para tubos o cualquier otro compuesto de aceite o a base de aceite.
- Cuando instale la manguera flexible (no se incluye), observe que no debe haber torsión o deformación. No la doble en U ni en L, y no la use si hay grietas o daño.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar, instalar o usar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y el diagrama de arriba. Si falta una pieza o está dañada, no intente ni usar el producto si falta alguna pieza o si éste está dañado. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, Destornillador cruciforme, Pinzas ajustables, Cellador de ranura, Cinta adhesiva para máscara, Espátula de masilla

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Afloje los tornillos (G) y retire la tuerca abovinillada (F), la arandela (E) y el sello (D) del grifo (A).

2. Coloque la placa de cubierta (B) y la pieza para masilla (C) en el lavamanos y aplique sellador de silicona transparente a la pieza para masilla (C). Instale el cuerpo del grifo (A) a través de la parte superior del fregadero.

3. Por debajo del fregadero, remplace el sello (D), la arandela (E), la tuerca abovinillada (F) y apriete con la tornillo.

4. Coloque el ensamble de manguera de conexión rápida de grifo (A). Presione con firmeza el ensamble de manguera de conexión rápida (I) hacia arriba hasta que escuche un clic. Nota: El ensamble de manguera de conexión rápida (I) puede girar 360 grados. Para retirar el ensamble de manguera de conexión rápida (I), empújalo hacia arriba y presiona el sujetador contra la carcasa y presione hacia abajo al mismo tiempo.

5. Una el peso metálico (J) al ensamble de manguera de conexión rápida (I) en la parte inferior del bucle, para evitar que la manguera se doble y devuelva el ensamble de manguera de conexión rápida (I) a la posición correcta.

6. Aplique cinta para tuberías (no se incluye) a las conexiones roscadas del abastecimiento del agua (no se incluyen), ajuste los extremos de la manguera de suministro (H) a la llamte de suministro de agua. **Nota:** La manguera de suministro (H) es de 66.05 cm y está marcada con hilo de color entrelazado en la manguera, rojo para indicar caliente y azul para indicar frío.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Abra la válvula de agua y revisa que no haya fugas en las conexiones de las tuberías.

2. Retire el aireador del grifo (A). Abra el grifo durante 30 segundos para eliminar los desechos de las conducciones. Vuelva a ensamblar el aireador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para protegir y mantener el acabado de su grifo, limpie sólo con un paño suave humedecido.
- No use detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al cliente al 1-866-417-7584, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Existe rebajo de la manija.	Cartucho dañado.	Retire la manija. Reemplace el cartucho.
Hay gotera en el aireador o el flujo de agua no irregular.	El aireador está sucio o mal instalado.	Desatornille el aireador y revise la empaquetadura de goma o remplace el aireador.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos de fabricación ni en los materiales presentes en el momento de salir de la fábrica por un período limitado de por vida a partir de la fecha de la compra. Esta garantía se limita sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios de garantía, llame al Servicio al cliente al 1-866-417-7584 para obtener un número de devolución y para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación del producto, así como los gastos de envío y manejo, son responsabilidad del comprador. Si el producto se instalaba incorrectamente, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. Esta garantía no cubre daños estéticos, el desgaste normal o los daños por abuso o negligencia. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía puede no aplicarse a su situación. Algunos estados no permiten otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para ordenar piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-417-7584, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

NÚM.	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Tapa de la manija	AB05305
2	Tornillo de ensamblaje de mango	AC1105
3	Adaptador de manija	AC11305
4	Tapa del vástago	AC1105
5	O-ring (Grande)	A1104J27
6	Cartucho de Base de enganche	AC01105
7	Base del surtidor	A0041J05
8	Sellos del pico para el surtidor	A0012K05
9	Tuerca	AC1105
10	Guía para manguera	A1105H0507
11	Cabeza rociadora	A1323D3W
12	Tuerca de surtidor - Tro	A1105H0507
13	Tubería de suministro - cabeza	A1105B0507
14	Tubería de suministro	A1105F0W
15	Ensamble de adaptador de la manguera	A0012K05
16	Manguera de rociador	A1105F1107
17	Peso	A0041K11
18	Placa de cubierta y placa para masilla	A0012K05
19	Ensamble de accesorios de montaje	A0012K05
20	Llave hexagonal (Unidad: Pcs, a.3/4 in.1, b.2-1/16 in.1)	AC1105SDM

Impreso en China