allen + roth.

17-in Round LED Multi-Mount Ceiling Fixture Quick Start Installation Guide

It is critical that you read the full set of warnings and instructions for safe use of the product.
Scan QR Code to access the complete installation instructions

	**Step 1: Turn off the circuit breakers and the wall switch to the supply line leads.** Remove bracket from mounting plate module by loosening Phillips head center screw. Adjust your light temperature by adjusting the switch on the light fixture.
Outlet box (Not provided)  Phillips Screwdriver (Not provided) 	**Step 2:** Install the mounting bracket to the ceiling junction box using the supplied screws.
	**Step 3:** Attach the safety tether. Loosen the ground screw on the bracket and wrap the bare wire from the fixture around the ground screw using wire nuts. Connect the power cables.
	**Step 4:** Mount the fixture to the mounting plate module and secure via the side screw.
 	**Step 5:** For Semi Flush Mounting, Pendant Mounting, and Flush Mounting without Canopy, refer to full installation manual by scanning the QR code.

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

ITEM #8753103
MODEL #A4R 17IN 5CCT NKL M4
SG26459

allen + roth.

Guía de instalación rápida para lámpara de techo LED redonda de montaje múltiple de 43.18 cm

Es fundamental que lea todas las advertencias e instrucciones para el uso seguro del producto.
Escanee el código QR para acceder a las instrucciones de instalación completas.

	**Paso 1: corte la alimentación que va desde los interruptores de circuito y el interruptor de pared hacia los conductores de la línea de entrada.** Retire el soporte del módulo de la placa de montaje aflojando el tornillo central de cabeza Phillips. Ajuste la temperatura de la luz mediante el interruptor de la lámpara.
Caja de salida (no se incluye)  Destornillador Phillips (no se incluye) 	**Paso 2:** instale el soporte de montaje en la caja de conexiones del techo utilizando los tornillos suministrados.
	**Paso 3:** coloque la correa de seguridad. Afloje el tornillo de puesta a tierra en el soporte y enrolle el conductor desnudo de la lámpara alrededor del tornillo de puesta a tierra con los empalmes plásticos. Conecte los cables de alimentación.
	**Paso 4:** monte la lámpara en el módulo de la placa de montaje y fíjela mediante el tornillo lateral.
 	**Paso 5:** para montaje semi a ras, montaje colgante y montaje al ras sin base, escanee el código QR para consultar el manual de instalación completo.

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ARTÍCULO #8753103
MODELO #A4R 17IN 5CCT NKL M4
SG26459