
ITEM/ARTICULO #8352070
MODEL/MODELO #7912701440

HYBRID QUAD-HEAD LED WORK LIGHT
LUZ DE TRABAJO LED HíBRIDA DE CUATRO CABEZAS



SG26306

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas?
Antes de devolverlo, contáctenos al: **888-356-2258**, de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este.

Thank you for purchasing this KOBALT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto KOBALT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

IMPORTANT INFO/INFORMACIÓN IMPORTANTE

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

• Important: For indoor and dry location use only./Importante: Para uso exclusivo en interiores y en lugares secos.
• Improper connection of the grounding wire can result in electric shock. Do not modify the power cord plug provided with the product. Never remove the grounding prong from the plug./Una conexión incorrecta del cable de tierra puede provocar una descarga eléctrica. No modifique la clavija del cable de alimentación suministrada con el producto. Nunca retire la clavija de tierra del enchufe.
• Do not plug into another power strip or extension cord./No lo conecte a otra regleta ni a un cable de extensión.
• Do not use the product if the power cord or plug is damaged. If damaged, have it repaired by a service facility before use. If the plug does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician./No utilice el producto si el cable de alimentación o la clavija están dañados. Si están dañados, haga que los repare un centro de servicio autorizado antes de su uso. Si la clavija no encaja en la toma de corriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.
• Do not abuse the power cord. Never use the power cord to carry the product or pull the plug from an outlet. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts./No maltrate el cable de alimentación. Nunca utilice el cable para transportar el producto ni para desconectar la clavija de la toma de corriente tirando de él. Mantenga el cable de alimentación alejado del calor, aceites, bordes afilados o piezas móviles.
• Do not look directly into the LEDs when operating./No mire directamente a los LED mientras el producto esté en funcionamiento.
• Keep away from liquids, oils, gasoline, and all chemicals./Manténgalo alejado de líquidos, aceites, gasolina y cualquier producto químico.
• Keep the product out of children's reach; it is not a toy./Mantenga el producto fuera del alcance de los niños; no es un juguete.
• Turn off and unplug from outlet when not in use./Apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso.
• Do not sit or stand on top of the work light. It is not a chair./No se siente ni se pare sobre la luz de trabajo. No es una silla.
• Keep proper balance and footing at all times. Do not overreach the product./Mantenga siempre el equilibrio y una postura firme. No se estire excesivamente al manipular el producto.
• The product remains dim while charging./La intensidad de la luz se reduce mientras el producto se está cargando.
• Delivers maximum brightness at full charge. Light output gradually decreases during use to extend runtime./Ofrece la máxima luminosidad con la carga completa. La intensidad de la luz disminuye gradualmente durante el uso para prolongar la autonomía.

CAUTION: Risk of electric shock. Do not use in or near wet locations such as kitchens or bathrooms.
PRECAUCIÓN: riesgo de descarga eléctrica. No lo utilice en lugares húmedos ni cerca de ellos, como cocinas o baños.
CAUTION: Risk of electric fire. Do not charge electrical devices from the power accessory sockets while the product is in storage.
PRECAUCIÓN: riesgo de incendio eléctrico. No cargue dispositivos eléctricos a través de las tomas de accesorios de alimentación mientras el producto esté almacenado.

WARNING/ADVERTENCIA:
• LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at the LEDs./La intensidad de la luz emitida por los LED es lo suficientemente fuerte como para dañar los ojos humanos. Deben tomarse precauciones para evitar mirar directamente a los LED.
• If the product is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or the service agent or qualified person in order to avoid a hazard, subject to our Warranty./Si el producto sufre daños, deberá reemplazarlo exclusivamente el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada, a fin de evitar riesgos, de conformidad con nuestra Garantía

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth./Para limpiar la lámpara, use un paño seco o ligeramente humedecido.
• Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives, as damage to the fixture may occur.
No use limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos intensos para no dañar la lámpara.

3-YEAR LIMITED WARRANTY/GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

If this product fails due to a defect in materials or workmanship within three (3) years from the date of purchase, return it along with proof of date of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge.
Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra dentro de (3) años a contar de la fecha de compra, devuélvalo a la tienda junto con el comprobante de la fecha de compra y se le reemplazará por el mismo modelo o uno comparable sin cargos.
This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair. / Esta garantía es nula si ocurren daños o defectos como resultado de accidentes, abuso, uso indebido o reparación defectuosa del producto.
This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state./Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

IN NO EVENT WILL LIABILITY EXTEND TO ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE EXTENDERÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, QUE SURJA DEL USO O USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit www.lowes.com for more information./Visite www.lowes.com para obtener más información.

Printed in Thailand
Impreso en Tailandia


IMPORTANT INFO/INFORMACIÓN IMPORTANTE

• The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator./Las advertencias, precauciones e instrucciones descritas en este manual no pueden abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan surgir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en el diseño de este producto, sino que deben ser aportados por el propio operador.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado.
• Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en televisión y radio para obtener ayuda.
PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsible del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1




¼ -inch 20 thread mounting hole on the bottom of the work light (A) fitting for tripod (Sold separately)./Orificio de montaje con rosca de ¼ pulg. y 20 hilos en la parte inferior de la luz de trabajo (A) para trípode (se vende por separado)
Compatible with Utilitech Universal Telescoping Worklight Tripod Item 7484142./Compatible con el trípode telescópico universal para luz de trabajo Utilitech (artículo 7484142)


2



3




4




After the light has been on for more than 30 seconds, pressing the switch turns the light off./Después de que la luz haya estado encendida durante más de 30 segundos, al presionar el interruptor, la luz se apaga.

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


5



6




7



When battery indicator shows red, the light should be charged.
Plug the USB cable (B) into the charge port.
Cuando el indicador de batería se pone rojo, la luz debería estar cargada. Conecte el cable USB (B) al puerto de carga.

8



1x USB A
1x USB C

1 x 120V Power Socket Outlets

Power Outlet Output: 120VAC, total combined 10 A, 1200 W
USB Output: 5VDC, USB C + USB A total combined 2 A MAX
Salida de tomacorriente: 120 V CA, 10 A combinados (total), 1200 W
Salida USB: 5 V CC, USB-C + USB-A combinados (total) 2 A MÁX

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The light will not go on. La luz no continuará.	The power is off./No hay luz.	Make sure the power supply is on. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida.
	The switch is off./El interruptor está apagado.	Make sure the switch is on. Asegúrese de que el interruptor esté encendido.
	There is poor connection between the cable and outlet. Hay mala conexión entre el cable y el enchufe.	Make sure the connection is OK. Asegúrese de que la conexión sea correcta.
The light fixture turned off shortly after being switched on./La lámpara se apagó poco después de encenderla.	The output current exceeded 10A. La corriente de salida superó los 10 A.	Reduce the output current to less than 10A. Reduzca la corriente de salida a menos de 10 A.