HOLIDAY LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #8251649
MODEL/MODELO #ES79-176A

SITTING HIGHLAND COW

VAVA DE LAS TIERRAS ALTAS SENTADA

DF26133

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.
Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la que se proporciona aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM/PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE/CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION/ACCIÓN CORRECTIVA
One section does not light. Una sección no enciende.	Bulb is broken or loose. Las bombillas están rotas o flojas.	1.Replace any broken or loose bulbs. 2.Check each bulb one at a time by removing it from its socket and replace it with a bulb that works. 1. Reemplace cualquier bombilla rota o floja. 2. Revise una bombilla por vez retirándola del portalámpara y reemplazándola por una que funcione.
Item does not light up. El artículo no enciende.	Power is not on./El producto no está encendido.	Turn on the power./Encienda la alimentación.
	Extension cord/Extensión eléctrica.	Make sure the power is on. Asegúrese de que haya suministro de electricidad.
	Fuse/Fusible	Check the fuse on the male plug of the light set. Verifique el fusible en el enchufe macho del juego de luces.
	Fuse is blown/El fusible está fundido	Use a 3 Amp fuse for the light string. Utilice un fusible de 3 amperios para el juego de luces.
	Broken or loose bulbs/Las bombillas están rotas o sueltas.	Replace any damaged bulbs with new ones. Reemplace las bombillas dañadas por otras nuevas.

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:


PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 8 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 8 minutos

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

•Visit US - Lowes.com for more information./Visite EE.UU.: lowes.com para obtener más información.







Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

a) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
No use los productos de temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
b) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
Este producto de uso por temporada no está diseñado para uso o instalación permanente.
c) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
No monte ni coloque este artículo cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otras fuentes de calor similares.
d) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
e) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o ningún otro cable.
f) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o en cualquier momento en que este vaya a estar sin supervisión.
g) This is an electric product, not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños.
h) Do not use this product for other than its intended use./No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
i) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
j) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que eso puede dañar el aislante del cable.
k) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
l) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
Este producto posee bombillas embutidas a presión; no las gire.
m) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se incluyen con este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

USE AND CARE INSTRUCTION/INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

a. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
Si el producto se coloca sobre un árbol vivo, este debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.

b. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
Si coloca el producto sobre un árbol, este debe estar estable y bien asegurado.


c. Before using or reusing, inspect carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures; loose connections or exposed copper wire.
Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o desgastados, portalámparas o estructuras exteriores agrietadas, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.

d. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed.
Including trees, branches or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product, conductors, connections and wires.
Cuando almacene el producto, retírelo con cuidado del área en la que esté colocado, incluidos árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.

e. When not in use, store neatly in a cool dry location protected from sunlight.
Cuando no esté en uso, almacénelo de forma prolija en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

User Servicing Instructions/Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Replace the fuse/Reemplazo del fusible



a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device, do not unplug by pulling on cord.
Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.

b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
Abra la tapa del fusible. Abra la cubierta de acceso al fusible deslizándola sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.

c) Remove fuses carefully./Retire el fusible cuidadosamente.

d) Risk of fire. Replace fuses with 3 Amp, 125 Volt fuses.
Riesgo de incendio. Reemplace los fusibles solo por otros de 3 amperios, 125 voltios.


e) Close fuse cover. Slide the fuse access cover closed on top of attachment plug.
Cierre la tapa del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.

f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.
Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Replace the lamp./Reemplazo de la lámpara

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
2. Pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
Jale de la lámpara y la base de plástico para quitarlas del portalámpara.
3. Replace lamp with only 3.2 Volt, 0.064 Watt, LED type lamp (provided with product).
Reemplace la lámpara solo por una lámpara LED de 3,2 voltios, 0,064 vatios (se proporciona con el producto).

If the new lamp base does not fit in lamp holder, follow the steps below before step 3.
Si la base de la lámpara nueva no cabe en el portalámpara, siga estos pasos antes de ir al paso 3.




1. Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
Retire la base de la lámpara quemada enderezando los conductores de esta y retirándola cuidadosamente.
2. Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
Pase los conductores de la lámpara nueva a través los orificios de la base antigua, con un conductor en cada orificio.
3. After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lamp holder.
Después de introducir completamente la lámpara en la base, doble cada conductor hacia arriba, como en las demás lámparas del conjunto, de manera que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.

CAUTION:/PRECAUCIÓN:

1. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Replace lamps only with the spare lamps provided with this product.
Riesgo de incendio. Este producto no contiene derivadores de lámparas, lo que permite que el producto funcione aunque se queme una lámpara. Reemplace las lámparas solo por los repuestos que se proporcionan con el producto.
2. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal. and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: a) no lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica y b) no ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.


UL FILE NO.: E327093 UL MODEL NO.: HX-02992
ARCHIVO UL NO.: E327093 MODELO UL NO.: HX-02992


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS


Note: Hardware shown at actual size./Nota: los aditamentos se muestran en tamaño real.






INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1 Combine (A1) and (A2), secure with (AA) through the rings on the top and bottom.
Combine (A1) y (A2), y asegure con (AA) a través de los anillos en la parte superior e inferior.




2 Attach (B1) and (B2) to both sides of (A).
Fije (B1) y (B2) en ambos lados de (A).




QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3 Attach (C) onto (A), secure with (AA) through the rings on the back.
Fije (C) a (A) y asegure con (AA) a través de los anillos de la parte posterior.



4 Attach (D1) and (D2) to both sides of (C).
Place (E) around the neck.
Fije (D1) y (D2) en ambos lados de (C).
Coloque (E) alrededor del cuello.



5 Secure the item firmly into the ground using (CC).
Asegure el artículo al suelo con firmeza con (CC).

