

BELL+HOWELL BIONIC

• RECHARGEABLE •

WORK LIGHT BEAM™

1000
SUPER BRIGHT
LUMENS!

- Multidirectional
- Super Bright LEDs

INSTRUCTIONS

**WARNING! DO NOT SHINE
DIRECTLY INTO EYES.**

CHARGING

1. Insert the Micro USB end of the provided charging cable into the Light Beam and the other end to computer, laptop, or wall charger.



Micro USB
Charging Cable



2. The charging indicator will light up red. It will take approximately 5 hours to fully charge your unit.
3. Once the unit is fully charged, the light will turn green.

USAGE

- Press ON/OFF button to turn on the Light Beam.
- To turn it off, press the ON/OFF button again.

CARRY HANDLE:

Use the handle to carry your unit.

SWIVELING HANGING HOOK:

Simply unfold the built-in hook to hang the unit.

MAGNETIC BOTTOM:

Three strong magnets attach unit to any metal surface.



BOTTOM OF UNIT



LIGHT SWIVELS 180°

CLEANING

To clean the unit, wipe with soft damp cloth.
Do not use harsh cleaners and do not expose the unit to water.

SPECIFICATIONS

Battery: Rechargeable Li-ion battery 2x18650, 3.7V/1200mAh (Total 2,400mAh)
Input: 5V / 1A (max)
Lumen Output: 1000 Lumens
Color Temp (Kelvin): 6500K~7500K
Charge Time: 5 hours
Run Time: 4 hours
Bulb Type: 3535SMD
Product Size: 8.26 x 4.33 x 4.33 inches
Weight: 1.01lbs

BELL+HOWELL
BIONIC
• RECHARGEABLE •
WORK LIGHT BEAM

**1000
LUMENS!**
SUPER
BRILLANTS



- Multidirectionnel
- DEL Super Brillants

INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT!
NE REGARDEZ PAS
DIRECTEMENT DANS
LA LUMIÈRE.

CHARGEMENT

1. Insérez une extrémité du câble Micro USB inclus dans la lumière Light Beam et l'autre extrémité dans un ordinateur, un portable ou un chargeur mural.



Lumière
indicatrice

Câble de chargement
micro USB



2. La lumière rouge de l'indicateur de chargement s'allumera. Le temps de chargement complet de votre unité est à peu près 5 heures.
3. Lorsque l'appareil sera complètement chargé, la lumière deviendra verte.

USAGE

- Appuyez le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'unité.
- Pour l'éteindre appuyez sur le bouton Marche/Arrêt encore une fois.

POIGNÉE DE TRANSPORT :
Utilisez la poignée pour transporter votre unité.

CROCHET PIVOTANT POUR ACCROCHER :
Dépliez simplement le crochet intégré pour accrocher l'unité.

BAS AIMANTÉ :
Trois puissants aimants permettent d'attacher l'unité à n'importe quelle surface de métal.



3 aimants

Crochet
pivotant pour
accrocher

BAS DE L'APPAREIL



LA LUMIÈRE PIVOTE SUR 180°

NETTOYAGE

Pour nettoyer l'unité, essuyez avec un linge doux et humide.
N'utilisez pas de nettoyeurs forts et n'exposez pas l'unité à l'eau.

SPÉCIFICATIONS

Batterie : Batterie Li-ion rechargeable 2x18650, 3.7V/1200mAh (Total 2,400mAh)
Entrée: 5V / 1A (max)
Rendement lumineux : 1000 Lumens
Chaleur chromatique (Kelvin): 6500K~7500K
Temps de chargement : 5 heures
Durée de fonctionnement : 4 heures
Type d'ampoule : 3535SMD
Dimensions du produit : 20.98cm x 10.99cm x 10.99cm (8.26 x 4.33 x 4.33 pouces)
Poids : 0.45kg (1.01lbs)