




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5399301
MODEL #HTFN1003N

2-IN-1 HEATER & FAN

Español p.9



Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this UTILITECH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	2
Safety Information.....	3
Frequently Asked Questions.....	4
Preparation.....	5
Control Panel.....	6
Operating Instructions.....	6
Care and Maintenance.....	7
Troubleshooting.....	8
One-Year Limited Warranty.....	8

PACKAGE CONTENTS



PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	2 IN 1 Heater		1
B	Easy Carry Handle (pre-assembled to Heater (A))		1
C	Control Panel (pre-assembled to Heater (A))		1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: POTENTIAL ELECTRICAL HAZARD IF NOT ADHERED TO. When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- This heater must be plugged into a 120V, 15 amp (or more) circuit of its own. Do not plug anything else into the same circuit. If unsure if your home meets this specification, consult a certified electrician prior to use.
Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!
- Connect to a proper outlet only. Do not connect the heater to extension cords, surge protectors, timers, direct breakers, or an outlet with other appliances connected to the same outlet. **Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!**
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles (certain models) or wheels to move this heater.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft. (0.91 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids, pets, or when the heater is left operating unattended.
- Always unplug the heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner. Contact the manufacturer for resolution options.
- Do not use outdoors. Exposure to outdoor elements such as rain, snow, sun, wind, or extreme temperatures may cause the heater to become a safety hazard.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, and similar indoor locations, nor any locations that use GFCI outlets.
- Never place the heater where it may fall into a bathtub or other water receptacles.
- Do not run the cord under carpet. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- The heater must be plugged into a wall outlet that is a dedicated circuit with a minimum 15 amp rating on that individual circuit.
- To disconnect the heater, first turn the power button to the OFF position and then remove the plug from the wall outlet.
- Do not allow foreign objects to enter or block any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire, or damage the heater.
- Allow at least 3 ft. of unobstructed space to the front and rear of the heater to allow for maximum heat, air, and ventilation flow.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored, nor use flammable solvents to clean the heater. Keep the heater dry at all times.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use abrasive solvents to clean the heater as it may cause damage to the finish or casing.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.

⚠ SAFETY INFORMATION

- To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Tip-Over Safety Feature

This heater is equipped with a tip-over safety feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restored to an upright position, the heater will reset. To continue operation, turn on the heater using the control panel or supplied remote control (if provided) on the heater.

Overheat Safety Feature

This heater is equipped with an overheat safety feature. When the internal components of the heater reach a certain temperature that could cause overheating or possible fire, the heater will automatically shut off.

⚠ WARNING: TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MATCH THE WIDE BLADE OF THE PLUG TO THE WIDE SLOT OF THE RECEPTACLE AND FULLY INSERT.



⚠ WARNING: It is normal for the power cord to feel warm to the touch. However, a loose fit between the outlet and the plug may cause overheating of the plug. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet. Contact a qualified electrician to inspect the original outlet for damage.

Specifications

Voltage Rating	120 V (60 Hz)
Power Consumption	750 W/1,500 W
Unit Size	9.91 in. (W) x 7.26 in. (D) x 11 in. (H)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Please review these frequently asked questions on the next few pages prior to using your heater.

Q. My heater emits a strange odor when I first open the box and when I turn the heater on for the first time. Why is this happening?

A. This is normal . This heater is treated with a special heat safe/resistant coating. This odor will sometimes be present when the box is opened. When the coating is exposed to heat, it produces this particular odor during the first few hours of operation. This will dissipate after the break-in period. If you are sensitive to odors, you may want to pre-burn the unit in a garage with the door open until the initial odor dissipates.

Q. If my heater runs on its max wattage setting, how many BTUs is that?

A. This heater is intended to be used as supplemental heat in areas most needed. It may take several minutes to several hours to heat your area, depending on various factors. The below chart provides BTU translations for different wattages.

WATTAGE	BTUS
1,500	5,118
1,000	3,412
750	2,559
500	1,706

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. Once I plug the unit in and turn it on, how long will it take to heat my room?

A. The heating process in the heater begins immediately upon powering on and setting the desired temperature above the ambient temperature. A noticeable change in the ambient temperature of the room will vary due to variables such as the location of the heater (in the home), floor plan and size of the room, how well the room is insulated, how many doors/windows, how much bare concrete (acts as a heat sink with any type of heating), the opening and closing of an exterior door, long hallways, high ceilings, etc. Customers with smaller rooms experience quick heat changes. Rooms with larger and open floor plans can expect up to 24 hours to completely heat up.

Q. Can I use more than one heater at a time? Can I use the heater and another appliance at the same time?

A. Yes, but make sure they are not plugged into the same circuit. Each heater requires its own minimum 15-amp circuit with no other items plugged into that circuit or outlet. This is because heaters are considered appliances and draw out high amperage. If you are unsure your circuit meets these requirements, verify with a certified electrician.

⚠ WARNING: Risk of fire, damage to property, or injury may result if requirements are not met.

Q. My heater's power cord gets warm. My cord is showing signs of heat or melting at the outlet. Is this normal?


A. A warm power cord is normal. These power cords are rated safe for up to 105°C/ 221°F by the UL, CSA, or TUV. The exception is, if you detect heat, smoke, or signs of melting at the contact point of the wall outlet, it may be due to loose or worn wall contacts (or arcing). Please stop using the heater immediately, contact warranty support for a replacement power cord, and have a certified electrician replace the wall outlet as soon as possible.

PREPARATION

Place the heater on a firm, level surface and plug into a grounded 120 V, 60 Hz power outlet. Only operate heater in upright position.

Please note that this unit does not heat like a traditional space heater. You should not expect this unit to blow hot air like a traditional space heater. This unit heats objects not air. This unit is intended to supplement an already heated, insulated room. Square footage specifications assume a single enclosed room not an entire home. This unit does not heat through walls, floors, and is not intended to replace a main heat source. This unit can take at least 24 hours to warm a room but operate much more efficiently to maintain the desired temperature. This unit will not work well in uninsulated unheated basements, etc.spaces like screened in porches, Rv's, garages, unheated basements, etc.


CONTROL PANEL



PART	NAME	DESCRIPTION
1	Power Indicator Light	Indicates when the unit is receiving power from the wall outlet
2	Thermostat Dial	Increases and decreases desired temperature
3	Mode Dial	Toggles between various modes


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Turn the heater on by turning the MODE dial on the control panel (C) to the "LO" position. To power the heater off, turn the MODE dial to the "⓪" position on the control panel (C). Once the power is off, the heating elements and fan will stop working.



2. Select a heat or fan setting by turning the MODE dial on the control panel (C) to the "LO", "HI", "⓪" or "fan" position.


Power for setting LO mode is 750 W; setting HI mode is 1,500 W.



OPERATING INSTRUCTIONS

3. Set the thermostat by turning the THERMOSTAT dial clockwise or counter clockwise on the control panel (C).

You can set the temperature on the heater anywhere between (MIN) and (MAX) of the thermostat. Turn the THERMOSTAT dial towards (MIN) or (MAX) to get a lower or higher desired temperature. Once you have chosen the desired temperature, the heater will cycle on and off to maintain the desired room temperature. For continuous heating, set the thermostat towards (MAX).



CARE AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Before performing any maintenance task, turn off the unit, unplug the unit, and allow it to cool completely.

1. To keep the heater clean, clean the outer shell with a soft, damp cloth. Use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.

CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.

2. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
3. DO NOT immerse the heater in water.
4. Wait until the unit is completely dry before use.
5. If you will not be using the heater for a while, take the batteries out of the remote control and store for future use.
6. Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.
7. Clean the air intake or inside the unit after three months or if it appears to be blocking airflow. With the heater unplugged, use a vacuum hose attachment or compressed air to blow out or clean out any dirt, hair, or debris that may have built up around and inside the unit as this will obstruct airflow.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The heater does not turn on.	1. The power cord is not plugged in. 2. The electricity at the main fuse box is not working. 3. The thermostat on the heater is set lower than the room temperature.	1. Plug the power cord into an electrical outlet. 2. Check the electricity at the main fuse box. 3. Increase the thermostat temperature on the heater for a higher heat setting.
There is no heat.	1. The temperature needs to be increased on the heater.	1. Turn the MODE dial to one of the two heat settings "LO" (750 W), or "HI" (1,500 W). 2. Turn the THERMOSTAT dial clockwise until you hear a click.
If the unit shuts down.	1. There was a power outage. 2. The unit overheats.	1. Turn MODE to OFF and Thermostat to High. 2. Unplug the unit and wait 5-10 minutes, then plug in and turn MODE to ON.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

This unit is guaranteed to the original retail purchaser against defects in quality or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. If this unit fails because of a manufacturing defect, contact the customers service for technical support, or return it to the place of purchase for repair or replacement. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse alteration. Repairs made by anyone other than manufacturer are not covered in this warranty. Stores will not be held liable for any losses due to neglectful operation.


Please retain your proof of purchase as well as the BOX to validate the guarantee.

You will need to provide the unit's model number, serial number (located on the heater), date of purchase, a daytime phone number or email, and a copy of your receipt.



UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5399301
MODELO ##HTFN1003N
**CALENTADOR Y
VENTILADOR 2 EN 1**



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto UTILITECH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de regresar, contáctenos en:

866-994-4148, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, de lunes a domingo o **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	10
Información de seguridad.....	11
Preguntas frecuentes.....	12
Preparación.....	13
Panel de control.....	14
Instrucciones de funcionamiento.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	15
Solución de problemas.....	16
Un año de garantía limitada.....	16

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Calentador 2 en 1	1
B	Manija de transporte fácil (preensamblado al calentador infrarrojo (A))	1
C	Panel de control (preensamblado al calentador infrarrojo (A))	1

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA:** POSIBILIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO SI NO SE CUMPLEN LAS ADVERTENCIAS. Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Este calentador debe enchufarse a un circuito propio de 120 voltios y 15 amperios (o más). No enchufe ningún otro artefacto en el mismo circuito. Si tiene dudas sobre si su hogar cumple con esta especificación, consulte a un electricista certificado antes de usar el producto. **Si esto no se cumple, podrían producirse riesgos de incendio, sobrecalentamiento, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.**
- Conéctelo solo a un tomacorriente con la debida puesta a tierra. No conecte el calentador a extensiones eléctricas, protectores contra sobrecarga, temporizadores, interruptores de circuito o en un tomacorriente donde haya también otros electrodomésticos conectados. **Si esto no se cumple, podrían producirse riesgos de incendio, sobrecalentamiento, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.**
- Este calentador se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes con la piel desnuda. Utilice las manijas (algunos modelos) o las ruedas para mover el calentador.
- Mantenga los materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, a 0,91 m (3 pies) como mínimo de la parte frontal del calentador y manténgalos alejados de los costados y de la parte posterior del mismo.
- Se debe tener extrema precaución cuando niños, personas discapacitadas y mascotas usen un calentador, cuando este se use cerca de ellos o cuando se deje funcionando sin supervisión.
- Siempre desenchufe el calentador cuando no lo use.
- No opere ningún calentador que tenga el cable o el enchufe dañados o después de que el calentador haya fallado, se haya caído o dañado de cualquier manera. Póngase en contacto con el fabricante para conocer las opciones de resolución.
- No lo use en exteriores. La exposición a las condiciones climáticas exteriores, como la lluvia, la nieve, el sol, el viento o las temperaturas extremas, podría causar que el calentador se convierta en un riesgo de seguridad.
- Este calentador no está diseñado para usarse en baños, cuartos de lavado ni en espacios interiores similares, ni en ningún área donde se utilicen tomacorrientes con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).
- Nunca coloque el calentador donde se pueda caer dentro de una bañera u otros contenedores de agua.
- No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito en donde nadie pueda tropezarse y caer.
- El calentador debe enchufarse en un tomacorriente de pared con un circuito exclusivo con una clasificación mínima de 15 amperios en dicho circuito individual.
- Para desconectar el calentador, primero gire el botón de encendido a la posición "OFF" (Apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- No permita que objetos extraños ingresen o bloqueen las aberturas de ventilación o escape, ya que esto podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el calentador.
- Deje un espacio sin obstrucciones de al menos 0,91m desde las partes frontal y posterior del calentador para permitir el máximo flujo de calor, aire y ventilación.
- Un calentador contiene piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo utilice en áreas donde se almacene o utilice gasolina, pintura o líquidos inflamables, ni utilice solventes inflamables para limpiar el calentador. Mantenga el calentador seco en todo momento.
- Utilice este calentador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No use solventes abrasivos para limpiar el calentador, ya que podría dañar el acabado o la carcasa.
- Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
- Siempre enchufe el calentador directamente en un tomacorriente de pared. Nunca lo use con extensiones eléctricas ni tomacorrientes de alimentación reubicables (tomacorrientes múltiples o regletas).
- La hipotermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipotermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso acelerado. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipotermia, apague el calentador y busque atención médica.

▲ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar temperaturas ambiente excesivas que pueden causar hipertermia: NO deje el producto funcionando sin supervisión en un espacio confinado alrededor de bebés o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Característica de seguridad antivuelco

Este calentador está equipado con una característica de seguridad antivuelco. Si el calentador se vuelca, un interruptor interno lo apaga automáticamente. Una vez que el calentador vuelva a colocarse en posición vertical, se reiniciará. Para continuar con el funcionamiento, encienda el calentador con el panel de control o el control remoto provisto (si se incluye) con el calentador.

Característica de seguridad de sobrecalentamiento

Este calentador está equipado con una característica de seguridad de sobrecalentamiento. Cuando los componentes internos del calentador alcanzan una temperatura que pueda causar el sobrecalentamiento o un posible incendio, el calentador se apaga automáticamente.

▲ ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE E INSÉRTELA COMPLETAMENTE.



▲ ADVERTENCIA: es normal que el cable de alimentación se sienta caliente al tacto. Sin embargo, si el enchufe está flojo en el tomacorriente, es posible que el enchufe se sobrecaliente. Si esto ocurre, intente insertar el enchufe en un tomacorriente diferente. Póngase en contacto con un electricista calificado para que revise si el tomacorriente original presenta daños.

Especificaciones

Clasificación de voltaje	120 V (60 Hz)
Consumo de energía	750 VATIO/1500 VATIO
Tamaño de la unidad	25.17 cm (ancho) x 18.44 cm (profundidad) x 27.94 cm (alto)

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulte las preguntas frecuentes en las próximas páginas antes de usar el calentador.

P. El calentador emite un olor extraño al abrir la caja y al encenderlo por primera vez. ¿Por qué ocurre esto?

R. Esto es normal. Este calentador está tratado con un recubrimiento especial resistente al calor. Este olor a veces puede sentirse al abrir la caja. Cuando el recubrimiento se expone al calor, produce este olor particular durante las primeras horas de funcionamiento. Este se disipará pasado el período de asentamiento. Si usted es sensible a los olores, debería encender la unidad en un garaje con la puerta abierta hasta que el olor inicial se disipe.

P. Si el calentador funciona con la configuración de vataje máximo, ¿a cuántas BTU equivale?

R. Este calentador está diseñado para usarse como calefacción suplementaria en las áreas más necesarias. Podría tardar de varios minutos a varias horas calentar el área, dependiendo de varios factores. En la siguiente tabla, se proporcionan traducciones de unidades térmicas británicas (BTU, por sus siglas en inglés) para diferentes vatajes.

VATAJE	BTU
1,500	5,118
1,000	3,412
750	2,559
500	1,706

P. Desde que enchufo y enciendo la unidad, ¿cuánto tardará en calentar la habitación?

R. El proceso de calefacción del calentador comienza inmediatamente después de encenderlo y configurar una temperatura deseada por sobre la temperatura de la habitación. El cambio notorio en la temperatura ambiente de la habitación fluctúa debido a variables como la ubicación del calentador (en el hogar), la distribución y el tamaño de la habitación, la calidad del aislamiento de la habitación, la cantidad de puertas/ventanas, la cantidad de concreto desnudo (actúa como disipador térmico con cualquier tipo de calefacción), la apertura y el cierre de la puerta para exteriores, los pasillos largos, los techos altos, etc. Los clientes con habitaciones más pequeñas experimentan cambios de temperatura rápidos. Las habitaciones con una distribución más grande y abierta pueden tardar hasta 24 horas en calentarse por completo.

P. ¿Puedo usar más de un calentador a la vez? ¿Puedo usar el calentador y otro electrodoméstico al mismo tiempo?

R. Sí, pero asegúrese de que no estén enchufados en el mismo circuito. Cada calentador requiere su propio circuito de 15 amperios como mínimo, sin otros artículos enchufados en ese mismo circuito o tomacorriente. Esto se debe a que los calentadores se consideran electrodomésticos y generan alto amperaje. Si tiene dudas sobre si su circuito cumple con estos requisitos, verifique con un electricista certificado.

⚠ ADVERTENCIA: no cumplir con los requisitos podría resultar en riesgo de incendio, daños materiales o lesiones.

P. El cable de alimentación de mi calentador se calienta. El cable muestra signos de calentamiento o se está derritiendo en el tomacorriente. ¿Es normal?


R. Un cable de alimentación tibio es normal. Estos cables de alimentación están clasificados como seguros para usarse con hasta 105°C(221°F) por UL, CSA o TUV. La excepción es, si detecta calor, humo o signos de derretimiento en el punto de contacto del tomacorriente de pared, podría deberse a contactos sueltos o desgastados (o arqueados). Deje de usar el calentador inmediatamente, póngase en contacto con el servicio de garantía para obtener un cable de alimentación de repuesto y pida a un electricista calificado que reemplace el tomacorriente lo más pronto posible.

PREPARACIÓN

Coloque el calentador sobre una superficie firme y nivelada y enchúfelo en un tomacorriente con puesta a tierra de 120 voltios y 60 Hz y encienda el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad. Utilice el calentador únicamente en posición vertical.

Tenga en cuenta que los esta unidad no calientan como un calentador de espacio tradicional. No debe esperar que los esta unidad soplen aire caliente como un calentador de espacio tradicional. Los esta unidad calientan los objetos, no el aire. Los esta unidad deben usarse para complementar una habitación aislada que ya tiene calefacción. Las especificaciones de metros cuadrados dan por sentado una sola habitación cerrada, no una casa completa. Los esta unidad no calientan a través de las paredes o los pisos y no están diseñados para reemplazar una fuente de calor principal. Esta unidad puede tardar al menos 24 horas en calentar una habitación, pero funciona de manera mucho más eficiente para mantener la temperatura deseada. Los esta unidad no funcionarán bien en espacios no aislados sin calefacción, como porches, vehículos recreativos, garajes, sótanos sin calefacción, etc.


PANEL DE CONTROL




PIEZA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Luz indicadora de encendido	Indica cuando la unidad está recibiendo alimentación desde el tomacorriente de pared
2	Selector del termostato	Aumenta y disminuye la temperatura deseada
3	Selector de modo	Alterna entre varios modos

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Encienda el calentador al girar el selector de modo en el panel de control (C) a la posición "LO". Para apagar el calentador, gire el selector de modo a la posición "⓪" en el panel de control (C). Una vez apagado, los elementos de calefacción y el ventilador dejarán de funcionar.



2. Seleccione una configuración de calor o ventilador girando el selector de modo en el panel de control (C) a la posición "LO", "HI", "⓪" o velocidad del "✱".




La potencia para configurar el modo "LO" es de 750 W; la configuración del modo "HI" es de 1500 W.

- Configure el termostato al girar el selector de termostato en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria a las manecillas del reloj en panel de control (C).

Puede configurar la temperatura del calentador en cualquier lugar entre MIN (mínimo) y MAX (máximo) del termostato. Gire el selector de termostato hacia (MIN) o (MAX) para obtener la temperatura deseada más baja o más alta. Una vez que haya elegido la temperatura deseada, el calentador se encenderá y apagará para mantener la temperatura ambiente deseada.

Para obtener una calefacción continua, configure el termostato hacia (MAX).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA: antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague la unidad, desenchufe la unidad y permita que se enfríe por completo.

- Para mantener limpio el calentador, limpie la cubierta exterior con un paño suave humedecido. Utilice un detergente suave si es necesario. Después de limpiar la unidad, séquela con un paño suave.

PRECAUCIÓN: NO permita que ingrese líquido al calentador.

- NO use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, pulidor de muebles ni cepillos duros para limpiar el calentador. Esto podría dañar o deteriorar la superficie del calentador.
- NO sumerja el calentador en agua.
- Espera a que la unidad esté completamente seca antes de usarla.
- Si no va a utilizar el calentador por un período prolongado, retire las baterías del control remoto y almacénelas para su uso futuro.
- Cuando no lo utilice, almacene el calentador en un lugar fresco y seco. Para evitar las acumulaciones de polvo y suciedad, use el empaque original para embalar la unidad.
- Limpie la entrada de aire o el interior de la unidad después de tres meses o si parece estar bloqueando el flujo de aire. Con el calentador desenchufado, use un accesorio de manguera de aspiradora o aire comprimido para soplar o limpiar cualquier suciedad, cabello o residuos que puedan haberse acumulado alrededor o dentro de la unidad, ya que esto obstruirá el flujo de aire.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El calentador no enciende.	1. El cable de alimentación no está enchufado. 2. No hay electricidad en la caja de fusibles principal. 3. El termostato del calentador está configurado a una temperatura más baja que la de la habitación.	1. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente. 2. Verifique que haya electricidad en la caja de fusibles principal. 3. Aumente la temperatura del termostato en el calentador para que produzca más calor.
No hay calor.	1. Es necesario aumentar la temperatura del calentador.	1. Desenchufe el calentador de la pared, espere unos segundos y, luego, vuelva a enchufar el cable de alimentación. 2. Gire el selector THERMOSTAT (termostato) en dirección de las manecillas del reloj hasta escuchar un clic.
Si la unidad se apaga.	1. Hubo un corte de electricidad. 2. La unidad se sobrecalienta.	1. Gire el selector de modo hasta uno de los dos ajustes de calor "LO" (bajo, 750 W), o "HI" (alto, 1500 W). 2. Gire el selector de termostato en dirección de las manecillas del reloj hasta escuchar un clic.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Antes de intentar usar este producto, debe leer todas las instrucciones.

Dentro de un año a partir de la fecha de compra inicial, el dispositivo garantiza que no habrá defectos de calidad o proceso. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación, Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener soporte técnico o devolverlo al lugar de compra para su reparación o reemplazo. Esta garantía no incluye daños causados por uso indebido, abuso o cambio. Las reparaciones realizadas por cualquier persona que no sea el fabricante no están cubiertas por esta garantía. La tienda no es responsable de ninguna pérdida causada por la operación negligente.

Por favor, mantenga su certificado de compra y la Caja para verificar la garantía.

Debe proporcionar el modelo del dispositivo, el número de serie (ubicado en el calentador), la fecha de compra, el número de teléfono diurno o el correo electrónico, así como una copia del recibo.