

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Periodically check screws to make certain they are secure./Vérifiez périodiquement les vis pour vous assurer qu’elles sont bien fixées./Periódicamente revise los tornillos para asegurarse de que estén bien asegurados.
- Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish./Nettoyez l’article à l’aide d’un linge doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de solvant ni de produit à polir, car ils pourraient endommager le fini./Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

styleselections™

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0274061, 0333193, 0434989, 0622954, 0622973, 0622975, 0017466, 0329370, 0383981, 0533446, 0827361

DRAPERY ROD SET
ENSEMBLE DE TRINGLES À RIDEAUX
JUEGO DE VARILLAS PARA CORTINA

MODEL/MODÈLE/MODELO #LO-21564BZ, LO-21344SB, LO-20014BK, LO-24044NI, LO-24054NI, LO-20564NI, LO-21414PP, LO-21374CL, LO-21364BK, LO-23614MU, LO-25174CL



ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

*NOTE: INDIVIDUAL PARTS MAY NOT MATCH ILLUSTRATIONS.
*REMARQUE : LES PIÈCES PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE AUX ILLUSTRATIONS.
*NOTA: ES POSIBLE QUE LAS PIEZAS INDIVIDUALES NO CONCUERDEN CON LAS ILUSTRACIONES.

Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____
Purchase Date/Date d’achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L’EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

A	B	C	D
x 2	x 3	x 1	x 1
Finial (preassembled) Embout (préassemblé) Remate (preensamblado)	Bracket Support Abrazadera	Thick Drapery Rod Tringle à rideaux épaisse Varilla gruesa para cortinas	Thin Drapery Rod (preassembled) Tringle à rideaux mince (préassemblée) Varilla delgada para cortinas (preensamblada)

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

AA		Screw Vis Tornillo
	x 6	
BB		Wall Anchor Cheville d’ancrage Ancla de expansión de pared
	x 6	

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

Style Selections® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer l'article.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

CAUTION/MISE EN GARDE/PRECAUCIÓN

- This is not a toy./Cet article n'est pas un jouet./Este producto no es un juguete.
- Keep parts out of reach of children./Gardez les pièces hors de la portée des enfants./Mantenga las piezas alejadas del alcance de los niños pequeños.
- This item is to be assembled by an adult./L'assemblage de cet article doit être fait par un adulte./Este artículo solo debe ensamblarlo un adulto.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.

Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tools Required for Assembly (not included): Power drill, 3/16 in. drill bit, screwdriver
Helpful Tools (not included): Level, pencil, tape measure

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : perceuse électrique, foret de 3/16 po et tournevis

Outils utiles (non inclus) : niveau, crayon et ruban à mesurer

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro eléctrico, broca para taladro de 4,76 mm, destornillador

Herramientas útiles (no se incluyen): Nivel, lápiz, cinta métrica

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Position brackets (B) at desired height above window.
Place one bracket (B) at each end of window and one approximately every 36 inches.
Mark screw locations for each bracket (B) with a pencil (not included).



Placez les supports (B) à la hauteur désirée au-dessus de la fenêtre. Placez un support (B) à chaque extrémité de la fenêtre, et un autre tous les 91,44 cm. Pour chaque support (B), indiquez l'emplacement des vis à l'aide d'un crayon (non inclus).

Coloque las abrazadera (B) a la altura deseada, por encima de la ventana. Coloque una abrazaderas (B) en cada extremo de la ventana, y una cada 91,41 cm aproximadamente. Marque la ubicación de los tornillos con un lápiz (no se incluye) en la pared para cada abrazadera (B).


2. On drywall or concrete, drill 3/16 in. pilot hole at marked locations.
Insert wall anchors (BB).



Pour les cloisons sèches et le béton, percez un avant-trou à l'aide d'un foret de 3/16 po à chacun des emplacements marqués. Insérez les chevilles d'ancrage (BB).

Para concreto o paneles de yeso, haga un orificio guía de 4,76 mm en las ubicaciones marcadas. Inserte los anclajes de expansión de pared (BB).


3. Attach brackets (B) to wall with screws (AA). Use level (not included) if needed.
The use of a right angled or angled screwdriver is recommended for easier installation of the mounting brackets.



Fixez les supports (B) au mur à l'aide de vis (AA). Utilisez un niveau (non inclus) au besoin. Nous vous recommandons d'utiliser un tournevis angulaire ou à angle droit pour faciliter la pose des supports de fixation.

Fije las abrazaderas (B) a la pared con los tornillos (AA). De ser necesario, utilice un nivel (no se incluye). Se recomienda el uso de un destornillador angular recto o angular para una instalación más fácil de las abrazaderas de montaje.


4. Extend thin drapery rod (D) from thick drapery rod (C). Fit drapery (not included) onto extended rod.



Tirez la tringle mince (D) de la tringle épaisse (C). Installez les rideaux (non inclus) sur la tringle allongée.

Extienda la varilla para cortina delgada (D) desde la varilla para cortina gruesa (C). Coloque las cortinas (no se incluyen) en la varilla extendida.

5. Fit the rod, with drapes, onto the brackets (B) and position the finials (A) as desired. Tighten the preassembled set screws on each bracket (B) to hold the rod firmly in position.



Installez la tringle, avec les rideaux, sur les supports (B) et placez les embouts (A) dans la position désirée. Serrez les vis de calage préassemblées sur chaque support (B) afin que la tringle demeure en place.

Coloque la varilla, con cortinas, en las abrazaderas (B) y coloque los remates (A), según lo desee. Ajuste los tornillos previamente ensamblados en cada abrazadera (B) para que sostengan firmemente la varilla en su sitio.