


Model: RF110439  
Modelo: RF110439




## **Vanity with Carrara white engineer stone top Vanidad con encimera de piedra de ingeniero de Carrara**

Installation Guide  
Guía de instalación

Inspect product prior to installation. Contact [info@runfinegroups.com](mailto:info@runfinegroups.com) prior to  
returning product to retailer.

*Inspeccione el producto antes de su instalación. Póngase en contacto con  
[info@runfinegroups.com](mailto:info@runfinegroups.com) antes de devolver el producto al vendedor.*

## Parts list / Lista de componentes



| Part/ Piezas | Description / Descripción                                                | Quantity / Cantidad |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A            | Vanity<br>/ Vanidad                                                      | 1                   |
| B            | Bolt 5/32\"*25mm<br>/ Perno 5/32\"*25mm                                  | 8                   |
| C            | Bolt 5/32\"*35mm<br>/ Perno 5/32\"*35mm                                  | 10                  |
| D            | Matte black handles (pre-installed)<br>/ Mango negro mate (preinstalado) | 9                   |
| E            | Countertop<br>/ Encimera                                                 | 1                   |
| F            | Backsplash<br>/ Tablero contra salpicaduras                              | 1                   |
| G            | Gold handles (in hardware bag)<br>/ Mango dorado (en bolsa de hardware)  | 9                   |

## Required Tools(not included) / Herramientas necesarios (no incluidos)



**CAUTION:** Please read instructions before you start assembling.

Place cultured marble top on a carpeted surface to prevent scratching.

Two people are needed to safely lift the top. Handle with care. Do not drop, handle roughly, do not over tighten the screws as this could crack the basin.




**PRECAUCIÓN:** Por favor lea las instrucciones antes de empezar a ensamblar.

Colocar la parte superior de mármol cultivado sobre una superficie alfombrada para evitar rayas.

Se necesitan dos personas para levantar con seguridad a la tapa. Manéjela con cuidado. No deje caer, mango áspero, no apriete demasiado los tornillos ya que esto podría quebrar la cuenca.

1




### Replacing handles (optional)


1. Open a door/a drawer.
2. Use a screwdriver (not provided) to unscrew the screws of handle (Pre-installed) if you want to change to the optional handles (in hardware bag) Do not close drawer/door unless the new handle is installed.
3. Replace the handle: Secure the new handle with its own screws.
4. Repeat for the remaining doors/drawers.

### Cambiar el mango (opcional)


1. Abre una puerta / un cajón.
2. Si se va a reemplazar por un mango opcional (en una bolsa de hardware), desenrosque el tornillo del mango (preinstalado) con un destornillador (no proporcionado). no cierre el cajón / puerta a menos que se instale un nuevo mango.
3. Reemplazar el mango: fijar el nuevo mango con sus propios tornillos.
4. Repita los pasos anteriores para el resto de puertas / cajones.



2



3



4

## Backsplash installation/ Instalación del Teblero Backsplash

Install the backsplash (F) after installing your faucet system into the pre-drilled holes on the cultured marble top. (faucet not included)


Apply caulking to the unpolished back side and bottom of the backsplash (F). Carefully set the backsplash into place and push firmly against the wall as diagrammed.

Clean up any excess caulking with a clean damp rag before allowing to dry.

Instale el tablero contra salpicaduras (F) después de instalar su sistema en los orificios pre-taladrados en la parte superior de encimera de mármol cultivado. (grifo no incluido)

Aplique calafateo de silicona a la parte posterior sin pulir y parte inferior del tablero (F). Coloque el tablero en su lugar con cuidado y presione firmemente contra la pared, como se muestra.

Limpie cualquier exceso calafateo con un trapo limpio y húmedo antes de permitir que seque.




**CAUTION: For your safety, two people are needed to perform the following operation**

**PRECAUCIÓN: Para su seguridad, se necesitan dos personas para realizar la siguiente operación**

If the floor is uneven, causing the vanity (A) to wobble, determine which foot needs to be adjusted in height. Carefully tilt the vanity (A) either backwards or forwards to access the leg leveler. Turn the leveler clockwise to extend, or counterclockwise to shorten. Repeat as needed with the other feet or support foot until the vanity stands solidly on the floor.

Si el piso es irregular, causando la vanidad (A) a tambalear, determine que pie necesita ajustarse con la altura. Cuidadosamente incline la vanidad (A) hacia delante o hacia atrás para acceder a la niveladora de las patas. Da vueltas al nivelador hacia la derecha para ampliar o hacia la izquierda para acortar. Repita según sea necesario con los otros pies o pie de apoyo hasta que la vanidad se encuentra sólidamente en el suelo.



## **Maintenance**

To protect your bath furniture, we suggest the following:

Avoid placing your furniture in direct sunlight, as sunlight causes fading.

Clean up spills immediately. Use a blotting rather than a wiping action. Water left over a long period of time will cause white spots in the finish. Alcohol, perfume, after-shave and medications can cause severe damage to the finish.

## **Cleaning and polishing your furniture**

We recommend dusting frequently with a clean, soft, dry and lint-free cloth. We also recommend polishing your furniture every six months by using a clean, soft, lint-free cloth. Clean and polish the surface by rubbing in the direction of the grain.

## **Cleaning your vanity top**

We recommend cleaning frequently with a clean soft damp rag. Use mild liquid detergent and warm water. Avoid abrasive cleaners or scrubbing pads. Do not use products that contain lemon, vinegar, or other acids. These cleaners will dull the surface finish. Place protective pads on the bottom of any heavy objects such as pottery, appliances or other objects that may scratch the vanity top surface. Do not stand or place extremely heavy items on the vanity top.

## **Mantenimiento**

Para proteger sus muebles de baño, te sugerimos lo siguiente:

Evite colocar sus muebles en luz solar directa, ya que ésta provoca su descoloración

Limpie los derrames inmediatamente. Utilice borrar en lugar de una acción de limpieza.

Agua durante un largo período de tiempo causará manchas blancas en el final

Alcohol, perfume, after-shave y medicamentos pueden causar graves daños en el acabado.

## **Limpiar y lustrar sus muebles**

Se recomienda quitar el polvo con frecuencia con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa

También recomendamos lustrar sus muebles cada seis meses con un paño limpio, suave

y sin pelusa. Limpie y pule la superficie frotando en la dirección de la veta.

## **Limpieza de la tapa de la vanidad**

Se recomienda limpiar frecuentemente con un trapo húmedo suave. Utilice detergente

líquido y agua tibia. Evite los limpiadores abrasivos esponjas de restregar. No utilice

productos que

contengan limón, vinagre u otros ácidos. Estos limpiadores opacarán el acabado.

Coloque almohadillas protectoras en la parte inferior de los objetos pesados tales como cerámica, electrodomésticos u otros objetos que puedan rayar la superficie de la vanidad.

No se coloque objetos muy pesados sobre la tapa de la vanidad.